

List of Windows VISTA Capable PC list for VAIO

VAIO Models
VGN-AR15GP
VGN-AR18GP
VGN-AR18LP
VGN-AR18TP
VGN-AR25GP
VGN-AR28GP
VGN-C11L/W
VGN-C12GP/W
VGN-C13G/B
VGN-C13G/G
VGN-C13G/H
VGN-C13G/P
VGN-C13G/W
VGN-C13L/H
VGN-C13L/W
VGN-C14SP/B
VGN-C14SP/W
VGN-C15GP/B
VGN-C15GP/W
VGN-C15LP/B
VGN-C15TP/B
VGN-C15TP/W
VGN-FE14SP
VGN-FE15GP
VGN-FE15TP
VGN-FE17NP
VGN-FE17SP
VGN-FE18GP
VGN-FE24SP
VGN-FE25GP
VGN-FE25L
VGN-FE25TP
VGN-FE27SP
VGN-FE28GP
VGN-FE28LP
VGN-FE34SP
VGN-FE35GP
VGN-FE35L
VGN-FE35TP
VGN-FE37SP
VGN-FE38GP
VGN-FE38LP
VGN-FJ66GP/W

VGN-FJ67GP/W
VGN-FJ67SP/W
VGN-FJ67TP/W
VGN-FJ68GP/W
VGN-FJ68SP/W
VGN-FJ75L/B
VGN-FJ76GP/W
VGN-FJ77GP/B
VGN-FJ77SP/G
VGN-FJ77SP/L
VGN-FJ77SP/W
VGN-FJ78GP/B
VGN-FJ78GP/L
VGN-FJ78GP/R
VGN-FJ78GP/W
VGN-FJ78L/B
VGN-FJ78L/W
VGN-FJ78SP/W
VGN-FJ79TP/V
VGN-FJ79TP/W
VGN-FS48GP
VGN-FS48SP
VGN-FS91L
VGN-FS93G
VGN-FS93L
VGN-FS93S
VGN-N15L
VGN-N17G
VGN-N17L
VGN-N17S
VGN-SZ11NP/B
VGN-SZ13GP/B
VGN-SZ13TP/B
VGN-SZ14SP/B
VGN-SZ15GP/B
VGN-SZ15LP/B
VGN-SZ16TP/C
VGN-SZ17NP/C
VGN-SZ17SP/C
VGN-SZ18GP/C
VGN-SZ18LP/C
VGN-SZ18TP/C
VGN-SZ21SP/B
VGN-SZ23GP/B
VGN-SZ23TP/B
VGN-SZ24SP/B

VGN-SZ25GP/B
VGN-SZ25LP/B
VGN-SZ26TP/C
VGN-SZ27SP/C
VGN-SZ28GP/C
VGN-SZ28LP/C
VGN-SZ28TP/C
VGN-SZ31SP/B
VGN-SZ32GP/B
VGN-SZ33TP/B
VGN-SZ34GP/B
VGN-SZ34LP/B
VGN-SZ35SP/C
VGN-SZ36TP/C
VGN-SZ37SP/C
VGN-SZ38GP/C
VGN-SZ38LP/C
VGN-SZ38TP/C
VGN-TX26GP/W
VGN-TX26LP/W
VGN-TX26SP/W
VGN-TX26TP/W
VGN-TX27GP/B
VGN-TX27GP/T
VGN-TX27GP/W
VGN-TX27LP/B
VGN-TX27TP/B
VGN-TX35LP/W
VGN-TX36GP/W
VGN-TX36SP/W
VGN-TX36TP/W
VGN-TX37GP/B
VGN-TX37GP/T
VGN-TX37GP/T
VGN-TX37GP/W
VGN-TX37LP/B
VGN-TX37SP/B
VGN-TX37TP/B
VGN-TX45LP/W
VGN-TX46GP/W
VGN-TX46SP/W
VGN-TX46TP/W
VGN-TX47GP/B
VGN-TX47GP/T
VGN-TX47GP/W
VGN-TX47LP/B

VGN-TX47SP/B
VGN-TX47TP/B
VGN-UX17GP
VGN-UX17LP
VGN-UX17TP