

变焦录音麦克风

使用说明书

ECM-HS1

© 2004 Sony Corporation Printed in China

使用本装置之前, 请详尽阅读本说明书, 并妥善保存以备今后查阅。

主要特性

- ECM-HS1 为超级定向麦克风, 专为配有供电智能附属挂脚的摄像机而设计。
- 轻轻一触, 即可通过智能附属挂脚进行安装
附属挂脚终端提供电源并中转麦克风的信号, 可避免使用电缆带来的不便。
- 可在 ZOOM (变焦) 麦克风模式 (可使方向灵敏度 (全方位立体声) 与视频变焦特性同步) 和非同步 GUN (定向) 麦克风模式 (用于超级定向模式) 之间进行切换。

注意事项

- 切勿摔落麦克风或使其受到强烈冲击。
- 使麦克风远离高温、高湿的环境。
- 在户外使用时, 切勿使麦克风因雨水或海水而受潮。
- 如果本装置脏污, 可用干布进行擦拭。

安装麦克风 (参见图 A)

- 1 按下麦克风, 将其滑入智能附属挂脚直至到达末端。务必沿着麦克风底部的箭头 (⇒) 方向推入。
- 2 将锁定旋钮旋转 90 度以上。安装麦克风时, 务必听到锁定旋钮“咔嚓”的就位声。

拆下麦克风

- 1 按相反的方向转动锁定旋钮, 将其松开。
- 2 按下并拉出麦克风。

使用麦克风 (参见图 B)

用途	开关位置
用作变焦麦克风	ZOOM (变焦)
使用摄像机麦克风	OFF (关)
在非变焦同步模式中使用	GUN (定向)

注

- 如果不能插入麦克风, 可将锁定旋钮逆时针转动到底以解除锁定。
- 不要手握麦克风提起摄像机。
- 不使用麦克风时, 应将其拆下, 并存放在随附的护套中。如果与摄像机分开携带, 也应将其存放在随附的护套中。
- 如果麦克风妨碍录像带的插入或弹出, 可转动麦克风。
- 本装置具有纵向微调制。

若要携带装有麦克风的摄像机 (参见图 C)

可将麦克风转动 180 度以便存放。

规格

型号	变焦录音麦克风
方向性	超级定向
重量	约 60 g
耗电量	约 21 mW (不发声时)
附件	护套 (1)

方向图

