



## ►Различные режимы записи

### Добавление записи в ранее записанное сообщение

Можно добавить запись в воспроизводимое сообщение.

**Примечания**

- При использовании заводских настроек невозможно добавлять записи, чтобы случайно не удалить сообщение. Для изменения этой настройки см. раздел "Использование добавления записи".
- Добавление или перезаписывание сообщения будет записана в том же режиме записи (ST, STLP, SP или LP), что и оригинальное сообщение, независимо от текущей установки для режима записи.
- Невозможно добавит или наложить запись, если оставшийся объем памяти недостаточен. Для получения дополнительной информации см. раздел "Помехи и устранение неисправностей".
- Невозможно добавит запись или наложить запись на файл MP3.

**Добавление записи в ранее записанное сообщение** Если для элемента меню REC-OP установлено значение "ADD", к воспроизводимому сообщению можно добавить запись (см. раздел "Использование добавления записи").

Добавленная запись будет размещена после текущего сообщения и будет считаться частью этого сообщения. В меню сообщения

После добавления сообщения 1 Сообщение 3 Сообщение 4

**1 Во время воспроизведения кратковерменно нажмите кнопку REC/ REC PAUSE.**

Будут мигать индикации "REC" и "ADD", и устройство переключится в режим паузы записи.

**2 Пока мигает индикация "REC" и "ADD", нажмите кнопку REC/ REC PAUSE.**

Отобразится индикация "REC", и в окне дисплея в течение 3 секунд будут мигать индикация "ADD". Индикатор OPРR загорится красным.

Записи в конец текущего сообщения будет добавлена новая запись.

**3 Нажмите кнопку STOP для остановки записи.**

**Добавление наложенной записи во время воспроизведения** Если индикатора меню REC-OP установлено значение "OVER", после выбранного места в записанном сообщении можно добавить наложенную запись. Часть сообщения после выбранного места будет удалена.

**Точка начала наложенной записи**

Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4

Удаленная часть Сообщение 2 Сообщение 3 Сообщение 4

**1 Во время воспроизведения кратковерменно нажмите кнопку REC/ REC PAUSE.**

Отображается индикация "REC". В окне дисплея будут мигать индикация "OVER", а индикатор OPРR начнет мигать красным.

**2 Нажмите кнопку REC/ REC PAUSE для начала записи.**

На дисплее появится индикация режима, установленного в меню, а индикатор OPРR загорится красным.

**3 Нажмите кнопку STOP для остановки записи.**

### Запись с помощью внешнего микрофона или другого оборудования

#### Запись с помощью внешнего микрофона

Подключите внешний микрофон к гнезду микрофон.

При подсоединении внешнего микрофона внешний микрофон будет автоматически отключен. При подсоединении микрофона с питанием от устройств, к которому он подсоединен, питание на этот микрофон будет автоматически подаваться с цифрового диктофона.

**мини-стереоштекер**

Стереомикрофон

При использовании соединительного аудиокабеля без стерео звук может записываться с переключением. Обязательно используйте соединительный аудиокабель с разъемом.

#### Запись с помощью другого оборудования

Для записи со звукового или другого оборудования с помощью этого цифрового диктофона подсоедините один конец соединительного аудиокабеля с резистором к гнезду микрофон (микрофон) на цифровом диктофоне, а другой конец - к гнезду для наушников на другом оборудовании (магнитофон и т.д.).

Прежде чем начать запись, выберите чувствительность микрофона, установив для элемента SENS в меню значение "H" (высокая).

**Примечания**

- При использовании соединительного аудиокабеля без стерео звук может записываться с переключением. Обязательно используйте соединительный аудиокабель с разъемом.

#### ►Различные режимы воспроизведения

**Быстрый поиск места, с которого необходимо начать воспроизведение (Easy Search)**

Когда для EASY-S установлено в меню значение "on", можно быстро найти место, с которого необходимо начать воспроизведение, нажав и удерживая переклчателем вверх или вниз (или) последовательно во время воспроизведения или паузы воспроизведения.

Если вернуться примерно на 3 секунды назад, нажав однократно переклчателем вниз (или), или приблизительно на 10 секунд вперед, нажав однократно переклчателем вверх (или). Эта функция полна при поиске нужного места в длинной записи.

#### Настройка громкости воспроизведения путем усиления слабых звуков – функция цифрового усиления голоса

Воспроизводимый звук можно ослабить/усилить и сделать более слышным путем усиления только тихих частей записанного сообщения и настройки оптимального уровня для всей записи (функция цифрового усиления голоса). Эта функция нужна, чтобы отчетливее слышать голос каждого участника сообщения.

**В режиме воспроизведения или остановки переключите переклчателем VOICE UP в положение "ON".**

Сообщение будет воспроизводиться с отрегулированным звуком.

**Настройка громкости воспроизведения путем усиления слабых звуков – функция цифрового усиления голоса**

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время. Можно назначить воспроизведение сообщения в нужный день, один раз в неделю или ежедневно в один и то же время.

Можно также воспроизвести сигнал предупреждения без воспроизведения сообщения.

**Примечание**

- В зависимости от того, где было приобретено устройство, переклчателем Digital Voice Up может называться по-другому.

### Настройка скорости воспроизведения (цифровая регулировка тембра)

Скорость воспроизведения можно регулировать в следующих пределах: от ускоренной вдвое (+100%) до уменьшенной вполуплю (-50%). Сообщение воспроизводится с естественным темпом благодаря функции цифровой обработки.

#### Медленное или быстрое воспроизведение сообщения

Переключите переклчателем DPC в положение "ON". Индикация "FAST" или "SLOW" мигает в течение 3 секунд, и индикатор OPРR загорится красным. Сообщение воспроизводится с указанной в меню скоростью.

**Для возобновления обычного воспроизведения** Переключите переклчателем DPC в положение "OFF".

**Примечание**

- Если требуется воспроизведение файла MP3 со скоростью более 192 Кбит/с, переклчателем DPC в положение "OFF", если переклчателем находится в положении "ON", и уменьшить скорость воспроизведения до 10% (в направлении "-"). Если скорость больше 10% (в направлении "+"), отображаются индикации "NO FAST" и воспроизведение выполняется в нормальном режиме.

**Установка скорости воспроизведения** Скорость воспроизведения можно установить, если переклчателем DPC установлен в положение "ON". Установленное значение скорости воспроизведения действует только до его изменения.

**1 Поверните переклчателем в сторону MENU для отключения режима меню.**

**2 Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать "DRC", затем нажмите на переклчателем (или).**

Будет отображен режим установки скорости воспроизведения. Мигающая цифра означает процентное значение скорости воспроизведения, где "0" - стандартная скорость.

**3 Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы установить скорость воспроизведения.**

- Быстрое воспроизведение (до +100% с шагом 10%): нажмите вниз (или).
- Медленное воспроизведение (снижение до -50% с шагом 5%): нажмите вниз (или).

**4 Нажмите на переклчателем (или).** Указанная скорость воспроизведения установлена.

**5 Поверните переклчателем в сторону MENU для выхода из режима меню.** Отображается обычный дисплей.

**Добавление закладки** Можно добавить закладку в каком-нибудь месте сообщения и использовать это место воспроизведения. В одно сообщение можно добавить только одну закладку.

**Во время воспроизведения или остановки нажмите DIVIDE (закладка) и удерживайте более 1 секунды.**

Добавляется закладка, и индикатор закладки мигает в течение 3 секунд.

При добавлении закладки в сообщении, у которого уже есть закладка, предыдущая закладка удаляется, а новая добавляется в новое место сообщения.

#### Для воспроизведения с места закладки

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или) во время остановки. Индикатор закладки будет мигать в течение 3 секунд. Затем нажмите на переклчателем (или).

**Для удаления закладки**

- В режиме остановки нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы отобразить номер сообщения с закладкой, которую нужно удалить.
- Удерживая нажатой кнопку DIVIDE (закладка), нажмите кнопку ERASE и удерживайте более 1 секунды.
- 3 Нажмите кнопку ERASE, когда мигает индикатор закладки и индикация "ERASE".

**Примечания**

- Если нужно объединить сообщения, к которым уже была добавлена закладка, удалите закладку перед объединением.
- Невозможно добавить закладку в файл MP3.

### Непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке – Непрерывное воспроизведение

При установке для элемента CONT в меню значения "on" можно выполнять непрерывное воспроизведение всех сообщений в папке. Эту установку можно изменить во время воспроизведения.

#### Повторное воспроизведение сообщения – Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения переклчателем вверх или вниз (или) (или) и удерживайте более одной секунды. Появится индикация "SP", и выбранное сообщение будет воспроизведено повторно.

**Примечания**

- Чтобы возобновить обычное воспроизведение, снова нажмите на переклчателем (или) для изменения даты и времени предупреждения.

#### Повторное воспроизведение указанного сегмента – Повторное воспроизведение A-B

Во время воспроизведения сообщения можно задать начальную (A) и конечную (B) точки для сегмента, который необходимо воспроизвести повторно.

**1 Во время воспроизведения кратковерременно нажмите кнопку A-B (повтор)/PRIORITY.**

Будет задана начальная (A) точка, которая будет воспроизводиться повторно. Мигает индикация "A-B".

**2 Во время воспроизведения кратковерременно нажмите кнопку A-B (повтор)/PRIORITY.**

Будет задана конечная (B) точка, которая будет воспроизводиться повторно. Мигает индикация "A-B".

**Для возобновления обычного воспроизведения** Нажмите на переклчателем (или).

**Для остановки воспроизведения в режиме повторного воспроизведения A-B** Нажмите кнопку STOP.

**Примечания**

- Невозможно задать повторное воспроизведение A-B для сообщения, содержащего только один сегмент, который нужно воспроизвести повторно.
- Если конечная точка (B) была задана, она устанавливается автоматически в конце (или начале) сообщения.

#### Воспроизведение сообщения в нужный день и время с сигналом предупреждения

Можно воспроизвести сигнал предупреждения и начать воспроизведение выбранного сообщения в нужное время. Можно назначить воспроизведение сообщения в нужный день, один раз в неделю или ежедневно в один и то же время.

Можно также воспроизвести сигнал предупреждения без воспроизведения сообщения.

**Примечание**

- В зависимости от того, где было приобретено устройство, переклчателем Digital Voice Up может называться по-другому.

**1 Выберите сообщение, которое необходимо воспроизвести.**

Подобную информацию о выборе нужного сообщения см. в пунктах 1 и 2 раздела "Воспроизведение сообщения".

**2 Переидите в режим установки предупреждения.**

- Поверните переклчателем в сторону MENU.

Окшко дисплея перейдет в режим меню.

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать "ALARM OFF".

Если для предупреждения было установлено значение "on", отображается индикация "ALARM on".

Нажмите на переклчателем (или).

Окшко дисплея перейдет в режим установки предупреждения.

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать значение "on".

Если значение "on" уже было выбрано, выполните следующее действие.

Нажмите на переклчателем (или).

В окошке дисплея отобразится индикация "DATE".

**3 Установите дату и время предупреждения. Для воспроизведения в нужный день.**

Нажмите на переклчателем (или), когда отображается индикация "DATE". Будут мигать цифры, означающие год.

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать цифры, означающие год, и нажмите на переклчателем (или).

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переклчателем (или).

**Для воспроизведения один раз в неделю** Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать день недели ("SUN" соответствует воскресенью "SA" - субботе). Затем нажмите на переклчателем (или).

**Для воспроизведения ежедневно в одно и то же время** Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переклчателем (или).

**4 Установите время воспроизведения предупреждения.**

Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или), чтобы выбрать значение "DAILY". Затем нажмите на переклчателем (или).

**5 Выберите звуковой сигнал предупреждения** Нажмите переклчателем вверх или вниз (или) (или) для выбора звукового сигнала предупреждения: "B-PLAY" (для начала воспроизведения после предупреждения) или "B-ONLY" (только сигнал предупреждения).

**6 Нажмите на переклчателем (или), чтобы завершить установку.**

**7 Поверните переклчателем вверх или вниз (или) (или) MENU для выхода из режима меню.** Отображается обычный дисплей.

**Когда наступил установленный день и время** В установленное время в течение 10 секунд прозвучит сигнал предупреждения, и начнется воспроизведение выбранного сообщения (если в пункте 5 было выбрано значение "B-ONLY", прозвучит только сигнал предупреждения). Во время воспроизведения предупреждения в окне дисплея будет мигать индикация "ALARM". По окончании воспроизведения устройство автоматически остановится в начале этого сообщения.

Для повторного прослушивания этого же сообщения Нажмите на переклчателем (или). Это же сообщение будет воспроизведено с начала.

Для отмены установки предупреждения до начала воспроизведения Нажмите кнопку STOP, когда слышен звуковой сигнал предупреждения. Далее когда активизирована функция HOLD, можно остановить воспроизведение сигнала предупреждения.

**Для отмены установки предупреждения** Выполните пункты 1 и 2 для отображения текущей установки даты и времени предупреждения. Затем нажмите на переклчателем (или) для изменения даты и времени предупреждения.

**Примечания**

- Если наступило время предупреждения, а в это время воспроизводится другое сообщение предупреждением, воспроизведение этого сообщения будет остановлено, и начнется воспроизведение нового сообщения.
- Если время предупреждения наступило во время выполнения записи, предупреждение прозвучит по окончании записи. Когда наступит время предупреждения, начнет мигать индикация "on". Если в процессе выполнения записи наступило время на одного, а нескольких предупреждений, будет воспроизведено только первое сообщение.
- Если наступило время предупреждения, а устройство находится в режиме меню, прозвучит звуковой сигнал предупреждения, и режим меню будет отменен.
- При разбиении сообщения, для которого установлено предупреждение, установка будет отменена только для первой части разделенного сообщения.
- При объединении сообщения, для которых установлено предупреждение, установка будет отменена для всего сообщения.
- Установка предупреждения не будет отменена по окончании предупреждения сигнала предупреждения.

#### ►Редактирование сообщений

Записанные сообщения можно удалять по одному или сразу все записанные в папке.

**Примечание**

- После удаления записи ее уже невозможно восстановить.

**Удаление сообщений по одному** Можно удалить только ненужные сообщения. При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и переименованы, чтобы между ними не оставалась пустота.

**Удаление Сообщения 3**

Удаление

Остатки сообщения будут переименованы.

**1 Нажмите кнопку ERASE несколько раз в сторону FOLDER для выбора папки, в которую необходимо переместить сообщение.** Индикация "MOVE" и палка назначения будут мигать. Первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизведены 10 раз.

**2 Нажмите кнопку ERASE в тот момент, когда воспроизводится сообщение и мигает индикация "ERASE".** Сообщение удаляется, а остальные сообщения будут переименованы. (Например, при удалении Сообщение 3 Сообщение 4 будет переименовано Сообщение 2. По окончании удаления устройство остановится в начале следующего сообщения.)

**Для отмены удаления** Нажмите кнопку STOP перед пунктом 2.

**Для удаления других сообщений** Повторите действия пунктов 1 и 2.

Начав разбить сообщение, а затем перейдите к пункту 1 для удаления ненужного сообщения.

#### Удаление всех сообщений в папке

Можно удалить все записанные в папке сообщения.

**1 Поверните переклчателем несколько раз в сторону FOLDER для отображения папки (A, B, C, D или E) с сообщениями, которые требуется удалить.**

**2 Удерживая нажатой кнопку STOP, нажмите кнопку ERASE и удерживайте более 1 секунды.**

Номер сообщения и индикация "ALL ERASE" будут мигать в течение 10 секунд.

**3 Когда мигает индикация "ALL ERASE", нажмите кнопку ERASE.** Все записанные сообщения, содержащиеся в папке, будут удалены. Сама папка не будет удалена.

**Для отмены удаления** Нажмите кнопку STOP перед пунктом 3.

#### Разбиение сообщения на две части/Объединение сообщений

Сообщение можно разбить или объединить сообщения.

- Можно разбить сообщение на две части при записи/воспроизведении сообщения.
- В режиме остановки можно объединить сообщения.

**Примечания**

- В зависимости от системы защиты цифрового диктофона в некоторых случаях будет невозможно разбить или объединить сообщения.
- Установка или удаление файла MP3 невозможно.
- Разделение или объединение файлов MP3 невозможно.

**Разбиение сообщения**

Во время записи или воспроизведения сообщение можно разбить на две части. При этом новый номер сообщения добавляется в разбитое сообщение. При выполнении продолжительной записи, например сообщения, можно разбить сообщение, чтобы проще было найти место, которое необходимо воспроизвести.

Сообщения можно разбирать, пока общее количество сообщений в папке не достигнет 99.

**Примечания**

- Для разбиения сообщения требуется определенный объем памяти. Дополнительную информацию см. в разделе "Системные ограничения цифрового диктофона".
- Если разбиваете сообщения с метками приоритета, метки приоритета будут добавлены в обе части разбитого сообщения.

**Во время записи или воспроизведения сообщения нажмите кнопку DIVIDE (закладка) в то место, где необходимо выполнить разбиение.**

- Если нажать кнопку DIVIDE (закладка) во время записи: в месте, где была нажата кнопка, будет добавлен номер нового сообщения, и в течение 3 секунд будут мигать номер нового сообщения и индикация "DIVIDE". Сообщение будет разбито на две части. Однако оба сообщения будут записаны без переверха.

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

#### Добавление меток приоритета – Функция метки приоритета

Обычно записанные сообщения размещаются в порядке записи.

Добавляя метку приоритета (\*) для важных сообщений, можно переупорядочить сообщения по метке приоритета. Имеется четыре уровня: "++\*" (наиболее важные), "+\*", "\*" и без метки приоритета. Метки приоритета можно добавлять и в режиме остановки, и в режиме воспроизведения.

#### Добавление меток приоритета в режиме остановки

**1 Выберите сообщение, которое необходимо отметить.**

**2 Нажмите кнопку A-B (повтор)/PRIORITY и удерживайте более 1 секунды.**

В окошке дисплея будут мигать индикация "\*" и номер сообщения.

**3 Нажмите кнопку A-B (повтор)/PRIORITY несколько раз для выбора количества меток приоритета (\*), пока индикация не мигает.**

Установка завершается, когда индикаторы меток приоритета (\*) будут гореть в окошке дисплея не мигая, а сообщения будут переименованы.

#### Добавление меток приоритета в режиме воспроизведения

**1 Нажимайте кнопку A-B (повтор)/PRIORITY более 1 секунды во время воспроизведения сообщения для которого необходимо установить метку.**

Индикация "\*" и номер сообщения будут мигать в окошке дисплея, пока первые и последние 5 секунд сообщения будут воспроизводиться 10 раз.

**2 Нажмите кнопку A-B (повтор)/PRIORITY несколько раз для выбора количества меток приоритета (\*).**

Установка завершается, а сообщения будут переименованы.

**3 Нажмите на переклчателем (или).** Отображается обычный дисплей.

**Сообщения с метками приоритета 3 сообщения**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1** **Сообщение 2** **Сообщение 3**

**Сообщение 1**