



Características principales

Utilizable bajo agua a una profundidad de hasta 3 metros.

• Este portacámara deportivo SPK-WA es para uso exclusivo con la cámara digital de imágenes fijas DSC-W70/W55/W50/W40/W35/W30 de Sony.

• Este portacámara deportivo es resistente al agua, lo que permite utilizar la cámara digital de imágenes fijas bajo la lluvia, la nieve o la playa.

Una junta impermeable floja, atrapada, arena o sucia puede causar la infiltración de agua. Asegúrese de comprobar la junta impermeable antes de usarlo.

Aviso

• Para utilizar la cámara digital de imágenes fijas con este portacámara, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital de imágenes fijas.

• En caso de que se dañe el marco del portacámara deportivo debido a un accidente, debe ser reparado por el servicio técnico autorizado de Sony. Sony no se responsabiliza de los daños ocasionados al equipo alquilado en el (cámara digital, batería, etc.) ni del contenido grabado, ni tampoco de los gastos relacionados con la fotografía.

Precauciones

• No someta el cristal frontal a golpes fuertes ya que podría agrietarse.

• Evite abrir el portacámara deportivo en la playa o en el agua. Los preparativos tales como la instalación de la cámara digital y el cambio del "Memory Stick Duo" deberán realizarse en un lugar de poca humedad y sin aire salino.

• No arroje el portacámara deportivo al agua.

• Evite utilizar el portacámara deportivo en lugares con fuertes ollas.

• Evite utilizar el portacámara deportivo en las situaciones siguientes:

- en lugares muy húmedos o húmedo.

- en temperaturas más altas de 40°C.

- a temperaturas inferiores a 0°C.

En estas situaciones podría producirse condensación de humedad o infiltraciones de agua y dañarse el equipo.

• Si hay gotas de agua en la cámara digital, sacúdalas durante más de 30 minutos con temperatura superiores a los 35°C.

• No permita que se caiga la cámara digital de imágenes fijas al extraerla o colocarla dentro del portacámara deportivo.

• No deje el portacámara deportivo bajo la luz solar directa en un lugar muy cálido y húmedo durante largo tiempo. Si no puede evitar dejarlo bajo la luz solar directa, asegúrese de cubrirlo con una toalla u otro tipo de protección.

• La cámara digital de imágenes fijas se calentará si se utiliza dentro del portacámara deportivo durante mucho tiempo. Antes de extraer la cámara digital del portacámara deportivo, deje ésta a la sombra o en otro lugar frío durante algún tiempo para que se enfrié.

Si hay aceite solar en el portacámara deportivo, asegúrese de lavarlo completamente utilizando agua tibia. Si dejase el portacámara deportivo con aceite solar en su cuerpo, la superficie del mismo podría decolorarse o dañarse (como rajas en la superficie).

Preparación

Preparación de la cámara digital

Instale la cámara digital en una sala con baja humedad o un entorno similar. Si abre o cierra el portacámara deportivo en un lugar caliente o húmedo, se podría empapar el cristal frontal.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.

1 Retire la batería de la cámara digital.

2 Inserte la batería.

• Asegúrese de utilizar una batería completamente cargada.

3 Inserte el "Memory Stick Duo".

4 Encienda la cámara digital.

5 Ajuste la pantalla LCD de la cámara digital a "ON".

6 Ajuste todas las opciones de la cámara digital a "AUTO".

7 Ajuste el iluminador de enfoque automático (AF) de la cámara digital en "OFF".

Dé este modo se inhabilitará la utilización del iluminador AF.

8 Compruebe si hay sujeción en el objetivo de la cámara digital o la pantalla LCD.

• Si no hay sujeción en el objetivo de la cámara digital o la pantalla LCD, fije la cámara digital en el portacámara deportivo.

9 Ajuste la junta impermeable.

• Ajuste la junta impermeable en lugares polvorientos o con arena.

10 Retire la junta impermeable. (Consulte la ilustración B)

• Procure no arrancar la junta impermeable con las uñas.

11 Utilice ningún objeto de metal ni punzante para extraer la junta impermeable.

• Este tipo de objetos podría arrancar o dañar la ranura del portacámara deportivo o la junta impermeable.

12 Inspeccione la junta impermeable.

• Compruebe la junta para detectar la presencia de los siguientes elementos. Si se observa alguno de estos elementos, limícelos con un paño seco o un paño de papel.

- Controle la junta impermeable suciedad, arena, cables, polvo, sal, virutas de metal, etc.

• Confirme la junta impermeable grasa antigua?

• Retire la junta impermeable.

• Recubra la junta impermeable con grasa.

• Procure no dejar ninguna fibra del paño ni del paño de papel en la junta impermeable desprendida.

• Utilice la junta impermeable limpia para tratar grietas, torceduras, deformaciones, rajitas finas, rasguños, restos de arena, etc. En caso de que esté agrietada o rasgada, cambie la junta impermeable.

• Pase ligeramente la yema del dedo adrededor de la junta impermeable para comprobar si hubiera algo de suciedad visible.

• Procure no dejar ninguna fibra del paño ni del paño de papel en la junta impermeable desprendida.

• Utilice la junta impermeable limpia para tratar grietas, torceduras, deformaciones, rajitas finas, rasguños, restos de arena, etc. En caso de que esté agrietada o rasgada, cambie la junta impermeable.

• Instale la cámara digital en el interior del portacámara deportivo. (G-2)

• Antes de instalar o extraer la cámara digital, desconecte su alimentación. Si dejase la alimentación conectada, el objetivo podría dañarse.

13 Utilizar la DSC-W40/W35/W30

Antes de fijar el portacámara deportivo a la DSC-W40/W35/W30, extraiga la cuba de montaje deslizándola en la dirección que indica la flecha. (G-2)

(En el modelo DSC-W70/W55/W50, no es necesario extraer la cuba de montaje).

4 Explique la superficie de contacto del otro lado de la junta impermeable de la forma de la junta impermeable.

5 Aplique una capa proteictiva de grasa a la junta impermeable.

• Utilice la yema de los dedos para espesar una capa delgada por toda la superficie de la junta impermeable deseada.

• Ajuste la junta impermeable inmediatamente después de recubrirla con la grasa. No deje la junta impermeable recubierta de grasa sobre la otra superficie ninguna otra superficie.

6 Ajuste la junta impermeable a la ranura del portacámara deportivo.

Ajuste la junta impermeable uniformemente en la ranura, prestando atención a los siguientes puntos:

- Compruebe si la junta impermeable presenta suciedad.

- Compruebe si la junta impermeable no está torcida.

(Consulte la ilustración D)

7 Cómo comprobar si existe infiltración de agua

Una vez sustituida la junta impermeable, ciérre el portacámara deportivo e inserte el equipo que va a utilizar. Sumerja el portacámara deportivo en agua a una profundidad de unos 15 cm durante aproximadamente tres minutos y compruebe que no se haya infiltrado agua.

8 Mantenimiento

Si se deja secar el portacámara deportivo cuando todavía hay agua del mar en la ranura de la junta impermeable, se formarán cristales salinos que podrían dañar el funcionamiento de la junta impermeable.

9 Vida útil de la junta impermeable

La vida útil de la junta impermeable varía según las condiciones y la frecuencia de uso del portacámara deportivo. Por lo general, es de aproximadamente un año.

Aunque la junta impermeable no esté agrietada ni rasgada, la deformación o el desgaste reducen sus cualidades de impermeabilidad. Sustituya la junta impermeable por una nueva si encuentra grietas, torceduras, deformaciones, rajitas finas, rasguños, restos de arena, etc.

Una vez sustituida, compruebe que no se infiltre agua.

10 Utilización/Ajuste de varias funciones

(Consulte la ilustración I)

Podrá utilizar varias funciones de la cámara digital instalada en el portacámara deportivo.

11 Uso de la función de zoom (Consulte la ilustración J)

• Pulse el lado W del botón de zoom para gran angular. (El sujeto aparecerá más lejos).

• Pulse el lado T del botón de zoom para telefoto. (El sujeto aparecerá más cerca).

Notas

• Si utiliza el flash con el portacámara deportivo colocado, la distancia de disparo puede disminuir o puede que el borde derecho de la pantalla quede oscuro.

Solución antiempañante para el objetivo
Recubra el cristal del objetivo con la solución antiempañante suministrada para evitar que se descargue la batería. Para volver a utilizar la cámara digital, vuelva a conectar su alimentación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con la cámara digital.

Utilización de la solución antiempañante para el objetivo
Aplique 2 ó 3 gotas del líquido en el cristal frontal y frote firmemente para espesar el líquido utilizando un bastoncillo de algodón, un paño suave o un paño de algodón.

Junta impermeable, grasa y solución antiempañante para el objetivo
Puede adquirir la junta impermeable y la grasa en su distribuidor Sony más Junta impermeable (nº modelo 2-591-534-01)
Grasa (nº modelo 2-582-620-01)
Solución antiempañante para el objetivo (nº modelo 3-072-039-01)

Aviso
• Para utilizar la cámara digital de imágenes fijas con este portacámara, consulte el manual de instrucciones de la cámara digital de imágenes fijas.

• En caso de que el portacámara deportivo mal funcione del portacámara deportivo, existen datos debidos a una infiltración de agua. Sony no se responsabiliza de los datos ocasionados al equipo alquilado en el (cámara digital, batería, etc.) ni del contenido grabado, ni tampoco de los gastos relacionados con la fotografía.

Mantenimiento
• Desgras de grabar en un lugar expuesto a brisas marinas, lave el portacámara deportivo con agua fresca y con las hebillas perfectamente abiertas para que el agua sal y la arena no se introduzcan en el interior.

• Utilice agua dulce para lavar la junta impermeable y las hebillas.

• Lave la junta impermeable con agua dulce.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas durante más de 30 minutos con agua dulce.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del portacámara deportivo.

• Asegúrese de realizar el mantenimiento indicado cada vez que utilice el portacámara deportivo.

• Si hay gotas de agua en la junta impermeable, sacúdalas.

• No lave el interior del port