

Dansk

Læs denne brugsvejledning grundigt og gem den til senere konsultation, inden apparatet tages i brug.

| |
|---|
| <div>ADVARSEL</div> <div>HOLD UDFENOR BØRNS RÆKKEVIDDE</div> <div>MÅ IKKE SLUGES</div> |
|---|

Hvad er **"Memory Stick PRO Duo"**?

- "Memory Stick PRO Duo" er en "Memory Stick Duo", som indeholder "MagicGate" copyrightbeskyttet teknologi, og som kun kan anvendes med "Memory Stick PRO"-kompatible apparater.
- "Memory Stick PRO Duo" kan ikke anvendes med et ikke-kompatibelt apparat.
- (Kontrollet, at dit apparat er kompatibelt, inden du begynder at anvende "Memory Stick PRO Duo").

"MagicGate"?

- "MagicGate" betjener sig af kodet teknologi med det formål at beskytte ophavsrettiligheder.
- Udover at gøre det muligt for dig at afspille dine egne optagelser osv., forhindrer "MagicGate" også uautoriseret anvendelse.

| |
|---|
| MAGICGATE er en terminologi, som betegner et copyrightbeskyttelsesystem, som er udviklet af Sony. Det garanterer ikke konvertering mellem andrt media. |
|---|

Forholdsregler for anvendelse

- Rør ikke ved terminal [A] med hånden eller metalgjenstande.
- Din "Memory Stick PRO Duo" har en rille på siden (illustration [C]), ved hjælp af hvilken du blot ved en berøring, kan skelne den fra en almindelig "Memory Stick Duo".
- Tryk ikke hårdt på hukommelsesområdet [B], når du skriver på det.
- Undlad at bøje og tabe enheden og udsætte den for stød.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre enheden.
- Vær påpasselig med at enheden ikke bliver våd.
- Undlad at anvende eller opbevare enheden på følgende steder:
 - Hvor der er meget varmt, som for eksempel i en bil eller udedørs i varmt vejr.
 - I direkte sol.
 - På steder med høj luftfugtighed,
- Transporter og opbevar altid din "Memory Stick PRO Duo" i det medfølgende opbevaringshylster.
- Kontroller, når den medfølgende æske anvendes, at enheden er sat korrekt i, så den ikke falder ud.
- Din "Memory Stick PRO Duo" kan sættes ind i Memory Stick Duo-adapteren , så den kan anvendes med arørdninger, der er compatible med din "Memory Stick PRO".

- Undlad at sætte din "Memory Stick PRO Duo" direkte ind en anordning, som er kompatibel med en "Memory Stick PRO" uden at anvende en adapter.
- Undlad at sætte Memory Stick Duo-adapteren i produkter, som er compatible med din "Memory Stick PRO", hvis der ikke er sat nogen "Memory Stick PRO Duo" ind i Memory Stick Duo-adapteren. Dette kan bevirke, at enheden fungerer forkert.
- Bekræft at din "Memory Stick PRO Duo" vender i en rigtig retning, inden du sætter den ind i Memory Stick Duo-adapteren, og bekræft ligeledes at Memory Stick Duo-adapteren vender i den rigtige retning, inden du sætter den ind i anordninger, som er compatible med din "Memory Stick PRO".
- Sæt din "Memory Stick PRO Duo" så langt ind i Memory Stick Duo-adapteren som muligt. Det er ikke sikkert, at din "Memory Stick PRO Duo" vil fungere korrekt, hvis den ikke er sat helt ind.
- Undlad at bøje eller trykke for hårdt på den indsatte ende af din "Memory Stick PRO Duo".
- Rør ikke ved terminalen på Memory Stick Duo-adapteren med hånden eller med metalgjenstande.
- Vær påpasselig med, at der ikke trænger snavs, støv eller fremmedlegemer ind i åbningen på Memory Stick Duo-adapteren.
- Opbevar ikke Memory Stick Duo-adapteren på et varmt sted med din "Memory Stick PRO Duo" isat.

Korrekt anvendelse

- Vi anbefaler, at du laver en backup-kopi af vigtig data.
- Fjern ikke din "Memory Stick PRO Duo", mens data formateres, læses eller skrives.
- Optaget data kan beskadiges eller gå tabt i følgende situationer.
 - Hvis påtager os intet ansvar for tab eller ødelæggelse af data.
 - Hvis du fjerner din "Memory Stick PRO Duo" eller afbryder strømmen under formatering, læsning eller skrivning af data.
 - Hvis du anvender dette apparat på steder, hvor det er udsat for statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Specifikationer

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Hukommelsestype | Flash-hukommelse |
| Brugsspænding | 256 MB: MSX-M256 |
| Max. Kommunikationshastighed | 512 MB: MSX-M512 |
| Brugsomgivelser | 2,7 V til 3,6 V |
| MaL (B x H x L) | 160 Mbps (teoretisk) |
| Vægt | 0°C – +60°C (uden kondens) |
| Medfølgende tilbehær | Ca. 20 x 31 x 1,6 mm |
| | Ca. 2 g |
| | Memory Stick Duo-adapter (1) |
| | Æske (1) |
| | Brugsvejledning (1) |

Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden varsel.

"Memory Stick PRO Duo",  og  er varemærker tilhørende Sony Corporation.

Suomi

Pyydämme lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.

| |
|---|
| <div>Varoitus</div> <div>Pidä poissa lasten ulottuvilta Nielimisvaara</div> |
|---|

Mikä on "Memory Stick PRO Duo"?

- "Memory Stick PRO Duo" on "Memory Stick Duo", jossa on "MagicGate" –tekijänoikeussuojateknologia ja jota voidaan käyttää vain "Memory Stick PRO" –yhteensopivien laitteiden kanssa.
- "Memory Stick PRO Duo" ei toimi laitteiden kanssa, joille sitä ei ole suunniteltu.
- (Varmista, että laite on yhteensopiva ennen "Memory Stick PRO Duo" käyttöä.)

"MagicGate"?

- "MagicGate" käyttää koodausteknologiaa tekijänoikeuksien suojaamiseksi.
- "MagicGate" mahdollistaa nauhoituskista nauttimisen ja estää valtuuttamattoman käytön.

| |
|--|
| MAGICGATE on termi, joka osoittaa Sonyn kehittämää tekijänoikeussuojateknologiaa. Se ei takaa yhteensopivuutta muiden mediävälineiden kanssa. |
|--|

Huomautuksia käytöstä

- Älä kosketa liittintä [A] käsilläsi tai millään metalliesineellä.
- "Memory Stick PRO Duo"-mediassa on kolo reunalla (kuva [C]), jonka se voidaan yhdellä kosketuksella erottaa tavallisesta "Memory Stick PRO"-mediasta.
- Älä paina muistialuetta [B] sille kirjoitettaessa.
- Älä kolhi, taita tai pudota laitetta.
- Älä yritä purkaa laitetta tai muuttaa sen rakennetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta seuraavanlaisissa paikoissa:
 - Kuumissa paikoissa kuten autossa tai ulkona kuumalla ilmalla.
 - Paikoissa, joihin aurinko paistaa suoraan.
 - Kostessa tai suuytyttävissä paikoissa.
- Kanna ja säilytä laite aina varusteisiin kuuluvassa säilytyskotelossa.

- Kun käytät varusteisiin kuuluvaa koteloaa, varmista, että laite on hyvin paikallaan, jotta se ei pääse putoamaan.
- "Memory Stick PRO Duo" -media voidaan asettaa Memory Stick Duo -sovittimeen "Memory Stick PRO" -medialle yhteensopivan laitteen kanssa tarpeitua käyttöä varten.
- Älä aseta "Memory Stick PRO Duo" -mediaa suoraan "Memory Stick PRO" -medialle yhteensopivaan laitteeseen ilman sovitinta.

- Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta "Memory Stick PRO" -medialle yhteensopivaan laitteeseen, kun "Memory Stick PRO Duo" -mediaa ei ole asetettu Memory Stick Duo -sovittimeen. Tämä saattaa aiheuttaa laitteen menemisen epäntuntoon.
- Varmista, että "Memory Stick PRO Duo" -media osoittaa oikeaan suuntaan ennen kuin panet sen Memory Stick Duo -sovittimeen ja myös että "Memory Stick Duo -sovitin osoittaa oikeaan suuntaan ennen kuin se asetetaan "Memory Stick PRO" -medialle yhteensopivaan laitteeseen.
- Äsetä "Memory Stick PRO Duo" -media mahdollisimman syvälle Memory Stick Duo -sovittimeen. "Memory Stick PRO Duo" -media ei toimi oikein ellei sitä aseteta kokonaan paikalleen.
- Älä paina voimakkaasti tai taita "Memory Stick PRO Duo" -median sisäreunaa.
- Älä kosketa Memory Stick Duo -median sovittimeen liittintä käsin tai millään metalliesineellä.
- Älä päästä likaa, pisyytä tai vieraita aineita Memory Stick Duo -sovittimeen sisälämmeaukkoon.
- Älä säilytä Memory Stick Duo -sovitinta kuumassa paikassa niin, että "Memory Stick PRO Duo" -media on asetettu siihen.

Oikea käyttö

- Suosittelemme varmuuskopion tekemistä tärkeistä tiedoista.
- Älä irrota "Memory Stick PRO Duo" -mediaa alustuksen, tietojen luvun tai kirjoittamisen aikana.
- Nauhoitetut tiedot saattavat tuhoutua tai pyyhkiytyä pois seuraavanlaisissa tilanteissa. Emme voi ottaa vastuuta nauhoitettujen tietojen häviämisestä tai tuhoutumisesta.
 - Kun "Memory Stick PRO Duo" -media irrotetaan tai virta katkaistaan muokkauksen, tietojen lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
 - Kun laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista sähköä tai sähköhäiriötä.

Tekniset tiedot

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Muistityyppi | Salamamuisti |
| Käyttöjännite | 256 MB: MSX-M256 |
| Maksimii viesintänopeus | 512 MB: MSX-M512 |
| Käyttöympäristö | 2,7 V – 3,6 V |
| Mitat (L x P x K) | 160 Mbps (teoriassa) |
| Paino | Noin 20 x 31 x 1,6 mm |
| Käyttöolosuhteet | Noin 2 g |
| | Memory Stick Duo -sovitin (1) |
| | Säilytyskotelo (1) |
| | Käyttöohjeet (1) |

Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

"Memory Stick PRO Duo",  ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

"MagicGate" ja **MAGICGATE** ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Русский

Перед употреблением носителей записи рекомендуется

учитывать настоящую Инструкцию внимательно и сохранять у себя на дальнейшую справку.

| |
|--|
| ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДОСТУП К ДЕТЯМ. СЛЕДУЕТ ОПАСАТЬСЯ ПРОГЛОТANIA. |
|--|

Что такое "Memory Stick PRO Duo"?

- "Memory Stick PRO Duo" является карточкой памяти "Memory Stick Duo", которая содержит в себе технологию защиты авторского права "MagicGate" и используется только вместе с "Memory Stick PRO"-совместимыми аппаратами.
- "Memory Stick PRO Duo" не используется с несовместимой аппаратурой.
- (Перед употреблением "Memory Stick PRO Duo" необходимо проверить ее совместимость с аппаратурой.)

"MagicGate"?

- "MagicGate" включает в себя технологию шифрования, позволяющую защищать авторские права.
- С использованием записанной вами информации, носитель записи с "MagicGate" обеспечивает предотвращать несанкционированное пользование.

MAGICGATE является терминологией, обозначающей систему защиты авторского права, разработанную фирмы Sony. Надо помнить, что это не гарантирует конверсию среди других носителей записи.

Общие указания по пользованию

- Не следует трогать вывод [A] руками или какими-либо металлическими предметами.
- "Memory Stick PRO Duo" имеет канавку с боковой стороны (рис. [C]), что позволяет на ощупь отличать его от обычного "Memory Stick Duo".
- Не следует приложить чрезмерное усилие к участку заметки [B] при записании заметок на нем.
- Не следует ударить, загнуть или уронить на пол.
- Не следует разбирать или перемалывать носитель информации.
- Не следует увлажнять носителя водой.
- Не следует эксплуатировать или хранить в следующих условиях:
 - в горячих местах, таких как в автомашинах или на открытом воздухе в горячем сезоне.
 - в местах, подвергаемых прямым солнечным лучам.
 - в местах повышенной влажности или коррозионности.
- При транспортировании или храненияи следует вложить носитель в поставленный футляр для хранения.
- При применении поставленного футляра надо убедиться, что носитель информации вложен в него правильно. При несоблюдении этого указания может к выпаданию носителя информации.
- "Memory Stick PRO Duo" можно вставить в Memory Stick Duo адаптер при применении его вместе с "Memory Stick PRO"-совместимыми устройствами.
- Не следует вставить "Memory Stick PRO Duo" прямо в "Memory Stick PRO"-совместимую аппаратуру без применения адаптера.
- Не следует вставить Memory Stick Duo адаптер в "Memory Stick PRO"-совместимую аппаратуру в случае, если никакой "Memory Stick PRO Duo" не вставлен в Memory Stick Duo адаптер. Несоблюдение этого указания может вызвать неисправности в работе аппаратуры.
- Следует убедиться, что "Memory Stick PRO Duo" размещается справа перед вставлением его в Memory Stick Duo адаптер, а также Memory Stick Duo адаптер размещается справа перед вставлением его в "Memory Stick PRO"-совместимые аппараты.
- "Memory Stick PRO Duo" следует вставить в Memory Stick Duo адаптер до отказа. "Memory Stick PRO Duo" не работает исправно, если он не вставлен до отказа.
- Не следует чрезмерно прижимать или загнуть вставленный конец носителя "Memory Stick PRO Duo".
- Не следует трогать вывод Memory Stick Duo адаптер руками или металлическими предметами.
- Надо быть осторожны, чтобы пыль, грязь и другие посторонние предметы не попали внутрь вставного отверстия Memory Stick Duo адаптер.
- Не следует хранить Memory Stick Duo адаптер с вставленным носителем "Memory Stick PRO Duo" в горячих местах.

Для правильного пользования

- Рекомендуется сделать резервную копию для записанной важной информации.
- Не следует удалять "Memory Stick PRO Duo" или выключени питание во время его форматирования или ввода или вывода данных.
 - при эксплуатации в таких местах, где создается статическое электричество или вызываются электрические помехи.
- Не следует трогать вывод Memory Stick Duo адаптер руками или металлическими предметами.
- Надо быть осторожны, чтобы пыль, грязь и другие посторонние предметы не попали внутрь вставного отверстия Memory Stick Duo адаптер.
- Не следует хранить Memory Stick Duo адаптер с вставленным носителем "Memory Stick PRO Duo" в горячих местах.

Для правильного пользования

- Рекомендуется сделать резервную копию для записанной важной информации.
- Не следует удалять "Memory Stick PRO Duo" или выключени питания во время его форматирования или ввода или вывода данных.
 - при эксплуатации в таких местах, где создается статическое электричество или вызываются электрические помехи.
- Не следует трогать вывод Memory Stick Duo адаптер руками или металлическими предметами.
- Надо быть осторожны, чтобы пыль, грязь и другие посторонние предметы не попали внутрь вставного отверстия Memory Stick Duo адаптер.
- Не следует хранить Memory Stick Duo адаптер с вставленным носителем "Memory Stick PRO Duo" в горячих местах.



Техническая характеристика

| | |
|---|--|
| Тип памяти | Флэш-память |
| | 256 MB : MSX-M256 |
| | 512 MB : MSX-M512 |
| Рабочее напряжение | от 2,7 до 3,6 В |
| Макс.скорость передачи данных | 160 Мбит/сек (теоретическая) |
| Условия окружающей среды | 0°С - +60°С (Не допускается конденсация) |
| Ориентировочные габариты (Ширина × Длина × Толщина) | 20 × 31 × 1,6 мм |
| Ориентировочная масса | 2 г |

Поставляемые принадлежности:

- Memory Stick Duo адаптер (1)
- Футляр для хранения (1)
- Инструкция по пользованию (1)

Конструкция и техническая характеристика могут быть изменены без дополнительной информации.

"Memory Stick PRO Duo"  и  являются торговыми марками фирмы Sony Corporation.

"MagicGate" и **MAGICGATE** также являются торговыми марками фирмы Sony Corporation.

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Япония

中文

在使用本機之前，請通讀本說明書，並妥善保存以備將來參考之用。

| |
|---|
| <div>警告</div> <div>必須放在兒童拿不到的地方</div> <div>有被吞吃的危險</div> |
|---|

什麼叫 “Memory Stick PRO Duo” ？

- “Memory Stick PRO Duo” 即含有 “MagicGate” 版權保護技術的 “Memory Stick Duo” ，它只能用於 “Memory Stick PRO” 兼容的裝置。

- “Memory Stick PRO Duo” 是不能用於不兼容的裝置的。（要使用 “Memory Stick PRO Duo” 之前，請先檢查您的裝置是否兼容（使用）於此軟體。 ）

什麼是 “MagicGate” ？

- “MagicGate” 應用編碼技術，用於保護版權。
- 它可以讓您享專屬自己的錄音等等， “MagicGate” 也禁止未經許可的利用。

| |
|--|
| MAGICGATE 是表示Sony開發的版權保護系統的專門用語。它不保證與其他媒體的轉換。 |
|--|

使用前須注意

- 別讓手或任何金屬件接觸到端子[A]。
- 此 “Memory Stick PRO Duo” 的側面有一條溝（圖圈 [C]），您只要觸摸一下，便可與普通的 “Memory Stick Duo” 區別。
- 當在記憶區[回]進行寫入時，注意別在該區上施以太大壓力。
- 不要敲擊，彎曲或摔掉此裝置。
- 別試圖分解或想改造此裝置。
- 別弄潮濕此裝置。
- 不要在如下的場所使用或存放此裝置：
 - 例如從天下下的汽車內或戶外等很熱的地方。
 - 直接照射到太陽的地方。
 - 潮濕或具腐蝕性的地方。

- 裝置請裝緊附帶的存放盒內攜帶或存放。
- 當使用附帶的盒子時，務必使本裝置完全裝入，否則可能跌落。

- 能把 “Memory Stick PRO Duo” 裝到Memory Stick Duo轉接器裡以便和 “Memory Stick PRO” 兼容的裝置一起使用。
- 不可讓 “Memory Stick PRO Duo” 不帶轉接器地直接裝進 “Memory Stick PRO” 兼容的裝置裡。
- 當Memory Stick Duo轉接器並沒有裝插 “Memory Stick PRO Duo” 時，請不要把Memory Stick Duo轉接器裝插進 “Memory Stick PRO” 兼容的產品上。那樣做，將可能使機器發生故障。
- 在把 “Memory Stick PRO Duo” 裝入Memory Stick Duo轉接器以前，必須確認 “Memory Stick PRO Duo” 是面向著正確的方向插入，而要把Memory Stick Duo轉接器裝入 “Memory Stick PRO” 兼容的裝置時，也要讓Memory Stick Duo轉接器面向著正確的方向插入。

- 要把 “Memory Stick PRO Duo” 接插到Memory Stick Duo轉接器時，一定要插入到底。您如果沒有把它完全插入到底， “Memory Stick PRO Duo” 可能會操作不正常。
- 別過分按壓或彎曲 “Memory Stick PRO Duo” 的插入端。
- 別讓手或任何金屬件接觸到Memory Stick Duo轉接器的端子。
- 注意別讓垃圾，灰塵或異物掉進Memory Stick Duo轉接器的插口。
- 不要讓Memory Stick Duo轉接器接觸著 “Memory Stick PRO Duo” 而存放在很熱的地方。

正確使用注意事項

- 對重要數據最好製作備份。
- 請勿在進行格式化，讀取或寫入數據中取出 “Memory Stick PRO Duo” 。
- 在下列情況下，記錄的數據可能被破壞或丢失：對於記錄的資料的丢失或損壞，我們不承擔責任。
 - 在格式化讀取或寫入數據中，當取出 Memory Stick PRO Duo” 或關掉電源時。
 - 在受靜電或電噪聲影響的場所使用本裝置時。

規格

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 存儲器型式 | 快擦寫存儲器 |
| | 256 MB : MSX-M256 |
| | 512 MB : MSX-M512 |
| 操作電壓 | 2.7 V 到 3.6 V |
| 最大通信速度 | 160 Mbps（理論值） |
| 操作環境 | 0 到 +60（無冷凝狀態） |
| 尺寸（寬 × 長 × 厚） | |
| | 大約 20 × 31 × 1.6 mm |
| 質量 | 大約 2 g |
| 隨機附件 | Memory Stick Duo轉接器（1） |
| | 存放盒（1） |
| | 操作說明（1） |

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

“Memory Stick PRO Duo” 、  和  是Sony公司的註冊商標。

“MagicGate” 和 **MAGICGATE** 是Sony公司的商標。

한국어

본기를 사용하기 전에 이 설명서를 잘 읽으신 다음 장래에 필요하게 될 경우를 위하여 소중히 보관하여 주십시오.

| |
|---|
| <div>경고</div> <div>심할 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.</div> |
|---|

“Memory Stick PRO Duo”란 무엇일까요?

- "Memory Stick PRO Duo"는 "MagicGate" 저작권 보호 기술이 탑재된 "Memory Stick PRO Duo"로 "Memory Stick PRO Duo"태울 장치에서만 사용할 수 있습니다.
- "Memory Stick PRO Duo"는 태울하지 않는 장치에서는 사용할 수 없습니다.
- (Memory Stick PRO Duo)를 사용하기 전에 사용 장치가 태울하고 있는 지 확인하여 주십시오.)

“MagicGate”란?

- "MagicGate"는 저작권 보호를 위한 암호화 기술을 채용했습니다.
- 자신만의 녹음을 즐길 수 있을 뿐만 아니라 "MagicGate"는 무단 사용도 방지해 줍니다.

| |
|--|
| MAGICGATE 는 Sony가 개발한 저작권 보호 시스템을 나타내는 용어입니다. 다른 메체와 호환성을 보증하는 것은 아닙니다. |
|--|

사용상의 주의

- 단자 [A]를 손으로 만지거나 금속을 태지 마십시오.
- "Memory Stick PRO Duo" 열면에는 홈이 있으며(그림 [C]) 만지보 면일반 "Memory Stick Duo"와 구분할 수 있습니다.
- 메모 영역 [B]에 기록할 때에는 너무 느르지 마십시오.
- 본 제품에 충격을 가하거나 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 본 제품은 적시지 마십시오.

- 본 제품은 다음과 같은 장소에서 사용하지나 보관하지 마십시오:
 - 자동차 하부나 더운날의 철도 등 고온이 되는 장소

- 습도가 높거나 무직성 물질이 있는 장소
- 본 제품은 부속된 보관 케이스에 넣어서 휴대하거나 보관하여 주십시오.
- 부속된 케이스를 사용할 때에는 본 제품을 떨어뜨리지 않도록 올바르게 넣 어 주십시오.
- "Memory Stick PRO Duo"를 Memory Stick Duo 어댑터에 넣으면 "Memory Stick PRO" 태울 기기에서 사용할 수 있습니다.
- 어댑터를 사용할 때 "Memory Stick PRO Duo"를 적격 "Memory Stick PRO" 태울 기기에 넣지 마십시오
- Memory Stick Duo 어댑터에 "Memory Stick PRO Duo"가 들어있 기 있을 때에는 Memory Stick Duo 어댑터를 "Memory Stick PRO"가 올라온 방향인지 또 "Memory Stick PRO" 태울 기기에 넣기 전에 "Memory Stick Duo 어댑터"가 올바르게 방향인지 확인하여 주십시오.
- "Memory Stick PRO Duo"는 Memory Stick Duo 어댑터에 완전히 넣 어 주십시오.
- "Memory Stick PRO Duo"는 완전히 넣지 않으면 정상 으로 동작하지 않을 가능성이 있습니다.
- "Memory Stick PRO Duo"의 삽입한 쪽을 무리하게 누르거나 구부리지 마십시오.
- Memory Stick Duo 어댑터 단자는 손으로 만지거나 금속을 태지 마십 시오.
- Memory Stick Duo 어댑터의 삽입 부분이 오손되거나 또는 이물질이 들 어가지 않도록 주의하십시오.
- "Memory Stick PRO Duo"가 들어있는 Memory Stick Duo 어댑터 는 고온이 되는 장소에 보관하지 마십시오.

올바르게 사용하려면

- 중요한 데이터는 백업해 두실 것을 권장합니다.
- 데이터의 포맷, 판독 또는 기록 중에는 "Memory Stick PRO Duo"를 빼 지 마십시오.
- 다음과 같은 경우에는 기록된 데이터가 손실되거나 손상되는 경우가 있습니다.
 - 저장된 데이터가 손실되거나 손상된 경우에도 책임지지 않습니다.
 - 데이터의 호기화나 읽기 또는 쓰기 중에 "Memory Stick PRO Duo"를 꺼내거나 본 제품 전원을 끈 경우
- 본 제품을 절전기 또는 절전기능 노이즈가 있는 장소에서 사용한 경우

주요 세인

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 메모리 형식 | 플래시 메모리 |
| | 256 MB : MSX-M256 |
| | 512 MB : MSX-M512 |
| 동작 전압 | 2.7 V – 3.6 V |
| 최고속신속도 | 160 Mbps(논리값) |
| 동작 환경 | 0° C – +60° C (절로 얼음) |
| 외형치수(폭 × 길이 × 두께) | |
| | 약 20 × 31 × 1.6 mm |
| 중량 | 약 2 g |
| 부속품 | Memory Stick Duo 어댑터(1) |
| | 보관 케이스(1) |
| | 사용설명서(1) |

디자인 및 주요세인은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

“Memory Stick PRO Duo”  와  은 Sony Corporation의 등록 상표입니다.

“MagicGate”와 **MAGICGATE**는 Sony Corporation의 상표입니다.

| |
|--|
| <div>عربي</div> |
| <div> قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل جيداً والإحفاظ به كمرجع للمستقبل.</div> |
| <div>تحذير</div> <div>احتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال</div> <div>الأطفال عرضةً لحظر ابتلاعها</div> |

- ما هي "Memory Stick PRO Duo"؟**
- "Memory Stick Duo" عبارة عن شريحة ذكرة "Memory Stick PRO Duo" تتضمن تقنية حماية حقوق الطبع "MagicGate" ويمكن استعمالها مع الأجهزة المترافقة مع شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO" فقط.
- لا يمكن استعمال شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" مع جهاز غير متوافق. (تفقد من كون جهازك مترافقا قبل استعمال شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO" (Duo))

- “?”MagicGate**
- نظام "MagicGate" يستخدم تقنية تشفير لحماية حقوق الطبع.
- الى جانب تملكك من التمتع بتسجيلاتك الخاصة وما الى ذلك فإن "MagicGate" تمنع الاستخدام غير المرخص ايضاً.

يشير المصطلح التقني **MAGICGATE** الى نظام حماية حقوق الطبع معطوف من قبل شركة سوني Sony. انها لا تتضمن التحويل ضمن اوساط اخرى.

تنبيهات احتياطية حول الاستعمال

- لا تلمس الطرف [A] يدك أو بأي شيء معدني.
- شريحة الذاكرة "Memory Stick PRO Duo" لها شق على جانبيها الشكل التوضيحي
- يتبع لك إمكانية تمييزها عن شريحة الذاكرة "Memory Stick Duo" العامة بمجرد اللس.
- لا تعرض منطقة الذاكرة (تدوين الملاحظات) لضغط شديد عند الكتابة عليها.
- لا تعدد الى طرق أو وثني أو إسقاط الوحدة.
- لا تحاول تفكيك أو تعديل الوحدة.
- لا تعرض الوحدة لل