



## 部件与控制按钮

请参见图**A**。

- Walkman 专用WM-PORT\*接口：用于将Walkman 连接至底座。
- AUDIO OUT 插孔：使用选购的音频电缆将线路电平信号输出至某个设备，例如有源扬声器。
- AUDIO IN 插孔：使用选购的音频电缆接收来自音乐播放器（例如CD 播放器）的线路电平信号。
- LEVEL 开关：设定录制电平。

LEVEL [1]（用标准音量录制）：从设备（如音乐随身听）的线路输出插孔或耳机插孔录制。

LEVEL [2]（用较低的音量录制）：从具有高音输出电平的设备（例如分量音频系统）的线路输出插孔录制。

（此时使用LEVEL [1]可能会导致音频信号失真。）
- 计算机专用WM-PORT 插孔：使用USB 电缆（随Walkman 附带）将底座连接至计算机。

- 注意**

若要连接计算机以外的设备，请参阅随本设备附带的使用说明书。
- DC IN 插孔：使用DC 充电导线将底座连接至AC 适配器（附带）对Walkman 进行充电。

\* WM-PORT 是用于将附件连接至Walkman 的专用多功能连接器。

## 对Walkman 充电

请参见图**F**。

- 将DC 充电导线（附带）较小的端子（**[ 7 ]**）连接至底座的DC IN 插孔（**[ 8 ]**）。
- 将DC 充电导线较大的端子（**[ 9 ]**）连接至AC 适配器（附带）。
- 将AC 电源线（附带）连接至AC 适配器（**[ 10 ]**）。
- 将AC 电源线连接至墙壁插座（**[ 11 ]**）。
- 将Walkman 安装至底座顶部的WM-PORT 接口（**[ 14 ]**）。

开始充电。视Walkman 的机型而定，充电时间可能会有不同。有关详情，请参阅Walkman 的使用说明书。

**注意**

- 将Walkman 稳固置于底座中。
- 如果您想在充电时用Walkman 的耳机聆听歌曲，请勿将其它设备连接至底座的AUDIO OUT 插孔。否则，Walkman 的耳机插孔将不会有声音输出。

## 连接至计算机

请参见图**F**。

- 将USB 电缆（随Walkman 附带）的WM-PORT 连接至底座背面的WM-PORT（**[ 12 ]**）。
- 将USB 电缆的另一端连接至您的计算机（**[ 13 ]**）。
- 将Walkman 装入底座（**[ 14 ]**）。

**注意**

- 将Walkman 稳固置于底座中。
- 如果底座连接至墙壁插座，Walkman 将通过墙壁插座进行充电。
- 即使底座未连接至墙壁插座，Walkman 也可通过USB 电缆进行充电。如果底座连接至一台未连接至墙壁插座的笔记本电脑，则Walkman 将会消耗笔记本电脑的电池电量。
- 如果用DC 充电导线将底座连接至计算机，则Walkman 无法被计算机识别。
- 如果正在从计算机传输数据时Walkman 从底座上断开连接，请将Walkman装入底座并重新传输数据。
- 当正在从计算机传输数据时，请勿断开USB 电缆、DC 充电导线和AC 电源线的连接；否则数据传输将被中断。若发生此情况，请从底座上拆下Walkman，并在重新将Walkman 装入底座后传输数据。

## 录制到Walkman

请参见图**F**。

通过使用选购的音频电缆（**[ 15 ]**）将音乐播放器（例如CD 播放器）连接至底座的AUDIO IN 插孔，您可录制到安装在底座上的Walkman\*。

\* 仅限具有WM-PORT 和录制功能的机型

- 用合适的音频电缆（另售）将音乐播放器连接至底座的AUDIO IN 插孔。
- 将Walkman 装入底座。

视Walkman 的机型而定，录制步骤可能会有不同。有关详情，请参阅Walkman 的使用说明书。

**提示**

录制时的音量电平可通过设定LEVEL 开关改变。有关详情，请参阅“部件和控制按钮”下的“LEVEL 开关”。

**注意**

如果音频电缆连接至AUDIO OUT 插孔，录制过程中的声音会从音频输出设备（例如有源扬声器）输出。如果设备没有连接至AUDIO OUT 插孔，录制过程中的声音会从Walkman 的耳机插孔输出。

## 连接至扬声器等设备

请参见图**F**。

使用选购的音频电缆（**[ 16 ]**），您可将底座连接至输出音频的设备，例如有源扬声器。在连接设备前，请确保关闭所有设备。

- 用合适的音频电缆（另售）将设备连接至底座的AUDIO OUT 插孔。
- 将Walkman 装入底座。
- 开始播放Walkman。

**注意**

- 在Walkman 上开始播放或录制前，先连接音频电缆。如果在开始播放后连接，则声音可能不会从AUDIO OUT 插孔输出。若发生此情况，从底座上拆下Walkman，并在重新将Walkman 装入底座后开始播放。
- 当底座连接至计算机时，则声音可能不会从底座的AUDIO OUT 插孔输出。若发生此情况，请将USB 电缆从计算机上断开连接。
- 计算机上的声音不从底座的AUDIO OUT 插孔输出。
- 当底座连接至音频输出设备时，则没有声音从Walkman 的耳机插孔输出。
- 如果在Walkman 上播放的音频数据的录制电平太高，则Walkman 通过底座向有源扬声器等设备输出的音质可能无法符合用户的个人设定，例如“均衡器”等。
- 如果使用具有内置FM 调谐器的Walkman，您可能无法收听FM 广播，或接收效果可能会大幅降低。

## 规格

<b>端子</b>	WM-PORT 接口（22 针）（Walkman 专用） <p>WM-PORT 插孔（22 针）（计算机专用）</p> <p>AUDIO OUT（立体声小型，10 kΩ）</p> <p>AUDIO IN（立体声小型），DC IN 5 V</p>
<b>开关设定</b>	LEVEL 1/2
<b>AC 适配器</b>	DC 5 V

“WALKMAN” 和 “WALKMAN” 徽标是Sony Corporation 的注册商标。