

## 投影机灯泡

本投影机灯用于 Sony 投影机。在更换投影机灯之前，请先阅读投影机的使用说明书并确认此投影机灯可以用于您的投影机。要更换此组件时，请参阅您投影机的使用说明书进行。

### 警告

- 用 **I** / **⏻** 键关闭投影机后投影机灯处于高温状态。如果触摸投影机灯，可能会烫伤手指。更换投影机灯时，请至少等待 1 小时让投影机灯冷却。
- 取下投影机灯单元时，请务必保持其水平。如果倾斜着拔出投影机灯单元，而且如果投影机灯破裂，碎片可能会溅开，引起人身伤害。

### 注意

- 若投影机灯已破碎，则请与有资格的 SONY 技术人员联系。
  - 更换新投影机灯之后请进行以下操作。如若不然，则在更换投影机灯之后会立即出现“请更换灯泡”。
- 1 将交流电源线插头插入电源插座。  
ON/STANDBY 指示灯亮起红色。
  - 2 每五秒钟内按顺序按遥控器上的 RESET、←、→ 和 ENTER 键。  
(对于带有 RESET 键的投影机灯型号，可使用投影机灯上的键进行操作。)