

microSDHC/microSDXC 存储卡

使用说明书



©2010 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>



中文 (简)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，
并请妥善保管

警告

为减少发生火灾或触电，请勿让本装置
淋雨或受潮。

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一
同弃置。

正确处置废弃的产品有助于避免对环境
和人类健康造成潜在的负面影响。

具体的处理方法请遵循当地的规章制
度。

警告

- 将其放在儿童拿不到的地方，防止
儿童误服。
- 不要把本存储卡直接插入不兼容的
存储卡插槽。

- 关于下载兼容产品的软件的详情，请
参阅以下URL。
- 关于与兼容产品的操作的详情，请参
阅产品使用说明书或参阅以下URL。
<http://www.sony.com.cn/memorycard>

使用注意事项

- 不要用手或任何金属物体接触端子。
- 不要撞击、弯曲或跌落本存储卡。不
要使本存储卡受潮或受到腐蚀。
- 不要试图拆卸或改装本存储卡。
- 不要在以下场所中使用和存放本存储
卡：
 - 超出推荐的工作条件范围的地方；
(夏天封闭的汽车内、强烈或直射
的阳光下、加热器附近等。)
- 使用前请先检查插入方向是否正确。

索尼公司对您录制的数据的任何损坏
或丢失概不负责。

- 如需重新格式化本存储卡，请使用兼
容产品。
- 格式化本产品，删除本产品上的数
据。
- 在下列情形中，可能会损坏或丢失记
录的数据。
 - 在格式化、读取或写入数据的过
程中，取出本存储卡或者关闭电源。

索尼公司对不遵守警告或指示所造成
的任何损坏或损失不承担任何责任。
请小心使用。

工作电压	2.7 V 到 3.6 V
操作环境	- 25 °C 到 + 85 °C (无结露)
尺寸	约 11 mm × 15 mm × 1 mm (宽×高×长)
质量	约 1 g

设计或规格如有变动，恕不另行通知。

(续上页)

microSD, microSDHC和microSDXC标志是SD-3C, LLC的商标。

产品名称: 存储卡

型号: SR-4N4, SR-8N4, SR-16N4,
SR-32N4, SR-8UY, SR-16UY,
SR-32UY, SR-64UY, SR-8UY2,
SR-16UY2, SR-32UY2,
SR-64UY2, SR-16UX, SR-32UX,
SR-64UX, SR-16UX2,
SR-32UX2, SR-64UX2, SR-16UY3,
SR-32UY3, SR-64UY3, SR-G1UY3

制造商: 索尼公司

台湾制造

总经销商: 索尼(中国)有限公司

地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼
冠城大厦701

出版日期: 2016年4月



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
存储卡外壳	○	○	○	○	○	○
存储卡内置线路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

索尼中国顾客咨询热线 400-810-9000