

# 数码相框

## 重要事项指南

©2011 Sony Corporation  
Printed in China

DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E

## 中文

## 警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险，请勿在本装置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

## 重要安全说明

### — 请保存这些

### 危险

说明为减少火灾或电击的危险，请仔细遵照这些说明操作

如果插头的形状不适合电源插座，请安装适合电源插座的正确规格的插头适配器。

### 注意

本产品已经过测定并确定符合EMC指示中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

## 使用前请先阅读以下内容

### 播放须知

请将电源适配器连接到易于插拔的电源插座。如果发现适配器异常，请立即将其从电源插座断开连接。

### 版权声明

复制、编辑或打印的CD、电视节目、受版权保护的图片或出版物等材料，或者并非由您本人记录或创建的任何其他材料，都仅限于个人或家庭使用。除非您对要复制的材料拥有版权或得到版权所有者的许可，否则在上述范围之外使用这些材料可能会违反版权法的规定，并且版权所有者的可能针对由此造成的损害要求赔偿。通过此数码相框使用照片图像时，请特别注意切勿违反版权法的规定。对他人的肖像进行任何未经授权的使用或修改，也可能造成侵权。对于某些演示、表演或展览，可能会禁止拍照。

### 不保证记录的内容

Sony对可能因数码相框/存储卡使用不当或故障引起的记录内容的任何意外/后续损害或损失概不负责。

### 备份建议

为了避免因数码相框误操作或故障引起的数据丢失潜在风险，我们建议您保存数据的备份副本。

### 液晶显示屏须知

- 请勿按压液晶显示屏。否则显示屏可能会变色并可能会导致故障。
- 将液晶显示屏长期暴露于直射阳光下可能会导致故障。
- 液晶显示屏采用非常高的精密技术制造，超过99.99%的像素均可有效操作。但是，液晶显示屏上仍然有可能经常显现部分微小的黑点和/或亮点（白色、红色、蓝色或绿色）。这些点属于制造过程中的正常现象，不影响观看。
- 在寒冷的地方，图像可能会残留在液晶显示屏上。该现象并非故障。

## 注意事项

### 安装

- 将相框置于平稳表面上。
- 请勿敲击或掉落相框。
- 避免将相框放置在受下列条件影响的地方：
  - 不稳状态
  - 多尘
  - 温度过高或过低
  - 震动
  - 潮湿
  - 阳光直射

### 电源适配器

- 使用电源适配器时请使用附近的电源插座。在使用适配器时如果发生故障，请立即断开电源适配器与电源插座的连接
- 切勿使用置于狭窄空间中的电源适配器，如在墙与家具之间的电源适配器。
- 即使本装置自身电源已关闭，只要本装置连接到墙壁插座上，它就没有断开与AC电源（主电源）的连接。
- 检查电源插座的形状，具体因国家或地区而异。请勿使用变压器（旅行转换器），否则可能导致过热或故障。
- 请勿使用非相框配套的电源适配器。

### 结露

如果将相框从寒冷的地方直接带到温暖的地方，或放置在过于温暖或潮湿的房间内，机内可能会凝结湿气。在这种情况下，相框可能无法正常工作，如果继续使用，甚至可能产生问题。如果出现结露，关机，在一段时间内不要使用相框。

### 运输

运送相框时，请从相框上取下存储卡、电源适配器和连接的电缆，将相框及其外围设备放入带保护包装的原箱内。

如果已没有原来的箱子和包装件，可使用类似的包装材料以免相框在运输过程中受到损坏。

### 存储卡使用须知

- 不能执行需要版权保护的数据。
- 使用存储卡时，请务必检查存储卡的插入方向是否正确。插入方向不正确可能导致相框受损。
- 插入存储卡时，请勿强行插入，因为这样可能损坏存储卡和/或相框。
- 相框正在读取或访问数据时，请勿取出存储卡或关闭相框的电源。否则，数据可能无法读取或被删除。
- 建议备份重要数据。
- 经过电脑处理的数据可能无法在相框上显示。
- 携带或存放存储卡时，请将其放在专用的盒内。
- 请勿用手或金属物体接触存储卡的端子。
- 请勿敲打、弯曲或跌落存储卡。
- 请勿分解或改装存储卡。
- 请勿使存储卡沾水。
- 请勿在以下场所使用或存放存储卡：
  - 在所需操作条件之外的其他场所，如阳光下和/或夏日中停泊的闷热车内，受阳光直射的室外，或靠近加热器的位置
  - 潮湿的地方或有腐蚀性物质的地方
  - 受静电或电气噪声影响的地方

### “Memory Stick Duo”

- 本相框支持FAT32。但是，我们不保证所有“Memory Stick Duo”的操作。
- 不能执行需要“MagicGate”版权保护的数据。“MagicGate”是Sony使用认证和加密技术开发的版权保护技术的通用名。
- 本相框不支持8位并行数据传输。
- 关于本相框支持的“Memory Stick Duo”类型的最新信息，请参阅Sony网站上的“Memory Stick”兼容性信息。
- 请勿同时在一个存储卡插槽内插入多个“Memory Stick Duo”，这可能导致相框受损。
- 初始化“Memory Stick Duo”时，请使用数码相机的初始化功能。如果使用电脑将其初始化，图像可能无法正确显示。
- 执行初始化时，所有受保护的图像都会被删除。为避免误删重要数据，请务必在初始化之前检查“Memory Stick Duo”的内容。
- 如果写保护开关设为LOCK，您不能存储或删除数据。
- 除附带的标签外，请勿在贴标处贴附任何其他材料。贴附附带的标签时，请务必将其置于贴标位置。请注意不要使标签伸出。

### SD存储卡

- 我们不担保所有类型SD存储卡可以正确操作。
- SDXC存储卡不可在此相框上使用。
- 某些市售的存储卡适配器的背面有凸起的端子。此类适配器可能无法在相框上正常使用。
- 经过验证，本相框可以使用2 GB或更低容量的SD存储卡。
- 经过验证，本相框可以使用32 GB或更低容量的SDHC存储卡。

### 清洁

如果设置机身变脏，使用沾有一点中性洗涤剂的布清洁，并擦干。请勿使用任何种类的溶剂，如酒精或汽油，否则可能损坏表面处理层。

产品名称：	数码相框
型号：	DPF-C1000/C800/C700/C70A/C70E
制造商：	索尼公司
制造商地址：	日本东京都港区港南1-7-1
总经销商：	索尼（中国）有限公司
总经销商地址：	北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
出版日期：	2012年1月
原产地：	中国（主机）