



**Jangan menggunakan/menyimpan kamera di tempat-tempat berikut ini**

- Di tempat yang sangat panas, kering atau lembab
  - Di tempat seperti di dalam mobil yang diparkir di bawah sinar matahari, badan kamera dapat rusak dan ini dapat menyebabkan malfungsi.
- Menyimpan di bawah sinar matahari langsung atau di dekat alat pemanas
  - Badan kamera dapat menjadi pudar atau rusak, dan ini dapat menyebabkan malfungsi.
- Di lokasi yang berpotensi bergetar hebat
- Di dekat medan magnet yang kuat
- Di tempat yang berpasir atau berdebu
  - Hati-hati, jangan biarkan pasir atau debu masuk ke kamera. Ini dapat menyebabkan malfungsi kamera, dan dalam beberapa hal malfungsi ini tidak dapat diperbaiki.

**Suhu kamera**

Kamera dan baterai Anda dapat menjadi panas apabila digunakan terus-menerus, namun ini bukan suatu malfungsi.

**Saat pengembunan**

Jika kamera dibawa dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat, dapat terbentuk embun di dalam atau di luar kamera. Embun ini dapat menyebabkan malfungsi kamera.

**Cara mencegah pengembunan**

Saat membawa kamera dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat, masukkan kamera ke dalam kantong plastik untuk membuatnya menyesuaikan dengan kondisi di lokasi yang baru selama kurang lebih satu jam.

**Jika terbentuk embun**

Matikan kamera dan tunggu hingga sekitar satu jam agar embun menguap. Ingat, jika berusaha memotret dengan embun yang masih ada di dalam lensa, Anda tidak akan dapat merekam gambar yang jelas.

**Tentang baterai internal yang dapat diisi ulang**

Kamera ini memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang untuk mempertahankan pengaturan tanggal dan waktu serta pengaturan lainnya tanpa memperhatikan apakah daya hidup atau mati, atau baterai dipasang atau tidak. Baterai yang dapat diisi ulang terus diisi daya selama Anda menggunakan kamera. Namun, jika menggunakan kamera hanya untuk periode yang singkat, daya baterai semakin berkurang, dan jika Anda sama sekali tidak menggunakan kamera selama sekitar 3 bulan, daya baterai akan benar-benar habis. Dalam hal ini, pastikan Anda mengisi daya baterai sebelum menggunakan kamera. Namun, meskipun baterai tersebut tidak diisi daya, Anda masih dapat menggunakan kamera selama Anda tidak merekam tanggal dan waktu. Jika kamera mereset pengaturan ke default setiap kali Anda mengisi daya, baterai internal yang dapat diisi ulang kemungkinan sudah mati. Hubungi dealer Sony atau fasilitas servis resmi Sony setempat.

**Metode pengisian daya baterai internal yang dapat diisi ulang**

Masukkan baterai yang telah diisi daya ke kamera, atau sambungkan kamera ke stopkontak dinding menggunakan Adaptor AC (dijual terpisah), dan biarkan kamera selama 24 jam atau lebih dengan daya dimatikan.

**Perekaman/playback**

- Saat menggunakan kartu memori dengan kamera ini untuk yang pertama kalinya, Anda sebaiknya memformat kartu menggunakan kamera untuk kestabilan performa kartu memori sebelum memotret. Ingat, memformat secara permanen akan menghapus semua data di kartu memori, dan data tidak dapat dipulihkan. Simpan data penting di komputer, dll.
- Jika berulang kali merekam/menghapus gambar, dapat terjadi fragmensi data di kartu memori. Film tidak akan dapat disimpan atau direkam. Dalam hal ini, simpan gambar ke komputer atau lokasi penyimpanan lainnya, kemudian format kartu memori.
- Konten yang direkam tidak dapat dipulihkan bahkan jika perekamam atau playback tidak memungkinkan karena malfungsi kamera atau kartu memori, dll.
- Untuk menghindari potensi risiko hilangnya data, selalu salin (buat cadangan) data ke medium lain.
- Sebelum merekam suatu acara, lakukan perekaman uji coba untuk memastikan bahwa kamera berfungsi dengan baik.
- Kamera ini tidak anti debu, tidak anti percikan, dan tidak anti air.
- Jangan mengarahkan kamera ke sinar matahari atau cahaya terang lainnya. Hal ini dapat menyebabkan malfungsi kamera.
- Jangan melihat ke sinar matahari atau cahaya kuat melalu lensa yang dilepas. Ini dapat menyebabkan kerusakan permanen terhadap mata Anda. Atau, ini dapat menyebabkan malfungsi lensa.
- Jangan menggunakan kamera di dekat lokasi yang menghasilkan gelombang radio kuat atau memancarkan radiasi. Kamera mungkin tidak dapat merekam atau memutar ulang dengan benar.
- Menggunakan kamera di tempat yang berpasir atau berdebu dapat menyebabkan malfungsi.
- Jangan mengguncang atau memukul kamera. Selain malfungsi dan tidak dapat merekam gambar, ini dapat menyebabkan kartu memori tidak dapat digunakan, atau menyebabkan data gambar macet, rusak atau hilang.
- Bersihkan permukaan lampu kilat dengan kain yang lembut. Panas dari emisi lampu kilat dapat menyebabkan kotoran melekat pada permukaan lampu kilat, yang dapat menimbulkan asap atau hangus.
- Simpan kamera, aksesoris yang disertakan, dll, jauh dari jangkauan anak-anak. Kartu memori, dll, kemungkinan dapat ditelan. Jika masalah ini terjadi, segera hubungi dokter.

**Peringatan hak cipta**

Program televisi, film, tape video, dan material lainnya mungkin dilindungi hak cipta. Perekaman material tersebut secara ilegal dapat melanggar ketentuan undang-undang hak cipta.

**Spesifikasi data yang dijelaskan di dalam manual ini**

Data performa dan spesifikasi ditetapkan di bawah kondisi berikut ini, kecuali sebagaimana dijelaskan di dalam manual ini: pada suhu lingkungan sekitar 25°C, dan menggunakan baterai yang diisi daya selama satu jam setelah lampu CHARGE mati.

**Merek dagang**

- α*** adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- "Memory Stick", メモリスティック, "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", dan **MAGICGATE** adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- DVDirect adalah merek dagang dari Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ dan Blu-ray™ adalah merek dagang dari Blu-ray Disc Association.
- "AVCHD Progressive" dan logotype "AVCHD Progressive" adalah merek dagang dari Panasonic Corporation dan Sony Corporation.
- Dolby dan simbol D ganda adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.
- Microsoft, Windows, dan Windows Vista adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing LLC.
- Macintosh dan Mac OS adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Apple Inc.
- PowerPC adalah merek dagang terdaftar dari IBM Corporation di Amerika Serikat.
- Intel, Intel Core, dan Pentium adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Intel Corporation.
- Logo SDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.
- Eye-Fi adalah merek dagang dari Eye-Fi Inc.
- MultiMediaCard adalah merek dagang dari MultiMediaCard Association.
- "Ⓟ" dan "PlayStation" adalah merek dagang dari Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Selain itu, nama sistem dan produk yang digunakan di dalam manual ini, secara umum, adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pengembang atau produsennya masing-masing. Namun, tanda ™ atau ® tidak digunakan di semua contoh di dalam buku panduan ini.



- Tambahkan lebih banyak kegembiraan dengan PlayStation 3 dengan mendownload aplikasi PlayStation 3 dari PlayStation Store (apabila tersedia).
- Aplikasi untuk PlayStation 3 memerlukan akun PlayStation Network dan download aplikasi. Dapat diakses di area yang tersedia PlayStation Store.



## PERINGATAN

**Untuk mengurangi bahaya kebakaran atau kejut, unit jangan terkena hujan atau lembab.**

## PETUNJUK KESELAMATAN PENTING -SIMPAN PETUNJUK INI BAHAYA UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SENGATAN LISTRIK, IKUTI PETUNJUK INI DENGAN CERMAT

Jika bentuk konektor tidak sesuai dengan stopkontak, gunakan sambungan adaptor konektor dengan konfigurasi yang tepat untuk stopkontak.

## PERHATIAN

**l Unit baterai**

Bila baterai salah ditangani, baterai dapat meledak, menyebabkan kebakaran atau bahkan luka bakar kimia. Perhatikan dengan cermat hal-hal berikut ini.

- Jangan membongkar.
- Jangan menghancurkan baterai dan baterai jangan terkena kejut atau tekanan seperti dipalu, terjatuh atau terinjak.
- Jangan terkena hubungan singkat dan kutub baterai jangan tersentuh benda-benda logam.
- Jangan terkena suhu tinggi di atas 60 °C seperti di bawah sinar matahari langsung atau di dalam mobil yang diparkir di bawah matahari.
- Jangan membakar atau membuang ke dalam api.
- Jangan menggunakan baterai ion lithium yang rusak atau bocor.
- Pastikan untuk mengisi baterai dengan menggunakan pengisi baterai Sony yang asli atau peralatan yang dapat mengisi baterai.
- Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.
- Jagalah baterai agar tetap kering.
- Ganti hanya dengan jenis yang sama atau yang ekuivalen yang dianjurkan oleh Sony.
- Buanglah baterai yang sudah digunakan segera seperti dijelaskan dalam instruksi.

**l Pengisi daya baterai**

Meskipun lampu CHARGE tidak menyala, pengisi daya baterai tetap dialiri daya AC selama terpasang ke stopkontak. Jika terjadi masalah sewaktu menggunakan pengisi daya baterai, segera nonaktifkan daya dengan melepaskan konektor dari stopkontak.

Kabel daya, jika tersedia, dirancang khusus hanya untuk digunakan dengan kamera ini, jangan gunakan dengan peralatan elektronik lain.