

SONY®

α




NEX-7

此固件更新提供的新功能及其各自的操作如下所述。

请参阅“使用说明书”和附件CD-ROM上包含的“α手册”。

提供的功能

下列新功能随本次固件更新一起提供。

提供的新项目	功能
MOVIE按钮	设定是否激活MOVIE按钮。
 (阶段曝光：连续：1.0EV)  (阶段曝光：连续：2.0EV)  (阶段曝光：连续：3.0EV)	以不同的亮度拍摄3张影像。

MOVIE按钮

设定是否激活MOVIE按钮。

1 MENU → [设置] → [MOVIE 按钮] → 想要的设置。



✓	开	启用MOVIE按钮。
	关	禁用MOVIE按钮。

阶段曝光：连续



拍摄3张影像，同时自动将曝光程度从基础转换为较暗再转换为较亮。按住快门按钮，直到阶段曝光拍摄完成。






您可以在拍摄后选择最符合心意的影像。



1 控制轮上的  /  (拍摄模式) → [阶段曝光：连续]。
或者，MENU → [相机] → [拍摄模式] → [阶段曝光：连续]。

2 Option → 想要的模式。

要取消阶段曝光，请按  /  (拍摄模式) 并选择 [单张拍摄]。

<input checked="" type="checkbox"/>	 (阶段曝光：连续：0.3EV)	以设置的与基础曝光之间的偏差（步级）值拍摄影像。
<input type="checkbox"/>	 (阶段曝光：连续：0.7EV)	
<input type="checkbox"/>	 (阶段曝光：连续：1.0EV)	
<input type="checkbox"/>	 (阶段曝光：连续：2.0EV)	
<input type="checkbox"/>	 (阶段曝光：连续：3.0EV)	

注意

- 使用以下功能时无法使用 [阶段曝光：连续]：
 - [智能自动]
 - [场景选择]
 - [动作防抖]
 - [扫描全景]
 - [3D扫描全景]
 - [笑脸快门]
 - [自动HDR]
- 最后拍摄的影像将显示在自动查看画面上。
- 在 [手动曝光] 中，通过调节快门速度来转换曝光度。
- 调整曝光时，曝光度基于补偿值进行转变。