

SONY®

α

NEX-7

عملکردهای جدید ارائه شده توسط این بهنگام سازی ثابت افزار و عملیات مربوطه در اینجا شرح داده شده اند. لطفاً به "دفترچه راهنما"، و "α Handbook" گنجانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید.

عملکردهای ارائه شده

کارکردهای جدید ذیل توسط این نسخه به روز شده ثابت نرم افزاری ارائه می شوند.

عملکردها	گزینه های جدید ارائه شده
تعیین می کند آیا دکمه MOVIE را فعال کند یا خیر.	دکمه MOVIE
3 تصویر، هر کدام با درجه های متفاوتی از روشنایی را می گیرد.	<small>300 C</small> 1.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 1.0) <small>300 C</small> 2.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 2.0) <small>300 C</small> 3.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 3.0)

دکمه MOVIE

تعیین می کند آیا دکمه MOVIE را فعال کند یا خیر.

1 MENU ← [تنظیم] ← [دکمه MOVIE] ← تنظیم مورد نظر.

دکمه MOVIE را فعال می کند.	روشن	<input checked="" type="checkbox"/>
دکمه MOVIE را غیرفعال می کند.	خاموش	<input type="checkbox"/>

طبقه بندی: پیوسته

3 تصویر گرفته و درعین حال نوردهی را بطور خودکار از منبأ به تاریکتر و سپس روشنتر تغییر میدهد. دکمه شاتر را فشار داده و نگه دارید تا ضبط طبقه بندی شده به اتمام برسد. بعد از ضبط، میتوانید تصویری که مطابق سلیقه شماست را انتخاب نمایید.



1 / (حالت درایو) در کلید گردان کنترل ← [طبقه بندی: پیوسته].
یا، MENU ← [دوربین] ← [حالت درایو] ← [طبقه بندی: پیوسته].

2 Option ← حالت مورد نظر.
برای لغو طبقه بندی، / (حالت درایو) را فشار داده و [تصویبرداری تکی] را انتخاب کنید.

تصاویر با مقدار انحراف (گام های) تنظیم شده از نوردهی منبأ گرفته میشوند.	✓	BRN C 0.3EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 0.3)
		BRN C 0.7EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 0.7)
		BRN C 1.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 1.0)
		BRN C 2.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 2.0)
		BRN C 3.0EV (طبقه بندی: پیوسته: EV 3.0)

تذکرات

- نمی توانید از [طبقه بندی: پیوسته] همراه با عملکردهای زیر استفاده کنید:
 - [خودکار هوشمند]
 - [انتخاب صحنه]
 - [ضد تار در حرکت]
 - [پیمایش پانوراما]
 - [پیمایش پانورامای 3D]
 - [شاتر لیختن]
 - [HDR خودکار]
- آخرین عکس در مرور خودکار نشان داده میشود.
- در [نوردهی دستی]، نوردهی با تنظیم سرعت شاتر تغییر می یابد.
- هنگامی که نوردهی را تنظیم می کنید، نوردهی بر اساس مقدار جبران شده تغییر می کند.