

SONY[®]

数码 HD 摄录一体机

HDR-AS15

本手册说明此固件更新提供的新功能及其各自操作。
请参阅“操作指南”和“手册”。

提示音

设定
显示



可以将操作的声音通知设定为ON/OFF。
首先选择[SETUP]，以便进行设定。

- 1 按下NEXT按钮显示[SETUP]，然后按下ENTER按钮。
- 2 按下NEXT按钮显示[BEEP]（提示音），然后按下ENTER按钮。
- 3 按下NEXT按钮选择设定，然后按下ENTER按钮。

✓		开启所有操作声音。
		仅以下操作发出操作声音。 <ul style="list-style-type: none">• 电源开启• 录制开始• 录制停止• 按下快门• 选择禁用操作或出现错误
		关闭所有操作声音。
		返回[BEEP]菜单。

场景

设定
显示



可以根据拍摄场景选择合适的画质。
首先选择[SETUP]，以便进行设定。

- 1 按下NEXT按钮显示[SETUP]，然后按下ENTER按钮。
- 2 按下NEXT按钮显示[SCENE]（场景），然后按下ENTER按钮。
- 3 按下NEXT按钮选择设定，然后按下ENTER按钮。

✓	The LCD screen displays 'NORMAL' in the center, with 'WATER' and 'BACK' options visible at the bottom. A checkmark is in the left margin.	拍摄标准画质的图像
	The LCD screen displays 'WATER' in the center, with 'NORMAL' and 'BACK' options visible at the bottom.	以适合水下拍摄的画质拍摄图像
	The LCD screen displays 'BACK' in the center, with 'NORMAL' and 'WATER' options visible at the bottom.	返回[SCENE]菜单。

录制模式

设定
显示



可以设定拍摄动画的图像分辨率及帧速率。
首先选择[SETUP]，以便进行设定。

- 1 按下NEXT按钮显示[SETUP]，然后按下ENTER按钮。
- 2 显示[VIDEO]（录制模式）时，按下ENTER按钮。
- 3 按下NEXT按钮选择录制模式，然后按下ENTER按钮。

	显示屏	录制的图像	分辨率	成像帧速率	播放帧速率
		极高分辨率/以2倍帧速率录制的流畅图像	1920×1080	60p	60p
✓		极高分辨率	1920×1080	30p	30p
		高分辨率	1280×720	30p	
		以2倍帧速率录制的慢动作图像	1280×720	60p	
		以4倍帧速率录制的超级慢动作图像	1280×720	120p	
		标准分辨率	640×480	30p	
		返回[VIDEO]菜单。			

注意

- 持续动画拍摄时间约为13小时。
在[SLOW]模式中，约为6.5小时。
在[SSLOW]模式中，约为3小时。
- 如果您选择[SSLOW]，那么即使SteadyShot设定为[ON]，SteadyShot也不会生效。
- 以下情况下，拍摄过程中不会录制音频。
 - 设定了[SSLOW] (720 120P)、[SLOW] (720 60P)。
- 当录制模式设定为[VGA]时，视角与其它模式相比会变窄。