


SONY[®]

数码 HD 摄录一体机

HDR-AS15

以下说明此固件更新提供/变更的功能以及如何进行操作。
请参阅“操作指南”和“手册”。

切换复制模式/遥控模式



在智能遥控操作中，您可以通过操作智能手机来切换到复制模式/遥控模式。

- 1 打开本机，将其设定为拍摄（动画/间隔照片录制）模式。
- 2 在智能手机上开启应用程序，然后通过Wi-Fi将智能手机连接到本机。
有关智能手机设定的详细信息，请参阅手册中的“设定智能手机”。
- 3 使用智能手机上的“PlayMemories Mobile”变更本机的模式。

注意

- 在开启智能遥控功能前，请将“PlayMemories Mobile”更新为最新版本（Ver. 3.0以上）。
- 可在下列拍摄模式中进行操作。
 - 动画模式/间隔照片录制模式
- 此功能只有在本机处于拍摄待机时才能开启。

此固件更新变更的菜单项目

- 删除了[SEND]（发送）。只能在拍摄模式中通过Wi-Fi连接本机。按照以上步骤使用Wi-Fi连接本机，然后通过操作智能手机切换到复制模式。
- [A.OFF]（自动关机）的默认设定从[10sec]变更为[60sec]。
- [RMOTE]（遥控）的默认设定从[OFF]变更为[ON]。

注意

- 由于[RMOTE]的默认设定变更为[ON]，因此当不通过Wi-Fi连接本机时的功耗可能会增大，从而造成拍摄时间缩短。当不通过Wi-Fi连接本机时，建议将[RMOTE]设定为[OFF]。
- 执行[RESET]（重设）后，本机的设定将返回到此固件更新变更后的默认设定。