

SONY[®]


Digital HD Video Camera Recorder

HDR-AS15

Berikut ini menjelaskan fungsi yang disediakan/dirubah oleh pemutakhiran firmware ini dan cara mengoperasikannya.

Silakan mengacu ke "Petunjuk Pengoperasian", dan "Buku Pegangan".

Merubah Mode salin/ Mode kendali jarak jauh



Selama operasi kendali jarak jauh pintar, Anda dapat beralih ke mode salin/mode kontrol jarak jauh dengan mengoperasikan smartphone.

- 1 Nyalakan kamera dan atur ke mode pengambilan gambar (perekaman film/perekaman foto Interval).
- 2 Aktifkan aplikasi pada smartphone Anda dan sambungkan smartphone ke kamera melalui Wi-Fi.
Untuk pengaturan smartphone lebih rinci, mengacu ke "Untuk mengatur smartphone" di Buku Pegangan.
- 3 Rubah mode kamera menggunakan "PlayMemories Mobile" pada smartphone.

Catatan

- Mutakhirkan "PlayMemories Mobile" ke versi terbaru (Ver. 3.0 atau lebih baru), sebelum Anda memulai fungsi kendali jarak jauh pintar.
- Anda dapat mengoperasikan mode pengambilan gambar berikut ini.
 - Mode film/Mode perekaman foto interval.
- Fungsi ini dapat dimulai hanya ketika kamera berada dalam standby mengambil gambar.

Item menu ini dirubah oleh pemutakhiran firmware

- [SEND] (Kirim) dihapus. Anda dapat menghubungkan kamera melalui Wi-Fi hanya dalam mode pengambilan gambar. Ikuti langkah-langkah di atas untuk menghubungkan kamera melalui Wi-Fi, dan beralih ke mode salin dengan mengoperasikan smartphone.
- Pengaturan default [A.OFF] (Daya Nonaktif Otomatis) dirubah menjadi [60sec] dari [10sec].
- Pengaturan default [RMOTE] (Jarak jauh) dirubah menjadi [ON] dari [OFF].

Catatan

- Karena pengaturan default [RMOTE] dirubah menjadi [ON], konsumsi daya saat kamera tidak terhubung melalui Wi-Fi dapat meningkat dan berakibat waktu pengambilan gambar menjadi lebih singkat. Pengaturan [RMOTE] ke [OFF] dianjurkan saat kamera tidak tersambung melalui Wi-Fi.
- Setelah melaksanakan [RESET] (Reset), pengaturan kamera kembali ke default yang dirubah oleh pemutakhiran firmware ini.