

# Цифрова відеокамера HD

## HDR-AS30/AS30V

Нижче описано функції, які надаються або змінюються під час цього оновлення мікропрограмного забезпечення, а також пояснено, як керувати ними. Див. документи «Посібник з експлуатації» та «Посібник».


### Пункти налаштування

Пункти	Дисплей	Налаштування за промовчанням
Режим записування	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Кут поля	ANGLE	120°
Обертання зображення	FLIP	OFF
Сцена	SCENE	NORML
Інтервальна фотозйомка	LAPSE	5sec
Інтелектуальне дистанційне керування	Wi-Fi	ON
Копіювання*	SHARE	—
Журнал GPS (лише HDR-AS30V)	GPS	ON
Режим польоту	PLANE	OFF
Автоматичне вимкнення живлення	A.OFF	60sec
Звуковий сигнал	BEEP	ON
Налаштування дати й часу	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Налаштування літнього часу	DST	OFF
Живлення через USB	USBPw	ON
Перемикання NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Скидання налаштувань	RESET	—
Форматування	FORMT	—

\* Змінити режим можна за допомогою смартфона, коли відеокамера працює в режимі інтелектуального дистанційного керування.

# Обертання зображення




Дисплей налаштувань



Зображення можна записувати догори низом. Ця функція корисна, коли камеру встановлено в перевернутому положенні.

Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP].

- 1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть кнопку ENTER.
- 2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [FLIP] (Обертання зображення), а потім натисніть кнопку ENTER.
- 3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

	Виконується обертання зображення по вертикалі. Лівий і правий звукові канали міняються місцями.
✓ 	Обертання зображення не виконується.
	Повернення в меню [FLIP].


## Про функцію обертання зображення

Якщо для функції обертання зображення встановлено значення [ON], у разі змінення режиму зйомки в інформації про налаштування відображається напис [FLIP].

Якщо камера використовується у звичайному положенні, зображення записуються догори низом.




# Налаштування літнього часу

Дисплей  
налаштувань



Для годинника камери можна встановити літній час.  
Щоб виконати ці налаштування, спершу виберіть [SETUP].

- 1 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [SETUP], а потім натисніть кнопку ENTER.
- 2 Натисніть кнопку NEXT, щоб відобразити [DST] (літній час), а потім натисніть кнопку ENTER.
- 3 Натисніть кнопку NEXT, щоб вибрати налаштування, а потім натисніть кнопку ENTER.

		Установлюється літній час.
✓		Літній час не встановлюється.
		Повернення в меню [DST].