

English

Compatible memory card

SDXC/SDHC UHS-II memory card, SDXC/SDHC UHS-I memory card, SDXC/SDHC UHS-I memory card

- Operation is not guaranteed on all types of memory card.

Operating Environment Requirements

For the supported OSs, check the following support site. http://www.sony.net/memorycard/

- An OS listed in the support site above must be factory-installed.
- Operation is not guaranteed for all computers.

Using the unit

Connecting this Unit to the Computer

For details, refer to the operating instructions of the computer or the OS.

- Connect this reader to a computer. (see illustration **A**)
- Insert a memory card. (see illustration **B**)

Disconnecting this Unit from the Computer

Windows users

- Make sure the access lamp [1] on this unit is not lit. (see illustration **B**)
- Select [Safely Remove Hardware] on the task tray, located at the lower right portion of the screen.
- Select the icon of the storage.
- Wait until the message "Safe to Remove Hardware" appears.
- Disconnect the SD memory card reader from the computer.

Mac users

- Make sure the access lamp [1] on this unit is not lit. (see illustration **B**)
- Move the icon of the storage to the trash icon.
- Disconnect the SD memory card reader from the computer.

Precautions on Use

- Do not strike, bend, drop or wet this reader.
- Do not attempt to dismantle, repair, or alter the reader yourself.
- Do not use or store this unit in the following locations. Doing so may cause this unit to malfunction.
 - Somewhere extremely hot, cold or humid
 - Never leave this unit exposed to high temperature, such as in direct sunlight, near a heater, or inside a closed car in summer. Doing so may cause this unit to malfunction or become deformed.

- Be careful not to get any dirt, dust or other foreign matter onto the memory card slot of this reader.
- Insert the memory card into this reader as shown in illustration **(B)**. If the memory card is not inserted correctly, operation may not be possible, or the memory card may be damaged.
- If this unit is still connected to the computer in the following situations, the computer may not operate correctly.
 - When you start or restart the computer.
 - When the computer enters sleep or hibernation, or returns from either.

Disconnect this unit from the computer before doing these operations.

- We recommend that you make a backup copy of important data.
- If you format a memory card containing data, the data will be erased. Be careful not to erase necessary data. To format memory cards, use a compatible product, such as a digital camera. If a computer, etc., is used for formatting a memory card, it may lose its compatibility with applicable products. For details, refer to the operating instructions of the compatible product, or its customer support.
- Recorded data may be damaged or lost in the following situations:
 - Should any of the following occur while data reading/writing is in progress:
 - the reader is removed.
 - the memory card is removed.
 - the power of connected product is turned off.
 - If you use this reader in locations subject to static electricity or electrical noise.
- If this reader is used other than as illustrated.
- You may be unable to use this unit if it is connected to the computer via a USB hub. If this happens, reconnect this unit directly to the USB port of the computer.
- The supplied product warranty is only for this reader. The warranty is only applicable if this reader is used normally in accordance with the supplied operating instructions and is used with genuine accessories and in the required or recommended operating environment. User support and other services are also only provided on the above condition.
- When you use a memory card with Write-Protect switch [2], by enabling "LOCK" on Write-Protect switch, data cannot be recorded, edited or deleted. (Illustration **B**)
- Be careful when touching SD cards, as they may be hot immediately after data is written to or read from them. While using this unit, the main body of this unit becomes hot. This is not a malfunction.

Sony Corporation is not responsible for any damage to or loss of recorded data.

- For the detail on operations and support related information, see the following URL. http://www.sony.net/memorycard/

Specifications

Interface	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Dimensions (W × H × D)	31.7 mm × 11.2 mm × 57.4 mm (Approx.) (1.25 in × 0.44 in × 2.26 in)
Mass (Approx.)	20 g (0.71 oz)
Operating environment	
Temperature:	5 °C to 40 °C (41 °F to 104 °F)
Humidity:	95% or less (non-condensing)
Storage environment	
Temperature:	−40 °C to +60 °C (−40 °F to +140 °F)
Humidity:	95% or less (non-condensing)

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Mac and OS X are trademarks of Apple Inc. registered in the United State and/or other countries.
- Other system names and product names on this operating instructions are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ™ and © are not mentioned in each case in this manual.

For the Customers in U.S.A
NOT APPLICABLE IN CANADA, INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC (POUR LES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS, NON APPLICABLE AU CANADA, Y COMPRIS LA PROVINCE DE QUÉBEC)

For questions regarding your product or for the Sony Service Center nearest you: Sony Electronics Inc. Media Services, 11302 Eastpoint Drive Building B, Suite 600 Laredo, TX 78045; mediaservices@am.sony.com or (877) 440-3453. The number below is for the FCC-related matters only:

Regulatory information

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY
Model No.: MRW-S1
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.

Telephone No.: 858-942-2230
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:
The telephone number shown above pertains to the declaration of conformity, not the contact for our customer support. See contact information for customer support under the Warranty area.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For the Customers in Canada

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

For customers in the U.S.A. and Canada

SONY LIMITED WARRANTY
SONY ELECTRONICS INC. (for U.S. Sales) and SONY OF CANADA LTD (for Canadian Sales) ("SONY") warrant this reader against defects in material or workmanship for a period of one (1) year from date of original purchase. Pursuant to this Limited Warranty, SONY will replace the product with a new or refurbished product. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished" means a product or part that has been returned to its original specifications. **In the event of a defect, this is your exclusive remedy.**
LIMITATION ON DAMAGES: SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON THIS PRODUCT.
DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of damages or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.
It is your responsibility to backup any data, software or other materials you may have stored or preserved on your unit. It is likely that such data, software, or other materials will be lost or reformatted during service and SONY will not be responsible for any such damage or loss. A dated purchase receipt is required. To obtain warranty service within the United States, you must take the Product, or deliver the Product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to any authorized SONY service facility. To obtain warranty service within Canada, you must take the Product to the authorized SONY dealer where you purchased the Product, or to a SONY service facility. In the United States and Canada contact: Sony Electronics Inc. Media Services, 11302 Eastpoint Drive Building B, Suite 600 Laredo, TX 78045; mediaservices@am.sony.com or (877) 440-3453

Français

Carte mémoire compatible

Carte mémoire SDXC/SDHC UHS-II, carte mémoire SDXC/SDHC UHS-I, carte mémoire SDXC/SDHC UHS-I

- Le bon fonctionnement n'est pas garanti avec tous les types de cartes mémoire.

Exigences de l'environnement d'exploitation

Pour les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site de support suivant: http://www.sony.net/memorycard/

- Un système d'exploitation se trouvant dans la liste sur le site de support ci-dessus doit être installé d'origine.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour tous les ordinateurs.

Utilisation de l'appareil

Raccordement de cet appareil à l'ordinateur

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de l'ordinateur ou du système d'exploitation.

- Raccordez ce lecteur à un ordinateur. (voir l'illustration **A**)
- Insérez une carte mémoire. (voir l'illustration **B**)

Débranchement de cet appareil de l'ordinateur

Utilisateurs de Windows

- Vérifiez que le témoin d'accès [1] sur cet appareil n'est pas allumé. (voir l'illustration **B**)
- Sélectionnez [Supprimer le périphérique en toute sécurité] dans la barre des tâches située dans la partie inférieure droite de l'écran.
- Sélectionnez l'icône de stockage.
- Attendez jusqu'à ce que le message « Le matériel peut être retiré en toute sécurité » s'affiche.
- Déconnectez le lecteur de carte mémoire SD de l'ordinateur.

Utilisateurs de Mac

- Vérifiez que le témoin d'accès [1] sur cet appareil n'est pas allumé. (voir l'illustration **B**)
- Déplacez l'icône de stockage vers l'icône de la corbeille.
- Déconnectez le lecteur de carte mémoire SD de l'ordinateur.

Précautions d'utilisation

- Ne heurtez pas ce lecteur et évitez de le plier, de le laisser tomber ou de le mouiller.
- N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier vous-même le lecteur.
- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil aux endroits suivants. Sinon, cet appareil ne fonctionnera pas correctement.
 - Endroit extrêmement chaud, froid ou humide
 - Ne laissez jamais cet appareil exposé à une température élevée, comme d'être placé près d'un appareil de chauffage ou à l'intérieur d'une voiture, toutes fenêtres closes. Sinon, il risque de ne plus fonctionner ou de se déformer.
- Veillez à ce que de la saleté, de la poussière ou d'autres corps étrangers ne s'accumulent pas sur l'emplacement pour carte mémoire de ce lecteur.
- Insérez la carte mémoire dans ce lecteur, de la manière illustrée **(B)**. Si la carte mémoire n'est pas correctement insérée, il peut être impossible d'utiliser le lecteur et la carte mémoire risque d'être endommagée.
- Si cet appareil est encore raccordé à l'ordinateur dans une des situations suivantes, l'ordinateur risque de ne pas fonctionner correctement.
 - Lorsque vous démarrez ou redémarrez l'ordinateur.
 - Lorsque l'ordinateur se met en veille ou en veille prolongée, ou revient de l'une ou l'autre.

Débranchez cet appareil de l'ordinateur avant d'effectuer ces opérations.
• Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde de vos données importantes.
• Si vous formatez une carte mémoire contenant des données, elles sont effacées. Veillez à ne pas effacer des données nécessaires. Pour formater une carte mémoire, utilisez un périphérique compatible, tel qu'un appareil photo numérique. Si vous utilisez un ordinateur, etc., pour formater une carte mémoire, elle risque de ne plus être compatible avec les périphériques employés. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du périphérique compatible ou à son support technique.

- Les données enregistrées risquent d'être endommagées ou perdues dans les cas suivants:
 - Si l'une des situations suivantes se présente alors que la lecture/écriture de données est en cours:
 - retrait du lecteur.
 - retrait de la carte mémoire.
 - mise hors tension du périphérique raccordé.
 - Si vous utilisez ce lecteur à des endroits exposés à de l'électricité statique ou du brouillard électrique.
 - Si vous utilisez ce lecteur d'une manière autre que celle illustrée.
- Vous ne pouvez peut-être pas utiliser cet appareil s'il est raccordé à l'ordinateur par un concentrateur USB. Le cas échéant, raccordez cet appareil directement au port USB de l'ordinateur.
- La garantie produit fournie n'est valable que pour ce lecteur. La garantie n'est valable que si ce lecteur est utilisé normalement selon les instructions du mode d'emploi fourni, avec les accessoires d'origine et dans l'environnement opérationnel requis ou recommandé. Le support clientèle et les autres services ne sont fournis que sous ces conditions.
- Lorsque vous utilisez une carte mémoire dotée avec loquet de protection en écriture [2], réglez le sur « LOCK » afin d'empêcher tout enregistrement, modification ou effacement de données.
- Soyez prudent lorsque vous touchez les cartes SD, car elles peuvent être chaudes immédiatement après écriture ou la lecture de données. Lorsque vous utilisez cet appareil, son coffret devient chaud. Ceci est normal.

Sony Corporation n'assume aucune responsabilité si vos données enregistrées sont endommagées ou perdues.

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement et l'assistance, reportez-vous à l'URL suivante. http://www.sony.net/memorycard/

Spécifications

Interface	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Dimensions (L × H × P)	31,7 mm × 11,2 mm × 57,4 mm (Environ.) (1,25 po × 0,44 po × 2,26 po)
Poids (Environ.)	20 g (0,71 on.)
Environnement d'exploitation	
Température :	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Humidité :	95 % ou moins (sans condensation)
Environnement d'entreposage	
Température :	−40 °C à +60 °C (−40 °F à +140 °F)
Humidité :	95 % ou moins (sans condensation)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques commerciales

- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les autres noms de système et de produit cités dans ce mode d'emploi sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et © ne sont pas systématiquement mentionnés dans ce mode d'emploi.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pour les clients aux États-Unis et au Canada

GARANTIE LIMITÉE SONY

SONY ELECTRONICS INC. (pour les ventes aux États-Unis) et SONY OF CANADA LTD (pour les ventes au Canada) (« SONY ») garantissent ce lecteur contre les défauts de matière première et les vices de fabrication pendant une période de un (1) an à partir de la date d'achat initiale.

Conformément à cette Garantie Limitée, SONY remplacera le produit par un produit neuf ou rénové. Pour les besoins de cette garantie, « renové » signifie un produit ou une pièce qui a été remis à ses spécifications d'origine. Dans l'éventualité d'un défaut, ceci est votre recours exclusif.

LIMITATION SUR LES DOMMAGES: SONY NE SERA RESPONSABLE DAUCUN DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF D'UN MANQUEMENT DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE OU DE CONDITION DE CE PRODUIT.

DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES: SAUF DANS LA MESURE OÙ ELLE EST INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ou certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni ne permettent les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas vous être applicables. La présente Garantie Limitée vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Instructions: **Vous avez la responsabilité de sauvegarder toute donnée, tout logiciel ou autre que vous avez enregistré ou préservé sur votre appareil. Il est probable que de tels éléments, donnée, logiciel ou autre, seront perdus ou reformats pendant l'intervention technique et SONY ne sera pas responsable de leur endommagement ou de leur perte.**

Un reçu d'achat daté est nécessaire. Pour obtenir un service de garantie aux États-Unis, vous devez apporter le Produit, ou expédier le Produit port payé d'avance, dans son emballage d'origine ou dans un emballage présentant un degré de protection égal, à un centre de service SONY autorisé. Pour obtenir un service de garantie au Canada, vous devez apporter le Produit au distributeur SONY autorisé chez qui vous l'avez acheté ou à un centre de service SONY. Aux États-Unis et au Canada contactez: Sony Electronics Inc. Media Services, 11302 Eastpoint Drive Building B, Suite 600 Laredo, TX 78045; mediaservices@am.sony.com or (877) 440-3453

Deutsch

Kompatible Speicherkarte

SDXC/SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC/SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC/SDHC/SD-Speicherkarte

- Es werden nicht alle Typen von Speicherkarten unterstützt.

Betriebsumgebungsanforderungen

Schauen Sie auf der folgenden Support-Website für die unterstützten Betriebssysteme auf.

- Ein auf der oben genannten Support-Website gelistetes Betriebssystem muss vorinstalliert sein.
- Die Funktionalität kann nicht für alle Computer garantiert werden.

Verwendung des Geräts

Anschließen dieses Geräts an den Computer

Einzelheiten sind in der Bedienungsanleitung des Computers oder des Betriebssystems aufgeführt.

- Schließen Sie dieses Lesegerät an einen Computer an. (Siehe Abbildung **A**)
- Setzen Sie eine Speicherkarte ein. (siehe Abbildung **B**)

Abtrennen dieses Geräts von dem Computer

Benutzer von Windows

- Achten Sie darauf, dass die Zugriffslampe [1] an diesem Gerät nicht leuchtet. (siehe Abbildung **B**)
- Klicken Sie [Hardware sicher entfernen] in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie das Speichersymbol.
- Warten Sie, bis die Meldung „Hardware kann jetzt entfernt werden“ erscheint.
- Trennen Sie das SD-Speicherkarten-Lesegerät vom Computer.

Benutzer von Mac

- Achten Sie darauf, dass die Zugriffslampe [1] an diesem Gerät nicht leuchtet. (siehe Abbildung **B**)
- Ziehen Sie das Speichersymbol in den Papierkorb.
- Trennen Sie das SD-Speicherkarten-Lesegerät vom Computer.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Das Lesegerät darf nicht anstoßen, verbogen werden, herunterfallen oder mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
- Das Lesegerät darf nicht von Ihnen zerlegt, repariert oder verändert werden.

- In folgender Umgebung darf das Produkt weder verwendet noch aufbewahrt werden. Dies würde eine Betriebsstörung des Geräts zur Folge haben.
 - An sehr heißen, kalten oder feuchten Orten

Lassen Sie dieses Gerät niemals an Orten mit hohen Temperaturen, wie im direkten Sonnenlicht, in der Nähe von Heizkörpern oder im Inneren eines geschlossenen Fahrzeuges im Sommer. Dies würde eine Betriebsstörung oder Verformung des Geräts zur Folge haben.

- In den Schlitze für die Speicherkarte dürfen kein Schmutz, Staub oder fremde Gegenstände gelangen.
- Insérez la carte mémoire dans ce lecteur, de la manière illustrée **(B)** ein. Wenn die Speicherkarte nicht richtig eingeschoben wird, kann nicht auf sie zugegriffen werden oder die Speicherkarte kann beschädigt werden.
- Wenn dieses Gerät in einer der folgenden Situationen immer noch am Computer angeschlossen ist, kann es sein, dass der Computer nicht richtig arbeitet.
 - Wenn Sie Computer starten oder neu starten.
 - Wenn der Computer auf Schlaf- oder Ruhemodus schaltet oder dazu zurückkehrt.
- Trennen Sie dieses Gerät von dem Computer ab, bevor Sie diese Verfahren ausführen.
- Nous vous conseillons de réaliser une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- Beim Formatieren einer Speicherkarte, auf der sich Daten befinden, werden diese gelöscht. Achten Sie darauf, keine wichtigen Daten zu löschen. Verwenden Sie für die Formatierung von Speicherkarten ein kompatibles Produkt wie eine Digitalkamera. Wenn die Speicherkarte an einem Computer o. ä. formatiert wird, kann die Kompatibilität mit geeigneten Produkten verloren gehen. Einzelheiten dazu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der kompatiblen Produkte bzw. beim Kundensupport.
- In folgenden Situationen können aufgezeichnete Daten beschädigt werden oder verloren gehen:
 - Beim Vorliegen folgender Situationen während des Lesens/ Schreibens von Daten:
 - Das Lesegerät wird getrennt.
 - Die Speicherkarte wird entfernt.
 - Das angeschlossene Produkt wird von der Stromversorgung getrennt.
 - Wenn dieses Lesegerät statischer Elektrizität oder elektrischen Störstrahlungen ausgesetzt ist.
 - Bei anderer Verwendung des Lesegeräts als der abgebildeten.
- Sie können möglicherweise nicht in der Lage sein, dieses Gerät zu verwenden, wenn es über einen USB-Hub an den Computer angeschlossen ist. In diesem Fall schließen Sie dieses Gerät direkt an den USB-Anschluss des betreffenden Computers an.
- Die mitgelieferte Produktgarantie gilt nur für das Lesegerät. Die Garantie gilt nur, wenn dieses Lesegerät sachgemäß entsprechend den Angaben der mitgelieferten Bedienungsanleitung und mit Original-Zubehör sowie in der erforderlichen oder empfohlenen Betriebsumgebung verwendet wird. Unterstützung der Benutzer und andere Dienste werden nur unter der obigen Bedingung geboten.
- Bei Verwendung einer Speicherkarte mit einem Schalter für Schreibschutz [2] können bei Aktivierung des Schalters „LOCK“ (bzw. „GESPERRT“) für den Schreibschutz keine Daten aufgezeichnet, bearbeitet oder gelöscht werden. (Abbildung **B**)
- Seien Sie vorsichtig beim Berühren von SD-Karten, da diese unmittelbar nach dem Beschreiben mit oder Lesen von Daten erhitzt sein könnten. Bei Verwendung dieses Geräts kann sich der Hauptkörper des Geräts erhitzen. Dies ist keine Fehlfunktion.

Die Sony Corporation übernimmt keine Verantwortung für beschädigte oder verloren gegangene Daten.

- Einzelheiten über Support und zugehörige Information siehe folgenden URL. http://www.sony.net/memorycard/

Spécifications

Interface	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Maße (B × H × T)	31,7 mm × 11,2 mm × 57,4 mm (Ca.)
Gewicht (Ca.)	20 g
Betriebsumgebung	
Temperatur:	5 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit:	95 % oder weniger (nicht-kondensierend)
Lagerumgebung	
Temperatur:	−40 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit:	95 % oder weniger (nicht-kondensierend)

Das Design und die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Handelsmarken

- SDXC Logo ist eine Handelsmarke von SD-3C, LLC.
- Microsoft und Windows sind eingetragene Handelsmarken oder Handelsmarken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Mac und OS X sind Markenzeichen der Apple, Inc., eingetragen in den USA und/oder anderen Ländern.
- Andere System- und Produktnamen in dieser Bedienungsanleitung sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken des jeweiligen Eigentümers. ™ und © werden in dieser Anleitung nicht in jedem Fall aufgeführt.

Español

LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA

MODELO: MRW-S1

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE EL MAL USO DE ESTE APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Tarjeta de memoria compatible

Tarjeta de memoria SDXC/SDHC UHS-II, tarjeta de memoria SDXC/SDHC UHS-I, tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD

- No se garantiza el funcionamiento con todos los tipos de tarjeta de memoria.

Requisitos del entorno operativo

Para los sistemas operativos compatibles, compruebe el siguiente sitio de asistencia. http://www.sony.net/memorycard/

- Uno de los sistemas operativos enumerados en el sitio de asistencia indicado anteriormente debe venir instalado de fábrica.
- No se garantiza el funcionamiento en todas las computadoras.

Utilización de la unidad

Conexión de esta unidad a la computadora

Para obtener más información, consulte las instrucciones de la computadora o el OS (Sistema operativo).

- Conecte este lector a una computadora. (consulte la ilustración **A**)
- Inserte una tarjeta de memoria. (consulte la ilustración **B**)

Desconexión de esta unidad de la computadora

Usuarios de Windows

- Asegúrese de que el piloto de acceso [1] de esta unidad no está encendido. (consulte la ilustración **B**)
- Seleccione [Quitar hardware de forma segura] en la bandeja de tareas, situada en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Seleccione el icono de almacenamiento.
- Espere hasta que aparezca el mensaje "Es seguro quitar el hardware"
- Desconecte el lector de tarjetas de memoria SD de la computadora.

Usuarios de Mac

- Asegúrese de que el piloto de acceso [1] de esta unidad no está encendido. (consulte la ilustración **B**)
- Arrastre el icono de almacenamiento hasta el icono de la papelera.
-

Română

Cartela de memorie compatibilă

Cartela de memorie SDXC/SDHC UHS-II, cartela de memorie SDXC/SDHC UHS-I, cartela de memorie SDXC/SDHC SD minneskort
• Funcționarea nu este garantată pentru toate tipurile de card de memorie.

Mediul pentru cerințele de operare

Pentru sistemul de operare suportat verificați următoarea pagină de asistență.
http://www.sony.net/memorycard/
• Sistemul de operare menționat pe site-ul de asistență de mai sus trebuie să fie instalat din fabrică.
• Funcționarea nu este garantată pentru toate calculatoarele.

Folosirea unității

Conectarea acestei unități la computer

Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale calculatorului sau SD.

- Conectați acest cititor la un computer. (a se vedea ilustrația **A**)

- Introduceți o cartelă de memorie. (a se vedea ilustrația **B**)

Deconectarea unității de la computer

Utilizatori Windows

- Verificați ca lumina de acces [1] de pe această unitate să nu fie aprinsă. (a se vedea ilustrația **B**)
- Selecționați [Eliminare] după ce apăsați un unit dispozitiv hardware din bara de sarcini, amplasată în porțiunea din dreapta jos al ecranului.
- Clicka pe ikonul for lagring.
- Wântita listă meddelandet "Säkert att ta bort maskinvara" visas.
- Koppla bort SD-minneskortläsaren från datorn.
- Selecțai pictograma de stocare
- Așteptați până apare mesajul "Hardware-ul se poate elimina în siguranță".

- Deconectați cititorul de cartela de memorie SD de la calculator.

Utilizatori Mac

- Verificați ca lumina de acces [1] de pe această unitate să nu fie aprinsă. (a se vedea ilustrația **B**)
- Selecționați [Eliminare] după ce apăsați un dispozitiv hardware din bara de sarcini, amplasată în porțiunea din dreapta jos al ecranului.
- Deconectați cititorul de cartela de memorie SD de la calculator.

Precauții în timpul utilizării

- Nu loviți, îndoați, lăsați să cadă sau udați acest cititor.
- Nu încercați să demontați, reparați sau modificați cititorul cu forțe proprii.
- Nu folosiți sau depozitați această unitate în următoarele amplasamente. În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze.
 - Locuri foarte fierbinți, reci sau umede
 - Niciodată nu lăsați această unitate expusă la temperaturi ridicate, cum ar fi lumina solară directă, lângă un calorifer/radiator sau într-o mașină închisă vara. În caz contrar, este posibil ca unitatea să se defecteze sau să se deformeze.
- Aveți grijă să nu pătrundă mizeria, praful sau alte materiale străine în fața cardului de memorie al acestui cititor.
- Introduceți cartela de memorie în acest cititor așa cum se prezintă în ilustrație **B**. În cazul în care cardul de memorie nu este introdus corect, funcționarea poate fi imposibilă sau cardul de memorie se poate deteriora.
- Dacă această unitate este încă conectată la computer în una dintre următoarele situații, este posibil ca acest computer să nu funcționeze coreșpunzător.
 - Când porniți sau opreți un computer.
 - Când computerul intră în modul de așteptare sau hibernare ori este reactivat din acest stă.

- Deconectați unitatea de la computer înainte de a efectua aceste operațiuni.
 - Când computerul intră în modul de așteptare sau hibernare ori este reactivat din acest stă.
- Vă recomandăm să faceți o copie de siguranță a datelor importante.
- Dacă formatul de operare ale produsului compatibil sau serviciile de asistență pentru clienți.
- Datele înregistrate pot fi deteriorate sau pierdute în următoarele situații:
 - În cazul apariției oricărui situații de mai jos în timp ce se deoseafă arhivele/screri:
 - câștigarea unei competiții
 - cardul de memorie este îndepărtat.
 - alimentarea produsului conectat este oprită.
 - Dacă folosiți acest cititor în locuri supuse unor sarcini electrostatice sau zgomot electric.
 - Dacă acest cititor este folosit în alt mod decât cel ilustrat.
- Este posibil să nu puteți folosi această unitate, dacă este conectată la computer print-un hub USB. În acest caz, reconectați unitatea în mod direct la portul USB al computerului.
- Garanția de produs simplificată este doar pentru acest cititor. Garanția este aplicabilă numai dacă acest cititor este folosit normal în conformitate cu instrucțiunile de utilizare livrate și este folosit cu accesorii originale precum și cu medii de operare ceru sau recomandat. Asistența pentru utilizator și alte servicii sunt furnizate numai în conformitate cu condițiile de mai sus.

- Când folosiți un card de memorie cu comutator de protecție la scriere [2], prin activarea modului „LOCK” pe comutatorul de protecție la scriere, datele nu pot fi înregistrate, editate sau șterse. (ilustrația **B**)
- Aveți grijă când atingeți cartelele SD, deoarece mediate sau c-sa scriis date sau s-au citit date de pe ele pot fi foarte calde. În timpul folosirii unității, aceasta devine fierbinte. Aceasta nu reprezintă funcționarea necorespunzătoare.
- Sony Corporation nu răspunde de nicio daună asupra datelor înregistrate sau de pierderea acestora.
- Pentru detalii privind operațiunile și informații de asistență, consultați următorul URL.
http://www.sony.net/memorycard/
- För detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱是其相關所有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。
- For detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱是其相關所有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。
- For detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱均为其各自持有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。
- For detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱均为其各自持有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。
- For detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱均为其各自持有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。
- For detaljer om användning och supportrelaterad information, se följande webbadress.
- Mac及OS X为Apple Inc.於美國及/或其他國家註冊的商標。
•本使用說明書中的其他系統名稱和產品名稱均为其各自持有者的商標或註冊商標。
本說明書未在各國註明™與®。

Sony Corporation nu răspunde de nicio daună asupra datelor înregistrate sau de pierderea acestora.	
<ul style="list-style-type: none">Pentru detalii privind operațiunile și informații de asistență, consultați următorul URL. http://www.sony.net/memorycard/	
Specificații	
Grănsnitt	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Storlek (B × H × D)	31,7 mm × 11,2 mm × 57,4 mm (Ca.)
Vikt (Ca.)	20 g
Driftsmiljö	
Temperatur:	5 °C până la 40 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)
Lagringsmiljö	
Temperatur:	-40 °C till +60 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.	
Varamärken	
• SDXC Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.	
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.	
• Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och/eller andra länder.	
• Andra systemnamn och produktnamn i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® är inte utsatta i varje enskilt fall denna manual.	
• Logou SDXC este marca înregistrată al SD-3C, LLC.	
• Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.	
• Mac și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări.	
• Alte nume ale sistemului și produselor din aceste instrucțiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători. ™ și ® nu sunt menționate în fiecare caz în acest manual.	

Svenska

Kompatibla minneskort

SDXC/SDHC UHS-II-minneskort, SDXC/SDHC UHS-I-minneskort, SDXC/SDHC SD-minneskort
• Korrekt funktion kan inte garanteras med alla typer av minneskort.

Krav gällande operativsystemmiljön

För mer information om vilka operativsystem som stöds kan du gå till följande supportwebbsidor.
http://www.sony.net/memorycard/
• Operativsystemet som listas på supportwebbplatsen ovan måste vara installerade av tillverkaren.
• Korrekt funktion kan inte garanteras för alla datorer.

Använda enheten

Ansluta denna enhet till datorn

För närmare information, se bruksanvisningen för datorn eller operativsystemet.

- Ända denna läsare till en dator. (se illustration **A**)

- Sätt i ett minneskort. (se illustration **B**)

Koppla från den här enheten från datorn

Windows-användare

- Försäkra dig om att åtköstmilslampan [1] på denna enhet inte är tänd. (se illustration **B**)
- Välj [Säker borttagning av maskinvara] i aktivitetsfältet som återfinns på den nedre, högra delen av skärmen.
- Klicka på ikonen för lagring.
- Wântita listan meddelandet "Säkert att ta bort maskinvara" visas.
- Koppla bort SD-minneskortläsaren från datorn.

Mac-användare

- Försäkra dig om att åtköstmilslampan [1] på denna enhet inte är tänd. (se illustration **B**)
- Flytta ikonen för lagring till Papperskorgen.
- Koppla bort SD-minneskortläsaren från datorn.

Försiktighetsmått vid användning

- Denna läsare är inte bönjas, tappas, utsätts för slag eller vata.
- Försök inte ta isär, reparera eller ändra läsaren själv.
- Denna enhet ska inte användas eller förvaras på följande platser. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten.
 - Där det är mycket varmt, kallt eller fuktigt
 - Denna enhet ska aldrig lämnas på en plats där den utsätts för hög temperatur, som i direkt solljus, nära ett värmeflement, eller i ntt en stängd bil som dimskott. Det kan orsaka tekniskt fel i enheten eller att den deformeras.
- Se till att inte smuts, damm eller främmande föremål kommer in i minneskortsläsaren på denna läsare.
- Sätt i minneskortet i rätt läsnäs skom visas i illustration **B**.
- Om minneskortet inte sätts i korrekt, kanske det inte fungerar, eller så kan minneskortet skadas.
- Om denna enhet är ansluten till datorn i en av följande situationer, kan det hända att datorn inte fungerar korrekt.
 - När du startar eller startar om datorn.
 - När datorn går in i strömsparläge eller viloläge, eller återställs från ettdera läget.

- Koppla från denna enhet från datorn innan dessa åtgärder utförs.
- Du bör säkerhetskopiera viktiga data.
- Om du formaterar ett minneskort som innehåller data, kommer alla data att raderas. Var försiktig så att du inte raderar data som behövs. Använd en kompatibel produkt, såsom en digitalkamera, för att formatera minneskort. Om en dator etc. används för att formatera ett minneskort, kan det hända att det inte blir kompatibelt med tillmpliga produkter. För närmare information, hänvisar vi till bruksanvisningen för den tillämpliga produkten, eller till produktens kundsupport.
- Det finns risk för att inspelade data skadas eller går förlorade i följande situationer:
 - Om något av följande skulle inträffa medan läsning/skrivning av data pågår:
 - läsaren tas bort.
 - minneskort tas bort.
 - strömmen till den anslutna produkten stängs av.
 - Om du använder detta läsare på platser som är utsatta för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
 - Om denna läsare används på annat sätt än som visas.
- Det kan hända att du inte kan använda denna enhet om den är ansluten till datorn via en USB-hubb. Om det sker, anslut denna enhet direkt till USB-porten på datorn.
- Produktgarantin gäller endast för denna läsare. Garantin gäller endast om denna läsare används på normalt sätt i enlighet med den medföljande bruksanvisningen och används med originaltillbehör och i den erforderliga eller rekommenderade operativsystemmiljön. Användarskött och andra tjänster tillhandahålls också endast under ovanstående villkor.
- När du använder ett minneskort med en spår för skrivskydd (Write-Protect) [2] och har aktiverat det genom att ställa in det på "LOCK" (spärrat) kan data varken lagras, redigeras eller raderas från kortet. (illustration **B**)
- Var försiktig när du vidtar SD-kort, då dessa kan bli var varma omedelbart efter att data har skrivits på eller lästs från dem. Medan denna enhet används, blir huvudentheten varm. Detta är inte något fel.

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

Gränssnitt	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Storlek (B × H × D)	31,7 mm × 11,2 mm × 57,4 mm (Ca.)
Vikt (Ca.)	20 g
Driftsmiljö	
Temperatur:	5 °C eller 40 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)
Lagringsmiljö	
Temperatur:	-40 °C till +60 °C
Fuktighet:	95 % eller mindre (icke-kondenserande)
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.	
Varamärken	
• SDXC Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.	
• Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.	
• Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och/eller andra länder.	
• Andra systemnamn och produktnamn i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® är inte utsatta i varje enskilt fall denna manual.	
• Logou SDXC este marca înregistrată al SD-3C, LLC.	
• Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.	
• Mac și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări.	
• Alte nume ale sistemului și produselor din aceste instrucțiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători. ™ și ® nu sunt menționate în fiecare caz în acest manual.	

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Varamärken

- SDXC Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc. registrerade i USA och/eller andra länder.
- Andra systemnamn och produktnamn i denna bruksanvisning är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® är inte utsatta i varje enskilt fall denna manual.
- Logou SDXC este marca înregistrată al SD-3C, LLC.
- Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.
- Mac și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și/sau alte țări.
- Alte nume ale sistemului și produselor din aceste instrucțiuni de operare sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor deținători. ™ și ® nu sunt menționate în fiecare caz în acest manual.

中文（繁）

相容的記憶卡

SDXC/SDHC UHS-II 記憶卡、SDXC/SDHC UHS-I 記憶卡、SDXC/SDHC SD 記憶卡
• 不保證能使用所有記憶卡類型。

操作環境要求

有關支援的作業系統，請查看下列支援網站。
http://www.sony.net/memorycard/
• 以上支援網站所列出的作業系統必須為原廠安裝。
• 操作不保證適用於所有電腦。

使用裝置

將本產品連接至電腦

詳細說明，請參閱電腦或作業系統的使用說明書。
1. 將本讀卡機連接至計算機。（請參閱圖 **A**）
2. 插入記憶卡。（請參閱圖 **B**）

中斷本產品與電腦的連線

- Windows 使用者
 - 確認此裝置上的存取指示燈 [1] 沒有閃爍。（請參閱圖 **B**）
 - 選取螢幕右下方工作列上的 [安全地移除硬體]。
 - 選取儲存裝置的顯示。
 - 請等候直到出現訊息 "可以安全地移除硬體"。
 - 中斷電腦與SD記憶卡讀卡機的連接。

- Mac 使用者
 - 確認此裝置上的存取指示燈 [1] 沒有在閃爍。（請參閱圖 **B**）
 - 將儲存裝置的顯示移至垃圾桶顯示。
 - 中斷電腦與SD記憶卡讀卡機的連接。

使用注意事項

- 請勿擊穿、彎折或跌落本讀卡器。不要使本讀卡器受潮。
- 不要試圖自行拆解、修理或改造讀卡器。
- 不要在以下場所中使用或存放本裝置，否則可能导致本裝置故障。
 - 非常熱、非常冷或非非常濕的地方
 - 切勿將本裝置置放在高壓環境中，如直射的陽光下、加熱器附近或夏天封閉的車庫內，否則可能导致本裝置故障或變形。
 - 小心不要在任何污損、灰塵或其他異物進到本讀卡器的儲存卡槽上。
 - 請按圖中所示，**(B)** 將存儲卡插入本讀卡器中。如果存儲卡插入不正確，則無法進行正常操作，或者會損壞存儲卡。
 - 在下列某種情況下，如果本裝置仍連接在計算機上，則計算機可能無法重新啟動計算機。
 - 啟動或重新啟動計算機。
 - 計算機進入睡眠或冬眠模式，或从上述模式恢復時。
 - 在執行上述操作之前，請先將本裝置从計算機上断开。
 - 對重要的數據做好預備工作。
 - 不要將包含數據的存儲卡進行格式化，上面的數據將被刪除。
 - 小心不要刪除有用的數據。如格式化存儲卡，請使用兼容產品，如数码相机。如果使用计算机等设备来格式化存儲卡，可能无法再与相应的产品兼容。有关详情，请参阅兼容产品的使用说明书，或咨询客户支持。
 - 在下列情形中，可能会损坏或丢失记录的数据：
 - 在数据/写程序中发生以下事件：
 - 移除存儲卡。
 - 取出存儲卡。
 - 关闭所连接产品的电源。
 - 在受静电或电气噪声影响的地方使用本读卡器。
 - 未按图中所示使用本读卡器。
 - 如果通过 USB 集线器连接到计算机，则可能无法使用本装置。
 - 如果无法有依照随附手册使用此讀卡機。
 - 若是透過 USB 集線器連接至電腦，可能無法使用本產品。發生此種情況，請將本產品重新連接至電腦的 USB 埠。
 - 隨附產品保固僅適用於本讀卡機。本讀卡機必須依照隨附使用說明書並搭配原廠配件規定或建議的操作環境下正常使用，方可適用本保固。使用者支援及其他服務同樣基於上述條件下提供。
 - 使用有防寫開關 [2] 的記憶卡時，啟用防寫開關上的 "LOCK" 功能，則無法格式、編輯或刪除資料。（見插圖 **B**）
 - 若使用 SD 卡時請小心，因其在寫入或讀取資料後，溫度可能很高。使用本產品時，本產品的主機會變得很熱，這並非故障。

- 對於任何記錄資料的損壞或遺失，Sony Corporation 恕不負責。
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/
- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net/memorycard/

- 有關操作及支援相關資訊的說明，請參閱下列網址。
http://www.sony.net

