

SONY®

4-733-073-51(1)



Televisi

Panduan Referensi



BRAVIA

OLED

KD-65A8F / 55A8F

Daftar Isi

Informasi Keselamatan	3
Langkah Pencegahan.....	5
Melindungi Layar TV (TV OLED).....	6
Komponen dan Kontrol	7
Kontrol dan Indikator	7
Menggunakan Remote Control	8
Deskripsi Komponen Remote Control.....	8
Diagram Koneksi	10
Pemasangan TV di Dinding	12
SU-WL450	14
Pemecahan Masalah	17
Masalah dan pemecahannya	17
Spesifikasi	18

Pendahuluan


Terima kasih telah memilih produk Sony ini. Sebelum mengoperasikan TV, baca petunjuk penggunaan ini dengan teliti dan simpan untuk digunakan di kemudian hari.

Catatan

- Sebelum mengoperasikan TV, baca "Informasi Keselamatan" (halaman 3).
- Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
- Gambar dan ilustrasi yang digunakan dalam Panduan Penyetelan dan buku petunjuk ini hanyalah untuk referensi saja dan bisa berbeda dari produk yang sebenarnya.

Memasang Penyangga di Atas Meja ke TV

Lihat Panduan Penyetelan di atas bantalan.



Bantuan

Temukan pemecahan masalah lain dan informasi berguna lainnya secara langsung dari TV Anda. Tekan **HELP** di remote control untuk menampilkan daftar topik, atau untuk mencari berdasarkan kata kunci.

Petunjuk Penggunaan (Buku Petunjuk)

Untuk informasi yang lebih terperinci, pilih [Petunjuk Penggunaan] dari menu Bantuan di TV Anda. Anda juga dapat melihat Petunjuk Penggunaan dari PC atau smartphone (informasi diberikan di penutup belakang).

Lokasi label identifikasi

Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada di bagian belakang TV. Label dapat ditemukan dengan melepas penutup penyangga.

Informasi Keselamatan

PERINGATAN

Perhatian

Risiko ledakan jika baterai diganti dengan tipe baterai yang salah. Baterai tidak boleh dipaparkan ke panas berlebihan seperti sinar matahari, api atau semacamnya, atau tekanan udara yang sangat rendah, yang dapat mengakibatkan ledakan atau kebocoran cairan atau gas yang mudah terbakar.

Bahaya Stabilitas

Televisi bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian.

Jangan menaruh televisi di lokasi yang tidak stabil. Televisi bisa jatuh, menyebabkan cedera serius pada orang atau kematian. Banyak cedera, khususnya pada anak-anak, yang dapat dihindari dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sederhana seperti:

- Menggunakan panel atau penyangga yang disarankan oleh pabrik televisi.
- Hanya menggunakan perabot yang dapat menyangga televisi dengan aman.
- Memastikan televisi tidak menggantung dari tepi perabot yang menopangnya.
- Tidak menaruh televisi di atas perabot yang tinggi (contohnya, lemari atau rak buku) tanpa menambahkan perabot maupun televisi ke penopang yang sesuai.
- Tidak menempatkan televisi di atas kain atau materi lain yang terdapat di antara televisi dan perabot penopangnya.
- Mendidik anak-anak tentang bahaya yang bisa timbul dari memanjat perabot untuk menggapai televisi atau pengontrolnya.

Jika televisi Anda yang ada saat ini dipertahankan dan dipindah lokasinya, pertimbangan yang sama seperti di atas harus diterapkan.


Pemasangan/Penyetelan

Pasang dan gunakan TV menurut petunjuk di bawah ini untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan dan/atau cedera.

Perangkat yang disambungkan ke arde pelindung pemasangan gedung melalui sambungan listrik atau melalui perangkat lainnya dengan sambungan ke arde pelindung – dan ke sistem distribusi televisi menggunakan kabel koaksial, dalam beberapa situasi, dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, sambungan ke sistem distribusi televisi harus disediakan melalui perangkat yang memiliki isolasi listrik di bawah kisaran frekuensi tertentu (isolator galvanis, lihat EN 60728-11).


Pemasangan

- TV harus dipasang di dekat stopkontak (stopkontak listrik) yang mudah diakses.
- Tempatkan TV di atas permukaan yang datar dan stabil agar tidak jatuh dan menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan pada benda.
- Pasang TV di tempat di mana TV tidak dapat tertarik, terdorong, atau tertabrak hingga jatuh.
- Pasang TV sehingga bagian bawah TV tidak menonjol keluar dari penyangga TV (tidak disertakan). Jika bagian bawah TV menonjol keluar dari penyangga TV, akan mengakibatkan TV terjatuh, dan mengakibatkan luka atau kerusakan pada TV.




- Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang boleh melakukan pemasangan di dinding.
- Untuk alasan keselamatan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan aksesoris Sony, termasuk:
 - Braket Penyangga Dinding SU-WL450
- Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan TV ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Penyangga Dinding. Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Penyangga Dinding. Penggunaan sekrup yang lain daripada yang disertakan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, dll.

10 mm - 14 mm



Mengangkut


- Sebelum mengangkut TV, lepaskan semua kabel.
- Diperlukan dua atau tiga orang untuk mengangkut TV yang besar.
- Ketika mengangkut TV dengan tangan, pegang seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jangan tekan panel dan bingkai di sekeliling layar.



- Ketika menangani atau memasang TV, jangan baringkan TV.

- Ketika mengangkut TV, jaga agar TV tidak terkena guncangan atau getaran yang berlebihan.
- Ketika mengangkut TV atau memperbaikinya atau ketika memindahkannya, kemas menggunakan kardus dan materi pengemasan aslinya.


**Agar tidak terjatuh
(Kecuali model yang disertai kit sabuk
penyangga)**




Ventilasi

- Jangan pernah menutupi lubang ventilasi atau memasukkan apa pun ke dalam panel.
- Beri jarak di sekeliling TV seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
- Kami sangat menyarankan Anda menggunakan Braket Penyangga Dinding Sony untuk memberi TV sirkulasi udara yang memadai.


Dipasang di dinding



Dipasang dengan penyangga



- Untuk memastikan ventilasi yang memadai dan mencegah terkumpulnya kotoran atau debu:
 - Jangan membaringkan TV, memasangnya secara terbaik, menghadap ke belakang, atau ke samping.
 - Jangan menempatkan TV di atas rak, karpet, tempat tidur atau di dalam lemari pakaian.
 - Jangan menutupi TV dengan kain, seperti tirai, atau item seperti surat kabar, dll.
 - Jangan memasang TV seperti yang ditunjukkan di bawah ini.



Kabel daya listrik (kabel listrik)

- Tangani kabel daya listrik (kabel listrik) dan stopkontak (stopkontak listrik) seperti berikut untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik atau kerusakan dan/atau cedera:
- Bentuk steker (stekor listrik), yang disertakan bersama dengan TV, berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Pastikan Anda menyambungkan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan dengan steker yang cocok untuk stopkontak (stopkontak listrik).
 - Hanya gunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan oleh Sony, bukan yang bermerek lain.
 - Masukkan steker sampai maksimal ke dalam stopkontak (stopkontak listrik).
 - Operasikan TV dengan tegangan arus bolak-balik 110 V – 240 V saja.
 - Ketika menyambungkan kabel, pastikan Anda mencabut kabel daya listrik (kabel listrik) demi keselamatan Anda dan berhati-hatilah agar kaki Anda tidak tersandung kabel.
 - Lepaskan kabel daya listrik (kabel listrik) dari stopkontak (stopkontak listrik) sebelum memperbaiki atau memindahkan TV.
 - Jauhkan kabel daya listrik (kabel listrik) dari sumber panas.
 - Cabut steker (stekor listrik) dan bersihkan secara rutin. Jika steker tertutup debu dan menyerap kelembapan, isolasi steker bisa menurunkan kualitasnya dan menyebabkan kebakaran.

Catatan

- Jangan menggunakan kabel daya listrik (kabel listrik) yang disertakan untuk alat lain.
- Jangan menjepit, membengkokkan, atau membelitkan kabel daya listrik (kabel listrik) secara berlebihan. Konduktor inti bisa terpapar atau rusak.
- Jangan memodifikasi kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menaruh benda berat apa pun di atas kabel daya listrik (kabel listrik).
- Jangan menarik kabel daya listrik (kabel listrik) di bagian kabelnya ketika melepaskannya.
- Jangan menyambungkan terlalu banyak perangkat ke stopkontak (stopkontak listrik) yang sama.
- Jangan menggunakan stopkontak (stopkontak listrik) yang kurang pas.

Penggunaan yang Dilarang

Jangan memasang/menggunakan TV di lokasi, lingkungan atau situasi seperti yang dicantumkan di bawah ini, karena TV bisa gagal fungsi dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan dan/atau cedera.

Lokasi:

- Di luar ruang (di bawah sinar matahari langsung), di pinggir pantai, di perahu atau kapal lain, di dalam kendaraan, di lembaga medis, lokasi yang tidak stabil, di dekat air, hujan, kelembapan atau asap.

Lingkungan:

- Tempat-tempat yang panas, lembap, atau sangat berdebu; di mana serangga bisa masuk; di mana TV bisa terpapar ke getaran mekanis, di dekat benda yang mudah terbakar (lilin, dll.). TV tidak boleh dipaparkan ke tetesan atau cipratan cairan dan benda yang berisi cairan, seperti vas bunga, tidak boleh ditaruh di atas TV.

Situasi:


- Penggunaan dengan kondisi tangan basah, dengan kabinet dilepas, atau dengan aksesoris tidak disarankan oleh pabrikannya. Lepaskan TV dari stopkontak (stopkontak listrik) dan antena ketika ada badai petir.
- Pabel TV hingga menonjol keluar ke ruang terbuka. Cedera atau kerusakan dapat terjadi akibat dari orang atau benda yang menabrak TV.



- Tempatkan TV di tempat yang lembap atau berdebu, atau di suatu ruangan dengan asap atau uap yang berminyak (dekat dengan meja memasak atau alat pelembap udara). Kebakaran, sengatan listrik, atau perubahan bentuk bisa terjadi.



- Pasang TV di tempat yang terpapar pada suhu ekstrem, seperti sinar matahari langsung, di dekat radiator atau ventilasi pemanas. TV bisa menjadi terlalu panas dalam kondisi tersebut, yang bisa menyebabkan perubahan bentuk selubung dan/atau kegagalan fungsi TV.



- Jika TV ditempatkan di ruang ganti di tempat pemandian umum atau sumber air panas, TV bisa rusak karena belerang di udara, dll.



- Untuk mendapatkan kualitas gambar yang terbaik, jangan memaparkan layar ke cahaya atau sinar matahari langsung.
- Jangan memindahkan TV dari area dingin ke area hangat. Perubahan suhu ruang yang mendadak dapat menimbulkan kondensasi uap. Ini bisa membuat TV menampilkan gambar yang buruk dan/atau warna yang buruk. Jika hal ini terjadi, biarkan kelembapan menguap sampai habis sebelum menyalakan TV.

Keadaan Pecah:

- Jangan melemparkan apa pun ke TV. Kaca layar bisa pecah karena benturan dan menyebabkan cedera serius.
- Jika permukaan TV retak, jangan menyentuhnya sampai Anda sudah mencabut kabel daya listrik (kabel listrik). Karena ini dapat menimbulkan sengatan listrik.

Ketika tidak digunakan

- Jika Anda tidak akan menggunakan TV selama beberapa hari, TV harus dilepaskan dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) demi alasan keselamatan dan lingkungan.
- Karena TV belum terputus dari daya listrik arus bolak-balik (listrik) ketika TV baru saja dimatikan, cabut steker dari stopkontak (stopkontak listrik) untuk benar-benar memutuskan sambungan TV.
- Beberapa TV mungkin memiliki fitur di mana TV harus berada dalam keadaan siaga agar bisa berfungsi dengan benar.

Untuk anak-anak

- Jangan mengizinkan anak-anak memanjat ke atas TV.
- Jauhkan aksesoris kecil dari jangkauan anak-anak, sehingga tidak tertelan secara tidak sengaja.

Jika ada masalah berikut...

Matikan TV dan cabut kabel daya listrik (kabel listrik) dengan segera jika ada salah satu masalah berikut. Minta teknisi yang memenuhi kualifikasi dari dealer atau pusat servis Sony memeriksa TV.

Ketika:

- Kabel daya listrik (kabel listrik) rusak.
- Stopkontak (stopkontak listrik) kurang pas.
- TV rusak karena jatuh, tertabrak atau dilempari sesuatu.
- Ada benda cair atau benda padat yang jatuh melalui lubang di panel.

Tentang Suhu TV

Ketika TV digunakan dalam jangka waktu lama, panel di sekelilingnya menjadi hangat. Anda dapat merasakan panasnya ketika menyentuhnya dengan tangan.

Langkah Pencegahan

Menonton TV

- Tonton TV dengan cahaya yang cukup, karena menonton TV dengan cahaya yang kurang terang atau dalam jangka waktu yang lama membuat mata menjadi tegang.
- Ketika menggunakan headphone, setel volume sehingga tidak terlalu besar, karena bisa mengakibatkan kerusakan pada pendengaran.

Layar OLED

- Meskipun layar OLED dibuat dengan teknologi berpresisi tinggi dan 99,99 % pikselnya atau lebih efektif, titik hitam bisa muncul atau poin berwarna terang (merah, biru, atau hijau) bisa muncul secara terus menerus di layar OLED. Ini adalah sifat struktur layar OLED dan bukan kegagalan fungsi.
- Jangan mendorong atau menggores filter depan, atau menempatkan benda di atas TV ini. Gambar bisa menjadi tidak rata atau layar OLED bisa rusak.
- Layar dan panel menjadi hangat ketika TV digunakan. Ini bukan kegagalan fungsi.
- Saat membangun TV, pastikan Anda mengikuti hukum dan peraturan setempat.

Menangani dan membersihkan permukaan layar/panel TV

Pastikan kabel daya listrik (kabel listrik) yang menyambungkan TV dari stopkontak (stopkontak listrik) sudah dicabut sebelum membersihkan.

Untuk menghindari degradasi materi atau degradasi lapisan layar, taati langkah pencegahan berikut ini.

- Untuk membersihkan debu dari permukaan layar/panel, seka dengan lembut menggunakan kain halus. Jika debu masih menempel, seka dengan kain halus yang dibasahi sedikit dengan larutan deterjen ringan.
- Jangan langsung semprotkan air atau deterjen ke TV. Air atau deterjen bisa menetes ke bagian bawah layar atau komponen luar dan masuk ke dalam TV, dan menimbulkan kerusakan pada TV.
- Jangan menggunakan tipe lap yang kasar, cairan pembersih alkalin/asam, bubuk penggosok, atau larutan yang mudah menguap, seperti alkohol, benzena, thinner atau insektisida. Penggunaan materi semacam ini atau kontak yang lama dengan materi karet atau vinyl dapat menimbulkan kerusakan pada permukaan layar dan materi panel.
- Jangan menyentuh TV jika ada zat kimia di tangan Anda seperti krim tangan atau tabir surya.
- Untuk memastikan ventilasi yang memadai, sebaiknya lubang ventilasi disedot dengan penyedot debu secara berkala.
- Ketika menyesuaikan sudut TV, gerakan secara perlahan agar TV tidak berpindah atau tergelincir dari meja penyangganya.



Peralatan Opsional

Jauhkan komponen opsional atau peralatan lain yang memancarkan radiasi elektromagnet dari TV. Karena bisa menimbulkan suara bising dan gangguan pada gambar.

Fungsi Nirkabel unit

- Jangan mengoperasikan unit ini di dekat peralatan medis (alat pacu jantung, dll.), karena bisa mengakibatkan kegagalan fungsi pada peralatan medis.
- Meskipun unit ini memancarkan/menerima sinyal acak, waspadalah terhadap penangkapan sinyal yang tidak memiliki wewenang. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkannya.

Perhatikan ketika menggunakan remote control

- Amati polaritas yang benar ketika memasukkan baterai.
- Jangan menggunakan tipe baterai yang berbeda atau mencampurkan baterai lama dengan baterai baru.
- Buang baterai dengan cara yang ramah lingkungan. Beberapa wilayah tertentu memiliki peraturan atas pembuangan baterai. Tanyakan kepada otoritas setempat.
- Tangani remote control dengan hati-hati. Jangan menjatuhkannya atau menginjaknya, atau menumpahkan cairan apa pun ke remote control.
- Jangan menempatkan remote control di lokasi yang dekat dengan sumber panas, di tempat yang terkena sinar matahari langsung, atau di ruang yang lembap.

Melindungi Layar TV (TV OLED)

Tindakan pencegahan untuk Melindungi Layar dari Kerusakan

Retensi gambar

TV OLED rentan terhadap retensi gambar (burn-in) karena karakteristik dari bahan yang digunakan. Retensi gambar bisa terjadi jika gambar ditampilkan di lokasi yang sama pada layar berulang kali atau ditampilkan dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tidak menandakan kerusakan TV. Hindari menampilkan gambar yang bisa menyebabkan retensi gambar.

Berikut ini adalah contoh gambar yang bisa menyebabkan retensi gambar:

- Konten dengan bilah atau garis hitam, baik di bagian atas maupun bawah dan/atau sisi kiri dan kanan layar. (misalnya yang berkaitan dengan pemutaran video, letterbox, 4:3 layar, definisi standar)
- Gambar statis seperti foto.
- Video game yang mungkin menampilkan konten statis di beberapa bagian layar.
- Menu di layar, panduan program, logo saluran TV, dll.
- Konten statis dari aplikasi.
- Baris berita berjalan di layar, seperti yang digunakan pada saluran berita dan berita utama.

Untuk mengurangi risiko retensi gambar:

- Sony merekomendasikan agar Anda mematikan TV secara normal dengan menekan tombol daya pada remote control atau TV.
- Penuhi gambar layar dengan mengubah [Mode Lebar] untuk menghilangkan bilah atau garis hitam. Pilih [Mode Lebar] selain [Normal].
- Nonaktifkan OSD (Tampilan Layar) dengan menekan tombol **(+)**/**(?)**, dan nonaktifkan menu dari peralatan yang terhubung. Untuk rinciannya, lihat panduan petunjuk untuk peralatan yang terhubung.
- Hindari menampilkan gambar statis dengan warna-warna cerah (termasuk putih), jam atau logo pada setiap bagian layar.
- Tetapkan pengaturan gambar berdasarkan pada kondisi lingkungan sekitar. Gambar Standar direkomendasikan untuk digunakan di dalam rumah dan saat melihat konten yang sering menampilkan logo stasiun, dll.

TV dilengkapi dengan fitur berikut untuk membantu mengurangi/mencegah retensi gambar.

Penyegaran panel

Penyegaran panel akan dijalankan secara otomatis untuk menyesuaikan keseragaman layar TV setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama. Penyegaran panel juga bisa dilakukan secara manual dan hanya boleh digunakan jika retensi gambar sudah sangat terlihat atau Anda melihat pesan berikut: [Penyegaran panel tidak selesai...]

Peringatan:

- Fungsi Penyegaran panel bisa memengaruhi panel. Sebagai referensi, lakukan Penyegaran panel sekali dalam setahun. Jangan melakukan Penyegaran panel lebih dari sekali dalam setahun karena bisa memengaruhi usia pakai panel.
- Diperlukan waktu sekitar satu jam untuk menyelesaikan Penyegaran panel.
- Suatu garis putih bisa ditampilkan pada layar selama proses Penyegaran panel. Hal ini tidak menandakan kerusakan TV.
- Penyegaran panel hanya bisa bekerja saat suhu ruangan berada di antara 10 °C hingga 40 °C.

Pegeseran piksel


Memindahkan gambar pada layar secara otomatis untuk mencegah retensi gambar.

Fitur lainnya

Tingkat kecerahan layar akan dikurangi secara otomatis saat menampilkan gambar statis, jam, warna-warna cerah atau logo dll.

Komponen dan Kontrol

Kontrol dan Indikator



1 ⏻ (Daya) / + / -

Ketika TV mati,

Tekan ⏻ untuk menghidupkan.

Ketika TV hidup,

Tekan dan tahan ⏻ untuk mematikan.

Tekan ⏻ berulang-ulang untuk mengubah fungsi, lalu tekan tombol + atau - untuk:

- Menyesuaikan volume.
- Memilih saluran.
- Memilih sumber input TV.

2 **Sensor Remote Control* /**

Sensor cahaya* / LED Penerangan

LED Penerangan menyala atau berkedip sesuai dengan status TV.


Untuk informasi selengkapnya, lihat Petunjuk Penggunaan.


* Jangan meletakkan apa pun di dekat sensor.


Menggunakan Remote Control

Deskripsi Komponen Remote Control


Bentuk remote control, letak, ketersediaan, dan fungsi tombol remote control mungkin berbeda-beda, tergantung pada kawasan/negara/model TV Anda.





 **↓ (Mikrofon)**
Gunakan Pencarian Suara. (misalnya, Cari berbagai konten dengan suara.)


 **EXT.BOX MENU**
EXT.BOX MENU
Tampilkan menu Kotak Eksternal (kabel/kotak satelit) yang tersambung.

- Untuk model yang disertai dengan IR Blaster, sambungkan dan setel IR Blaster (halaman 11).
- Menu Kotak Eksternal dapat ditampilkan untuk beberapa perangkat yang kompatibel dengan HDMI CEC ketika IR Blaster tidak disertakan/disambungkan.



 **↑/↓/←/→/⊕ (Navigasi D-Pad)**
Navigasi dan pilihan menu di layar.

 **TV**
Beralih ke saluran TV atau input dan menampilkan Panel Menu TV.

- 1**  **(Pilih input/Tahan teks)**
Dalam mode TV: Menampilkan dan memilih sumber input.
Dalam mode Teks: Menahan halaman yang sedang dibuka.

 **(TV siaga)**
Menyalakan atau mematikan TV (mode siaga).

DIGITAL/ANALOG
Beralih antara mode digital dan analog.

- 2** **Tombol nomor**
-  **(Buka Info/Teks)**
Menampilkan informasi.
-  **(Teks)**
Menampilkan informasi teks.

3 Google Play

Mengakses layanan online "Google Play".

NETFLIX (Hanya untuk kawasan/negara/model TV tertentu)

Mengakses layanan online "NETFLIX".

Tombol warna

Menjalankan fungsi terkait pada waktu tersebut.

4 ACTION MENU

Menampilkan daftar fungsi kontekstual.

GUIDE

Menampilkan panduan program digital.

APPS

Mengakses berbagai layanan dan aplikasi.

BACK

Kembali ke layar sebelumnya.

HOME

Menampilkan Menu Home TV.

5 +/- (Volume)

Mengatur volume.

(Lompat)



Melompat maju dan mundur antara dua saluran atau input. TV berpindah antara saluran atau input saat ini dan saluran atau input terakhir yang dipilih.

(Diam)

Mematikan suara. Tekan lagi untuk mengembalikan suara.

PROG +/-

Dalam mode TV: Memilih saluran.

Dalam mode Teks: Memilih halaman berikutnya () atau sebelumnya ()

6 AUDIO

Mengubah bahasa untuk program yang sedang dilihat.



Operasikan konten media di TV dan perangkat kompatibel BRAVIA Sync yang tersambung.

(Pengaturan subtitle)

Menyalakan atau mematikan subtitle (jika fitur tersedia).

HELP

Menampilkan menu Bantuan. Petunjuk Penggunaan dapat diakses dari sini.

EXIT


Kembali ke layar sebelumnya atau keluar dari menu. Ketika layanan Aplikasi Interaktif tersedia, tekan untuk keluar dari layanan.

SYNC MENU

Menampilkan menu BRAVIA Sync.


Diagram Koneksi

Untuk informasi selengkapnya tentang koneksi, lihat Petunjuk Penggunaan dengan menekan **HELP** di remote control.



1 VIDEO IN

- Untuk sambungan komposit, gunakan Kabel Ekstensi Analog (tidak disertakan).
-




2 AUDIO OUT

- Mendukung mini jack stereo 3 polaritas saja.
- Untuk mendengarkan suara TV melalui peralatan tersambung, tekan **HOME**. Pilih [Setelan] → [Suara] → [Keluaran Headphone/Audio] lalu pilih item yang diinginkan.

3 **IR BLASTER***

- Gunakan remote control Sony untuk mengontrol Kotak Eksternal Anda (kabel/kotak satelit). Sambungkan Kabel IR Blaster* ke port IR Blaster di TV Anda. Tempatkan salah satu atau kedua ujung lainnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini.




- Untuk melakukan penyetelan IR Blaster, tekan **HOME** dan pilih [Setelan] → [Input eksternal] → [Penyiapan IR Blaster].

4 USB 1/2, USB 3

- Menyambungkan perangkat USB besar dapat mengganggu perangkat lain yang tersambung di sebelahnya.
- Bila menyambungkan perangkat USB besar, sambungkan ke port USB 1.

5 **HDMI IN 1/2/3/4**

- HDMI interface dapat mentransfer audio dan video digital dengan satu kabel.
-



• **HDMI IN 2/3**


Untuk menikmati konten 4K 50p/60p berkualitas tinggi, hubungkan kabel HDMI Premium Berkecepatan Tinggi ke HDMI IN 2/3 dan tetapkan [Format sinyal HDMI] menjadi [Format yang ditingkatkan]. Untuk rincian tentang format yang didukung, lihat bagian "Spesifikasi" pada panduan ini (halaman 18-19).

• **HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)**

Sambungkan sistem audio ke HDMI IN 3 untuk melewatkan audio TV ke sistem audio Anda. Sistem audio yang mendukung HDMI ARC dapat mengirimkan video ke TV dan menerima audio dari TV lewat kabel HDMI yang sama. Jika sistem audio Anda tidak mendukung HDMI ARC, sambungan tambahan dengan DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) diperlukan.

* Hanya untuk kawasan/negara/model TV tertentu.

Catatan

- Anda tidak dapat memasang penutup samping saat kabel terhubung ke terminal samping. 
- Pastikan untuk menyimpan penutup samping di tempat yang aman untuk digunakan di waktu mendatang.

Pemasangan TV di Dinding

Petunjuk penggunaan TV ini hanya menyediakan tahapan persiapan TV untuk pemasangan Dinding sebelum dipasang di dinding.

Untuk konsumen:

Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:


Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Keahlian yang cukup diperlukan saat pemasangan produk ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV. Pastikan untuk mempercayakan pemasangannya ke dealer Sony atau kontraktor berlisensi dan perhatikan aspek keamanan saat pemasangan. Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.

Gunakan Braket Dinding SU-WL450 (tidak disertakan) untuk memasang TV ke dinding. Saat memasang Braket Penyangga Dinding, lihat juga Petunjuk Pengoperasian dan Panduan Pemasangan yang disertakan pada Braket Penyangga Dinding.

Catatan


- Anda dapat melepas bagian kaki dan sekrup setelah TV sepenuhnya terpasang ke dinding.




- Pastikan untuk menyimpan bagian kaki dan sekrup yang telah dilepaskan pada tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan Anda memasang bagian kaki dan sekrup di posisi asal saat menggunakan Penyangga di Atas Meja. Jika menggunakan obeng listrik, setel torsi nya sekitar 0,4 N·m (4 kgf·cm).

Pemasangan TV di Dinding dari Penyangga di Atas Meja

- 1 Lepas penutup penyangga dan penutup terminal.




- 2 Lepaskan sekrup dari bagian belakang TV.



SU-WL450

- 1 Pastikan dinding memiliki ruang yang cukup untuk TV dan mampu mendukung beban hingga empat kali dari TV.
Lihat tabel berikut untuk pemasangan pada dinding. Lihat halaman 18-20 (Spesifikasi) untuk mengetahui berat TV.



Unit: mm

Nama Model	Dimensi layar		Dimensi bagian tengah layar	Panjang pemasangan	
	a	b	c	d	e
					Pemasangan slim
KD-65A8F	1.447	836	20	445	76
KD-55A8F	1.226	712	-19*	346	76

* Braket diposisikan di bawah bagian tengah layar.

Catatan


- Gambar pada tabel sedikit berbeda tergantung pada instalasi.
- Ketika TV terpasang di dinding, sisi atas TV sedikit condong ke depan.

2 Pasang komponen Pengait untuk Braket Dinding. Periksa komponen Pengait dengan melihat bagian "1" pada Panduan Pemasangan Braket Dinding.

Catatan

- Jika menggunakan obeng listrik, setel torsiya sekitar 1,5 N-m (15 kgf-cm).
- Pastikan untuk menyimpan komponen yang tidak digunakan di tempat yang aman untuk digunakan di kemudian hari. Simpan petunjuk pemakaian ini untuk referensi di kemudian hari.

Pemasangan slim




3 Hubungkan kabel yang diperlukan ke TV.

Catatan


- Anda tidak dapat mengakses terminal apapun setelah pemasangan TV ke dinding.

4 Lepaskan Penyangga di Atas Meja dari TV.



5 Pasang TV pada dinding. Silahkan mengacu ke "5" pada petunjuk pemasangan dan "Pemasangan TV ke dinding" dari petunjuk pengoperasian yang diberikan bersamaan dengan Braket Dinding.

Nama Model	Lokasi kait
KD-65A8F	b
KD-55A8F	



Silahkan mengacu petunjuk pengoperasian yang diberikan bersamaan dengan Bracket Dinding untuk model anda untuk memasang TV pada dinding.


Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: layar gelap, tidak ada suara, gambar yang membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, lakukan langkah-langkah berikut.

- 1 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol daya pada remote control sampai pesan muncul. TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, coba putuskan daya listrik TV dari kabel daya listrik (kabel listrik) selama tiga menit, kemudian pasang kembali.
- 2 Lihat menu Bantuan dengan menekan **HELP** di remote control.
- 3 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan pembaruan perangkat lunak.
- 4 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi diberikan di penutup belakang).

Saat pesan [Pembaruan perangkat lunak sistem TV baru tersedia...] ditampilkan.

Sony sangat merekomendasikan Anda memperbarui perangkat lunak TV dengan memilih [Perbarui Skrng]. Pembaruan-pembaruan perangkat lunak ini meningkatkan performa TV atau menambahkan fitur baru. Layar berikut dengan [Updating...] (Memperbarui...) akan muncul dan LED Penerangan berkedip putih ketika perangkat lunak diperbarui.



Jangan mencabut kabel daya (kabel listrik) selama pembaruan perangkat lunak. Jika kabel dicabut, pembaruan perangkat lunak mungkin tidak selesai sepenuhnya, dan dapat menyebabkan malfungsi perangkat lunak. Pembaruan perangkat lunak dapat memerlukan waktu hingga 15 menit.

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV.

Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Masalah dan pemecahannya

Ketika LED bercahaya merah.

- Hitung berapa jumlah kedipannya (dengan interval waktu sekitar tiga detik). Reboot TV dengan melepaskan kabel daya listrik (kabel listrik) untuk sekitar tiga menit, kemudian hidupkan TV. Jika permasalahan berlanjut, lepaskan kabel daya listrik (kabel listrik), dan hubungi dealer atau pusat servis Sony dengan menginformasikan jumlah kedipan cahaya LED.

Tidak ada gambar (layar gelap) dan tidak ada suara.

- Periksa koneksi antena/kabel.
- Hubungkan TV ke stop kontak, dan tekan tombol daya pada TV atau remote control.

Beberapa program tidak dapat ditemukan.

- Periksa koneksi antena/kabel.

Remote tidak berfungsi.

- Ganti baterai.

Tombol EXT.BOX MENU di remote control tidak berfungsi.

- Sambungkan dan setel IR Blaster (model yang disertai dengan IR Blaster saja) (halaman 11).
- Sambungkan perangkat yang kompatibel dengan HDMI CEC (kecuali model yang disertai dengan IR Blaster) dan ubah ke input tersebut.

Lupa kunci orang tua untuk password siaran.

- Masukkan kode PIN 9999 dan pilih [Ganti Kode PIN].

Surround TV memanas.

- Ketika TV digunakan dalam jangka waktu lama, surround TV memanas. Anda dapat merasakan panasnya ketika menyentuhnya dengan tangan.

Layar menjadi lebih gelap saat menonton TV.

- Jika seluruh gambar atau sebagian dari gambar tetap sama, tingkat kecerahan layar akan dikurangi secara bertahap untuk mencegah retensi gambar. Hal ini tidak menandakan kerusakan TV.

Anda khawatir tentang retensi gambar.

Jika gambar yang sama ditampilkan berulang kali atau untuk jangka waktu yang lama, retensi gambar bisa terjadi. Untuk mengurangi retensi gambar, kami merekomendasikan agar Anda mematikan TV secara normal dengan menekan tombol daya pada remote control atau TV.

Catatan

- Lakukan Penyegaran panel secara manual hanya jika retensi gambar terlihat dengan cukup jelas. Sebagai referensi, lakukan Penyegaran panel sekali dalam setahun. Hindari melakukan Penyegaran panel lebih dari sekali dalam setahun karena bisa memengaruhi usia pakai panel.
- Gambar yang mencakup jam, logo dan warna-warna cerah (termasuk putih) bisa menyebabkan retensi gambar dengan mudah. Hindari menampilkan jenis gambar tersebut dalam jangka waktu yang lama. Bila tidak, retensi gambar bisa terjadi.

Suatu garis putih ditampilkan di layar.

- Penyegaran panel dijalankan secara otomatis setelah TV digunakan untuk jangka waktu yang lama untuk mengurangi retensi gambar. Penyegaran panel dimulai setelah TV dimatikan dan diperlukan waktu sekitar satu jam untuk menyelesaikan prosesnya. Suatu garis putih bisa ditampilkan pada layar selama proses Penyegaran panel. Hal ini tidak menandakan kerusakan TV.

Pesan [Penyegaran panel tidak selesai...] ditampilkan.

Penyegaran panel dijalankan secara otomatis setelah TV digunakan untuk jangka waktu yang lama untuk mengurangi retensi gambar. Jika TV dinyalakan, kabel daya listrik (kabel listrik) dicabut, atau suhu ruangan berada di luar rentang 10 °C hingga 40 °C selama proses Penyegaran panel sedang berlangsung, maka proses ini tidak bisa selesai dilakukan dan pesan ini akan ditampilkan.

- Jika Penyegaran panel dijalankan secara otomatis, maka Penyegaran panel akan dimulai kembali saat Anda mematikan TV dengan kendali jarak jauh.
- Jika Penyegaran panel dijalankan secara manual, Anda harus mengulanginya kembali.

Spesifikasi

Sistem

Sistem panel

Panel OLED (Diode Cahaya Organik / Organic Light Emitting Diode)

Sistem TV

Tergantung pilihan negara/area Anda

Analog: B/G, I, D/K, M

Digital: DVB-T/DVB-T2

Sistem warna

PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

Cakupan saluran

Tergantung pilihan negara/area Anda

Analog: UHF/VHF/Kabel

Digital: UHF/VHF

Keluaran suara

10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 10 W

Teknologi nirkabel

Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n

(IEEE802.11ac mungkin tidak tersedia tergantung negara/kawasan.)

Bluetooth Versi 4.1

Jack Input/Output

Antena/kabel

Terminal eksternal 75 ohm untuk VHF/UHF

—(S) / —(A) VIDEO IN

Input Video/Audio (jack mini)

HDMI IN 1/2/3/4 (mendukung resolusi 4K, kompatibel dengan HDCP 2.2)

Video:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)^{*1*}, 4096 × 2160p (24 Hz)^{*1}, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC Formats^{*3}

^{*1} Saat 4096 × 2160p diinput dan [Mode Lebar] disetel ke [Normal], resolusi ditampilkan sebagai 3840 × 2160p. Untuk menampilkan 4096 × 2160p, setel pengaturan [Mode Lebar] ke [Penuh 1] atau [Penuh 2].

^{*2} Khusus HDMI IN 2/3. Untuk mendukung 18 Gbps, setel [Format sinyal HDMI] ke [Format yang ditingkatkan].

^{*3} Lihat Petunjuk Penggunaan untuk rinciannya.

Audio:

PCM linear saluran 5,1: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus dan DTS

ARC (Audio Return Channel) (Hanya HDMI IN 3)

(Dua saluran linear PCM: 48 kHz 16 bit, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Jack Digital optikal (Dua saluran linear PCM:
48 kHz 16 bit, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT (Stereo mini jack)

Headphone, Output audio, Subwoofer

1, 2, 3

USB port 1 dan 2 mendukung USB Kecepatan Tinggi (USB 2.0)

USB port 3 mendukung USB Kecepatan Super (USB 3.1 Gen 1)

LAN

Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (Tergantung lingkungan pengoperasian jaringan, kecepatan koneksi dapat berbeda. Rata-rata komunikasi 10BASE-T/100BASE-TX dan kualitas komunikasi tidak dijamin untuk TV ini.)

IR BLASTER*1

Input Kabel IR Blaster (jack mini)

Lain-lain

Aksesoris opsional

Braket Dinding: SU-WL450

Suhu pengoperasian

0 °C - 40 °C

Listrik dan lain-lain

Kebutuhan listrik

110 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Kelas Hemat Energi*2

KD-65A8F: B

KD-55A8F: B

Ukuran layar (diukur diagonal) (perkiraan)

KD-65A8F: 65 inci / 163,9 cm

KD-55A8F: 55 inci / 138,8 cm

Konsumsi listrik

Terdapat di bagian belakang TV

Konsumsi listrik*2

dalam mode [Standar]

KD-65A8F: 186 W

KD-55A8F: 149 W

dalam mode [Vivid]

KD-65A8F: 480 W

KD-55A8F: 371 W

Konsumsi energi tahunan rata-rata*2*3

KD-65A8F: 258 kWh

KD-55A8F: 207 kWh

Konsumsi daya saat siaga*2*4*5

0,50 W

Resolusi layar

3.840 titik (horizontal) × 2.160 line (vertikal)

Rating Output

USB 1/2

5 V , 500 mA MAX

USB 3

5 V , 900 mA MAX

Dimensi (Perkiraan) (p x l x t)

dengan penyangga

KD-65A8F: 1.447 × 841 × 255 mm

KD-55A8F: 1.226 × 717 × 255 mm

tanpa penyangga

KD-65A8F: 1.447 × 836 × 55 mm

KD-55A8F: 1.226 × 712 × 55 mm

Berat (perkiraan)

dengan penyangga

KD-65A8F: 28 kg

KD-55A8F: 22,2 kg

tanpa penyangga

KD-65A8F: 24,4 kg

KD-55A8F: 18,7 kg

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model TV tertentu.

*2 Informasi ini untuk UE dan negara lain yang peraturan terkaitnya berdasarkan peraturan pelabelan energi UE.

*3 Konsumsi energi per tahun, berdasarkan konsumsi daya Televisi yang beroperasi 4 jam per hari selama 365 hari. Konsumsi energi yang sesungguhnya akan bergantung pada cara penggunaan Televisi.

*4 Daya siaga yang disebutkan diperoleh setelah TV selesai melakukan proses internal yang diperlukan.

*5 Konsumsi daya siaga akan meningkat ketika TV Anda disambungkan ke jaringan.

Catatan


- Aksesoris opsional hanya tersedia tergantung pada negara/daerah/model TV/stock.
- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Catatan terkait fungsi TV Digital

- Segala fungsi terkait TV Digital (DVB) hanya dapat digunakan di negara atau area yang menyiarkan sinyal daratan digital DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 dan H.264/MPEG-4 AVC). Tanyakan kepada dealer lokal apakah Anda dapat menerima sinyal DVB-T/DVB-T2 di tempat Anda tinggal.
- Unit TV ini sesuai dengan spesifikasi DVB-T/DVB-T2, tetapi kompatibilitas dengan siaran daratan digital DVB-T/ DVB-T2 versi mendatang tidak dijamin.
- Beberapa fungsi TV Digital mungkin tidak tersedia di beberapa negara/area.

Informasi merek dagang

- Istilah HDMI dan HDMI High-Definition Multimedia Interface dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Serikat dan negara-negara lain.
- Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.
- "BRAVIA", BRAVIA dan BRAVIA Sync adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.
- Gracenote, logo dan jenis logo Gracenote, serta logo "Powered by Gracenote" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Gracenote, Inc. di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Google, Android TV, Google Play, Chromecast built-in, YouTube dan merek serta logo lain yang terkait adalah merek dagang dari Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® dan Miracast® adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED™ adalah merek sertifikasi dari Wi-Fi Alliance.
- Untuk paten DTS, kunjungi <http://patents.dts.com>. Diproduksi dengan lisensi dari DTS, Inc. DTS, Simbol, & DTS dan Simbol bersama-sama adalah merek dagang terdaftar, dan DTS Digital Surround adalah merek dagang dari DTS, Inc. © DTS, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.
- Merek tulisan dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh Sony Corporation berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik pemiliknya masing-masing.
- Netflix adalah merek dagang terdaftar dari Netflix, Inc.

- TUXERA adalah merek dagang terdaftar dari Tuxera Inc. di AS dan negara lainnya.
- Logo USB-IF SuperSpeed USB Trident adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum, Inc. 
- Semua merek dagang lainnya adalah properti pemiliknya masing-masing.



TUXERA

4K

Resolusi sesungguhnya:
3840 x 2160 piksel



Petunjuk Penggunaan

http://rd1.sony.net/help/tv/fga1/h_ga/



Dukungan Pelanggan dan Kontak:

<http://www.sony-asia.com/support>

Untuk alamat jaringan purna jual, silakan menghubungi Customer Information Center di :
(Kode Area) 1500 323.

Diimport oleh:

PT SONY INDONESIA
Gedung Wisma GKBI Lt. 23 Suite 2301
Jl. Jend Sudirman No. 28 Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta Raya - 10210

<http://www.sony.co.id>

<http://www.sony.net/>