3-238-577-**31**(2)

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C153
FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C153L

Manual de Instruções
Bruksanvisning
Инструкция по эксплуатации
Instrukcja obsługi (odwrotna strona)
Käyttöohjeet (kääntöpuoli)
使用说明书(背面)

DREAM MACHINE

Dream Machine é uma marca registada de Sony Corporation.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine является торговой маркой Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporation:in tavaramerkki.
Dream machine（梦乡机）是Sony公司的注册商标。

Sony Corporation © 2002 Printed in China

http://www.sony.net/

O botão 3 de PRESET TUNING tem um ponto em relevo.
Knappen PRESET TUNING 3 har en liten punkt som du kan känna med fingret.
На кнопке PRESET TUNING 3 имеется тактильная точка.



O número "2" programado e a indicação "***PRESET***" começam a piscar no visor.
Ouvem-se dois sinais sonoros e as indicações "2" e "***PRESET***" param de piscar.

Para programar outra estação, repita estes passos.
Para alterar a estação programada, sintonize a estação pretendida e carregue sem soltar o botão PRESET TUNING de 1 a 5. A estação anterior é substituída pela nova estação no botão de programação.

Sintonizar uma estação programada

1 Carregue em RADIO ON•SLEEP para ligar o rádio.
2 Carregue em BAND para seleccionar a banda.
3 Carregue no botão de programação pretendido.
4 Regule o volume com o botão VOLUME.
Decorridos alguns segundos, o visor volta a mostrar a hora actual, no entanto o número do botão de memorização não desaparece.

Nota
Ao carregar sem soltar o botão PRESET TUNING desejado durante alguns segundos, no passo 3, substitui a estação anterior no botão PRESET TUNING pela estação que sintonizou.

Antena FM
Trådantenn för FM
Проволочная антенна FM

Cabo de alimentação de CA
Nätkabel
Кабель питания переменного тока

VOLUME
Existe um ponto em relevo ao lado do volume para mostrar a direcção de aumento do volume. Det finns en liten upphöjd punkt bredvid volymratten; punkten visar åt vilket håll du vrider upp volymen.
Рядом с регулятором громкости имеется тактильная точка, показывающая направление увеличения громкости.

Janela do visor* (sistema de 12 horas)
Teckenfönster* (12-timmarssystem)
Окошко дисплея* (12-часовая система)

* O visor difere em função do país.
* Vad som visas i fönstret beror på i vilket land du köpt radion.
* Дисплей отличается в зависимости от страны.

Português

AVISO

Para evitar o risco de incêndios ou choques eléctricos, não exponha este aparelho a chuva ou humidade.

Para evitar descargas eléctricas, não abra a caixa do aparelho. A Assistência técnica só deve ser efectuada por pessoal qualificado. Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido. Para evitar riscos de incêndio ou choque eléctrico não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.

Antes de começar

Obrigado por ter adquirido o Dream Machine da Sony. O Dream Machine vai proporcionar-lhe muitas horas de música e um funcionamento sem problemas.
Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções até ao fim e guarde-as para consulta futura.

As instruções deste manual referem-se aos modelos ICF-C153 e ICF-C153L. As diferenças entre eles são apresentadas abaixo:

Número do modelo	ICF-C153	ICF-C153L
Banda	FM / AM	FM/MW/LW

Funções

- Rádio sintetizador com relógio, com 2 bandas FM / AM (ICF-C153) ou 3 bandas FM / MW / LW (ICF-C153L) PLL (circuito de fase fechado)
- Visor LCD compacto e que permite uma melhor visibilidade
- Sintonização digital de programação fácil, com 15 programações de memória para o modelo ICF-C153 e 20 para o modelo ICF-C153L
- Temporizador Easy nap -com um só toque num botão.
- Alarme duplo (rádio e sinal sonoro) com a função de período de suspensão mais alargada.
- Visor LCD com iluminação de fundo com regulador da intensidade do brilho do visor.
- D.S.T. (horário de Verão) -cálculo da hora de Verão

Acertar o relógio

1 Ligue o aparelho.
A indicação "AM 12:00" ou "0:00" pisca no visor.
2 Carregue em CLOCK SET durante alguns segundos até ouvir um sinal sonoro.
A indicação da horas começa a piscar no visor.
3 Carregue em TUNE/TIME SET + ou – até aparecer a hora correcta.
Para acertar rapidamente a hora, carregue sem soltar em TUNE/TIME SET + ou –.
4 Carregue uma vez em CLOCK SET.
5 Repita os passos 3 e 4 para acertar os minutos.
Ouvem-se dois breves sinais sonoros e é iniciada a contagem dos segundos.

O sistema do relógio varia consoante o modelo.
Sistema de 12 horas: "AM 12:00" = meia noite
Sistema de 24 horas: "0:00" = meia noite

Se interromper a programação do relógio, o visor volta ao estado anterior decorridos cerca de 65 segundos.
Para acertar a hora actual a partir dos zero segundos, carregue em CLOCK SET de acordo com o sinal sonoro, no passo 5.

Para mudar o visor para a indicação do horário de Verão (hora de Verão)
Carregue em SUMMER T. D.S.T..
Aparece a indicação "☀" e a indicação das horas é alterada para a hora de Verão.
Para desactivar a hora de Verão, carregue novamente em SUMMER T. D.S.T..

Para regular o brilho da iluminação de fundo
Carregue em BRIGHTNESS para seleccionar a intensidade do brilho do visor pretendida.

Alterar o intervalo de sintonização da banda AM(MW)

O intervalo de sintonização do canal de AM(MW) difere consoante as áreas. Neste aparelho, o intervalo de sintonização do canal vem programado de fábrica para 9 ou 10 kHz. Para poder ouvir rádio, altere as definições tal como se mostra abaixo.

Zona	Intervalo de sintonização
Norte e Sul Países americanos	10 kHz
Outros países	9 kHz

1 Ligue o rádio-despertador.
Carregue em OFF•ALARM RESET para desligar.
2 Enquanto carrega sem soltar OFF•ALARM RESET, carregue também em BAND por mais de 5 segundos.
É alterado o intervalo de sintonização da banda AM(MW).
Se executar novamente o passo 2, o intervalo de sintonização muda outra vez.

Quando alterar o intervalo de sintonização de AM(MW), as estações memorizadas são inicializadas.
Quando alterar o intervalo de sintonização de AM(MW), o intervalo de sintonização de FM também é alterado.

Funcionamento do rádio

—Sintonização manual

1 Carregue em RADIO ON•SLEEP para ligar o rádio.
O visor mostra a banda ou frequência durante alguns segundos e depois volta a mostrar a hora actual.
2 Carregue em BAND para seleccionar a banda.
Sempre que carregar neste botão, a banda altera-se da seguinte forma:

ICF-C153
AM ⟶ FM1 ⟶ FM2
ICF-C153L
MW ⟶ FM1 ⟶ FM2 ⟶ LW

Se utilizar o modo de programação FM1 ou FM2, pode ouvir rádio nos dois modos.
(Consulte "Programar as suas estações preferidas".)
3 Carregue em TUNE/TIME SET + ou – para sintonizar a estação desejada.
O intervalo de sintonização da banda FM está programado para 0,1 MHz e o da banda AM para 10 kHz (modelos da América do Norte e América do Sul).
O intervalo de sintonização da banda FM está programado para 0,05 MHz* e o da banda AM (MW)/LW para 9 kHz (outros modelos).

* A frequência FM aumenta ou diminui em intervalos de 0,1 MHz. Por exemplo, as frequências 88,00 e 88,05 MHz são apresentadas como "88,0 MHz."
Quando, durante o processo de sintonização, se recebe a frequência mínima de cada banda, são emitidos dois breves sinais sonoros.
4 Regule o volume utilizando VOLUME.

Para verificar a estação sintonizada
Carregue ligeiramente em TUNE/TIME SET + ou –.
O visor mostra a banda e a frequência durante alguns segundos e depois volta à condição anterior.

Para desligar o rádio, carregue em OFF•ALARM RESET.

Melhorar a recepção

FM: Estique completamente a antena de FM para aumentar a sensibilidade da recepção.

AM(MW)/LW: Rode o aparelho para melhorar a recepção. O aparelho tem uma barra de ferrite.
Não utilize o aparelho em cima de mesas de metal ou outras superfícies metálicas, pois pode provocar interferências na recepção.

Programar as suas estações preferidas

—Sintonização programada

Pode programar um máximo de 10 estações em FM (5 estações em FM1, 5 estações em FM2) e 5 estações em cada uma das bandas AM, MW, LW.

Programar uma estação

1 Execute os passos 1 a 4 da secção "Funcionamento do rádio" e sintonize manualmente a estação que quer programar.
2 Carregue sem soltar o botão de programação que deseja programar durante mais de 2 segundos.

Exemplo: Janela do visor quando define FM 90 MHz no botão 2 de PRESET TUNING para FM2.

O número "2" programado e a indicação "***PRESET***" começam a piscar no visor.
Ouvem-se dois sinais sonoros e as indicações "2" e "***PRESET***" param de piscar.

Para programar outra estação, repita estes passos.
Para alterar a estação programada, sintonize a estação pretendida e carregue sem soltar o botão PRESET TUNING de 1 a 5. A estação anterior é substituída pela nova estação no botão de programação.

Sintonizar uma estação programada

1 Carregue em RADIO ON•SLEEP para ligar o rádio.
2 Carregue em BAND para seleccionar a banda.
3 Carregue no botão de programação pretendido.
4 Regule o volume com o botão VOLUME.
Decorridos alguns segundos, o visor volta a mostrar a hora actual, no entanto o número do botão de memorização não desaparece.

Nota
Ao carregar sem soltar o botão PRESET TUNING desejado durante alguns segundos, no passo 3, substitui a estação anterior no botão PRESET TUNING pela estação que sintonizou.

Programar o alarme

Pode programar dois tipos de alarmes, rádio (ALARM A) e sinal sonoro (ALARM B).
O alarme toca à mesma hora, todos os dias.
Antes de programar o alarme, não se esqueça de acertar o relógio. (Consulte "Acertar o relógio")

Notas
- A hora do alarme para rádio (ALARM A) e sinal sonoro (ALARM B) vem programada de fábrica para "AM 12:00" ou "0:00".
- Se interromper a programação do alarme aparece novamente o visor anterior, decorridos cerca de 65 segundos.

Para programar o alarme do rádio (ALARM A)

1 Carregue em A RADIO•ALARM SET durante alguns segundos até ouvir um sinal sonoro.
A indicação "**A** RADIO" e a hora começam a piscar no visor.
2 Carregue em TUNE/TIME SET + ou – para programar a hora pretendida.
3 Carregue em A RADIO•ALARM SET.
4 Repita os passos 2 e 3 para programar os minutos.
Ouve-se um sinal sonoro que indica que a hora ficou programada.
A indicação "WAKE UP STA" aparece e o número programado pisca no visor.
5 Carregue em TUNE/TIME SET + ou – para seleccionar a estação memorizada como WAKE UP.
O número programado muda pela ordem seguinte:

ICF-C153
– ⟷ AM P1 a 5
FM2 P1 a 5 ⟷ FM1 P1 a 5
ICF-C153L
– ⟷ MW P1 a 5 ⟷ FM1 P1 a 5
LW P1 a 5 ⟷ FM2 P1 a 5

"–" é a última estação sintonizada.
Pode seleccionar directamente a estação memorizada como WAKE UP pretendida, carregando em BAND ou no botão PRESET TUNING enquanto não aparecer a indicação "–".
6 Carregue em A RADIO•ALARM SET.
Ouvem-se dois sinais sonoros que confirmam a programação.

Para utilizar ALARM A, programe o modo de alarme. (Consulte "Programar o modo de alarme".)
Quando o alarme for activado à hora programada, a indicação "**A** RADIO" pisca no visor e é ouvida a estação memorizada como WAKE UP (a estação seleccionada no passo 5).
O rádio desliga-se automaticamente decorridos cerca de 60 minutos.

Para verificar a programação do alarme
Carregue uma vez em A RADIO•ALARM SET. O visor mostra a hora programada.
Se carregar novamente em A RADIO•ALARM SET, o visor mostra a estação memorizada como WAKE UP.
Para voltar ao visor anterior, carregue em CLOCK SET ou aguarde alguns segundos.

Para programar o alarme por sinal sonoro (ALARM B)

1 Carregue em B BUZZER•ALARM SET durante alguns segundos até ouvir um sinal sonoro.
"**B** BUZZER" e a hora piscam no visor.
2 Carregue em TUNE/TIME SET + ou – para programar a hora desejada.
3 Carregue em B BUZZER•ALARM SET.
4 Repita os passos 2 e 3 para programar os minutos.
Ouve-se um sinal sonoro que indica que a hora ficou programada.
5 Carregue novamente em B BUZZER•ALARM SET.
Ouve-se dois sinais sonoros que confirmam a programação.

Para utilizar ALARM B, programe o modo de alarme. (Consulte "Programar o modo de alarme".)
Quando o alarme for activado à hora programada, a indicação "**B** BUZZER" pisca no visor.
O besouro desliga-se automaticamente decorridos cerca de 60 minutos.

Para verificar a programação do alarme
Carregue uma vez em B BUZZER•ALARM SET. O visor mostra a hora programada.
Para voltar ao visor anterior, carregue em CLOCK SET ou aguarde alguns segundos.

Programar o modo de alarme

Antes de programar o modo de alarme, não se esqueça de programar a hora de despertar. (Consulte "Programar o alarme").
Carregue várias vezes em ALARM MODE até seleccionar o modo pretendido.
Sempre que carregar em ALARM MODE a indicação no visor altera-se da seguinte forma:

Sem indica o de alarme ⟶ **A** RADIO ⟶ **B** BUZZER
A RADIO **B** BUZZER ⟲

Se a hora do alarme estiver programada para rádio e sinal sonoro (ALARM A e B), o alarme de rádio (ALARM A) tem prioridade.

Para dormir mais alguns minutos

Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF.
O rádio ou sinal sonoro desliga-se mas é activado automaticamente decorridos cerca de 10 minutos. Sempre que carregar em SNOOZE/SLEEP OFF, a hora de despertar altera-se da seguinte forma:

10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60

A duração máxima do período de suspensão (snooze) é de 60 minutos.

O visor mostra o período de suspensão (snooze) durante alguns segundos e depois volta a mostrar a hora actual. Se carregar em SNOOZE/SLEEP OFF depois de aparecer a hora actual, o período de suspensão (snooze) começa novamente a partir dos 10 minutos.

Para parar o alarme

Carregue em OFF•ALARM RESET para desligar o alarme.
O alarme toca à mesma hora no dia seguinte.

Para desactivar o alarme

Carregue várias vezes em ALARM MODE para que as indicações "**A** RADIO" e "**B** BUZZER" desapareçam do visor.

Utilizar o temporizador NAP (Temporizador de contagem decrescente)

O temporizador NAP activa o besouro, depois do intervalo de tempo programado.
Carregue várias vezes em NAP, até aparecerem no visor os minutos pretendidos.
Sempre que carregar neste botão, o visor altera-se da seguinte forma:

OFF (hora actual) ⟶ 10 ⟶ 20 ⟶ 30
⟲ 120 ⟵ 90 ⟵ 60

O indicador NAP acende-se e a indicação "**NAP**" e a hora NAP aparecem durante alguns segundos. O temporizador NAP começa a contagem decrescente do intervalo de tempo de NAP. Decorrido o intervalo de tempo de NAP seleccionado, ouve-se um sinal sonoro e o indicador NAP e a indicação "**NAP**" piscam no visor.

Para parar o temporizador NAP

Carregue em NAP ou em OFF•ALARM RESET para desactivar o besouro.

Para desactivar o temporizador NAP

Carregue no botão NAP. O indicador NAP e "**NAP**" desaparecem do visor.

Programar o temporizador sleep

Pode adormecer ao som do rádio utilizando o temporizador sleep incorporado que desliga automaticamente o rádio decorrido o intervalo de tempo programado.

Carregue em RADIO ON•SLEEP.
O rádio liga-se. Pode programar o temporizador sleep para intervalos de 90, 60, 30 ou 15 minutos. Sempre que carregar neste botão, o visor altera-se da seguinte forma:

On ⟶ 90 ⟶ 60
⟲ 15 ⟵ 30 ⟲

Ouvem-se dois breves sinais sonoros quando a indicação "On" voltar a aparecer no visor.
A indicação "**SLEEP**" aparece no visor depois de programar o intervalo de tempo.
O rádio toca durante o intervalo de tempo especificado e, depois, desliga-se.

Para desligar o rádio antes da hora programada
Carregue em SNOOZE/SLEEP OFF ou em OFF•ALARM RESET.

Para utilizar o temporizador sleep e o alarme

Pode adormecer e ser despertado ao som do rádio ou do sinal sonoro seleccionado à hora programada.

1 Programe o alarme. (Consulte "Programar o alarme".)
2 Programe o temporizador sleep. (Consulte "Programar o temporizador sleep".)

Resolução de problemas

Se surgirem problemas com o aparelho, execute as seguintes verificações para determinar se é ou não necessária assistência.
Se o problema persistir, consulte o agente Sony mais próximo.

O relógio não mostra a hora correcta.
- Ocorreu alguma falha de corrente superior a 1 minuto?

O alarme do rádio ou o besouro não toca à hora programada.
- Activou o alarme de rádio ou besouro? (ou seja, a indicação "**A** RADIO" ou "**B** BUZZER" aparece no visor?)

O alarme de rádio está activado mas não se ouve qualquer som à hora programada.
- Regulou VOLUME?

Caso seja necessário recorrer à assistência técnica, as estações memorizadas podem ser apagadas da memória.
Anote as suas programações no caso de as querer efectuar novamente.

Precauções

- Utilize o aparelho com as fontes de alimentação indicadas nas "Características técnicas."
- A placa de identificação que inclui a tensão de funcionamento, etc. encontra-se na parte inferior do aparelho.
- Para retirar o cabo de alimentação da tomada, puxe-o pela ficha e nunca pelo próprio cabo.
- Não instale o aparelho perto de fontes de calor, como radiadores ou saídas de ar quente, ou em locais expostos à incidência directa dos raios solares, com muito pó, vibrações mecânicas ou choques.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies instáveis (tapetes, cobertores, etc.) ou junto de materiais (cortinas, reposteiros) que possam bloquear os orifícios de ventilação.
- Se deixar cair um objecto sólido ou um líquido dentro do aparelho, desligue-o e mande-o verificar por pessoal qualificado antes de voltar a utilizá-lo
- Se a caixa exterior suja, limpe-a com um pano macio seco ou humedecido em água ou numa solução de detergente suave. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou químicos, porque podem danificar a caixa.

• Mesmo que tenha colocado o interruptor de corrente na posição OFF (desligado), o aparelho continua ligado à fonte de alimentação de CA (rede de corrente eléctrica) até retirar a ficha da tomada de parede.

Se tiver dúvidas, consulte o agente Sony da sua zona.

Características técnicas

Visor da hora

Reino Unido, América do Norte e América do Sul	sistema de 12 horas
Outros países	sistema de 24 horas

Gama de frequências

Modelo para a América do Norte e do Sul

Banda	ICF-C153	Intervalo de sintonização
FM	87,5 - 108 MHz	0,1 MHz
AM	530 - 1 710 kHz	10 kHz

Modelo para os outros países

Banda	ICF-C153	ICF-C153L	Intervalo de sintonização
FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz	0,05 MHz
AM (MW)	531 - 1 602 kHz	531 - 1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153 - 279 kHz	9 kHz

Altifalante
Aprox. 6,6 cm diâm. 8 Ω
Saída de corrente
170 mW (com 10 % de distorção harmónica)
Requisitos de alimentação
Modelo para a América do Norte e do Sul:
120 V CA, 60 Hz
Outros modelos: 220 - 230 V CA, 50 Hz
Dimensões
Aprox. 118,5 × 116,5 × 126 mm (l / a / p)
incluindo peças e controlos salientes
Peso
Aprox. 715 g
Aprox. 750 g: ICF-C153L (modelo do Reino Unido)

Design e características técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Svenska

VARNING

Utsätt inte apparaten för regn eller fukt för att undvika riskerna för brand eller elektriska stötar.

Öppna inte höljet. Det kan resultera i elektriska stötar. Överlåt allt underhållsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera inte radion där det är för trångt, t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadsdisk.
Undvik risk för brand och elskador genom att inte placera vätskefyllda föremål på radion, t.ex. vaser och likn.

Innan du börjar

Tack för att du valde Sony Dream Machine. Dream Machine kommer att ge dig många timmars tillförlitlig användning och lyssningsglädje.
Innan du börjar använda enheten bör du läsa hela bruksanvisningen. Spara sedan bruksanvisningen - du kan behöva den igen som referens.

De här instruktionerna täcker modellerna ICF-C153 och ICF-C153L. Skillnaderna mellan de olika modellerna är följande:

Modellnummer	ICF-C153	ICF-C153L
Band	FM / AM	FM / MW / LW

Använda radion

—Manuell kanalinställning

1 Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•SLEEP.
Teckenfönstret visar band och frekvens under några sekunder och återgår sedan till visning av aktuell tid.
2 Välj band genom att trycka på BAND.
Varje gång du trycker på knappen ändras bandet i följdordningen: FM ⟶ AM ⟶ FM1 ⟶ FM2 ⟲
ICF-C153L
MW ⟶ FM1 ⟶ FM2 ⟶ LW ⟲
Du kan använda såväl FM1 som FM2 för att lyssna på FM-program; de skiljer sig bara åt genom förinställningarna (snabbvalen). (Se "Förinställa radiokanaler").
3 Ställ in önskad kanal genom att trycka på TUNE/TIME SET + eller –.
Kanalsteget för FM är ställt på 0,1 MHz och kanalsteget för AM är ställt på 10 kHz (modell för Nord- och Sydamerika).
Kanalsteget för FM är ställt på 0,05 MHz* och kanalsteget för AM(MW)/LW är ställt på 9 kHz (övriga modeller).

* Visning av frekvensen för FM höjs eller sänks i steg om 0,1 MHz. T.ex. visas frekvenserna 88,00 och 88,05 MHz som "88,0 MHz".
Om du hör två korta signaler när du ställer in frekvensen betyder det att du har kommit till bandets lägsta frekvens.
4 Ställ in ljudstyrkan med hjälp av VOLUME.

Visa den mottagna kanalen
Tryck lätt på TUNE/TIME SET + eller –.
Teckenfönstret visar band och frekvens under några sekunder, och återgår sedan till den tidigare visningen.

För att stänga av radion trycker du på OFF•ALARM RESET.

Förinställa radiokanaler

—Snabbvalsinställningar

Du kan förinställa upp till 10 kanaler för FM (5 kanaler för FM1, 5 kanaler för FM2), och 5 kanaler för AM, MW respektive LW.

Förinställa en kanal

1 Följ anvisningarna för steg 1 till 4 under "Använda radion" och ställ manuellt in den kanal som du vill förinställa.
2 Tryck på den snabbvalsknapp som du vill lagra kanalen på och håll den intryckt under mer än 2 sekunder.

Exempel: Det här visas i teckenfönstret när du ställer in FM 90 MHz på snabbvalsknappen PRESET TUNING 2 för FM2.

Snabbvalsnummer "2" och "***PRESET***" blinkar i teckenfönstret.
Två ljudsignaler hörs och "2" och "***PRESET***" slutar blinka.
Upprepa den här proceduren om du vill ställa in fler kanaler.
För att ändra ett förval ställer du först in den nya kanalen och trycker sedan in någon av snabbvalsknapparna PRESET TUNING 1 till 5. Den nya kanalen ersätter den kanal som tidigare var lagrad på snabbvalsknappen.

Göra ett snabbval

1 Slå på radion genom att trycka på RADIO ON•SLEEP.
2 Välj band genom att trycka på BAND.
3 Tryck på önskad snabbvalsknapp.
4 Ställ in ljudstyrkan med hjälp av VOLUME.
Efter några sekunder återgår teckenfönstret till att visa den aktuella tiden, men numret på förinställningsknappen visas fortfarande.

Obs!
Om du håller snabbvalsknappen (PRESET TUNING) intryckt lite längre i steg 3 kommer den kanal som har ställts på knappen att ersättas med den kanal som för tillfället är inställd.

Ställa klockan

1 Koppla radion till strömuttaget.
"AM 12:00" eller "0:00" blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck på CLOCK SET under några sekunder tills du hör en ljudsignal.
Timvisningen börjar blinka i teckenfönstret.
3 Tryck på TUNE/TIME SET + eller – tills rätt timme visas.
För att snabbt ställa in den aktuella tiden håller du ned TUNE/TIME SET + eller –.
4 Tryck på CLOCK SET en gång.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att ställa minuterna.
Två korta ljudsignaler hörs och sekundräkningen börjar.

Systemet för tidvisning varierar beroende på vilken modell du har.
12-timmarssystem: "AM 12:00" = midnatt
24-timmarssystem: "0:00" = midnatt

Om du lämnar inställningen innan den är klar, kommer du tillbaka till den ursprungliga visningen efter 65 sekunder.
För att starta den aktuella tiden från noll sekunder trycker du på CLOCK SET i steg 5 när du hör tidsignalen.

För att ändra klockan till sommartid.
Tryck på SUMMER T. D.S.T..
"☀" visas och tidvisningen ändras till sommartid. Du stänger av visningen av sommartid genom att trycka på SUMMER T. D.S.T. igen.

Ställa in ljusstyrkan i teckenfönstret.
Välj hög, medium eller låg genom att trycka på BRIGHTNESS.

Ändra kanalsteg för AM(MW)

Kanalsteget för AM(MW) skiljer sig mellan olika områden. Kanalsteget på den här radion är fabriksinställt på 9 eller 10 kHz. För att kunna lyssna på radion kan du behöva ändra kanalsteget enligt nedan.

Område	Kanalsteg
Länder i Nord- och Sydamerika	10 kHz
Övriga länder	9 kHz

1 Anslut klockradion till strömmen.
Slå av strömmen genom att trycka på OFF•ALARM RESET.
2 Håll OFF•ALARM RESET, nedtryckt samtidigt som du trycker på BAND under mer än 5 sekunder.
Kanalsteget för AM(MW) ändras.
Om du upprepar steg 2, ändras kanalsteget igen.

När kanalsteget för AM(MW) ändras initieras de förinställda kanalerna.
När kanalsteget för AM(MW) ändras, ändras också kanalsteget för FM.

Ställa in summerlarmet (ALARM B)

1 Tryck på B BUZZER•ALARM SET under några sekunder tills du hör en ljudsignal.
"**B** BUZZER" och timmen blinkar i teckenfönstret.
2 Ställ in önskad timme genom att trycka på TUNE/TIME SET + eller –.
3 Tryck på B BUZZER•ALARM SET.
4 Upprepa steg 2 och 3 för att ställa minuterna.
En ljudsignal bekräftar tidinställningen.
5 Tryck på B BUZZER•ALARM SET igen.
Två ljudsignaler bekräftar inställningen.

För att använda ALARM B aktiverar du larmläget. (Se "Aktivera larmläget")
När larmet hörs på den förinställda tiden blinkar "**B** BUZZER" i teckenfönstret.
Summern stängs automatiskt av efter ungefär 60 minuter.

Kontrollera larminställningarna
Tryck på B BUZZER•ALARM SET en gång.
Teckenfönstret visar den förinställda tiden. För att återgå till det tidigare teckenfönstret trycker du på CLOCK SET eller väntar några sekunder.

Aktivera larmläget

Innan du väljer larmläge bör du ha ställt in tiden när larmet ska höras. (Se "Ställa in larmet") Välj önskat läge genom att trycka på ALARM MODE flera gånger.
Varje gång du trycker på ALARM MODE ändras indikatorn i teckenfönstret på följande sätt:

Ingen larmindikering ⟶ **A** RADIO ⟶ **B** BUZZER
A RADIO **B** BUZZER ⟲

Om du ställt in samma larmtid för både radiolarmet och summern (ALARM A och B), har radiolarmet (ALARM A) prioritet.

Slumra en stund till

Tryck på SNOOZE/SLEEP OFF.
Radion eller summern slås av, men slås automatiskt på igen efter ungefär 10 minuter. Varje gång du trycker på SNOOZE/SLEEP OFF ändras timern för den extra sovtiden på följande sätt:

10 ⟶ 20 ⟶ 30 ⟶ 40 ⟶ 50 ⟶ 60

Den längsta extra sovtid som du kan trycka fram är 60 minuter.
Teckenfönstret visar den extra sovtiden under några sekunder, och återgår sedan till att visa den aktuella tiden. Om du trycker på SNOOZE/SLEEP OFF efter det att den aktuella tiden har visats startar den extra sovtiden om från 10 minuter igen.

Stänga av larmet

Du stänger av larmet genom att trycka på OFF•ALARM RESET.
Larmet startar igen vid samma tid följande dag.

Avaktivera larmet

Tryck på ALARM MODE flera gånger så att "**A** RADIO" och "**B** BUZZER" slocknar.

Använda NAP-timern (nedräkningstimern)

NAP-timern ("nap" är det engelska ordet för "tupplur") aktiverar en summer efter en tid som du själv har ställt in.
Tryck på NAP flera gånger tills önskat antal minuter visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret på följande sätt:

OFF (aktuell tid) ⟶ 10 ⟶ 20 ⟶ 30
⟲ 120 ⟵ 90 ⟵ 60 ⟲

NAP-indikatorn visas, "**NAP**" och NAP-tiden visas under några sekunder.
NAP-timern börjar nedräkningen av NAP-tiden. När den NAP-tid som du har ställt in har förflutit, hörs en ljudsignal och NAP-indikatorn och "**NAP**" blinkar i teckenfönstret.

Stänga av NAP-timern

Slå av summern genom att trycka på NAP eller OFF•ALARM RESET.

Stänga av NAP-timern

Tryck på NAP. NAP-indikatorn och "**NAP**" slocknar.

Ställa in insomningstimern

Du kan somna in till radion med hjälp av den inbyggda insomningstimern. Den slår automatiskt av radion efter en förinställd tid.

Tryck på RADIO ON•SLEEP.
Radion slås på. Du kan ställa in insomningstimern så att den stänger av radion efter 90, 60, 30 eller 15 minuter. Varje gång du trycker på knappen ändras teckenfönstret på följande sätt:

On (På) ⟶ 90 ⟶ 60
⟲ 15 ⟵ 30 ⟲

Du hör två korta ljudsignaler när visningen i teckenfönstret börjar blinka i teckenfönstret.
När du har ställt in en tid för insomningstimern visas "**SLEEP**" i teckenfönstret.
Radion slår på vid den inställda tiden, därefter stängs den automatiskt av.

Stänga av radion innan den inställda tiden
Tryck på SNOOZE/SLEEP OFF eller OFF•ALARM RESET.

Använda både insomningstimer och larm

Du kan somna in till radion och bli väckt en bestämd tid av radion eller en summer.

1 Ställ in larmet. (Se "Ställa in larmet").
2 Ställ in insomningstimern. (Se "Ställa in insomningstimern").

Förbättra mottagningen

FM: Förbättra mottagningskänsligheten genom att sträcka ut FM-trådantennen.

AM(MW)/LW: Vrid radion horisontellt tills du får bäst mottagning. Radion har en inbyggd ferritantenn.
Använd inte radion på en metallbänk eller annat metallunderlag, eftersom det kan leda till störningar i mottagningen.

Förlänga batteriernas livslängd

Du kan förlänga batteriernas livslängd genom att använda radion med nätanslutning när det är möjligt.
Om du inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Klockan visar inte korrekt tid.
- Har ett strömavbrott, som varat längre än 1 minut, inträffat?

Radiolarmet eller summern aktiveras inte på den förinställda larmtiden.
- Har du ställ in aktiverat radiolarmet eller summern? (visas "**A** RADIO" eller "**B** BUZZER" i teckenfönstret?)

Radiolarmet är aktiverat, men det hörs ändå inget ljud på den inställda larmtiden.
- Har du ställt in ljudvolyme (VOLUME) rätt?

Om du skulle behöva lämna in radion på service kan det hända att du får tillbaka den med de förinställda radiokanalerna raderade.
Skriv därför ned dina inställningar så kan du lätt ställa in dem igen.

Försiktighetsåtgärder

- Driv bara radion med de strömkällor som anges under "Specifikationer".
- Etiketten med uppgifter om drivspänning m.m. sitter på radions undersida.
- Koppla ur nätkabeln genom att greppa om kontakten, dra aldrig i själva sladden.
- Lämna aldrig radion i närheten av värmekällor, som t.ex. element eller varmluftutsläpp. Lämna den inte heller i direkt solljus, på platser som är mycket dammiga eller där den kan utsättas för vibrationer. Se också till att den inte utsätts för stötar.
- Placera inte radion på eller i närheten av material som kan komma att täcka över ventilationsöppningarna (t.ex. på mattor eller täcken eller i närheten av gardiner eller draperier).
- Skulle något vätska eller något föremål råka hamna inne i radion bör du genast koppla bort strömmen till radion. Låt sedan en behörig servicetekniker kontrollera radion innan du använder den igen.

• Om radions chassi blir smutsigt kan du torka av ytan med en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller kemiska lösningsmedel, eftersom de kan skada ytan.
• Radion är inte borrkopplad från AC-adaptern (nätspänningen) så länge den är ansluten till ett vägguttag, även om du har slagit av strömmen på radion.

Har du några frågor kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Specifikationer

Tidvisning

Storbritannien, Nord- och Sydamerika	12-timmarssystem
Övriga länder	24-timmarssystem

Frekvensomfång
Modell för Nord- och Sydamerika

Band	ICF-C153	Kanalsteg
FM	87,5-108 MHz	0,1 MHz
AM	530-1 710 kHz	10 kHz

Modell för övriga länder

Band	ICF-C153	ICF-C153L	Kanalsteg
FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz	0,05 MHz
AM (MW)	531 - 1 602 kHz	531 - 1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153 - 279 kHz	9 kHz

Högtalare
Ca. 6,6 cm diameter. 8 Ω
Uteffekt
170 mW (vid 10 % harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
Modell för Nord- och Sydamerika: 120 V AC, 60 Hz
Övriga modeller: 220-230 V AC, 50 Hz
Mått
Ca. 118,5 × 116,5 × 126 mm (b / h / d) inklusive utskjutande delar och reglage
Vikt
Ca. 715 g
Ca. 750 g: ICF-C153L (modell för Storbritannien)
Utförande och specifikationer kan ändras utan förbehåll

Русский

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания аппарата под дождь и берегите его от сырости.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус аппарата. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
Не устанавливайте этот аппарат в местах с ограниченным пространством, таких как книжные и стенные шкафы.
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте на аппарат предметы, наполненные жидкостями, например, вазы.

Перед началом эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение устройства Sony Dream Machine. Dream Machine будет долго и надежно Вам служить, доставляя большое удовольствие от прослушивания. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно прочтите данные инструкции и храните их под рукой на случай, если они Вам понадобятся.
Данные инструкции описывают модели ICF-C

Na przycisku PRESET TUNING 3 znajduje się wypukły punkt.
PRESET TUNING 3 -painikkeessa on kohopiste.
PRESET TUNING 3 按钮有一触摸点。

Antena przewodowa FM
FM-johtoantenni
FM 线状天线

Przewód zasilający prądu zmiennego
Verkkojohto
AC 电源线

VOLUME
VOLUME（音量）
Obok regulatora głośności znajduje się wypukły punkt wskazujący kierunek zwiększania głośności.
Äänenvoimakkuussäätimen vieressä on kohopiste, joka ilmaisee äänenvoimakkuuden lisäyssuunnan.
音量旁有一触摸点表示音量升高方向。

Okienko wyświetlacza* (system 12-godzinny)
Näyttö* (12-tuntinen kello)
显示窗口 *（12 小时制）
* Wygląd wyświetlacza różni się w zależności od kraju.
* Näyttötyyppi vaihtelee laitteen ostomaan mukaan.
* 显示窗口随您所在国家而有所不同。

Polski

OSTRZEŻENIE

Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, takiej jak półka na książki lub zabudowana szafka.

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie należy stawiać na urządzeniu obiektów wypełnionych cieczami, np. wazonów.
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Wszelkie naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym osobom.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Dziękujemy za wybranie urządzenia Dream Machine firmy Sony. Urządzenie Dream Machine gwarantuje wiele godzin niezawodnej pracy i przyjemności płynącej ze słuchania.
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Niniejsza instrukcja dotyczy modeli ICF-C153 i ICF-C153L, między którymi istnieją następujące różnice:

Numer modelu	ICF-C153	ICF-C153L
Zakres	FM/AM	FM/MW/LW

Funkcje

- Dwuzakresowy: FM/AM (modele ICF-C153) lub trzyzakresowy: FM/MW/LW (model ICF-C153L) radiobudzik z syntezą częstotliwości PLL (Phase Locked Loop).
- Zajmujący mało miejsca i czytelny wyświetlacz LCD.
- Funkcja łatwego strojenia cyfrowego z pamięcią 15 zaprogramowanych stacji 15 (model ICF-C153) lub 20 zaprogramowanych stacji (model ICF-C153L)
- Łatwy w obsłudze programator czasowy drzemki - działanie przy użyciu jednego naciśnięcia przycisku.
- Dwa rodzaje budzika (radio i brzęczyk) z funkcją przedłużania drzemki.
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem regulowanym przełącznikiem (jasno/średnio/słabo).
- Funkcja zmiany czasu na letni (D.S.T.).

Ustawianie zegara

1 Podłącz urządzenie do sieci.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik "AM 12:00" lub "0:00".
2 Naciśnij przez kilka sekund przycisk **CLOCK SET**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik godziny.
3 Naciskaj przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –, aż zostanie wyświetlona prawidłowa godzina.
Aby szybko ustawić bieżącą godzinę, przytrzymaj naciśnięty przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –.
4 Naciśnij raz przycisk **CLOCK SET**.
5 Powtórz czynności 3 i 4, aby ustawić minuty.
Rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe i rozpocznie się odliczanie sekund.

System pracy zegara różni się w zależności od posiadanego modelu urządzenia.
System 12-godzinny: "AM 12:00" = północ
System 24-godzinny: "0:00" = północ

Jeśli ustawianie zegara zostanie przerwane, po upływie około 65 sekund zostanie przywrócone poprzednie wskazanie wyświetlacza.
Aby ustawić sekundy bieżącej godziny na zero, należy w punkcie 5 nacisnąć przycisk **CLOCK SET**, gdy rozlegnie się sygnał czasu.

Aby zmienić wyświetlany wskaźnik czasu na letni
Naciśnij przycisk **SUMMER T. D.S.T.**.
Zostanie wyświetlony wskaźnik " ✱ ", a wskazanie czasu zmieni się na czas letni.
Aby wyłączyć funkcję czasu letniego, naciśnij ponownie przycisk **SUMMER T. D.S.T.**.

Aby ustawić jasność podświetlenia
Naciskaj przycisk **BRIGHTNESS** , aby wybrać jasne, średnie lub słabe podświetlenie wyświetlacza odpowiednio do własnych upodobań.

Zmiana odstępu kanałowego AM (MW)

Odstęp kanałowy AM (MW) różni się w zależności od obszaru. Wartość odstępu kanałowego tego urządzenia jest fabrycznie ustawiona na 9 lub 10 kHz. Aby słuchać radia, należy zmienić ustawienia w pokazany poniżej sposób.

Obszar	Odstęp kanałowy
Kraje Ameryki Północnej i Południowej	10 kHz
Pozostałe kraje	9 kHz

1 Podłącz radiobudzik do sieci.
Naciśnij przycisk **OFF•ALARM RESET**, aby wyłączyć zasilanie.
2 Przytrzymując naciśnięty przycisk **OFF•ALARM RESET**, naciśnij przez ponad 5 sekund przycisk **BAND**.
Odstęp kanałowy AM (MW) zostanie zmieniony. Powtarzając punkt 2, można ponownie zmienić wartość odstępu kanałowego.

Po zmianie odstępu kanałowego AM (MW) zostanie rozpoczęty proces programowania stacji. Podczas zmiany odstępu kanałowego AM (MW) zmieniany jest również odstęp kanałowy FM.

Obsługa radia
—strojenie ręczne

1 Naciśnij przycisk **RADIO ON•SLEEP**, aby włączyć radio.
Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund wskazanie zakresu i częstotliwości, po czym nastąpi powrót do wyświetlania bieżącej godziny.
2 Naciśnij przycisk **BAND**, aby wybrać zakres.
Po każdym naciśnięciu przycisku zakres zmienia się w następującej sposób:

ICF-C153

ICF-C153L



W przypadku korzystania z zaprogramowanych trybów FM1 lub FM2 można słuchać radia w każdym z tych trybów. (Patrz sekcja "Programowanie ulubionej stacji").
3 Naciskaj przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –, aby dostroić żądaną stację.
Odstęp kanałowy FM jest ustawiony na 0,1 MHz, a odstęp kanałowy AM jest ustawiony na 10 kHz (model północno- i południowoamerykański).
Odstęp kanałowy FM jest ustawiony na 0,05 MHz*, a odstęp kanałowy AM(MW/LW jest ustawiony na 9 kHz (pozostałe modele).

* Wskazanie częstotliwości FM zwiększa się lub zmniejsza z odstępem 0,1 MHz. Na przykład, częstotliwości 88,00 i 88,05 MHz są wyświetlane jako "88.0 MHz".

Po osiągnięciu podczas strojenia minimalnej częstotliwości każdego zakresu urządzenie wypuszcza dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
4 Ustaw głośność przy użyciu pokrętła **VOLUME**.

Aby sprawdzić odbieraną stację
Naciśnij lekko przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –. Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund wskazanie zakresu i częstotliwości, po czym nastąpi powrót do poprzedniego wskazania.

Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk **OFF•ALARM RESET**.

Poprawa jakości odbioru

FM: Rozwiń całkowicie antenę przewodową FM, aby zwiększyć czułość odbioru.
AM(MW)/LW: Obróć urządzenie w płaszczyźnie poziomej, aby uzyskać optymalny odbiór. Urządzenie posiada wbudowaną prętową antenę ferrytową.

Działającego urządzenia nie należy umieszczać na stałowym pulpicie lub metalowej powierzchni, ponieważ może to prowadzić do zakłóceń odbioru.

Programowanie ulubionej stacji
—strojenie zaprogramowane

Istnieje możliwość zaprogramowania maksymalnie 10 stacji z zakresu FM (5 stacji dla zakresu FM1 i 5 stacji dla zakresu FM2) oraz po 5 stacji dla każdego z zakresów: AM, MW, LW.

Programowanie stacji

1 Wykonaj czynności od 1 do 4 opisane w sekcji "Obsługa radia" i ręcznie ustaw stację, którą chcesz zaprogramować.
2 Przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk, pod którym chcesz zaprogramować stację.

Przykład: Wygląd okna wyświetlacza podczas ustawiania stacji FM 90 MHz dla przycisku **PRESET TUNING 2** w zakresie FM2.

Na wyświetlaczu zacznie migać zaprogramowany numer "2" i wskaźnik "***PRESET***".
Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe, a numer "2" i napis "***PRESET***" przestaną migać.

Aby zaprogramować następną stację, powtórz te czynności.
Aby zmienić zaprogramowaną stację, ustaw żądaną stację i przytrzymaj naciśnięty jeden z przycisków **PRESET TUNING** 1 do 5. Nowa stacja zastąpi poprzednią stację zaprogramowaną pod określonym przyciskiem.

Ustawianie zaprogramowanej stacji

1 Naciśnij przycisk **RADIO ON•SLEEP**, aby włączyć radio.
2 Naciśnij przycisk **BAND**, aby wybrać zakres.
3 Naciśnij odpowiedni przycisk zaprogramowanej stacji.
4 Ustaw głośność przy użyciu pokrętła **VOLUME**.
Po upływie kilku sekund zostanie przywrócone wskazanie bieżącej godziny, ale wskazanie numeru przycisku zaprogramowanej stacji pozostanie na wyświetlaczu.

Uwaga
Przytrzymanie w punkcie 3 naciśniętego przycisku **PRESET TUNING** przez czas dłuższy niż kilka sekund spowoduje zastąpienie poprzedniej stacji przypisanej do przycisku **PRESET TUNING** przez aktualnie ustawioną stację.

Ustawianie budzika

Istnieje możliwość ustawienia dwóch typów budzika: radia (ALARM A) i brzęczyka (ALARM B). Budzik będzie uruchamiany każdego dnia o tej samej porze.
Przed rozpoczęciem ustawiania budzika należy ustawić zegar. (Patrz sekcja "Ustawianie zegara")

Uwagi
- Fabrycznym ustawieniem godziny budzika dla radia (ALARM A) i brzęczyka (ALARM B) jest "AM 12:00" lub "0:00".
- Jeśli ustawianie budzika zostanie przerwane, po upływie około 65 sekund zostanie przywrócone poprzednie wskazanie wyświetlacza.

Aby ustawić budzik w postaci radia (ALARM A)

1 Naciśnij przez kilka sekund przycisk **A RADIO•ALARM SET**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik "A RADIO" i wskazanie godziny.
2 Naciskaj przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –, aby ustawić żądaną godzinę.
3 Naciśnij przycisk **A RADIO•ALARM SET**.
4 Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić minuty.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia ustawienia godziny.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "WAKE UP STA" i migający numer zaprogramowanej stacji.
5 Naciskaj przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –, aby wybrać stację włączaną podczas budzenia.
Zaprogramowane numery zmieniają się w następującej kolejności:

ICF-C153

ICF-C153L

"–" jest ostatnio odbieraną stacją.
Żądaną stację włączającą podczas budzenia można wybrać bezpośrednio, naciskając przycisk **BAND** lub **PRESET TUNING**, gdy nie jest wyświetlany wskaźnik "–".
6 Naciśnij przycisk **A RADIO•ALARM SET**.
Rozlegnie się dwa sygnały dźwiękowe w celu potwierdzenia ustawienia.

Aby korzystać z funkcji ALARM A, ustaw tryb budzika. (Patrz sekcja "Ustawianie trybu budzika".) Po włączeniu budzika o zaprogramowanej godzinie na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik "A RADIO" i zostanie uruchomiona stacja ustawiona dla budzenia (stacja wybrana w punkcie 5).
Radio jest automatycznie wyłączane po upływie około 60 minut.

Aby sprawdzić ustawienie budzika
Naciśnij raz przycisk **A RADIO•ALARM SET**. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina.
Po ponownym naciśnięciu przycisku **A RADIO•ALARM SET** na wyświetlaczu pojawi się stacja ustawiona dla budzenia.
Aby powrócić do poprzednio wyświetlanych informacji, naciśnij przycisk **CLOCK SET** lub zaczekaj kilka sekund.

Aby ustawić budzik w postaci brzęczyka (ALARM B)

1 Naciśnij przez kilka sekund przycisk **B BUZZER•ALARM SET**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik "BUZZER" i wskazanie godziny.
2 Naciskaj przycisk **TUNE/TIME SET** + lub –, aby ustawić żądaną godzinę.
3 Naciśnij przycisk **B BUZZER•ALARM SET**.
4 Powtórz czynności 2 i 3, aby ustawić minuty.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia ustawienia godziny.
5 Naciśnij ponownie przycisk **B BUZZER•ALARM SET**.
Rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe w celu potwierdzenia ustawienia.

Aby korzystać z funkcji ALARM B, ustaw tryb budzika. (Patrz sekcja "Ustawianie trybu budzika".) Po włączeniu budzika o zaprogramowanej godzinie na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik "BUZZER".
Brzęczyk jest automatycznie wyłączany po upływie około 60 minut.

Aby sprawdzić ustawienie budzika
Naciśnij raz przycisk **B BUZZER•ALARM SET**. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina.
Aby powrócić do poprzednio wyświetlanych informacji, naciśnij przycisk **CLOCK SET** lub zaczekaj kilka sekund.

Ustawianie trybu budzika

Przed ustawieniem trybu budzika należy ustawić godzinę budzika. (Patrz sekcja "Ustawianie budzika")
Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALARM MODE**, aż zostanie wybrany odpowiedni tryb.

Po każdym naciśnięciu przycisku **ALARM MODE** wskazanie na wyświetlaczu zmienia się w następującej sposób:



Jeśli ta sama godzina budzika jest ustawiona dla radia i brzęczyka (ALARM A i B), budzik w postaci radia (ALARM A) ma priorytet.

Aby przedłużyć o kilka minut czas drzemki

Naciśnij przycisk **SNOOZE/SLEEP OFF**.
Radio lub brzęczyk zostaną wyłączone, ale po upływie około 10 minut zostaną włączone ponownie. Po każdym naciśnięciu przycisku **SNOOZE/SLEEP OFF** czas drzemki zmienia się w następującej sposób:



Maksymalny czas trwania drzemki wynosi 60 minut.

Na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund wskazanie czasu trwania drzemki, po czym nastąpi powrót do wyświetlania bieżącej godziny. Jeśli przycisk **SNOOZE/SLEEP OFF** zostanie naciśnięty po wyświetleniu bieżącej godziny, czas trwania drzemki zostanie ponownie ustawiony na 10 minut.

Aby zatrzymać budzik

Naciśnij przycisk **OFF•ALARM RESET**, aby wyłączyć budzik.
Budzik zostanie uruchomiony następnego dnia o tej samej porze.

Aby wyłączyć budzik

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **ALARM MODE**, aż znikną wskaźniki "A RADIO" i "BUZZER".

Korzystanie z programatora czasowego drzemki (odliczanie czasu)

Programator czasowy drzemki powoduje uruchomienie brzęczyka po upływie zaprogramowanego czasu.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk **NAP**, aż zostanie wyświetlony odpowiedni wskaźnik liczby minut. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlany wskaźnik zmienia się w następującej sposób:



Zostanie włączony wskaźnik NAP i przez kilka sekund będzie wyświetlany wskaźnik "NAP" oraz czas drzemki.
Programator czasowy rozpocznie odliczanie czasu drzemki.
Po upływie wybranego czasu drzemki zostanie włączony sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik drzemki i "NAP".

Aby zatrzymać programator czasowy drzemki

Naciśnij przycisk **NAP** lub **OFF•ALARM RESET**, aby wyłączyć brzęczyk.

Aby wyłączyć programator czasowy drzemki

Naciśnij przycisk **NAP**. Wskaźnik drzemki i "NAP" znikną.

Ustawianie programatora zasypiania

Istnieje możliwość zasypiania przy włączonym radiu przy użyciu wbudowanego programatora zasypiania powodującego automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zaprogramowanego czasu.

Naciśnij przycisk **RADIO ON•SLEEP**.
Zostanie włączone radio. Programator zasypiania można ustawić na okres 90, 60, 30 lub 15 minut. Po każdym naciśnięciu przycisku wyświetlane wskazanie zmienia się w następującej sposób:

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony stan "On", rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Po ustawieniu czasu zaśnięcia na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik "***SLEEP***". Radio będzie działało przez ustawiony czas, a następnie zostanie wyłączone.

Aby wyłączyć radio przed upływem zaprogramowanego czasu
Naciśnij przycisk **SNOOZE/SLEEP OFF** lub **OFF•ALARM RESET**.

Aby jednocześnie użyć programatora zasypiania i budzika

Istnieje możliwość zasypiania przy włączonym radiu i budzenia za pomocą radia lub brzęczyka o zaprogramowanej godzinie.
1 Ustaw budzik. (Patrz sekcja "Ustawianie budzika").
2 Ustaw programator zasypiania. (Patrz sekcja "Ustawianie programatora zasypiania").

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem należy przeprowadzić opisane poniżej proste testy, aby określić, czy potrzebna jest pomoc serwisowa.
Jeśli problemu nie powtarza, należy skontaktować się najbliższym punktem sprzedaży Sony.

Zegar nie wskazuje prawidłowej godziny.
- Czy wystąpił brak zasilania trwający ponad 1 minutę?

Radio lub brzęczyk nie włączają się o zaprogramowanej godzinie.
- Czy budzik w postaci radia lub brzęczyka został włączony? (Tzn. czy wyświetlany jest wskaźnik "A RADIO" lub "BUZZER"?)

Budzik w postaci radia jest włączony, ale o zaprogramowanej godzinie nie rozlega się dźwięk.
- Czy regulator **VOLUME** został odpowiednio ustawiony?

W przypadku odbierania odczytu na serwisu zaprogramowane stacje radiowe mogą zostać usunięte z pamięci.
Aby móc zaprogramować je ponownie, należy zanotować ustawienia.

Środki ostrożności

- Urządzenie należy zasilać przy użyciu źródeł określonych w części "Dane techniczne".
- Tabliczka znamionowa informująca o wysokości napięcia roboczego itp. znajduje się na spodniej części urządzenia.
- Aby odłączyć przewód zasilający (sieciowy), należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za sam przewód.
- Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kanały wentylacyjne, ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu, wibracji i wstrząsów mechanicznych.
- Nie należy ustawiać urządzenia na powierzchniach (dywany, koce itp.) lub w pobliżu materiałów (zasłony, firany) mogących zasłonić otwory wentylacyjne.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciecz lub ciało obce, przed dalszym korzystaniem z urządzenia należy odłączyć je od zasilania i zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanej osobie.
- W przypadku zabrudzenia obudowy należy oczyścić ją przy użyciu miękkiej szmatki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających materiały ścierne ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania prądem zmiennym (sieci), dopóki jest podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli samo urządzenie jest wyłączone.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony.

Dane techniczne

Wyświetlacz godziny

Ameryka Północna i Południowa, Wielka Brytania	system 12-godzinny
Pozostałe kraje	system 24-godzinny

Zakres częstotliwości

Model północno- i południowoamerykański

Zakres	ICF-C153	Odstęp kanałowy
FM	87,5 - 108 MHz	0,1 MHz
AM	530 - 1 710 kHz	10 kHz

Modele dostępne w pozostałych krajach

Zakres	ICF-C153	ICF-C153L	Odstęp kanałowy
FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz	0,05 MHz
AM (MW)	531 - 1 602 kHz	531 - 1 602 kHz	9 kHz
LW	—	153 - 279 kHz	9 kHz

Głośnik
Średnica ok. 6,6 cm, 8 Ω
Moc wyjściowa
170 mW (przy zniekształceniach harmonicznych o wartości 10%)
Wymagania dotyczące zasilania
Model północno- i południowoamerykański: 120 V (prąd zmienny), 60 Hz
Inne modele: 220 - 230 V (prąd zmienny), 50 Hz
Wymiary
Ok. 118,5 × 116,5 × 126 mm (szer./wys./gł.)
łącznie z regulatorami i wystającymi elementami
Masa
Około 715 g
Około 750 g: ICF-C153L (model brytyjski)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Suomi

VAROITUS

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.

Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.

Ennen kuin aloitat

Kiitos, että olet valinnut Sony Dream Machine -laitteen. Dream Machine -laitteella voit nauttia luotettavasta kuunteluhetkuudesta pitkään. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

Nämä ohjeet koskevat malleja ICF-C153 ja ICF-C153L, ja niiden ero on seuraavat:

Mallinumero	ICF-C153	ICF-C153L
Alue	FM/AM	FM/MW/LW

Ominaisuudet

- PLL (Phase Locked Loop) -syntetisointitimellä varustetut 2-alueinen FM/AM (ICF-C153) tai 3-alueinen FM/MW/LW (ICF-C153L) -kelloradio
- Tilaa säästävä ja hyvin näkyvä nestekidenäyttö
- Helppo asemien digitaalinen viritys, 15 asemamuistipaikkaa malleissa ICF-C153, 20 asemamuistipaikkaa mallissa ICF-C153L
- Yhdellä painikkeella käytettävä torkkuajastin
- Kaksi herätysääntä (radio ja summer) ja herätysajan siirtotoiminto.
- Taustavalaistu nestekidenäyttö ja taustavalon kirkkauden säätö (kirkas/normaali/himmeä).
- Kesäajan laskenta

Kellonajan asettaminen

1 Liitä laitteen verkkojohto pistorasiaan.
Näytössä vilkkuu "AM 12:00" tai "0:00".
2 Paina **CLOCK SET** -painiketta muutama sekunti, kunnes laite antaa äänimerkin.
Tuntilukema alkaa vilkkua näytössä.
3 Paina painiketta **TUNE/TIME SET** + tai –, kunnes oikea tuntilukema näkyy näytössä.
Jos haluat muuttaa kellonaikaa nopeasti, pidä painiketta **TUNE/TIME SET** + tai – alas painettuna.
4 Paina **CLOCK SET** -painiketta kerran.
5 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 3 ja 4.
Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä ja aloittaa sekuntien laskennan.

Kellon tyyppi riippuu laitteen mallista.
12-tuntinen kello: "AM 12:00" = keskiyö
24-tuntinen kello: "0:00" = keskiyö

Jos poistut kellonajan asetuksesta suorittamatta sitä loppuun, aiempi näyttö palautuu noin 65 sekunnin kuluttua.
Voit asettaa kellonajan sekunnilleen oikeaksi painamalla vaiheessa 5 **CLOCK SET** -painiketta esimerkiksi radion aikamerkin mukaan.

Kellonajan näytön muuttaminen kesäajan mukaiseksi
Paina **SUMMER T. D.S.T.** -painiketta.
" ✱ "-ilmaisin tulee näyttöön, ja aikanäyttö muuttuu kesäajan mukaiseksi.
Voit poistaa kesäaikatoiminnon käytöstä painamalla **SUMMER T. D.S.T.** -painiketta uudelleen.

Taustavalon kirkkauden asettaminen
Valitse **BRIGHTNESS**-painiketta painamalla asetuksesi kirkas, normaali tai himmeä valaistus.

AM (MW) -alueen viritysaskelen muuttaminen

AM (MW) -alueen kanavaväli vaihtelee eri maissa. Tämän laitteen viritysaskel on tehtaalla asetettu 9 kHz:ksi tai 10 kHz:ksi. Muuta asetuksia tarvittaessa alla olevien ohjeiden mukaan voidaksesi kuunnella radiota.

Alue	Viritysaskel
Pohjois- ja Etelä-Amerikan maat	10 kHz
Muut maat	9 kHz

1 Liitä kelloradion verkkojohto pistorasiaan.
Katkaise virta painamalla **OFF•ALARM RESET** -painiketta.
2 Pidä **OFF•ALARM RESET** -painiketta painamalla painiketta **TUNE/TIME SET** + tai –.
Pikavalintanumero vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:

ICF-C153



ICF-C153L

"–"-viimeinen valmistajan asetus.
Voit valita radioherätyksessä käytettävän aseman suoraan painamalla **BAND**- tai **PRESET TUNING** -painiketta, kun ilmaisin "–" ei ole näytössä.
3 Paina **A RADIO•ALARM SET** -painiketta.
Laite antaa kaksi äänimerkkiä asetuksen hyväksymisen merkiksi.

Kun haluat käyttää ALARM A -herätystä, aseta herätystila. (Katso "Herätystilan asettaminen".) Kun herätys aktivoituu esiasetettuna ajankohtana, " A RADIO " ilmaisin ja herätyksessä käytettävä (vaiheessa 5 valitsemasi) asema alkaa soida.
Radiosta katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua.

Herätysasetuksen tarkistaminen
Paina **A RADIO•ALARM SET** -painiketta kerran. Esiasetettu aika näkyy näytössä.
Jos painat **A RADIO•ALARM SET** -painiketta uudelleen, herätyksessä käytettävä asema näkyy näytössä.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla **CLOCK SET** -painiketta tai odottamalla muutaman sekunnin.

Summeriherätyksen asettaminen (ALARM B)

1 Paina **B BUZZER•ALARM SET** -painiketta muutama sekunti, kunnes laite antaa äänimerkin.
" BUZZER " ja tuntilukema vilkkuvat näytössä.
2 Aseta tuntilukema painamalla painiketta **TUNE/TIME SET** + tai –.
3 Paina **B BUZZER•ALARM SET** -painiketta.
4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Laite vahvistaa ajan asetuksen antamalla äänimerkin.
5 Paina **B BUZZER•ALARM SET** -painiketta uudelleen.
Laite antaa kaksi äänimerkkiä asetuksen hyväksymisen merkiksi.

Kun haluat käyttää ALARM B -herätystä, aseta herätystila. (Katso "Herätystilan asettaminen".) Kun herätys aktivoituu esiasetettuna ajankohtana, " BUZZER " vilkkuu näytössä.
Summeriäänі katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua.

Herätysasetuksen tarkistaminen
Paina **B BUZZER•ALARM SET** -painiketta kerran. Esiasetettu aika näkyy näytössä.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla **CLOCK SET** -painiketta tai odottamalla muutaman sekunnin.

Herätystilan asettaminen

Tarkista ennen herätystilan asettamista, että herätysaika on asetettu. (Katso "Herätyksen asettaminen".)
Paina **ALARM MODE** -painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tila on valittuna.
ALARM MODE -painikkeen peräkkäiset painallukset muuttavat näytössä olevaa ilmaisinta seuraavasti:



Jos sekä radio- että summeriherätyksen (ALARM A ja B) asetettu aika on sama, radiiorätys (ALARM A) on etusijalla.

Kun haluat torkkua vielä muutaman minuutin

Paina **SNOOZE/SLEEP OFF** -painiketta.
Radio tai summeri lakkaa soimasta, mutta se alkaa soida uudelleen noin 10 minuutin kuluttua. Aina kun painat **SNOOZE/SLEEP OFF** -painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:



Pisin mahdollinen torkkuajastinaika on 60 minuuttia.
Torkkuaika näkyy näytössä muutaman sekunnin, minkä jälkeen kuluva kellonaika palaa näyttöön. Kun kuluva kellonaika on tullut näyttöön ja painat **SNOOZE/SLEEP OFF** -painiketta, torkkuaika alkaa uudelleen 10 minuutista.

Herätysäänen katkaiseminen

Katkaise herätysäänі painamalla **OFF•ALARM RESET** -painiketta.
Herätysajastin toimii uudelleen samaan aikaan seuraavana päivänä.

Herätysajastimen poistaminen käytöstä

Paina **ALARM MODE** -painiketta toistuvasti niin, että " A RADIO " ja " BUZZER " katoavat näytöstä.

NAP-ajastimen (torkkuajastin) käyttäminen

NAP-torkkuajastin soittaa summeria esiasetetun ajan kuluttua.
Paina **NAP**-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi minuuttimäärä näkyy näytössä.
Jokainen painallus muuttaa näytöstä seuraavasti:



NAP-merkkivalo syttyy, ja " NAP " -ilmaisin sekä NAP-ajastimen aika tulevat näyttöön muutamaksi sekunniksi.
NAP-torkkuajastin alkaa laskea torkkuaikaa alaspäin.
Kun NAP-torkkuajastimeen asetettu aika on kulunut, äänimerkki alkaa soida, ja NAP-merkkivalo sekä näytön " NAP " -ilmaisin vilkkuvat.

NAP-torkkuajastimen äänen katkaiseminen

Katkaise summerin äänі painamalla **NAP**- tai **OFF•ALARM RESET** -painiketta.

NAP-torkkuajastimen poistaminen käytöstä

Paina **NAP**-painiketta. **NAP**-merkkivalo sekä näytön " NAP " -ilmaisin sammuvat.

Uniajastimen asettaminen

Voit nukahtaa radiota kuunnellen käyttämällä laitteen unijastinta, joka katkaisee automaattisesti radiosta virran esiasetetun ajan kuluttua.

Paina **RADIO ON•SLEEP** -painiketta.
Radioon kytketyy virta. Voit asettaa uniajastimen ajaksi 90, 60, 30 tai 15 minuutia. Jokainen painallus muuttaa näytöstä seuraavasti:



Laite antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä, kun "On" -ilmaisin palaa näyttöön.
Kun ajastinaika on asetettu, " SLEEP " -ilmaisin tulee näyttöön.
Radio soi asettamasi ajan, ja sitten siitä katkeaa virta.

Virran katkaiseminen radiosta ennen esiasettetua ajankohtaa
Paina **SNOOZE/SLEEP OFF** - tai **OFF•ALARM RESET** -painiketta.

Uniajastimen ja herätysajastimen samanaikainen käyttö

Voit nukahtaa radiota kuunnellen ja myös herätä radion tai summerin soittiin esiasetettuna ajankohtana.

1 Aseta herätys. (Katso "Herätyksen asettaminen".)
2 Aseta uniajastin. (Katso "Uniajastimen asettaminen".)

Vianmääritys

Jos laitteen toiminnassa ilmenee häiriö