SONY

4-452-079-21(1)

Remote control Tripod
Trépied à télécommande

Návod na obsluhu
Instrucțiuni de utilizare
Οδηγίες λειτουργίας
Инструкция по эксплуатации
使用說明書
사용설명서
تعليمات التشغيل

MULTI

A/V R REMOTE

VCT-VPR10

©2013 Sony Corporation Printed in China

Slovensky

Pred používaním tohto výrobku si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.

VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Neukladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie.

Tento výrobok bol skúšaný a bolo preukázané, že vyhovuje limitným hodnotám podľa nariadení o elektromagnetickej kompatibilite pre používanie prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.

Pre zákazníkov v Európe

Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smernicám EÚ

Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony pre dodržiavanie podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v samostatných servisných alebo záručných dokumentoch.

Predbežné opatrenia pri používaní

Demontovanie fotoaparátu/videokamery

Pri demontovaní fotoaparát/videokamery uchopte. Po odblokovaní poistnej páčky sánok na namontovanie fotoaparátu/videokamery sa sánky na namontovanie fotoaparátu/videokamery automaticky vysunú. Ak fotoaparát/videokameru neuchopíte, môže spadnúť.

Prenášanie statívu

- Po použití statívu, ① demontujte fotoaparát/videokameru, ② zatvorte nohy a ③ nasaďte rúčku na otáčanie do pôvodnej polohy.
- Nikdy statív neprenášajte s namontovaným fotoaparátom/videokamerou.

Čistenie

- Keď sa statív zašpiní, vyčistite ho mäkkou tkaninou alebo navlhčenou v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Potom statív dočista utrite suchou tkaninou.
- Po používaní statívu na pláži alebo na miestach vystavených morskému vetru statív očistite utretím suchou tkaninou.

Funkcie

VCT-VPR10 je statív s funkciami diaľkového ovládača pre fotoaparáty/videokamery.

- Diaľkový ovládač zabudovaný do rúčky na otáčanie môžete používať na obsluhu fotoaparátov/videokamier vybavených konzolovou Multi značkou Sony, konzolovou A/V Remote alebo konzolovou REMOTE. Tento statív nemusí byť kompatibilný so všetkými fotoaparátmi/videokamerami. Informácie o kompatibilných modeloch nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony.
- Funkcie diaľkového ovládača obsahujú základné funkcie záznamu (POWER ON/OFF, záznam a priblíženie videa/statického záberu), SLOW ZOOM ON/OFF a funkcie ON/OFF na zobrazenie čiar mriežky.
- Plynulé otáčanie/naklápanie pomocou rúčky na otáčanie/naklápanie s hydraulickým valcom.

A Označenie súčastí

1 Skrutka na namontovanie fotoaparátu/videokamery
2 Kolík
3 Sánky na namontovanie fotoaparátu/videokamery
4 Poistná páčka sánok na namontovanie fotoaparátu/videokamery
5 Základňa pre sánky
6 Pohoršovacia značka (hlavná časť hlavy statívu)
7 Pohoršovacia značka (hlavná časť hlavy statívu)
8 Gombík na aretáciu naklonenia
9 Gombík na aretáciu otáčania
10 Krúžok tlmiča
11 Gombík na aretáciu zdvihadla
12 Tlačidlo na natavenie uhla nohy
13 Páčka na zaistenie uhla nohy
14 Zdvihadlo A
15 Zdvihadlo B
16 Hák
17 Noha
18 Poistná matica na nastavenie dĺžky nohy
19 Gumená päťka (s hrotmi)
20 Gombík na aretáciu rúčky na otáčanie
21 Vodováha
22 Rúčka na otáčanie
23 Káblová svorka
24 Pripojovací kábel pre koncovku Multi*
25 Otvor na remienok
26 Indikátor POWER/REC
27 Tlačidlo POWER
28 Tlačidlo GRID LINE
29 Tlačidlo PHOTO
30 Tlačidlo START/STOP
31 Páčka na priblíženie
32 Vypínač SLOW ZOOM
33 Tlačidlo PUSH RELEASE
34 Otvor na remienok statívu
35 Pripojovací kábel pre koncovku A/V Remote*
36 Pripojovací kábel pre koncovku REMOTE

* Statív a pripojovací kábel pre koncovku Multi sú v čase zakúpenia súčasťou balenia.

B Nastavenie statívu

1 Odblokujte poistné matice na nastavenie dĺžky nôh.
2 Nastavte dĺžku nôh.
3 Utiahnite poistné matice na nastavenie dĺžky nôh.
4 Roztiahnite nohy.

Upozornenie

Nohy statívu rozťahujte pomaly.

Ak nohy potiahnete veľmi prudko, môžu sa zlomiť.
Krahové matice veľmi neuvoľňujte, pretože môžu vypadnúť.

C Nastavenie vodorovnosti

Pri nastavovaní vodorovnosti najprv znížte zdvihadlo statívu.

1 Zarovnajte pohoršovaciu značku na hlavnej časti hlavy statívu s pohoršovacou značkou na hlave statívu a utiahnite gombík na aretáciu naklonenia.
2 Dĺžku nôh nastavte tak, aby vzduchová bublina vo vodováhe zostala v krúžku.

D Pripojenie prípájacieho kábla

Pripojte prispôsobený pripojovací kábel svojho fotoaparátu/videokamery ku konzovke diaľkového ovládača.

Upozornenie

- Podľa obrázka nájdite zástrčku „A" a zasuňte ju do diaľkového ovládača.
- Pri odpájaní kábla uchopte zástrčku. Ťahaním za samotný kábel poškodíte konektor.
- Statív a pripojovací kábel pre koncovku Multi sú v čase zakúpenia súčasťou balenia.

E Montáž fotoaparátu/videokamery

Pred montážou na statív nainštalujte do fotoaparátu/videokamery batériu, pamäťovú kartu a pod.

1 Poistnú páčku sánok na namontovanie fotoaparátu/videokamery zatlačte na doraz dopredu a z hlavy statívu vysuňte sánky na namontovanie fotoaparátu/videokamery.
2 Zarovnajte kolík a skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery na sánkach na namontovanie fotoaparátu/videokamery s pohoršovacím kolíkom **(a)** a otvorom na skrutku pre statív. Potom utiahnite skrutku na namontovanie fotoaparátu/videokamery.

Upozornenie

Pri montáži snímacieho zariadenia, ineho ako je videokamera, na statív, nastavte poloha tak, aby sa nedotýkalo kolíka pre videokameru.

3 Zaťacte na doraz sánky na namontovanie fotoaparátu/videokamery, kým nekliknú na miesto. Potom zaťacte poistnú páčku sánok na namontovanie fotoaparátu/videokamery dozadu, čím zabránite vysunutiu sánok.
4 Pripojte konzovku prípojovacieho kábla **(c)** ku konzovke fotoaparátu/videokamery. Ak je kábel veľmi dlhý, spojte káblovou svorkou **(b)**.

Upozornenie

- Konektor Multi musí byť zasunutý správnym spôsobom. Dávajte pozor, aby ste ho nepripojili opačne, pretože tak môžete poškodiť statív alebo fotoaparát/videokameru.
- Existujú dva typy viacúčelových koncoviek Multi.
- Pri pripájaní prípojovacieho kábla pre koncovku Multi ku koncovke Multi na fotoaparáte/videokamere (tvar podľa **(d)**) zarovnajte značku ▲ na zástrčke so značkou ▼ na konzovke Multi. Následne zasuňte zástrčky nesprávnym spôsobom spôsobí poruchu.

F Nastavenie výšky zdvihadla

1 Uvoľnite gombík na aretáciu zdvihadla.
2 Nastavte výšku pohybovaním hlavy statívu nahor alebo nadol.
3 Utiahnite gombík na aretáciu zdvihadla.

Upozornenie

- Pri odblokovaní gombíka na aretáciu zdvihadla uchopte hlavu statívu, aby hlava statívu nám nespadla.
- Po nastavení výšky pevne utiahnite gombík na aretáciu.

G Otáčanie a naklápanie

Pred otáčaním a naklápaním pevne zablokujte gombík na aretáciu zdvihadla. Ak nebude pevne utiahnutý, fotoaparát/videokamera sa bude chvieť.

Otáčanie

Pri snímaní záberov môžete zariadením otáčať o 360°.

1 Uvoľnite gombík na aretáciu otáčania.
2 Otáčaním rúčky na otáčanie doľava/doprava nastavte polohu fotoaparátu/videokamery.
3 Utiahnite gombík na aretáciu otáčania.

Upozornenie

Ak fotoaparátom/videokamerou náhle otočíte, môže sa uvoľniť skrutka na namontovanie fotoaparátu/videokamery. Občas skrutku skontrolujte, či nie je uvoľnená.

Naklápanie

Pri snímaní záberov môžete fotoaparát/videokameru naklápať nahor/nadol.

4 Uvoľnite gombík na aretáciu naklonenia.
5 Otáčaním rúčky na otáčanie nahor/nadol nastavte polohu fotoaparátu/videokamery.
6 Utiahnite gombík na aretáciu naklonenia.

Upozornenie

- Tento statív je vybavený dvoma samostatnými zdvihadlami pre prácu v nízkej polohe. Ak zdvihnete prípojovaciu časť zdvihadla A a zdvihadlo B z hlavnej jednotky a budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek pri zaaretovaní otáčania, zdvihadlo A sa oddelí od zdvihadla B.
- Pri otáčaní so zdvihnutým zdvihadlom upevnite pevne zdvihadlo A a zdvihadlo B a uvoľnite aretáciu otáčania.
- Nemeňte veľkosť kráteckeho momentu pomocou gombíka na aretáciu otáčania ani gombíka na aretáciu naklonenia. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Otáčanie a naklápanie vykonávajte po správnom uvoľnení poistných gombíkov.

H Zmena uhla hlavy statívu

Hlavu statívu môžete otočiť z horizontálnej na vertikálnu polohu otáčaním.

Uvoľnite gombík na aretáciu rúčky na otáčanie, postarajte hlavu zvislo a gombík utiahnite.

Upozornenie

- V závislosti na faktoru fotoaparátu/videokamery možno nebudete môcť zafixovať hlavu statívu vo vami požadovanej polohe, alebo môže dôjsť k nestabilite statívu.
- Hlavu statívu zdvihnite a vráťte do pôvodnej polohy pomaly, aby ste nenarazili na fotoaparát/videokameru.
- Po postavení hlavy statívu pevne utiahnite gombík na aretáciu rúčky na otáčanie.
- Gombík na aretáciu rúčky na otáčanie neuvoľňujte príliš, aby rúčka na otáčanie nevypadla.

I Nastavenie uhla otvorenia nôh

Uhol nôh môžete nastaviť na 23, 50 alebo 75 stupňov, a to zdvihnutím páčky na zaistenie uhla nohy.

Nastavenie statívu do spodnej, alebo strednej spodnej polohy.

1 Ak sa zdvihadlo v spodnej polohe dotýka zeme, najprv vymeňte zdvihadlo B.
2 Mierne zatvorte nohy.
3 Stlačte tlačidlo na nastavenie uhla nohy.
4 Roztiahnite nohy; pritom stále stláčajte tlačidlo na nastavenie uhla nohy.
5 V požadovanom uhle uvoľnite tlačidlo na nastavenie uhla nohy. Potom mierne zatvorte nohy, kým sa poistné páčky na nastavenie nôh nevrátia do pôvodnej polohy.

Upozornenie

- Bez prvotného mierneho zatvorenia nôh môže tlačidlo na nastavenie uhla nohy viaznuť a nepohybovať sa. Po nastavení uhla nôh roztiahnite nohy; kým sa poistné páčky na nastavenie nôh nevrátia do pôvodnej polohy.
- Tlačidlo na nastavenie uhla nohy stláčajte po celom jeho povrchu.
- Ak budete statív používať v spodnej alebo strednej spodnej polohe, nohy nevyťahujte, pretože môže dôjsť k nestabilite statívu.
- Pri používaní statívu v spodnej polohe sa diaľkový ovládač nesmie dotýkať zeme.

J Používanie diaľkového ovládača

Tabľkieš si pozrite návod na obsluhu svojho fotoaparátu/videokamery. Použitené tlačidlá, prepínače a lampy sa líšia v závislosti na použitom prípojovacom káble **(d)**.

○: Platné (Poznámka: nemusí byť platné pre niektoré fotoaparáty/videokamery)
×: Neplatné

Zapnutie

1 Zapnite fotoaparát/videokameru a nastavte hoľu do fotovoltovného režimu.
Indikátor POWER/REC **(e)** na diaľkovom ovládači sa rozsvieti nazeleno.
2 Nastavte fotoaparát/videokameru na režim videosekvencie alebo statického záberu.

Upozornenie

Ak fotoaparát/videokameru ponecháte chvíľu v pohotovostnom režime, automaticky sa vypne.
Na obnovenie pohotovostného režimu stlačte tlačidlo POWER **(a)** diaľkového ovládača, čím fotoaparát/videokameru zapnete.

Záznam pohyblivého obrazu

Stlačte tlačidlo START/STOP **(c)**. Načerveno sa rozsvieti indikátor POWER/REC a spustí sa záznam. Na nastavenie záznamu znova stlačte tlačidlo START/ STOP.
Indikátor POWER/REC sa rozsvieti nazeleno. Fotoaparát/videokamera je nastavený/nastavená na pohotovostný režim.

Záznam statického obrazu

Do polovice stlačte tlačidlo PHOTO **(b)**, čím fotoaparátom/videokamerou zaostríte, a potom tlačidlo stlačte úplne.

Funkcia zablokovania (B)

Počas snímania s nastaveným rýchlosti uzávierky alebo pri priebežnom snímaní môžete nastaviť tlačidlo PHOTO tak, že bude vždy stlačené dolu.
Pri úplne stlačenom tlačidle PHOTO ho posuňte v smere šípky.
Keď je tlačidlo PHOTO zablokované v režime s nastavením rýchlosti uzávierky, uzávierka bude otvorená.
Keď je tlačidlo PHOTO zablokované počas priebežného snímania, uzávierka sa bude otvárať a zatvárať.

Upozornenie

- Nie všetky fotoaparáty/videokamery podporujú snímanie s nastavením rýchlosti uzávierky alebo priebežné snímanie. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho fotoaparátu/videokamery.
- Tlačidlo PHOTO nestláčajte nadmernou silou; diaľkový ovládač sa môže poškodiť.
- Tlačidlo PHOTO nenechávajte v zablokovanom stave.

Odpojenie diaľkového ovládača (C)

Pri snímaní statických záberov môžete chvenia fotoaparátu/videokamery zabrániť odpojením diaľkového ovládača od statívu pred stlačením tlačidla PHOTO.
Diaľkový ovládač odpojíte tak, že ho vytiahnete pri držaní statívu a stlačení tlačidla PUSH RELEASE **(f)**.

Na pripojenie diaľkového ovládača pomaly zasuňte diaľkový ovládač pri súčasnom držaní statívu, až kým tlačidlo PUSH RELEASE **(f)** neklikne.

Priblíženie

Nakloňte páčku priblíženia **(d)**.
Strana T (späť s teleobjektívom): Objekt bude vyzerať bližšie.
Strana W (širokouhlý): Objekt bude vyzerať omnoho vzdialenejšie.
Rýchlosť priblíženia sa mení v závislosti na uhle páčky priblíženia pri jej sklápaní.

Pomalé priblíženie

Nastavte vypínač SLOW ZOOM **(h)** do polohy ON.
Bez ohľadu na uhol sklopenia páčky priblíženia sa priblíženie vždy realizuje pomalou rýchlosťou.
Ak chcete zrušiť funkciu pomalého priblíženia, nastavte vypínač SLOW ZOOM do polohy OFF.

Upozornenie

- Rýchlosť pomalého priblíženia sa líši v závislosti na vašom fotoaparáte/videokamere.
- Ak načerveno bliká indikátor POWER/REC, na displeji fotoaparátu/videokamery sa zobrazí výstražná správa. Pozrite si správu na displeji fotoaparátu/videokamery.

Zobrazenie čiar mriežky (D)

Stlačte tlačidlo GRID LINE **(g)**.
Na obrazovke fotoaparátu/videokamery sa zobrazia horizontálne/vertikálne čiary mriežky. Nastavte nohy statívu a uhol naklonenia fotoaparátu/videokamery podľa čiar mriežky.
V závislosti na modeli fotoaparátu/videokamery môžete zvoliť viac čiar mriežky.
Čiary mriežky môžete nastaviť stlačením tlačidla GRID LINE.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho fotoaparátu/videokamery.
Ak chcete zrušiť zobrazenie čiar mriežky, stláčajte tlačidlo GRID LINE, až kým čiary mriežky nezmiznú.

* Fotografia predstavuje len príklad obrazovky. Skutočne zobrazená obrazovka sa môže líšiť.

Po nasnímaní

Stlačením tlačidla POWER na diaľkovom ovládači fotoaparát/videokameru vypnete.

Zloženie statívu

1 Snímte fotoaparát/videokameru zo statívu.
2 Uvoľnite gombík na aretáciu otáčania a gombík na aretáciu naklonenia a sklopte nadol rúčku na otáčanie.
3 Utiahnite gombík na aretáciu otáčania a gombík na aretáciu naklonenia.
4 Uvoľnite poistnú páčku na nastavenie dĺžky nohy na vsetkých troch nohách a nohy poskladajte.
5 Utiahnite poistnú páčku na nastavenie dĺžky nohy s cieľom zadržať nohy na mieste.

Prenášanie statívu

Statív prenášajte v puzdre na prenášanie.

Upozornenie

Nikdy statív neprenášajte s namontovaným fotoaparátom/videokamerou.

Technické údaje

Maximálne zaťaženie
4 kg

Uhol otáčania
360 stupňov

Uhol naklonenia
90 stupňov nadol, 70 stupňov nahor

Predĺženie nohy
Každá noha má 3 teleskopické tyče.

Funkcie diaľkového ovládača
tlačidlo POWER, tlačidlo PHOTO, tlačidlo START/STOP, páčka priblíženia (T/W), tlačidlo GRID LINE, tlačidlo PUSH RELEASE, vypínač SLOW ZOOM

Rozmery
Maximálna výška:
Približne 1 700 mm (nohy roztiahnuté do uhla 23 stupňov)
Minimálna výška:
Približne 670 mm
Dĺžka kábla diaľkového ovládača
Približne 800 mm
Dĺžka rúčky na otáčanie
Približne 260 mm
Pohyb zdvihadla
Približne 390 mm

Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C až 40 °C

Hmotnosť
Približne 2,1 kg

Dodané príslušenstvo
Puzdro na prenášanie (1)
Pripojovací kábel pre koncovku Multi (1)
Pripojovací kábel pre koncovku A/V Remote (1)
Pripojovací kábel pre koncovku REMOTE (1)
Súprava vytlačenej dokumentácie

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Română

Înainte de a utiliza produsul, citiți în integrime acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare, 1) nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu așezați obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.

Acest produs a fost testat și dovedit conform cu limitele prevăzute în reglementarea CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de 3 metri.

Pentru clienții din Europa

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Notă pentru clienții din țările care aplică Directiele UE

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1- 7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție ce însoțesc aparatul.

Precauții privind utilizarea

Scoaterea camerei

Nu omiteți să țineți camera când o scoateți. Talpa de montare a camerei se desprinde automat de pe trepied când deschideți maneta de blocare a tălpii de montare a camerei, iar camera poate cădea dacă nu o susțineți.

Transportarea trepiedului

- După ce utilizați trepiedul, ① scoateți camera, ② închideți picioarele și ③ aduceți maneta de panoramare în poziție inițială.
- Nu transportați niciodată trepiedul cu camera fixată.

Curățare

- Când trepiedul se murdărește, curățați-l cu o cârpă moale umezită ușor cu o soluție de detergent neagresiv. Apoi, curățați trepiedul cu o cârpă uscată.
- După ce utilizați trepiedul pe plajă sau în locuri afectate de brize marină, curățați-l prin stergere cu o cârpă uscată.

Caracteristici

VCT-VPR10 este un trepied prevăzut cu funcții de telecomandă pentru camere.

- Puteți utiliza telecomanda încorporată din maneta de panoramare pentru a acționa camerele prevăzute cu terminal Multi Sony, terminalul A/V Remote și terminalul REMOTE. Este posibil ca acest trepied să nu fie compatibil cu toate camerele. Vizitați site-ul firmei Sony pentru modele compatibile.
- Printre funcțiile telecomenzii se numără funcții de înregistrare de bază (POWER ON/OFF, înregistrare video/imagini și zoom) și de asemenea SLOW ZOOM ON/ OFF, precum și funcția de afișaj în grilă ON/OFF.
- Panoramare/înclinare lină datorită manetei de panoramare/înclinare cu cilindru cu ulei.

A Identificarea pieselor

1 Șurub de montare a camerei
2 Ax
3 Talpă de montare a camerei
4 Manetă de blocare a tălpii de montare a camerei
5 Bază tălpii
6 Semn de poziționare (Cap trepied)
7 Semn de poziționare (Cap corp trepied)
8 Manetă de blocare la înclinare
9 Manetă de blocare la panoramare
10 Inel amortizor
11 Manetă de blocare a dispozitivului de ridicare
12 Butonul de ajustare a unghiului picioarului
13 Manetă de blocare a unghiului picioarelor
14 Dispozitiv de ridicare A
15 Dispozitiv de ridicare B
16 Cârlig
17 Picior
18 Piuliță de blocare la reglarea lungimii picioarelor
19 Picioare de cauciuc (cu tepi)
20 Manetă de blocare la panoramare
21 Nivelă
22 Manetă de panoramare
23 Clemă de cablu
24 Cablu de conexiune pentru terminalul Multi*
25 Gaură curea trepied
26 Indicator POWER/REC
27 Buton POWER
28 Buton GRID LINE
29 Buton PHOTO
30 Buton START/STOP
31 Manetă zoom
32 Comutator SLOW ZOOM
33 Buton PUSH RELEASE
34 Gaură curea trepied
35 Cablu de conexiune pentru terminal A/V REMOTE
36 Cablu de conexiune pentru terminalul REMOTE

* Trepiedul și cablul de conexiune pentru terminalul Multi sunt incluse la momentul achiziționării.

B Fixarea trepiedului

1 Deblocați piulițele de blocare a reglarea lungimii picioarelor.
2 Reglați lungimea picioarelor.
3 Strângeți piulițele de blocare a reglarea lungimii picioarelor.
4 Extindeți picioarele.

Atenție

Extindeți ușor picioarele trepiedului. Picioarele se pot răsturna dacă trageți de ele prea tare.
Nu slăbiți prea tare piulițele inelare; în caz contrar, este posibil să cadă.

C Reglarea nivelului

Când reglați nivelul, coborâți mai întâi dispozitivul de ridicare al trepiedului.

1 Aliniați semnul de poziționare pe capul corpului trepiedului cu semnul de poziționare de pe capul trepiedului și strângeți maneta de blocare la înclinare.
2 Reglați lungimea picioarelor astfel încât bula de aer din nivelă să rămână în cerc.
3 După reglarea înălțimii, strângeți ferm maneta de blocare a dispozitivului de ridicare.

D Fixarea cablului de conexiune

Fixați cablul de conexiune adaptabil al camerei dvs. la terminalul telecomenzii.

Atenție

- Orientați mufa „A" conform ilustrației și introduceți-o în telecomandă.
- Țineți mufa când decuplați cablul. Dacă trageți de cablul propriu-zis, puteți deteriora conectorul.
- Trepiedul și cablul de conexiune pentru terminalul Multi sunt incluse la momentul achiziționării.

E Montarea camerei

Instalați un packet de baterii, un card de memorie etc. în cameră înainte de montarea pe trepied.

1 Trageți maneta de blocare a tălpii de montare a camerei înainte, până la capăt, culisați talpa de montare a camerei din capul trepiedului.
2 Aliniați axul și șurubul de montare a camerei de pe talpa de montare a camerei cu orificiul de poziționare **(a)** și cu gaura șurubului pentru trepied. Apoi, strângeți șurubul de montare a camerei.

Atenție

Când fixați alte camere în afară de cele video la trepied, poziționați-le astfel încât să nu atingă axul pentru camere video.

3 Împingeți talpa de montare a camerei complet până ce auziți agrafarea sonor. Apoi, împingeți maneta de blocare a tălpii de montare a camerei înapoi pentru a nu permite ieșirea tălpi.
4 Conectați terminalul cablului de conexiune **(c)** la terminalul camerei. În cazul în care cablul este prea lung, prindeți cablul cu un coller de cablu **(b)**.

Atenție

- Conectorul multipin trebuie să fie introdus corect în sus. Aveți grijă să nu îl conectați cu capul în jos, pentru că puteți deteriora trepiedul sau camera.
- Există două tipuri de terminal multipin la aparat.
- Când conectați cablul de conexiune pentru terminalul multi la terminalul multi al camerei (sub forma din **(d)**), aliniați marcajul ▲ de pe mufă cu marcajul ▼ de pe terminalul multipin. Dacă introduceți forțat mufa în sensul incorect, veți provoca o defecțiune.

F Reglarea înălțimii dispozitivului de ridicare

1 Slăbiți maneta de blocare a dispozitivului de ridicare.
2 Reglați înălțimea deplasând capul trepiedului în sus sau în jos.
3 Strângeți maneta de blocare a dispozitivului de ridicare.

Atenție

- Țineți capul trepiedului când deblocați maneta de blocare a dispozitivului de ridicare în așa fel încât capul trepiedului să nu cadă brusc.
- După reglarea înălțimii, strângeți ferm maneta de blocare a dispozitivului de ridicare.

G Panoramare și înclinare

Înainte de panoramare și înclinare, asigurați-vă că maneta de blocare a dispozitivului de ridicare este blocată ferm. Dacă nu este blocată ferm, camera va fremura.

Panoramare

Puteți panorama la 360° când realizați fotografii.

1 Slăbiți maneta de blocare la panoramare.
2 Reglați poziția camerei deplasând maneta de panoramare la stânga/dreapta.
3 Strângeți maneta de blocare la panoramare.

Atenție

Dacă panoramați camera brusc, șurubul de montare a camerei s-ar putea slăbi. Verificați din când în când șurubul pentru a vă asigura că nu s-a slăbit.

Înclinare

Puteți inclina camera în sus/jos când realizați fotografii.

4 Slăbiți maneta de blocare a înclinare.
5 Reglați poziția camerei deplasând maneta de panoramare în sus/jos.
6 Strângeți maneta de blocare la înclinare.

Atenție

- Trepiedul are două dispozitive de ridicare separate pentru fotografierea în poziții joase. Dacă ridicați partea de legătură a dispozitivului de ridicare A și dispozitivul de ridicare B de pe unitatea principală și continuați panoramarea în sens invers acelor de ceasornic în timpul blocării la panoramare, dispozitivul de ridicare A se va desprinde de dispozitivul de ridicare B.
Când panoramați cu dispozitivul de ridicare înălțat, fiați strâns dispozitivele de ridicare A și B și aveți grijă să slăbiți blocarea la panoramare.
- Nu reglați cuplul de strângere folosind maneta de blocare la panoramare sau maneta de blocare la înclinare. Astfel, puteți provoca o defecțiune. Panoramați sau înclinați după ce ați slăbit corespunzător fiecare manetă de blocare.

H Schimbarea unghiului capului de trepied

Puteți trece capul de trepied din poziție de fotografiere orizontală în poziție de fotografiere verticală. Slăbiți maneta de blocare la panoramare, așezați capul de trepied spre dreapta, apoi strângeți maneta.

Atenție

- Este posibil să nu puteți fixa capul de trepied în poziția dorită sau ca trepiedul să devină instabil, în funcție de centrul de greutate al camerei.
- Așezați și întoarceți încet capul trepiedului în așa fel încât camera să nu fie lovită.
- După ce ați așezat capul trepiedului, strângeți ferm maneta de blocare la panoramare.
- Așezați grija să nu slăbiți prea tare maneta de blocare la panoramare deoarece este posibil ca maneta de panoramare să cadă.

I Fixarea gradului de deschidere a picioarelor

Puteți regla unghiul picioriului la 23, 50 sau 75 de grade, ridicând maneta de blocare a unghiului picioarelor.

Fixarea trepiedului într-o poziție joasă sau semijoasă

1 Dacă dispozitivul de ridicare atinge pământul într-o poziție joasă, înlocuiți dinainte dispozitivul de ridicare B.
2 Închideți pupi picioarele.
3 Apăsați butonul de ajustare a unghiului picioarelor.
4 Extindeți picioarele în timp ce apăsați butonul de ajustare a unghiului picioarelor.
5 Când ajungeți la unghiul dorit, eliberați butonul de ajustare a unghiului picioarelor. Apoi închideți pupin picioarele până când maneta de blocare a ajustării picioarelor revin la poziția inițială.

Atenție

- Dacă nu închideți pupin picioarele mai întâi, butonul de ajustare a unghiului picioarelor poate fi rigid și imobil.
După ce ați reglat unghiul picioarelor, extindeți picioarele până când manetele de blocare a ajustării picioarelor revin la poziția inițială.
- Împingeți toate suprafețele butonului de reglare a unghiului picioarelor.
- Dacă folosiți trepiedul într-o poziție joasă sau semijoasă, nu extindeți picioarele deoarece trepiedul poate să devină instabil.
- Când folosiți trepiedul într-o poziție joasă, asigurați-vă că telecomanda nu atinge pământul.

J Utilizarea telecomenzii

Consultați și instrucțiunile de utilizare ale camerei.
Butoanele, comutatoarele și indicatoarele utilizabile variază în funcție de cablul de conexiune utilizat **(A)**.

○: Valabil (Notă: poate să nu fie valabil la anumite camere)
×: nevalabil

Pornirea alimentării

1 Porniți alimentarea camerei și setați-o în mod standby.
Indicatorul POWER/REC **(e)** al telecomenzii se aprinde în verde.
2 Setați camera de modul film sau imagine.

Atenție

Dacă lăsați camera în standby câtva timp, aceasta se oprește automat. Pentru a reveni din modul standby, porniți camera, apăsând butonul POWER **(a)** al telecomenzii.

Pentru a înregistra un material video

Apăsați butonul START/STOP **(c)**. Indicatorul POWER/REC se aprinde în roșu și începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, reapăsați butonul START/ STOP.
Indicatorul POWER/REC se aprinde în verde. Camera este setată în modul standby.

Pentru a înregistra o imagine fixă

Apăsați ja jumătate butonul PHOTO **(b)** pentru a focaliza camera și apoi apăsați butonul până la capăt.

Funcția de blocare (B)

În timpul fotografierii tip bulb sau continue, puteți seta butonul PHOTO astfel încât să fie menținut apăsat.
Cu butonul PHOTO complet apăsat, culisați-l în direcția săgeții.
- Când butonul PHOTO este blocat în timpul fotografierii tip bulb, obturatorul este deschis.
- Când butonul PHOTO este blocat în timpul fotografierii continue, obturatorul continuă să se deschidă și să se închidă.

Atenție

- Nu toate camerele acceptă fotografierea tip bulb sau continuă. Consultați instrucțiunile de utilizare ale camerei pentru detalii.
- Nu apăsați butonul PHOTO cu prea multă forță; astfel, riscați să defectați telecomanda.
- Nu lăsați butonul PHOTO blocat.

Decuplarea telecomenzii (C)

Când fotografiați, puteți preveni tremurul camerei decuplând telecomanda din trepied înainte de a apăsa butonul PHOTO.
Pentru a decupla telecomanda, trageți-o în timp ce țineți trepiedul și apăsați butonul PUSH RELEASE **(f)**.

Pentru a fixa telecomanda, culisați lent telecomanda cât timp țineți trepiedul până ce butonul PUSH RELEASE **(f)** iese în afară.

Zoom

Inelul manetei de zoom **(d)**.
Partea T (telefoto): Subiectul pare mai aproape.
Partea W (unghi larg): Subiectul pare îndepărtat.
Viteza de zoom se modifică în funcție de unghiul manetei de zoom când o înclinați.

Zoom lent

Aduceți comutatorul SLOW ZOOM **(h)** în poziția ON.
Indiferent de unghiul de înclinare al manetei de zoom, zoomul este mereu efectuat la viteză lentă.
Pentru a anula funcția de zoom lent, aduceți comutatorul SLOW ZOOM în poziția OFF.

Atenție

- Viteza de zoom lent variază în funcție de cameră.
- Când indicatorul POWER/REC luminează intermitent în roșu, se afișează un mesaj de avertisment pe cameră. Verificați mesajul de pe ecranul camerei.

Pentru a afișa grila (D)

Apăsați butonul GRID LINE **(g)**.
Pe ecranul camerei apare o grilă orizontală/verticală.
Reglați poziceare trepiedului și unghiul de înclinare al camerei în funcție de grilă.
Puteți alege mai multe tipuri de grilă, în funcție de modelul camerei.
Puteți seta grilele apăsând butonul GRID LINE.
Consultați instrucțiunile de utilizare ale camerei pentru detalii.
Pentru a anula afișajul în grilă, apăsați butonul GRID LINE până ce afișajul în grilă se dezactivează.

* Fotografia este doar un exemplu de ecran. Este posibil ca ecranul afișat propriu-zis să difere.

După înregistrare

Apăsați butonul POWER al telecomenzii pentru a dezactiva camera.

Plierea trepiedului

1 Scoateți camera din trepied.
2 Slăbiți maneta de blocare la panoramare și maneta de blocare la înclinare și rabatați în jos maneta de panoramare.
3 Strângeți maneta de blocare la panoramare și maneta de blocare la înclinare.
4 Slăbiți maneta de blocare a reglarea lungimii celor trei picioare și rabatizați picioarele.
5 Strângeți maneta de blocare la reglarea lungimii picioarelor pentru a fixa picioarele la locul lor.

Transportarea trepiedului

Nu omiteți să transportați trepiedul în geanta de transport.

Atenție

Nu transportați niciodată trepiedul cu camera fixată la el.

Specificații

Sarcină maximă
4 kg

Unghi panoramare
360 de grade

Unghi inclinare
90 de grade în jos, 70 de grade în sus

Prelungire picior
Fiecare picior are 3 axuri telescopice.

**Funcții tel

Ελληνικά

(συνεχίζεται από την μπροστινή πλευρά)

Επέκταση ποδιών
Κάθε πόδι έχει 3 τηλεσκοπικούς αξονες.

Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου
Κουμπί POWER, κουμπί PHOTO, κουμπί START/STOP, μοχλός ζουμ (T/W), κουμπί GRID LINE, κουμπί PUSH RELEASE, διακόπτης SLOW ZOOM

Διαστάσεις
Μέγιστο ύψος
Περίπου 1.700 mm (Πόδια εκτεταμένα στις 23 μοίρες)
Ελάχιστο ύψος
Περίπου 670 mm
Μήκος καλωδίου τηλεχειριστηρίου
Περίπου 800 mm
Μήκος χειριολαβής προβολέα
Περίπου 260 mm
Διαμέτρος ρυθμιστικού ύψους
Περίπου 390 mm

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
0°C έως 40°C

Μάζα
Περίπου 2,1 kg

Παρεχόμενα εξαρτήματα
Θήκη μεταφοράς (1)
Καλώδιο σύνδεσης για ακροδέκτη πολλαπλών συνδέσεων (1)
Καλώδιο σύνδεσης για ακροδέκτη απομακρυσμένου A/V (1)
Καλώδιο σύνδεσης για ακροδέκτη REMOTE (1)
Σύνολο έντυπης τεκμηρίωσης

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Русский

Перед пользованием лампой-вспышкой ознакомьтесь и прочитать настоящую инструкцию внимательно и хранить у себя для справок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.

Данное изделие прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для соединительных кабелей, длина которых не превышает 3 метров, установленным в регламенте EMC.

Для клиентов в странах Европы

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Примечание для покупателей в странах, где действуют директивы ЕС

Данное изделие произведено непосредственно или от имени Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Все запросы, касающиеся соответствия данного изделия законодательству Европейского Союза, следует направлять авторизованному представителю, компании Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым вопросам обслуживания и гарантии, пожалуйста, обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих сопроводительных документах или гарантийном талоне документах.

Меры предосторожности во время использования

Снятие камеры
Обязательно придерживайте камеру при снятии. Установочный башмак камеры изготовляется отсоединяется от штатива при разворачивание блокирующего фиксатора установочного башмака камеры, поэтому камера может упасть, если ее не придерживать.

Переноска штатива
• После использования штатива (1) снимите камеру, (2) закройте ножки и, (3) поместите рукоятку панорамирования в начальное положение.
• Ни в коем случае не переносите штатив с прикрепленной камерой.

Внимание
• Универсальный разъем должен быть правильно вставлен. Будьте осторожны, чтобы не подсоединить его вверх дном, поскольку такое действие могут привести к повреждению штатива или камеры.
• Существует два типа многоцелевых разъемов камер.
• При подсоединении соединительного кабеля для многоцелевого разъема к многоцелевому разъему камеры (имеющего форму как в **(d)**), совместите метку ▲ на штекере с меткой ▼ на многоцелевом разъеме. Установка штекера обратной стороной с применением усилия может привести к неисправности.

Характеристики

VCT-VPR10 представляет собой штатив с функцией дистанционного управления для камер.
• Можно использовать пульт дистанционного управления, находящийся в панорамной рукоятке, для управления камерами, оснащенными многоцелевым разъемом Sony, удаленным разъемом A/V и разъемом REMOTE. Этот штатив может быть совместим не со всеми камерами. Для получения информации о совместимых моделях, пожалуйста, посетите веб-сайт Sony.
• Функции пульта дистанционного управления включают основные функции записи (POWER ON/OFF, видеозапись/запись фотоснимков и трансфокацию), а также функции SLOW ZOOM ON/OFF и ON/OFF отображения линий сетки координат.
• Плавное панорамирование/наклон с помощью рукоятки панорамирования/наклона с гидроцилиндром.

A Наименование компонентов

1 Штатив
2 Установочный башмак камеры
3 Блокирующий фиксатор установочного башмака камеры
4 Основание башмака
5 Метка положения (Головка штатива)
6 Метка положения (Корпус головки штатива)
7 Блокирующий фиксатор наклона
8 Блокирующий фиксатор панорамирования
9 Блокирующий фиксатор панорамирования
10 Амортизирующее кольцо
11 Блокирующий фиксатор подъемника
12 Кнопка регулировки угла ножек
13 Блокирующий фиксатор угла ножек
14 Подъемник A
15 Подъемник B
16 Крышка
17 Ножка
18 Блокирующая гайка регулировки длины ножки
19 Резиновое основание (с шипами)
20 Блокирующий фиксатор рукоятки панорамирования
21 Упоры
22 Панорамная рукоятка
23 Зажим для шнура
24 Соединительный кабель для многоцелевого разъема*
25 Отверстие для винта
26 Индикатор POWER/REC
27 Кнопка POWER
28 Кнопка GRID LINE
29 Кнопка PHOTO
30 Кнопка START/STOP
31 Рычаг варифокбетника
32 Переключатель SLOW ZOOM
33 Кнопка PUSH RELEASE
34 Отверстие для винта штатива
35 Соединительный кабель для удаленного разъема A/V
36 Соединительный кабель для разъема REMOTE

* Штатив и соединительный кабель для многоцелевого разъема входят в комплект поставки при покупке.

B Установка штатива

1 Ослабьте блокирующие гайки регулировки длины ножек.
2 Отрегулируйте длину ножек.
3 Затяните блокирующие гайки регулировки длины ножек.
4 Полностью раскрывайте ножки.

Внимание
Раскрывайте ножки штатива медленно.
Ножки могут поломаться, если их потянуть слишком сильно. Будьте осторожны, чтобы не защемить кольцевые гайки слишком сильно, иначе они могут слететь.

C Регулировка уровня

При регулировке уровня, сначала отпустите подъемник штатива.

1 Совместите метку положения на корпусе головки штатива с меткой положения на головке штатива и затяните блокирующий фиксатор наклона, или штатив может стать неустойчивым.
• Устанавливайте и снимайте головку штатива медленно, чтобы не ударить камеру.
• После установки головки камеры надежно затяните блокирующий фиксатор панорамной рукоятки.
• Не ослабляйте блокирующий фиксатор панорамной рукоятки слишком сильно, иначе блокирующий фиксатор панорамной рукоятки может

D Подключение соединительного кабеля

Подключите регулируемый соединительный кабель камеры к разъему пульта дистанционного управления.

Внимание
• Расположите штекер "J", как показано на рисунке, и вставьте его в пульт дистанционного управления.
• Держитесь за штекер во время отсоединения кабеля. Вытягивание за кабель может привести к повреждению разъема.
• Штатив и соединительный кабель для многоцелевого разъема входят в комплект поставки при покупке.

E Установка камеры

Установите в камеру аккумулятор, карту памяти и т.п. перед установкой на штатив.

1 Переместите блокирующий фиксатор установочного башмака камеры в крайнее переднее положение, снимите установочный башмак камеры с головки штатива.
2 Совместите штифт и установочный винт камеры на установочном башмаке камеры с позиционным отверстием **(a)** и отверстием для винта на штативе. Затем затяните установочный винт камеры.

Внимание
Во время установки на штатив камеры, отличной от видеокамеры, установите ее таким образом, чтобы она не касалась штифта для позиционирования.

3 Придвиите установочный башмак камеры до предела, пока он не защелкнется на месте. Затем нажмите на блокирующий фиксатор установочного башмака камеры, чтобы переместить его назад во избежание выпадения башмака.
4 Подсоедините разъем соединительного кабеля **(c)** к разъему камеры. В случае слишком длинного кабеля закрепите его с помощью зажима **(b)**.

Внимание
• Универсальный разъем должен быть правильно вставлен. Будьте осторожны, чтобы не подсоединить его вверх дном, поскольку такое действие могут привести к повреждению штатива или камеры.
• Существует два типа многоцелевых разъемов камер.
• При подсоединении соединительного кабеля для многоцелевого разъема к многоцелевому разъему камеры (имеющего форму как в **(d)**), совместите метку ▲ на штекере с меткой ▼ на многоцелевом разъеме. Установка штекера обратной стороной с применением усилия может привести к неисправности.

F Регулировка высоты подъемника

1 Ослабьте блокирующий фиксатор подъемника.
2 Отрегулируйте высоту путем перемещением головки штатива вверх или вниз.
3 Затяните блокирующий фиксатор подъемника.

Внимание
• Во время разблокирования блокирующего фиксатора подъемника придерживайте головку штатива, чтобы не уронить головку штатива.
• Отрегулировав высоту, надежно затяните блокирующий фиксатор подъемника.

G Панорамирование и наклон

Перед выполнением поворота и наклона убедитесь в том, что блокирующий фиксатор подъемника зафиксирован надежно. Если его не зафиксировать надежно, камера будет опускаться.

Панорамирование
Во время съемки можно выполнять панорамирование на 360°.

1 Ослабьте блокирующий фиксатор панорамирования.
2 Отрегулируйте положение камеры путем перемещения рукоятки влево/вправо.
3 Затяните блокирующий фиксатор панорамирования.

Внимание
• При выполнении неожиданного панорамирования установочный винт камеры может распрастаться. Проверяйте винт время от времени для того, чтобы убедиться в надежности его фиксации.

Наклон
Во время съемки вы можете наклонять камеру вверх/вниз.

4 Ослабьте блокирующий фиксатор наклона.
5 Отрегулируйте положение камеры путем перемещения панорамной рукоятки вверх/вниз.
6 Затяните блокирующий фиксатор наклона.

Внимание
• В данном штативе предусмотрено два отдельных подъемника для работы в низком положении. Если поднять соединительную часть подъемника A и подъемника B с основного устройства и продолжать панорамирование против часовой стрелки при использовании фиксатора панорамирования или блокирующего фиксатора наклона. Это может привести к неисправности. Выполняйте панорамирование или наклон после надлежащего ослабления каждого блокирующего фиксатора.

H Изменение угла головки штатива

Головку штатива можно переключать из горизонтального положения для записи в вертикальное положение для записи.
Ослабьте блокирующий фиксатор панорамной рукоятки, поверните головку штатива вправо, а затем затяните фиксатор.

Внимание
• В зависимости от центра тяжести камеры установить головку штатива в требуемое положение может быть невозможно или штатив может стать неустойчивым.
• Устанавливайте и снимайте головку штатива медленно, чтобы не ударить камеру.
• После установки головки камеры надежно затяните блокирующий фиксатор панорамной рукоятки.
• Не ослабляйте блокирующий фиксатор панорамной рукоятки слишком сильно, иначе блокирующий фиксатор панорамной рукоятки может

I Установка стенки расщепывания ножек

Угол ножек можно отрегулировать до 23, 50 или 75 градусов путем поднятия блокирующего фиксатора угла ножек.

Для установки штатива в нижнее или полунижнее положение

1 Если подъемник касается земли в нижнем положении, предварительно замените подъемник B.
2 Сдетка закройте ножки.
3 Нажмите кнопку регулировки угла ножек.
4 Раскройте ножек, удерживая при этом нажатой кнопку регулировки угла ножек.
5 Установив нужный угол, отпустите кнопку регулировки угла ножек. Затем сетка закройте ножки таким образом, чтобы блокирующие фиксаторы регулировки ножек вернулись в начальное положение.

Внимание
• Если сначала не закрыть сетка ножки, то кнопка регулировки угла ножек может быть жесткой и неподвижной. Отрегулировав угол ножек, раскройте ножки таким образом, чтобы блокирующие фиксаторы регулировки ножек вернулись в начальное положение.
• Нажмите кнопку регулировки угла ножек на каждой поверхности.
• При использовании штатива в нижнем или полунижнем положении не раскрывайте ножки, иначе штатив может стать неустойчивым.
• При использовании штатива в нижнем положении убедитесь в том, что нужное дистанционного управления не касается земли.

Внимание
• Не все камеры поддерживают съемку с подсветкой или непрерывную съемку. Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации камеры.
• Не нажимайте кнопку PHOTO с чрезмерным усилием, что может привести к поломке пульта дистанционного управления.
• Не оставляйте кнопку PHOTO заблокированной.

Отсоединение пульта дистанционного управления (C)
Во время фотосъемки вы можете предотвратить дрожание камеры путем отсоединения пульта дистанционного управления от штатива перед нажатием кнопки PHOTO.
Для отсоединение пульта дистанционного управления вынете его, удерживая штатив и нажимая кнопку PUSH RELEASE **(f)**.

Для прикрепления пульта дистанционного управления медленно передвигайте пульт дистанционного управления, удерживая штатив, до щелчка кнопки PUSH RELEASE **(f)**.

Трансфокация
Наклоните рычажок трансфокации **(d)**.
Сторона T (телефото): Объект будет выглядеть приближенным.
Сторона W (широкий угол): Объект будет выглядеть удаленным на большое расстояние.
Скорость трансфокации изменяется в зависимости от угла рычажка трансфокации во время его наклона.

Медленная трансфокация
Установите переключатель SLOW ZOOM **(h)** в положение ON. Независимо от угла наклона рычажка трансфокации она всегда будет выполняться с низкой скоростью.
Для отмены функции медленной трансфокации установите переключатель SLOW ZOOM в положение OFF.

Внимание
• Скорость трансфокации меняется в зависимости от камеры.
• Во время изменения индикатора POWER/REC красным цветом на камере будет отображаться предупреждающее сообщение. Прочтите сообщение на экране камеры.

Для отображения линий сетки координат (D)
На экране камеры появятся горизонтальные/вертикальные линии координат.
Отрегулируйте ножки штатива и угол наклона камеры в соответствии с линиями сетки координат.
В зависимости от модели камеры можно выбрать несколько линий сетки координат.
Установку линий сетки координат можно выполнить путем нажатия кнопки GRID LINE.
Для получения подробной информации см. инструкцию по эксплуатации камеры.
Для отмены отображения линий сетки координат нажимайте кнопку GRID LINE до тех пор, пока индикация линий сетки координат не выключится.

* На фотографии показан пример экрана. В действительности отображаемый экран может отличаться.

После записи
Нажмите кнопку POWER пульта дистанционного управления для выключения камеры.

J Складывание штатива

1 Снимите камеру со штатива.
2 Ослабьте блокирующий фиксатор панорамирования и блокирующий фиксатор наклона и сложите рукоятку панорамирования.
3 Затяните блокирующий фиксатор панорамирования.
4 Ослабьте блокирующие фиксаторы регулировки длины трех ножек и сложите ножки.
5 Затяните блокирующий фиксатор регулировки длины ножки для удержания ножек на месте.

Переноска штатива
Обязательно переносите штатив в футляре для его переноски.

Внимание
Ни в коем случае не переносите штатив с прикрепленной к нему камерой.

Технические характеристики

Максимальная нагрузка
4 кг

Угол панорамирования
360 градусов

Угол наклона
90 градусов вниз, 70 градусов вверх

Выдвижение ножек
Каждая ножка оснащена 3 телескопическими стержнями.

Функции пульта дистанционного управления
Кнопка POWER, кнопка PHOTO, кнопка START/STOP, рычаг трансфокации (T/W), кнопка GRID LINE, кнопка PUSH RELEASE, переключатель SLOW ZOOM

Размеры
Максимальная высота:
Прибл. 1 700 мм (ножки установлена под углом 23 градусов)
Минимальная высота:
Прибл. 670 мм
Длина кабеля пульта дистанционного управления
Прибл. 800 мм
Длина рукоятки панорамирования
Прибл. 260 мм
Ход подъемника
Прибл. 390 мм

Диапазон рабочей температуры
От 0°C до 40°C

Масса
Прибл. 2,1 кг

Прилагаемые аксессуары
Футляр для переноски (1)
Соединительный кабель для многоцелевого разъема (1)
Соединительный кабель для удаленного разъема A/V (1)
Соединительный кабель для разъема REMOTE (1)
Набор печатной документации

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075 Япония
Страна-производитель: Китай

Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей: ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления напечатана на картонной коробке.

中文（繁）

使用本產品前，請通讀本說明書，並妥善保存，以備今後參考。

警告

為減少火災或觸電的風險，
1) 請勿讓本裝置接觸到雨水或濕氣。
2) 請勿把裝滿液體的物品放在本設備上，例如花瓶。

本產品已經過測試，並確定符合EMC 規範中所提出使用連接電纜不得超過3公尺的規定。

使用時事前須知

取下相機/攝影機
• 確認在取下相機/攝影機時，要握住相機/攝影機，旋開相機/攝影機安裝螺釘並仔細的拆除。相機/攝影機安裝螺釘會自動落下三腳架，若沒有製程任相機/攝影機，則可能會掉落。

攜帶三腳架
• 在使用三腳架後，① 取下相機/攝影機，② 收起三腳架的支撐腳；③ 將橫桿恢復到原位。
• 切勿在安裝相機/攝影機的情況下攜帶三腳架。

清潔
• 三腳架變髒時，請使用軟布沾取少許中性清潔劑擦拭。接著用乾布將三腳架擦拭乾淨。
• 在沙灘上或沒有沒有風或塵的地點使用三腳架後，請使用乾布將其擦拭乾淨。

功能

VCT-VPR10 為具有相機/攝影機遠控拍攝功能的三腳架。
• 您可在裸機上使用內建遠控器搭配配備 Sony 多用途端子、A/V 遠控端子及 REMOTE 端子的相機/攝影機。此三腳架可能無法相容所有相機/攝影機。關於支援機型的資訊，請造訪 Sony 網站。
• 遠控器功能包括基本拍攝功能（POWER ON/OFF、視訊/靜態影像拍攝及錄製）、SLOW ZOOM ON/OFF 及網格線顯示 ON/OFF 功能。
透過由熊式搖桿/頭斜裝把，可實現平穩的搖頭/頭斜控制。

A 部件識別

1 相機/攝影機安裝螺絲
2 導銷
3 相機/攝影機安裝熱靴
4 相機/攝影機安裝熱靴鎖定桿
5 熱靴底座
6 定位記號（三腳架面）
7 定位記號（三腳架基本體）
8 頭斜鎖定桿
9 搖鎖鎖定桿
10 阻尼器
11 升降中軸鎖定桿
12 支撐腳角度調整按鈕
13 支撐腳角度鎖定桿
14 升降中軸 A
15 升降中軸 B
16 掛勾
17 支撐腳
18 支撐腳長度調整鎖定螺帽
19 橡膠腳墊（含腳釘）
20 橫桿鎖定桿
21 松平器
22 橫桿
23 操夾
24 用途通端子連接纜線*
25 手提帶孔
26 POWER/REC 指示燈
27 POWER 按鈕
28 GRID LINE 按鈕
29 PHOTO 按鈕
30 START/STOP 按鈕
31 變焦桿
32 SLOW ZOOM 開關
33 PUSH RELEASE 按鈕
34 三腳架手提帶孔
35 A/V 遠控端子連接纜線
36 REMOTE 端子連接纜線

*三腳架相多用途端子連接纜線在購買時已同時包含在內。

B 安放三腳架

1 鬆開支撐腳長度調整鎖定螺帽。
2 調整支撐腳長度。
3 鎖緊支撐腳長度調整鎖定螺帽。
4 展開支撐腳。

注意
請慢慢展開三腳架的支撐腳。用力拉出伸縮腳，可能會損壞機構。小心不要過度鬆開滑首螺帽，否則螺帽可能會鬆脫。

C 鏡頭校平器

調整校平器時，請先降低三腳架的升降中軸。
1 將三腳架頭本體上的定位記號對齊三腳架插上的定位記號，並鎖緊頭斜鎖定桿。
2 調整支撐腳長度，使校平器中的氣泡維持在圓圈內。

D 安裝連接纜線

將相機/攝影機的可調式連接纜線連接至遠控器的端子。

注意
• 若顯示放置插頭「a」，然後插入連控器。
• 取下纜線時應握住插頭部分。拉扯纜線本身可能導致損。
• 三腳架和多用途端子連接纜線在購買時已同時包含在內。

E 安裝相機/攝影機

將相機/攝影機安裝至三腳架之前，請先在相機/攝影機安裝電池，並插卡等。
1 將相機/攝影機安裝熱靴鎖定桿完全向前拉，同時使三腳架頭滑出相機/攝影機安裝熱靴。
2 將相機/攝影機安裝熱靴的導銷及相機/攝影機安裝螺釘對齊三腳架的定位孔 (a) 及螺絲孔，然後鎖緊相機/攝影機安裝螺絲。

注意
如果安裝至三腳架的並非攝影機，請勿螺緊攝影機專用的導銷。
3 將相機/攝影機安裝熱靴完全推入，直到卡入定位。然後將相機/攝影機安裝熱靴鎖定桿推至使鎖。並確認相機/攝影機已安裝。
4 將連接纜線的端子 (c) 連接至相機/攝影機端子。若纜線過長，可透過環夾 (b) 將其固定。

注意
• 多用途連接器必須以正確方向插上插入。連接時小心不要上下顛倒。否則可能損壞三腳架和相機/攝影機。
• 相機/攝影機多用途端子有兩種類型。
• 將多用途端子連接纜線連接至相機/攝影機的多用途端子時（形狀如 (d) 所示），請將插頭上的 ▲ 記號對齊多用途端子上的 ▼ 記號。以錯誤方向強行插入插頭將會導致故障。

F 調整升降中軸的高度

1 鬆開升降中軸鎖定桿。
2 向上或向下移動三腳架頭以調整高度。
3 鎖緊升降中軸鎖定桿。

注意
• 鬆開升降中軸鎖定桿時請留住三腳架頭，以免三腳架頭突然掉落。
• 調整高度後，請確實鎖緊升降中軸鎖定桿。

G 搖攝及傾斜

進行搖攝及頭斜前，請確定升降中軸鎖定桿已確實鎖定。如果沒有鎖緊鎖定，相機/攝影機會產生震動。

搖攝
扭攝阻力時，可以 360° 搖攝。
1 鬆開搖攝鎖定桿。
2 透過向左/向右移動橫桿，調整相機/攝影機位置。
3 鎖緊搖攝鎖定桿。

傾斜
扭攝阻力時，可向上/向下頭斜相機/攝影機。
4 鬆開頭斜鎖定桿。
5 透過向上/向下移動橫桿，調整相機/攝影機位置。
6 鎖緊頭斜鎖定桿。

注意
把三腳架具有兩個獨立的升降中軸，方便低位拍攝使用。
如果是主機行起升降中軸 A 和升降中軸 B 的連接時，並於相機鎖定時保持連接到最低，則升降中軸 A 將會脫離升降中軸 B。如果在升降中軸升起時進行搖攝，則會破實與主升降中軸 A 和升降中軸 B，並且相機/攝影機可能會掉落。
請勿透過搖攝鎖定桿或頭斜鎖定桿調整相機。否則可能造成故障。請在正確鬆開各鎖定桿之後，再執行搖攝或頭斜。

H 變更三腳架頭的角度

您可將三腳架頭從水平拍攝位置切換至垂直拍攝位置。
鬆開橫桿鎖定桿。將三腳架頭直放在右側，然後鎖緊鎖定桿。

注意
• 根據相機/攝影機的重心位置，您可能無法將三腳架頭固定至所要的位置，或三腳架可能變得不穩定。
• 將三腳架頭保持直立狀態放回，避免碰撞到相機/攝影機。
• 三腳架頭直放狀態，請先用手頂住三腳架並按下 PUSH RELEASE 按鈕 (f)，再將連控器拉出。

若要安裝遠控器，請用手頂住三腳架，同時慢慢推入遠控器，直到 PUSH RELEASE 按鈕 (f) 彈起。

細放
頭斜細放桿 (d)。
T 側（遠端）：拍攝物體看起來更近。
W 側（廣角）：拍攝物體看起來更遠。
細放遠度視頭斜細放桿的角度而異。

慢速細放
將 SLOW ZOOM 開關 (h) 設定為 ON。
無論細放桿的頭斜角度如何，將持續執行慢速細放。
若要取消慢速細放功能，請將 SLOW ZOOM 開關設定為 OFF。

注意
• 慢速細放的速度視相機/攝影機而異。
• 當 POWER/REC 指示燈以紅色燈號閃爍時，相機/攝影機上會顯示警告訊息。請檢查相機/攝影機螢幕上的訊息。

顯示網格線 (D)
按下 GRID LINE 按鈕 (g)。
相機/攝影機螢幕上將顯示水平/垂直網格線。
請按照網格線調整三腳架的支撐腳及相機/攝影機的頭斜角度。
視相機/攝影機型號而定，可以選擇多個網格線。
只要按下 GRID LINE 按鈕，即可設定網格線。
請參閱相機/攝影機的使用說明書以瞭解詳情。
若要取消網格線顯示，按下 GRID LINE 按鈕，直至網格線關閉。

*圖片僅為畫面範例，實際顯示畫面可能有所不同。

錄製後
按下遠控器的 POWER 按鈕，關閉相機/攝影機電源。

I 設定支撐腳的開合度

升起支撐腳使用前，可將支撐腳角度調整至 23、50 或 75 度。

將三腳架設為低位或半低位
1 如果升降中軸在低位時碰到地面，請先裝回升降中軸 B。
2 將支撐腳的微收起。
3 按下支撐腳角度調整按鈕。
4 按住支撐腳角度調整按鈕不放，收起支撐腳。
5 調整至所要的角度後，按開支撐腳角度調整按鈕。然後將支撐腳穩固收起。直到支撐腳調整鎖定桿回到原位。

注意
• 如果沒有先將支撐腳稍微收起，支撐腳角度調整按鈕可能變緊而無法移動。
調整支撐腳的角度後，請展開支撐腳，直到支撐腳調整鎖定桿回到原位。
• 按壓支撐腳角度調整按鈕的所有面。
• 如果在低位或半低位使用三腳架，請勿展開支撐腳，否則三腳架可能變得不穩定。
• 在低位使用三腳架時，請確定遠控器沒有觸到地面。

J 使用遠控器

詳細內容亦請參閱相機/攝影機的使用說明書。
可用的按鈕。開關及指示燈視所使用的連接機種而有不同。

○：適用（備註：部分相機/攝影機可能不適用）
×：不適用

開啟電源
1 開啟相機/攝影機電源並將其設定為待機模式。
遠控器的 POWER/REC 指示燈會以綠色燈號閃爍。
2 將相機/攝影機設定為錄影或靜態影像模式。

錄製靜態影像
半按下 PHOTO 按鈕 (b) 讓相機/攝影機對焦，然後完全按下按鈕。

鎖定功能 (B)
在 B 型拍攝或連續拍攝中，可設定 PHOTO 按鈕。使其保持持續按下。
在完全按下 PHOTO 按鈕的情況下，將其沿箭頭方向滑動。
• 在 B 閃拍攝中，當鎖定 PHOTO 按鈕時，快門持續開啟和關閉。

注意
• 並非所有相機/攝影機均支援 B 閃拍攝或連續拍攝。請參閱相機/攝影機的使用說明書以瞭解詳情。
• 按下 PHOTO 按鈕時請勿用力過度，否則這控器可能會損壞。
• 請勿讓 PHOTO 按鈕保持鎖定。

卸除連控器 (C)
拍攝靜態影像時，在按下 PHOTO 按鈕之前將連控器從三腳架卸除。可防止相機/攝影機震動。
若要卸除這控器，請先用手頂住三腳架並按下 PUSH RELEASE 按鈕 (f)，再將連控器拉出。

若要安裝連控器，請用手頂住三腳架，同時慢慢推入連控器，直到 PUSH RELEASE 按鈕 (f) 彈起。

細放
頭斜細放桿 (d)。
T 側（遠端）：拍攝物體看起來更近。
W 側（廣角）：拍攝物體看起來更遠。

慢速細放
將 SLOW ZOOM 開關 (h) 設定為 ON。
無論細放桿的頭斜角度如何，將持續執行慢速細放。
若要取消慢速細放功能，請將 SLOW ZOOM 開關設定為 OFF。

注意
• 慢速細放的速度視相機/攝影機而異。
• 當 POWER/REC 指示燈以紅色燈號閃爍時，相機/攝影機上會顯示警告訊息。請檢查相機/攝影機螢幕上的訊息。

顯示網格線 (D)
按下 GRID LINE 按鈕 (g)。
相機/攝影機螢幕上將顯示水平/垂直網格線。
請按照網格線調整三腳架的支撐腳及相機/攝影機的頭斜角度。
視相機/攝影機型號而定，可以選擇多個網格線。
只要按下 GRID LINE 按鈕，即可設定網格線。
請參閱相機/攝影機的使用說明書以瞭解詳情。
若要取消網格線顯示，按下 GRID LINE 按鈕，直至網格線關閉。

*圖片僅為畫面範例，實際顯示畫面可能有所不同。

錄製後
按下遠控器的 POWER 按鈕，關閉相機/攝影機電源。

搖攝三腳架

1 將相機/攝影機從三腳架上取下。
2 鬆開搖攝鎖定桿和頭斜鎖定桿。若將橫桿向下推。
3 鎖緊搖攝鎖定桿和頭斜鎖定桿。
4 鬆開三腳支撐腳的支撐桿長度調整鎖定桿。若將支撐腳固定收起。
5 調整支撐腳長度或搖攝和頭斜鎖定桿。

注意
• 如果沒有先將支撐腳稍微收起，支撐腳角度調整按鈕可能變緊而無法移動。
調整支撐腳的角度後，請展開支撐腳，直到支撐腳調整鎖定桿回到原位。
• 按壓支撐腳角度調整按鈕的所有面。
• 如果在低位或半低位使用三腳架，請勿展開支撐腳，否則三腳架可能變得不穩定。
• 在低位使用三腳架時，請確定遠控器沒有觸到地面。

特定

VCT-VPR10 的 PHOTO 按鈕等同於 Sony 多用途端子 RM-VPR1 遠控器上的 PHOTO 按鈕。

規格

最大負載
4 kg

搖攝角度
360°

傾斜角度
向下 90° ；向上 70°

支撐腳伸展
每個支撐腳有 3 個伸縮軸

連控器功能
POWER 按鈕，PHOTO 按鈕，START/STOP 按鈕/REC 錄音按鈕，PUSH RELEASE 按鈕，SLOW ZOOM 開關

尺寸
最大高度：
約 1 700 mm（支撐腳以 23° 展開）
最小高度：
約 670 mm
連控器纜線長度
約 800 mm
橫桿長度
約 260 mm
升降中軸行程
約 390 mm

操作溫度範圍
0°C 至 40°C

質量
約 2.1 kg

隨附配件
便攜盒 (1)
多用途端子連接纜線 (1)
A/V 連控端子連接纜線 (1)
REMOTE 端子連接纜線 (1)
成套印刷文件

設計和規格有所變更時，恕不另行通知。

한국어

본 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽은 상으로도 본 조항 수 있도록 잘 보관하여 주십시오.

경고

화재나 감전 위험을 줄이려면
1)본 제품에 비 등 물기가 닿지 않도록 하십시오.
2)본 제품 위에 꽃병 등 액체가 들어 있는 물건을 올려놓지 마십시오.

본 제품은 3 미터 미만인 접속 케이블을 사용하기 위한 EMC 규정에서 정한 제한 사항에 따라서는 것으로 시험 후 판정되었습니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

사용상의 주의사항

카메라 분리하기
• 분리할 때에는 반드시 카메라를 잡은 상태로 해 주십시오. 카메라를 분리하는 경우에는 장착 숨 잡고 레버를 잡고 해제한 때에 삼각대로부터 자동으로 분리되므로, 주의하지 않으면 떨어진 카메라가 떨어질 수 있습니다.

삼각대 운반하기
• 삼각대를 운반할 때, 수평, ① 카메라를 제거하고, ② 다리를 닫고, ③ 핸들 위치에 팬 핸들을 제위치 시킵니다.
• 핸들로 삼각대를 카메라에 부착한 채로 운반하지 마십시오.

청소하기
• 삼각대가 더러워지면 중성세제를 약간 적신 부드러운 천으로 청소해 주십시오.
그리고나서 마른 천으로 삼각대를 깨끗하게 닦아내 주십시오.
• 삼각대를 해변에서 사용한 후, 또는 바닷물이나 염분 등에는 마른 천으로 깨끗하게 닦아내 주십시오.

특징

VCT-VPR10은 카메라를 리모트 커넥터 기능이 제공되는 삼각대입니다.
• 팬 핸들의 내장 리모트 커넥터를 사용해서 Sony 제품 중 다음 기능을 갖춘 카메라를 조작할 수 있습니다. 본 삼각대는 모든 카메라와 호환되지 않을 수 있습니다. 호환 모델에 대해서는 Sony 웹사이트를 참조해 주십시오.
• 리모트 커넥터 기능에는 기본적인 녹화 기능(POWER ON/OFF, 비디오/정지 이미지 녹화 및 줌) 및 SLOW ZOOM ON/OFF 및 그리드 라인 디스플레이 ON/OFF 기능도 있습니다.
• 수직 성인과 팬/틸트 핸들로 유연한 패닝/틸팅.

A 각 부분 명칭

1 카메라 장착 나사
2 핀
3 카메라 장착 슈
4 카메라 장착 슈 잠금 레버
5 수평 레벨조
6 위치 표시(삼각대 헤드)
7 위치 표시(삼각대 헤드 본체)
8 틸트 잠금 레버
9 팬 잠금 레버
10 댐퍼 링
11 엘리베이터 잠금 레버
12 다리 각도 조정 버튼
13 다리 각도 잠금 레버
14 엘리베이터 A
15 엘리베이터 B
16 후크
17 다리
18 다리 길이 조정 잠금 너트
19 고무 다리(스파이크 포함)
20 팬 핸들 잠금 레버
21 레벨
22 팬 핸들
23 케이블 클램퍼
24 멀티 단자용 힘속 케이블*
25 스트랩 구멍
26 POWER/REC 램프
27 POWER 버튼
28 GRID LINE 버튼
29 PHOTO 버튼
30 START/STOP 버튼
31 줌 레버
32 SLOW ZOOM 스위치
33 PUSH RELEASE 버튼
34 삼각대 스트랩 구멍
35 A/V 리모트 단자용 접속 케이블

*멀티 단자용 삼각대 및 접속 케이블은 구입 시에 함께 동봉되어 있습니다.

B 삼각대 설치하기

1 다리 길이 조정 잠금 너트를 잡고 돌려줍니다.
2 다리 길이를 조정합니다.
3 다리 길이 조정 잠금 너트를 조입니다.
4 다리를 펼칩니다.

C 레벨 조정하기

레벨을 조정할 때에는 먼저 삼각대의 엘리베이터를 낮춥니다.
1 팬 핸들을 화살표 방향으로 움직여 삼각대 헤드의 위치 표시를 삼각대 본체의 위치 표시와 맞추고, 틸트 잠금 레버를 조입니다.
2 다리 길이를 조정해서 레벨이 맞아오도록 다리를 펼치지 마십시오.
3 팬 핸들을 화살표 방향으로 움직여 삼각대 헤드 본체의 위치 표시를 삼각대 헤드의 위치 표시와 맞추고, 틸트 잠금 레버를 조입니다.
4 엘리베이터 잠금 레버를 조입니다.

주의
• 삼각대를 사용하는 경우에는 반드시 삼각대 헤드 본체의 위치 표시와 맞추고 팬 핸들을 조입니다. 나사가 느슨해지지 않았는지 가끔씩 확인해 주십시오.

틸팅
촬영시에 카메라를 상하로 틸트할 수 있습니다.
4 틸트 잠금 레버를 풉니다.
5 팬 핸들을 상하로 움직이거나 카메라의 위치를 조정합니다.
6 틸트 잠금 레버를 조입니다.

주의
• 본 삼각대에는 낮은 위치에서의 작업을 위한 별도의 엘리베이터가 두 개 있습니다. 본체로부터 엘리베이터 A 및 엘리베이터 B의 연결 부분을 올리고 팬 잠금장치 만시계 방향으로 계속해서 회전하면 엘리베이터 A나 엘리베이터 B로부터 떨어집니다.
엘리베이터가 올라간 상태로 있는 경우,