

Image Converter 2 MSSW-IC2

English

Installing on a computer

Place the CD-ROM in the disc drive of your computer (with the recommended OS environment). The installation starts automatically. Follow the instructions on the screen.


- If the installation does not start automatically

If the "Image Converter 2" cannot be installed automatically after loading the CD-ROM, follow these steps.

- Double-click [My Computer].



- Double-click the CD-ROM icon.



- Double-click [setup.exe].

After step 3, follow the instructions on the screen.

Note
The screens shown above are of Windows XP Professional. The screens may vary, depending on the OS.

Notes on use

- When using the convert while recording feature

When using the convert while recording feature of "Image Converter 2," do not use the convert while recording features of other programs.

- About "Image Converter 1.5"

"Image Converter 2" is not compatible with "Image Converter 1.5." Select "Image Converter 1.5" or "Image Converter 2," according to your video play-back hardware's specifications. You can install both "Image Converter 1.5" and "Image Converter 2" on a computer and use them separately, but you cannot use them simultaneously.

- When using DivX

When using "Image Converter 2" and "DivX," "DivX5.2.1" is required (however, operation is not assured).

- When referring to contents on a server through a network
The firewall should be disabled. Be advised this may allow unauthorized access to your computer.

Restrictions

- Restrictions on the length of the file name and path of the folder

- File and folder names should be 63 characters or less.
- The complete path of the file or folder should be 254 characters or less.

About transferring data size

Regardless of the "Memory Stick" capacity, the maximum transferred data length is 120 minutes. Movie data over 120 minutes will be divided into files.

- When using Norton AntiVirus

When "Block the script" is checked for Norton AntiVirus, "Transfer by Image Converter 2" (which appears in the content menu by right-clicking on a still image in Microsoft Internet Explorer), cannot be selected.

- When using a Sony VAO series Computer with "Giga Pocket"/"VAIO Zone"

- When you use the "Automatically convert during Giga Pocket recording and add to the list" or "Automatically convert during VAIO Zone recording and add to the list" function on a Sony VAO series Computer with "Giga Pocket"/"VAIO Zone," the recorded video may not be converted to the MP4 file format if computer processing is heavy. In this case, after recording with "Giga Pocket"/"VAIO Zone," add the recorded video to the transfer list of "Image Converter 2" and convert to MP4 file format, or transfer the data (for details, refer to Help for "Image Converter 2").
- With the following VAIO RZ series, the convert while recording feature cannot be used: PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ201, PCV-RZ302, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324
- About converting and transferring video
The following videos recorded with "Giga Pocket"/"VAIO Zone," cannot be converted (including the convert while recording feature) or transferred.
 - digital broadcasting recorded videos
 - videos recorded in encrypted format

* For functions and operations of "Giga Pocket"/"VAIO Zone," refer to the instruction manual of your Sony VAO series Computer and Help for "Giga Pocket"/"VAIO Zone."

- When using Sony VAO series computers that include "Giga Pocket"
If "Giga Pocket" on your computer does not include the "Giga Pocket Convert while Recording" feature, the "Image Converter 2" feature cannot convert and add the data automatically during "Giga Pocket" recording.

Note
To determine whether your computer has the "Giga Pocket Convert while Recording" feature, refer to the online Help for "Giga Pocket."

- When using "SonicStage Mastering Studio"
If "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" installed on your computer is version 1.1.00, "Image Converter 2" may not operate properly.

In this situation, update "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" to version 1.1.01 or later.

OS ¹⁾	Microsoft® Windows® 2000 Professional <p>Microsoft® Windows® XP Home Edition</p> <p>Microsoft® Windows® XP Professional</p> <p>Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/2005</p>
CPU	Intel® Pentium® III 733 MHz or faster
RAM	128MB or more (depending on the OS being used, more space may be required on the RAM)
HDD	40MB or more available hard disk space
Display	High Color or more (1,024 x 768 pixels or more recommended)
Others	Memory Stick Reader/Writer (Memory Stick PRO compatible slot recommended) <p>CD-ROM Drive</p> <p>DirectX 9.0b or later²⁾, Windows Media Player 9.0 or later</p>

¹⁾ "Image Converter 2" does not support Mac OS.

²⁾ After updating DirectX, some applications on your computer may not function correctly. Refer to the software manufacturer before updating.

Compatible file format

Input	Movie: AVI ¹⁾ , MPEG1/2/4, QuickTime ²⁾ , WMV ³⁾ , files recorded with "Giga Pocket" (Ver.3.0 or higher) ⁴⁾ , "VAIO Zone" ⁴⁾ , "VAIO Media" ⁴⁾ <p>Still Image: BMP, JPEG, GIF, PCP, PNG, "VAIO Media"⁴⁾</p>
Output	Movie: Memory Stick Video Format (mp4 compatible) <p>Still Image: JPEG (DCF)</p>

¹⁾ You may not be able to convert AVI format files other than the files supported by video for Windows.

²⁾ To convert QuickTime format files, install the most-recently updated QuickTime Player into your computer.

(If you can play QuickTime format files with the QuickTime Player, you can convert movie files.)

³⁾ To convert WMV (Windows Media Video) format files, install the most-recently updated Windows Media Player into your computer. (If you can play back WMV files with the Windows Media Player, you can convert the files.)

⁴⁾ For Sony VAO series Computer only. This product does not support digital broadcast.
⁵⁾ Movie: Movie contents (videos) that "VAIO Media" server can display.
Still Image: Picture contents that "VAIO Media" can display from the server.

Attention

- Operation is not guaranteed for all computers even if they comply with the recommended environment.
- With dual CPU and custom-built computers, performance may be unstable.
- Copyright laws prohibit reproducing the software or the software manual in whole or in part, or renting the software without the permission of the copyright holder.
- In no event will Sony be liable for any financial damage or loss of profits, including claims made by third parties, arising out of the use of the software supplied with this player.
- This product is not compatible with Macintosh/Mac OS.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO"), AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Trademarks

- Sony, VAO, "Memory Stick," and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Pentium is a trademark or registered trademark of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
- QuickTime and the QuickTime logo are trademarks or registered trademarks of Apple Computer, Inc., used under license.
- Macintosh and Mac OS are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are trademarks of their respective owners. TM and [®] marks are not specified in this manual.

Français


Installation sur un ordinateur

Placez le CD-ROM dans le lecteur de disque de votre ordinateur (sur lequel le système d'exploitation recommandé est installé). L'installation démarre automatiquement. Suivez les instructions à l'écran.


- Si l'installation ne démarre pas automatiquement

Si le logiciel « Image Converter 2 » ne peut pas être installé automatiquement une fois le CD-ROM chargé, suivez la procédure ci-après.

- Double-cliquez sur [Poste de travail].



- Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM.



- Double-cliquez sur [setup.exe].

Après l'étape 3, suivez les instructions à l'écran.

Remarque
Les écrans représentés ci-dessous concernent Microsoft XP Professionnel. Les écrans peuvent varier en fonction du système d'exploitation.

Remarques sur l'utilisation

- Lors de l'utilisation de la fonction de conversion pendant l'enregistrement
Si vous utilisez la fonction de conversion pendant l'enregistrement du logiciel « Image Converter 2 », n'utilisez pas la fonction de conversion avec la fonction d'enregistrement d'autres programmes.

- A propos de « Image Converter 1.5 »
« Image Converter 2 » n'est pas compatible avec « Image Converter 1.5 ». Sélectionnez « Image Converter 1.5 » ou « Image Converter 2 », selon les spécifications de votre matériel de lecture vidéo. Vous pouvez installer « Image Converter 1.5 » et « Image Converter 2 » sur un ordinateur et les utiliser séparément mais il est impossible de les utiliser simultanément.

- Lors de l'utilisation de DivX
Lors de l'utilisation de « Image Converter 2 » et « DivX », « DivX5.2.1 » est nécessaire (mais le fonctionnement ne peut toutefois être garanti).

- Lorsque vous accédez au contenu d'un serveur via un réseau
Le pare-feu doit être désactivé. Notez que ceci peut permettre un accès non autorisé à votre ordinateur.

Restrictions

- Restrictions concernant la longueur du nom de fichier et du chemin du dossier
 - Les noms de fichier et de dossier doivent comporter 63 caractères maximums.
 - Le chemin complet du fichier et du dossier doit comporter 254 caractères maximums.

- A propos de la taille des données transférées
Quelle que soit la capacité du « Memory Stick », la durée de transfert des données ne peut pas excéder 120 minutes. Les données vidéo supérieures à 120 minutes seront divisées en plusieurs fichiers.

- Lors de l'utilisation de Norton AntiVirus
Lorsque « Block the script » est coché pour Norton AntiVirus, l'option « Transfert par Image Converter 2 » (qui s'affiche dans le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une image fixe dans Microsoft Internet Explorer) ne peut pas être sélectionnée.

- Lors de l'utilisation d'un ordinateur Sony de la série VAOI avec le logiciel « Giga Pocket »/« VAIO Zone »

- Lorsque vous utilisez la fonction « Convertir automatiquement pendant l'enregistrement Giga Pocket et ajouter à la liste » ou « Convertir automatiquement pendant l'enregistrement VAIO Zone et ajouter à la liste » sur un ordinateur Sony de la série VAOI, la vidéo enregistrée risque de ne pas être convertie au format de fichier MP4 si le traitement informatique est lourd. Dans ce cas, après avoir effectué un enregistrement avec « Giga Pocket »/« VAIO Zone », ajoutez la vidéo enregistrée à la liste de transfert de « Image Converter 2 » et convertissez-la au format de fichier MP4 ou transférez les données (pour plus de détails, reportez-vous à l'Aide de « Image Converter 2 »).
- La fonction de conversion pendant l'enregistrement ne peut pas être utilisée avec les séries VAOI RZ suivantes : PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ201, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324
- A propos de la conversion et du transfert de vidéos
 - Les vidéos suivantes enregistrées avec « Giga Pocket »/« VAIO Zone » ne peuvent pas être converties (y compris la fonction de conversion pendant l'enregistrement) ni transférées.
 - vidéos enregistrées lors d'émissions numériques,
 - vidéos enregistrées dans un format encodé.

* Reportez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur Sony de la série VAOI, ainsi qu'à l'aide de « Giga Pocket »/« VAIO Zone » concernant les fonctions et les opérations de « Giga Pocket »/« VAIO Zone ».

- Lors de l'utilisation d'un ordinateur Sony de la série VAOI sur lequel le logiciel « Giga Pocket » est installé

Si la version de « Giga Pocket » installée sur votre ordinateur ne dispose pas de la fonction « Giga Pocket Convert while Recording », la fonction « Image Converter 2 » ne peut pas convertir et ajouter automatiquement des données pendant un enregistrement avec « Giga Pocket ».

Remarque
Reportez-vous à l'aide en ligne de « Giga Pocket » afin de déterminer si votre ordinateur possède la fonction « Giga Pocket Convert while Recording ».

- Lors de l'utilisation du logiciel « SonicStage Mastering Studio »
Si la version 1.1.00 du logiciel « SonicStage Mastering Studio Audio Filter » est installée sur votre ordinateur, « Image Converter 2 » risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, mettez « SonicStage Mastering Studio Audio Filter » à jour à la version 1.1.01 ou une version ultérieure.

Système d'exploitation ¹⁾	Microsoft® Windows® 2000 Professionnel <p>Microsoft® Windows® XP Edition familiale</p> <p>Microsoft® Windows® XP Professionnel</p> <p>Microsoft® Windows® XP Edition Media Center 2004/2005</p>
Unité centrale	Intel® Pentium® III 733 MHz minimum
Mémoire vive	128 Mo minimum (selon le système d'exploitation que vous utilisez, vous pouvez avoir besoin de davantage de mémoire vive)
Disque dur (HDD)	espace disponible de 40 Mo ou plus sur le disque dur
Affichage	High Color ou plus, (1 024 x 768 pixels minimum recommandé)
Divers	Lecteur/enregistreur de « Memory Stick » (logement compatible Memory Stick PRO recommandé) <p>Lecteur de CD-ROM</p> <p>DirectX 9.0b ou une version ultérieure²⁾, Windows Media Player 9.0 ou une version ultérieure</p>

¹⁾ « Image Converter 2 » ne prend pas Mac OS en charge.

²⁾ Après avoir mis DirectX à jour, certaines applications de votre ordinateur risquent de ne pas fonctionner correctement. Consultez le fabricant du logiciel avant de procéder à la mise à jour.

Formats de fichiers compatibles

Entrée	Vidéos : AVI ¹⁾ , MPEG1/2/4, QuickTime ²⁾ , WMV ³⁾ , fichiers enregistrés avec « Giga Pocket » (Ver.3.0 ou ultérieure) ⁴⁾ , « VAIO Zone » ⁴⁾ , « VAIO Media » ⁴⁾ <p>Images fixes : BMP, JPEG, GIF, PCP, PNG, « VAIO Media »⁴⁾</p>
Sortie	Vidéos : format vidéo Memory Stick (compatible mp4) <p>Images fixes : JPEG (DCF)</p>

- Il est possible que vous ne puissiez pas convertir des fichiers au format AVI autres que les fichiers pris en charge sous forme vidéo sous Windows.
- Pour convertir des fichiers au format QuickTime, installez la dernière version de QuickTime Player sur votre ordinateur. (Si vous pouvez lire des fichiers au format QuickTime avec QuickTime Player, vous pouvez convertir des fichiers vidéos.)
- Pour convertir des fichiers au format WMV (Windows Media Video), installez la dernière version de Windows Media Player sur votre ordinateur. (Si vous pouvez lire des fichiers WMV avec Windows Media Player, vous pouvez convertir les fichiers.)
- Concerner uniquement les ordinateurs Sony de la série VAOI. Ce produit ne prend pas en charge les émissions numériques.
- Vidéos : films pouvant être affichés sur le serveur « VAIO Media ».
- Images fixes : photos pouvant être affichées sur « VAIO Media » à partir du serveur.

Attention

- Il n'est pas garanti que le logiciel fonctionne pour tous les ordinateurs même s'ils sont compatibles avec l'environnement recommandé.
- Le fonctionnement risque d'être instable avec les ordinateurs personnalisés et à unité centrale double.
- Conformément à la législation en matière de protection des droits d'auteur, toute reproduction, totale ou partielle, du logiciel ou de son manuel d'utilisation, et toute location du logiciel sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur sont interdites.
- En aucun cas, Sony ne pourra être tenue responsable de dommages financiers ou de pertes de bénéfices, y compris de réclamation de tiers, résultant de l'utilisation du logiciel fourni avec ce lecteur.
- Ce produit n'est pas compatible avec Macintosh/Mac OS.

CE PRODUIT EST SOUMIS A LA MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE QUANT A SON USAGE PRIVÉ ET NON COMMERCIAL PAR UN UTILISATEUR EN CE QUI CONCERNE

(i) LE CODAGE D'UNE VIDEO CONFORMEMENT A LA NORME MPEG-4 VISUAL (« MPEG-4 VIDEO »), ET/OU
(ii) LE DECODAGE D'UNE MPEG-4 VIDEO ENCODEE PAR UN UTILISATEUR A DES FINS PRIVEES ET NON COMMERCIALES ET/OU OBTENUE AUPRES D'UN FOURNISSEUR VIDEO SANS LICENCE MPEG LA AUTORISE A FOURNIR DES MPEG-4 VIDEO.

AUCUNE LICENCE NE SERA ACCORDEE OU CONSIDEREE COMME IMPLICITE POUR TOUT AUTRE USAGE. IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX USAGES PROMOTIONNELS, INTERNES ET COMMERCIAUX AINSI QU'aux LICENCES AUPRES DE MPEG LA, LLC. VEUILLEZ CONSULTER LE SITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Marques commerciales

- Sony, VAO, « Memory Stick » et leurs logos sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Pentium est une marque commerciale ou déposée de Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats Unis et dans d'autres pays.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques commerciales ou déposées de Apple Computer, Inc., utilisées sous licence.
- Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Toutes les autres marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les symboles « TM » et « ® » ne sont pas spécifiés dans le présent manuel.


Deutsch

Installation auf einem Computer

Legen Sie die CD-ROM in das Disc-Laufwerk des Computers ein. Auf dem Computer muss das empfohlene Betriebssystem installiert sein. Die Installation wird automatisch gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Wenn die Installation nicht automatisch gestartet wird
Wenn die Installation von „Image Converter 2“ nach dem Einlegen der CD-ROM nicht automatisch beginnt, gehen Sie folgendes voraus:

- Doppelklicken Sie auf [Arbeitsplatz].



- Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol.



- Doppelklicken Sie auf [setup.exe].

Befolgen Sie nach Schritt 3 die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis
Die Abbildungen oben zeigen Windows XP Professional-Bildschirme. Die Bildschirme können sich je nach Betriebssystem unterscheiden.

Hinweise zur Verwendung

- Konvertierung während der Aufnahme**
Wenn Sie die Funktion zur Konvertierung während der Aufnahme von „Image Converter 2“ verwenden, dürfen Sie nicht gleichzeitig die Funktion zur Konvertierung während der Aufnahme eines anderen Programms verwenden.

- Hinweis zu „Image Converter 1.5“**
"Image Converter 2" ist nicht mit „Image Converter 1.5“ kompatibel. Wählen Sie je nach den Spezifikationen des Video-Wiedergabegeräts „Image Converter 1.5“ oder „Image Converter 2“. „Image Converter 1.5“ und „Image Converter 2“ können auf dem Computer installiert und getrennt verwendet werden. Gleichzeitig können Sie die Programme jedoch nicht verwenden.

- DivX**
Wenn Sie „Image Converter 2“ und „DivX“ zusammen verwenden, wird „DivX5.2.1“ benötigt. Der Betrieb kann jedoch nicht gewährleistet werden.

- Verweisen auf Inhalte auf einem Server über ein Netzwerk**
Auf dem Computer muss das empfohlene Betriebssystem installiert sein. Befolgen Sie jedoch bitte, dass in diesem Fall möglicherweise unberechtigter Zugriff auf den Computer besteht.

Einschränkungen

- Einschränkungen bei der Länge von Dateinamen und Pfadangaben**
 - Datei- und Ordernamen dürfen auf maximal 63 Zeichen bestehen.
 - Der komplette Datei- bzw. Ordnerpfad darf aus maximal 254 Zeichen bestehen.

- Umfang der übertragbaren Daten**
Unabhängig von der Kapazität des Memory Stick, können maximal 120 Minuten an Daten übertragen werden. Filme mit einer Länge von über 120 Minuten werden in mehrere Dateien unterteilt.

- Norton AntiVirus**
Wenn in Norton AntiVirus die Option „Block the script“ aktiviert ist, kann „Transferring with Image Converter 2“ nicht ausgewählt werden. „Übertragen mit Image Converter 2“ wird im Kontextmenü angezeigt, wenn Sie in Microsoft Internet Explorer mit der rechten Maustaste auf ein Standbild klicken.

- VAIO-Computer von Sony mit „Giga Pocket“/„VAIO Zone“**

- Wenn Sie die Funktion „Automatisch während der Giga Pocket-Aufzeichnung konvertieren und der Liste hinzufügen“ oder „Automatisch während der VAIO Zone-Aufzeichnung konvertieren und der Liste hinzufügen“ bei einem VAIO-Computer von Sony mit „Giga Pocket“/„VAIO Zone“one verwenden, wird das aufgezeichnete Video bei hoher Computerauslastung möglicherweise nicht in das MP4-Dateiformat konvertiert. Fügen Sie in diesem Fall nach der Aufzeichnung mit „Giga Pocket“/„VAIO Zone“ das aufgezeichnete Video zur Übertragungsliste von „Image Converter 2“ hinzu und konvertieren Sie es in das MP4-Dateiformat oder übertragen Sie die Daten. Nähere Informationen finden Sie in der Hilfe zu „Image Converter 2“.
- Bei den folgenden VAIO-Computern der RZ-Serie steht die Funktion zur Konvertierung während der Aufnahme nicht zur Verfügung: PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ301, PCV-RZ302, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324
- Konvertieren und Übertragen von Videos
- Die folgenden mit „Giga Pocket“/„VAIO Zone“ erstellten Videoaufzeichnungen können nicht konvertiert bzw. übertragen werden. Auch die Funktion zur Konvertierung während ist nicht möglich.
 - Videoaufzeichnungen von Digitalaufnahmen
 - Verschlüsselt aufgezeichnete Videos

* Nähere Erläuterungen zu den Funktionen von „Giga Pocket“/„VAIO Zone“ finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem VAIO-Computer von Sony und in der Hilfe zu „Giga Pocket“/„VAIO Zone“.

- VAIO-Computer von Sony mit „Giga Pocket“**
Wenn die auf Ihrem Computer installierte Version von „Giga Pocket“ nicht die Funktion „Giga Pocket Convert while Recording“ umfasst, können die Daten während einer „Giga Pocket“-Aufnahme nicht mit „Image Converter 2“ automatisch konvertiert und hinzugefügt werden.

Hinweis
Wie Sie feststellen können, ob auf Ihrem Computer die Funktion „Giga Pocket Convert while Recording“ vorhanden ist, schlagen Sie bitte in der Online-Hilfe zu „Giga Pocket“ nach.

- „SonicStage Mastering Studio“**
Wenn auf Ihrem Computer die Version 1.1.00 von „SonicStage Mastering Studio Audio Filter“ installiert ist, funktioniert „Image Converter 2“ möglicherweise nicht richtig. Aktualisieren Sie in diesem Fall „SonicStage Mastering Studio Audio Filter“ auf Version 1.1.01 oder höher.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem ¹⁾	Microsoft® Windows® 2000 Professional <p>Microsoft® Windows® XP Home Edition</p> <p>Microsoft® Windows® XP Professional</p> <p>Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/2005</p>
CPU	Intel® Pentium® III mit mindestens 733 MHz
RAM	mindestens 128 MB (je nach Betriebssystem ist möglicherweise mehr RAM-Speicher erforderlich)
Festplatte	mindestens 40 MB verfügbarer Festplattenplatz
Bildschirm	mindestens High Color (mindestens 1.024 x 768 Pixel empfohlen)
Sonstiges	Leser-/Schreibgerät für Memory Stick (Memory Stick PRO-kompatibler Einschub empfohlen) <p>CD-ROM-Laufwerk</p> <p>DirectX 9.0b oder höher²⁾, Windows Media Player 9.0 oder höher</p>

¹⁾ „Image Converter 2“ unterstützt Mac OS nicht.

²⁾ Nach einem Update von DirectX funktionieren manche Anwendungen auf dem Computer möglicherweise nicht mehr richtig. Informieren Sie sich vor dem Update beim Hersteller der Software.

Kompatible Dateiformate

Eingabe	Film: AVI ¹⁾ , MPEG1/2/4, QuickTime ²⁾ , WMV ³⁾ , mit „Giga Pocket“ (Version 3.0 oder höher) aufgezeichnete Dateien, „VAIO Zone“ ⁴⁾ , „VAIO Media“ ⁴⁾ <p>Standbild: BMP, JPEG, GIF, PCP, PNG, „VAIO Media“⁴⁾</p>
Ausgabe	Film: Memory Stick-Videoformat (mp4-kompatibel) <p>Standbild: JPEG (DCF)</p>

¹⁾ Andere als von Video für Windows unterstützte Dateien im AVI-Format können Sie möglicherweise nicht konvertieren.

²⁾ Installieren Sie die neueste Version von QuickTime Player auf Ihrem Computer, wenn Sie Dateien im QuickTime-Format konvertieren wollen. Wenn Sie Dateien im QuickTime-Format mit QuickTime Player wiedergeben können, können Sie auch Filmdateien konvertieren.

³⁾ Installieren Sie die neueste Version von Windows Media Player auf Ihrem Computer, wenn Sie Dateien im WMV-Format (Windows Media Video) konvertieren wollen. Wenn Sie WMV-Dateien mit Windows Media Player wiedergeben können, können Sie die Dateien auch konvertieren.

- Nur für VAIO-Computer von Sony. Dieses Produkt unterstützt keine digitalen Sendungen.
- Film: Filminhalte (Videos), die mit „VAIO Media“ Server angezeigt werden können. Standbild: Bildinhalte, die mit „VAIO Media“ vom Server angezeigt werden können.

Achtung

- Der Betrieb kann auch bei den empfohlenen Computerausgaben nicht gewährleistet werden.
- Bei Computern mit zwei CPUs sowie bei selbst zusammengestellten Computern ist die Software unter Umständen instabil.
- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- Unter keinen Umständen haftet Sony für finanzielle Schäden oder Gewinnseinbußen, die aus der Verwendung der mit diesem Gerät gelieferteten Software resultieren können. Dazu gehören auch Ansprüche, die durch Dritte geltend gemacht werden.
- Dieses Produkt ist nicht mit Macintosh/Mac OS kompatibel.

DISES PRODUKT WIRD UNTER DER MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FÜR DEN PRIVATEN UND NICHT KOMMERZIELLEN GEBRAUCH DURCH DEN BENUTZER LIZENZIERT, UND ZWAR FÜR

(i) DAS CODIEREN VON VIDEODATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM MPEG-4-BILDSTANDARD („MPEG-4 VIDEO“), UND/ODER
(ii) DAS DECODIEREN VON DATEN IN MPEG

Italiano

Installazione sul computer

Inserire il CD-ROM nell'unità di lettura del computer (con il sistema operativo raccomandato). L'installazione si avvia automaticamente. Seguire quindi le istruzioni a schermo.

Se l'installazione non viene avviata in modo automatico

Se non è possibile installare "Image Converter 2" in modo automatico in seguito al caricamento del CD-ROM, seguire la procedura descritta di seguito.
1 Fare doppio clic su [Risorse del computer].



2 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.



3 Fare doppio clic su [setup.exe].

Una volta eseguito il punto 3, seguire le istruzioni a schermo.

Nota
Le schermate riportate in precedenza riguardano Microsoft Windows XP Professional. Le schermate potrebbero variare in base al sistema operativo.

Note sull'uso

Se viene utilizzata la funzione di conversione durante la registrazione

Se viene utilizzata la funzione di conversione durante la registrazione di "Image Converter 2", assicurarsi di non utilizzare le funzioni di conversione durante la registrazione di altri programmi.

Informazioni su "Image Converter 1.5"

"Image Converter 2" non è compatibile con "Image Converter 1.5". Selezionare "Image Converter 1.5" o "Image Converter 2" in base alle specifiche hardware dell'apparecchio video in uso. È possibile installare "Image Converter 1.5" e "Image Converter 2" su un computer e utilizzarli in modo separato. Non è tuttavia possibile utilizzarli contemporaneamente.

Se viene utilizzato DivX

Per utilizzare "Image Converter 2" con "DivX", è necessario disporre di "DivX5.2.1" (anche in questo caso non è tuttavia possibile garantire il funzionamento).

Per accedere al contenuto di un server attraverso una rete

Il firewall deve essere disattivato. In questo modo, il computer sarà soggetto ad accessi non autorizzati.

Restrizioni

Restrizioni relative alla lunghezza del nome del file e del percorso della cartella

- I nomi di file e cartelle possono essere composti da un massimo di 63 caratteri.
- Il percorso completo del file o della cartella può essere composto da un massimo di 254 caratteri.

Informazioni sulle dimensioni dei dati per il trasferimento

Il possibile effetto di il trasferimento di dati con durata massima pari a 120 minuti, indipendentemente dalla capacità della "Memory Stick". I dati di filmati superiori a 120 minuti vengono suddivisi in file.

Se viene utilizzato Norton AntiVirus

Se per Norton AntiVirus viene selezionata l'opzione "Block the script", non è possibile selezionare "Trasferimento tramite image Converter 2" (visualizzato nel menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse su un fermo immagine in Microsoft Internet Explorer).

Se viene utilizzato un computer serie Sony VAIO con "Giga Pocket"/"VAIO Zone"

Se viene utilizzata la funzione "Converti automaticamente durante la registrazione con Giga Pocket e aggiungi all'elenco" o "Converti automaticamente durante la registrazione con VAIO Zone" e aggiungi all'elenco" su un computer serie Sony VAIO con "Giga Pocket"/"VAIO Zone", è possibile che il video registrato non venga convertito nel formato di file MP4 se l'elaborazione del computer è particolarmente intensa. In questo caso, una volta completata la registrazione mediante "Giga Pocket"/"VAIO Zone", aggiungere il video registrato all'elenco dei trasferimenti di "Image Converter 2", quindi effettuare la conversione nel formato di file MP4 o il trasferimento dei dati. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di "Image Converter 2".

* Nei modelli VAIO serie RZ riportati di seguito, la funzione di conversione durante la registrazione non è disponibile:
PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ301, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324
• Informazioni sulla conversione il trasferimento di video
Non è possibile convertire (né utilizzare la funzione di conversione durante la registrazione) o trasferire i tipi di video registrati mediante "Giga Pocket"/"VAIO Zone" elencati di seguito.
– Video registrati mediante trasmissione digitale
– Video registrati in formato crittografato

* Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle operazioni di "Giga Pocket"/"VAIO Zone", consultare il manuale delle istruzioni del computer Sony VAIO e la Guida in linea di "Giga Pocket"/"VAIO Zone".

Se viene utilizzato un computer Sony VAIO che include "Giga Pocket"

Se "Giga Pocket" installato sul computer non include la funzione "Giga Pocket Convert while Recording", mediante la funzione "Image Converter 2" non è possibile effettuare la conversione e l'aggiunta automatica dei dati durante la registrazione tramite "Giga Pocket".

Nota
Per verificare se il computer in uso dispone della funzione "Giga Pocket Convert while Recording", consultare la Guida in linea di "Giga Pocket".

Se viene utilizzato "SonicStage Mastering Studio"

Se sul computer è installata la versione 1.1.00 di "SonicStage Mastering Studio Audio Filter", potrebbero verificarsi problemi di funzionamento di "Image Converter 2".

In tal caso, aggiornare "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" alla versione 1.1.01 o successiva.

Requisiti di sistema

SO*1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/2005
CPU	Intel® Pentium® III da 733 MHz o superiore
RAM	128 MB o superiore (a seconda del sistema operativo in uso, potrebbe essere necessario disporre di una quantità superiore di spazio nella RAM)
HDD	Spazio libero su disco: 40 MB o superiore
Display	65.536 colori o superiore (1.024 × 768 pixel o superiore consigliato)
Altro	Dispositivo di lettura/scrittura per Memory Stick (alloggiamento compatibile con Memory Stick PRO consigliato) Unità CD-ROM DirectX 9.0b o successivo², Windows Media Player 9.0 o successivo

*1 "Image Converter 2" non supporta Mac OS.

*2 Una volta completato l'aggiornamento di DirectX, è possibile che alcune applicazioni installate sul computer non funzionino correttamente. Prima di procedere all'aggiornamento, rivolgersi al produttore del software.

Formato di file compatibile

Input	Filmati: AVI*1, MPEG1 /2/4, QuickTime², WMV*3, file registrati mediante "Giga Pocket" (Ver.3.0 o superiore), "VAIO Zone" ⁴ , "VAIO Media" ⁵ Fermi immagine: BMP, JPEG, GIF, PGP, PNG, "VAIO Media" ⁵
Output	Filmati: formato video Memory Stick (compatibile con mp4) Fermi immagine: JPEG (DCF)

*1 Potrebbe non essere possibile convertire file in formato AVI diversi da quelli supportati dai video per Windows.

*2 Per convertire i file in formato QuickTime, installare sul computer la versione aggiornata di QuickTime Player. Se QuickTime Player supporta la riproduzione di file in formato QuickTime, è possibile effettuare la conversione dei file di filmati.)

*3 Per convertire i file in formato WMV (Windows Media Video), installare sul computer la versione aggiornata di Windows Media Player. Se Windows Media Player supporta la riproduzione di file WMV, è possibile effettuare la conversione dei file.

*4 Solo per i computer serie Sony VAIO. Il presente prodotto non supporta la trasmissione digitale.
*5 Filmati: contenuti di filmati (video) che "VAIO Media" Server è in grado di visualizzare.
Fermi immagine: contenuti di immagini che "VAIO Media" è in grado di visualizzare dal server.

Attenzione

- Il funzionamento non è garantito per tutti i computer anche nel caso in qui questi siano conformi all'ambiente operativo consigliato.
- Le prestazioni dei computer dotati di doppia CPU e assemblati dall'utente potrebbero risultare ridotte.
- Le leggi sul copyright vietano la riproduzione, parziale o completa, del software e dei manuali del software, nonché il noleggio del software senza l'autorizzazione del proprietario dei copyright.
- In nessun caso Sony potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni finanziari o perdite di profitti, inclusi i reclami avanzati da terzi, causati dall'uso del software in dotazione con il presente lettore.
- Il presente prodotto non è compatibile con Macintosh/Mac OS.

IL PRESENTE PRODOTTO È CONFEZIONATO IN LICENZA IN BASE A MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER

(j) CODIFICA DI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO").
E/O

(ii) DECODIFICA DI UN MPEG-4 VIDEO CODIFICATO DA UN UTENTE PER FINI PRIVATI E NON COMMERCIALI E/O OTTENUTO DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO DA MPEG LA PER LA DISTRIBUZIONE DI MPEG-4 VIDEO.

NON VIENE GARANTITA ALCUNA LICENZA PER ALTRI TIPI DI USO. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, INCLUSE QUELLE RELATIVE A LICENZE E UTILIZZI PROMOZIONALI INTERNI E COMMERCIALI, SONO DISPONIBILI PRESSO MPEG LA, LLC. VISITARE IL SITO WEB ALL'INDIRIZZO HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Marchi di fabbrica

- Sony, VAIO, "Memory Stick" e i relativi loghi sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.
- Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation o delle relative filiali negli Stati Uniti e in altri paesi.
- QuickTime e il logo QuickTime sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Apple Computer, Inc., oncessi su licenza.
- Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. Nel presente manuale, non vengono utilizzati i simboli "TM" e "®".


Portugués

Instalar num computador

Coloque o CD-ROM na unidade de disco do computador (com o ambiente de Sistema Operativo recomendado). A instalação tem início automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Se a instalação não tiver início automático

Se o "Image Converter 2" não for instalado automaticamente após a colocação do CD-ROM, siga os passos seguintes.
1 Faça duplo clique em [O meu computador].



2 Faça duplo clique no ícone do CD-ROM.



3 Faça duplo clique ex [setup.exe].

Depois do passo 3, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Nota

Os ecrãs apresentados acima são os que aparecem no Windows XP Professional. Os ecrãs podem variar, dependendo do Sistema Operativo.

Notas sobre a utilização

Utilizar o conversor em gravação

Quando utilizar a funcionalidade de conversor em gravação do "Image Converter 2," não utilize o conversor em gravação de outros programas.

Acerca do "Image Converter 1.5"

O "Image Converter 2" não é compatível com o "Image Converter 1.5." Selecione o "Image Converter 1.5" ou o "Image Converter 2", de acordo com as especificações de reprodução do hardware. Pode instalar tanto o "Image Converter 1.5" como o "Image Converter 2" num computador e utilizá-los separadamente, mas não pode utilizá-os simultaneamente.

Utilizar o DivX

Ao utilizar o "Image Converter 2" e o "DivX," é necessário o "DivX 5.2.1" (contudo, não asseguramos o funcionamento).

Fazer referência ao conteúdo de um servidor através de uma rede

O firewall deve ser desactivado. Tenha em consideração que isto pode permitir accessos não autorizados ao computador.

Restrições

Restrições sobre o comprimento do nome de ficheiro e do caminho para a pasta

- Os nomes do ficheiro e da pasta devem ter 63 caracteres ou menos.
- O caminho completo do ficheiro ou da pasta deve totalizar 254 caracteres ou menos.

Acerca do tamanho da transferência de dados

Independentemente da capacidade do "Memory Stick", o tamanho máximo da transferência de dados é 120 minutos. Dados de filme superiores a 120 minutos serão divididos em vários ficheiros.

Utilizar o Norton AntiVirus

Quando "Block the script" estiver marcado no Norton AntiVirus, não pode seleccionar "Transfer by Image Converter 2" (que aparece no menu de contexto clicando com o botão direito numa imagem parada no Microsoft Internet Explorer).

Utilizar um computador da série Sony VAIO com "Giga Pocket"/"VAIO Zone"

• Ao utilizar as funções "Automatically convert during Giga Pocket recording and add to the list" (conversão automática durante a gravação com Giga Pocket e adicionar à lista) ou "Automatically convert during VAIO Zone recording and add to the list" (converter automaticamente durante gravação com VAIO Zone e adicionar à lista) de um computador da série Sony VAIO com "Giga Pocket"/"VAIO Zone", o vídeo gravado pode não ser convertido para formato de ficheiro MP4 se o computador tiver de fazer um processamento pesado. Neste caso, depois de gravar com "Giga Pocket"/"VAIO Zone", adicione o vídeo gravado à lista de transferência do "Image Converter 2" e converta para formato de ficheiro MP4, ou transfira os dados (para mais detalhes, consulte a Ajuda do "Image Converter 2").

• Com as seguintes séries VAIO RZ, a função de conversor em gravação não pode ser utilizada:
PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ301, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324

• Acerca da conversão e transferência de vídeo
Os seguintes vídeos gravados com "Giga Pocket"/"VAIO Zone" não podem ser convertidos (incluindo a função conversão em gravação) ou transferidos.
– vídeos gravados de emissão digital
– vídeos gravados em formato encriptado

* Para funções e operações do "Giga Pocket"/"VAIO Zone", consulte o manual de instruções do computador da série Sony VAIO e a Ajuda do "Giga Pocket"/"VAIO Zone".

Utilizar um computador da série Sony VAIO que inclui "Giga Pocket"

Se o "Giga Pocket" do computador não inclui a função "Giga Pocket Convert while Recording" (conversão em gravação do Giga Pocket) a função do "Image Converter 2" não pode converter e adicionar os dados automaticamente durante a gravação com "Giga Pocket".

Nota

Para determinar se o computador tem a função "Giga Pocket Convert while Recording", consulte a Ajuda online do "Giga Pocket."

Utilizar o "SonicStage Mastering Studio"

Se o "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" instalado no computador for da versão 1.1.00, o "Image Converter 2" pode não funcionar correctamente.
Nesta situação, actualize o "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" para a versão 1.1.01 ou superior.

Requisitos do sistema

Sistema Operativo*1	Microsoft® Windws® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/2005
CPU	Intel® Pentium® III 733 MHz ou mais rápido
RAM	128MB ou mais (dependendo do Sistema Operativo utilizado, pode ser necessário mais espaço de RAM)
Disco	40MB ou mais de espaço disponível no disco rígido
Ecrã	High Color ou superior (1.024 × 768 pixels ou superior recomendado)
Outros	Lector/gravador de Memory Stick (ranhura compatível com Memory Stick PRO Unidade de CD-ROM DirectX 9.0b ou superior², Windows Media Player 9.0 ou superior

*1 O "Image Converter 2" não supporta Mac OS.

*2 Depois de actualizar o DirectX, algumas aplicações do computador podem não funcionar correctamente. Consulte o fabricante do software antes de actualizar.

Formatos de ficheiro compatíveis

Entrada	Filmes: AVI*1, MPEG1 /2/4, QuickTime², WMV*3, ficheiros gravados com "Giga Pocket" (Ver.3.0 ou superior), "VAIO Zone" ⁴ , "VAIO Media" ⁵ Fotos: BMP, JPEG, GIF, PGP, PNG, "VAIO Media" ⁵
Saída	Filmes: Formato de vídeo Memory Stick (compatível com mp4) Fotos: JPEG (DCF)

*1 Pode não ser capaz de converter ficheiros de formato AVI diferentes dos ficheiros suportados pelo Video for Windows.

*2 Para converter ficheiros de formato QuickTime, instale o QuickTime Player mais recente no computador. (Se conseguir reproduzir ficheiros de formato QuickTime com o QuickTime Player, consegue converter filmes.)

*3 Para converter ficheiros de formato WMV (Windows Media Video), instale o Windows Media Player mais recente no computador. (Se conseguir reproduzir ficheiros WMV com o Windows Media Player, consegue converter os filmes.)

*4 Apenas para computador da série Sony VAIO. Este produto não suporta emissão digital.

*5 Filme: Conteúdos de filmes (vídeos) que o servidor "VAIO Media" possa apresentar.
Fotos: Conteúdos de imagens que o "VAIO Media" possa apresentar a partir do servidor.

Atenção

- Não está garantido o funcionamento com todos os computadores, mesmo que correspondam ao ambiente recomendado.
- Com CPU duplos e computadores personalizados, o desempenho pode ser instável.
- As leis de direitos de autor proíbem a reprodução do software ou do manual do software na totalidade ou em parte, ou o aluguer do software sem autorização do detentor dos direitos de autor.
- Em nenhuma situação a Sony será responsável por qualquer dano financeiro ou lucro cessante, incluindo reivindicações feitas por terceiros, resultantes da utilização do software fornecido com este leitor.
- Este produto não é compatível com Macintosh/Mac OS.

ESTE PRODUTO ESTÁ LICENCIADO AO ABRIGO DA MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL PELO CONSUMIDOR PARA

(i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO COMPATÍVEL COM A NORMA MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VIDEO").
E/OU

(ii) DESCODIFICAÇÃO DE MPEG-4 VÍDEO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR NO EXERCÍCIO DE UMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU OBTIDO ATRAVÉS DE UM FORNECEDOR DE MPEG-4 VÍDEO AUTORIZADO PELA MPEG LA.

NÃO É CONCEDIDA NEM ESTÁ IMPLÍCITA NENHUMA LICENÇA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS INCLUINDO AS RELACIONADAS COM AS UTILIZAÇÕES PROMOCIONAIS, INTERNAS E COMERCIAIS E COM O LICENCIAMENTO PODEM SER OBTIDAS JUNTO DA MPEG LA, LLC. CONSULTE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Marcas comerciais

- Sony, VAIO, "Memory Stick" e os respectivos logótipos são marcas comerciais da Sony Corporation.
- Microsoft e Windows são marcas registadas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Pentium é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Intel Corporation ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.
- QuickTime e o logótipo QuickTime são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Apple Computer, Inc., utilizadas sob licença.
- Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registadas nos EUA e noutros países.
- Todas as restantes marcas comerciais são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Os indicadores "TM" e "®" não são especificados neste manual.


Nederlands

Installeren op een computer

Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer (met het aanbevolen besturingssysteem). De installatie begint automatisch. Volg de instructies op het scherm.

Als de installatie niet automatisch start

Als de "Image Converter 2" niet automatisch kan worden geïnstalleerd na het laden van de cd-rom, volgt u deze stappen.
1 Dubbelklik op [Deze computer].



2 Dubbelklik op het pictogram van de cd-rom.



3 Dubbelklik op [setup.exe].

Volg na stap 3 de instructies op het scherm.

Opmerking

De afgebeelde schermen zijn afkomstig uit Windows XP Professional. De schermen kunnen, afhankelijk van het besturingssysteem, afwijken.

Opmerkingen bij het gebruik

Bij het gebruik van de functie voor converteren tijdens opnamen

Als u de functie voor converteren tijdens het opnemen van "Image Converter 2" gebruikt, mag u de functies voor converteren tijdens het opnemen van andere programma's niet gebruiken.

Over "Image Converter 1.5"

"Image Converter 2" is niet compatibel met "Image Converter 1.5". Selecteer "Image Converter 1.5" of "Image Converter 2" volgens de specificaties van de afspelapparaat.
U kunt "Image Converter 1.5" en "Image Converter 2" beide op een computer installeren en ze afzonderlijk gebruiken, maar u kunt ze niet gelijktijdig gebruiken.

Bij het gebruik van DivX

Als u "Image Converter 2" en "DivX" gebruikt, is "DivX5.2.1" vereist. (De werking wordt echter niet gegarandeerd.)

■ **Bij het verwijzen naar inhoud op een server via een netwerk**
De firewall moet uitgeschakeld zijn. Houd er rekening mee dat daardoor ongeautoriseerde toegang tot de computer mogelijk wordt.

Beperkingen

Beperkingen voor de lengte van de bestandsnaam en het pad van de map

- Benamingen voor bestanden en mappen mogen maximaal 63 tekens lang zijn.
- Het volledige pad van het bestand of de map mag maximaal 254 tekens lang zijn.

Over de hoeveelheid over te brengen data

Ongeacht de capaciteit van de "Memory Stick" is de maximale lengte van de over te brengen data 120 minuten. Filmmgegevens van meer dan 120 minuten wordt verdeeld over meerdere bestanden.

Bij het gebruik van Norton AntiVirus

Als "Scripts blokkeren" is ingeschakeld voor Norton AntiVirus, kan "Transfer by Image Converter 2" (een optie die verschijnt in het contextmenu als u met de rechtermuisknop klikt op een afbeelding in Microsoft Internet Explorer) niet worden geselecteerd.

Als u een computer uit de Sony VAIO serie met "Giga Pocket"/"VAIO Zone" gebruikt

• Als u de functie "Automatically convert during Giga Pocket recording and add to the list" of "Automatically convert during VAIO Zone recording and add to the list" op een computer uit de Sony VAIO serie met "Giga Pocket"/"VAIO Zone" gebruikt, wordt de opgenomen video misschien niet geconverteerd naar het bestandstpe MP4 als het proces veel werkgeheugen vereist. Voeg in dat geval de opgenomen video na het opnemen met "Giga Pocket"/"VAIO Zone" toe aan de overdrachtslijst van "Image Converter 2" en converteer de video naar bestandstype MP4 of zet de data over (zie voor meer informatie de Help van "Image Converter 2").

• Bij de volgende VAIO RZ-series kan de functie voor converteren tijdens opnamen niet worden gebruikt:
PCV-RZ102, PCV-RZ103, PCV-RZ104, PCV-RZ201, PCV-RZ211, PCV-RZ221, PCV-RZ301, PCV-RZ302, PCV-RZ304, PCV-RZ311, PCV-RZ312, PCV-RZ314, PCV-RZ321, PCV-RZ322, PCV-RZ324

• Over het converteren en overbrengen van videobestanden
De volgende videobestanden die zijn opgenomen met "Giga Pocket"/"VAIO Zone" kunnen niet worden geconverteerd (waaronder de functie voor converteren tijdens opnamen) of overgebracht.
– video's opgenomen van digitale uitzending
– video's opgenomen in versleutelde indeling

* Raadpleeg voor functies en werkingen van "Giga Pocket"/"VAIO Zone" de gebruiksaanwijzing van de computer uit de Sony VAIO serie en de Help van "Giga Pocket"/"VAIO Zone".

■ **Bij het gebruik van computers uit de Sony VAIO serie die voorzien zijn van "Giga Pocket"**

Als "Image Converter" op de computer niet de functie "Giga Pocket Convert while Recording" bevat, kan "Image Converter 2" de data niet automatisch converteren en toevoegen tijdens de opnamen met "Giga Pocket".

Opmerking

Om na te gaan of de computer beschikt over de functie "Giga Pocket Convert while Recording", raadpleegt u de online Help van "Giga Pocket".

Bij het gebruik van "SonicStage Mastering Studio"

Als "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" versie 1.1.00 op de computer is geïnstalleerd, werkt "Image Converter 2" misschien niet correct.

Upgrade in dat geval "SonicStage Mastering Studio Audio Filter" naar versie 1.1.01 of een latere versie.

Systeemvereisten

Besturingssysteem*1	Microsoft® Windows® 2000 Professional Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004/2005
CPU	Intel® Pentium® III 733 MHz of sneller
RAM	128MB of meer (afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem kan er meer werkgeuhegen vereist zijn)
Harde schijf	40MB of meer vrije ruimte op de harde schijf
Beeldscherm	Hoge kleuren of meer (1.024 × 768 pixels of meer aanbevolen)
Overige	Memory Stick Reader/Writer (Memory Stick PRO-compatibele aansluiting aanbevolen) cd-romstation DirectX 9.0b of later², Windows Media Player 9.0 of later

*1 "Image Converter 2" ondersteunt Mac OS niet.

*2 Het is mogelijk dat na het bijwerken van DirectX bepaalde toepassingen op de computer niet correct werken. Raadpleeg de softwarefabrikant vóór het bijwerken.

Compatibele bestandstypen

Invoer	Film: AVI*1, MPEG1 /2/4, QuickTime², WMV*3, bestanden opgenomen met "Giga Pocket" (Ver.3.0 of hoger), "VAIO Zone" ⁴ , "VAIO Media" ⁵ Afbeelding: BMP, JPEG, GIF, PGP, PNG, "VAIO Media" ⁵
Uitvoer	Film: Memory Stick Video Format (mp4-compatibel) Afbeelding: JPEG (DCF)

*1 Misschien kunnen alleen AVI-bestanden die worden ondersteund door video voor Windows worden geconverteerd.