

Precautions

- Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations.
- Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperatures, such as in direct sunlight or near heater ducts.
- Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment

Adjust the mounting angle to less than 45°.

Removing the protection collar and the bracket

Before installing the unit, remove the protection collar ④ and the bracket ① from the unit.

- Remove the protection collar ④. Pinch both edges of the protection collar ④, then pull it out.
- Remove the bracket ①. Insert both release keys ③ together between the unit and the bracket ① until they click. Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

Mounting example

Installation in the dashboard

- Notes**
- Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (B-2).
 - Make sure that the 4 catches on the protection collar ④ are properly engaged in the slots of the unit (B-3).

Mounting the unit in a Japanese car

You may not be able to install this unit in some makes of Japanese cars. In such a case, consult your Sony dealer.

Note
To prevent malfunction, install only with the supplied screws ⑦.

How to detach and attach the front panel

Before installing the unit, detach the front panel.

7-A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press (OFF). Press (OPEN), then slide the front panel to the right, and gently pull out to the left end of the front panel.

7-B To attach

Place the hole ④ of the front panel onto the spindle ⑥ on the unit, then lightly push the left side in.

Warning if your car's ignition has no ACC position


Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions.

The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain.

If you do not set the Auto Off function, press and hold (OFF) until the display disappears each time you turn the ignition off.

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.



تركيب الجهاز في سيارة يابانية

قد لا تتمكن من تركيب هذا الجهاز في بعض السيارات اليابانية. في هذه الحالة، استشر وكيل سوني Sony.

ملاحظة
لتفادي حدوث خلل، قم بالتركيب مستخدماً البراغي المرفقة ⑦ فقط.

كيفية فصل وتر تركيب اللوحة الأمامية

قبل تركيب الجهاز، تأكد من فصل اللوحة الأمامية.

7-A للفصل

قبل فصل اللوحة الأمامية، تأكد من ضغط (OFF). اضغط (OPEN)، ثم اسحب اللوحة الأمامية إلى جهة اليمين، واسحب الطرف الأيسر منها للخارج ببطء.

7-B للتركيب

ضع الفتحة ④ الموجودة على اللوحة الأمامية على المحور ⑥ الموجود على الوحدة، ثم ادفع الجانب الأيسر للداخل ببطء.

تحذير إذا كان نظام إشعال المحرك الخاص بسيارتك غير مجهز بموضع الكماليات ACC


تأكد من تهيئة وظيفة الإيقاف التلقائي. للتفاصيل، راجع تعليمات التشغيل المرفقة.

سيطفئ الجهاز بشكل كامل تلقائياً في الوقت المحدد بعد انقضاء الجهاز، وذلك لتفادي استهلاك شحنة البطارية.

إذا لم تقوم بتهيئة وظيفة الإيقاف التلقائي، احتفظ بضغط زر (OFF) إلى أن تختفي الشاشة كلياً تحت إبطاء نظام إشعال المحرك.

زر إعادة الضبط RESET

عند الانتهاء من التركيب والتوصيلات، تأكد من ضغط زر إعادة الضبط RESET بواسطة قلم جاف، الخ، بعد فصل اللوحة الأمامية.



تنبيهات احتياطية

- اختر موضع التركيب بعناية بحيث لا تتداخل الوحدة مع عمليات القيادة العادية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن معرضة للبخار أو الأوساخ أو الاهتزاز المفرط أو درجات الحرارة العالية، كأن تكون تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة.
- استعمل أداة التركيب المرفقة فقط وذلك لتحقيق السلامة والتركيب الآمن.

ضبط زاوية التركيب

قم بتركيب الجهاز بزاوية أقل من 45 درجة.

إخراج طوق الحماية وقاعدة الترتيب

قبل تركيب الجهاز، قم بإخراج طوق الحماية ④ وقاعدة التركيب ① من الجهاز.

1 قم بإخراج طوق الحماية ④. امسك حوافي طوق الحماية ④، ثم اسحبه للخارج.

2 افصل قاعدة التركيب ①. أدخل مفتاحي التشغيل ③ في آن واحد بين الجهاز وقاعدة التركيب ① إلى أن تسمع طققة.

3 اسحب قاعدة التركيب ① للأسفل، ثم اسحب الجهاز للأعلى لفصلها.

مثال التركيب

التركيب في لوحة العدادات

ملاحظات

- بني هذه المخابل التجهة للخارج لتحقيق ملامحة عميقة، إذا كان ذلك ضرورياً (B-2).
- تأكد من تعيين 4 مشابك الموجودة على طوق الحماية ④ في الفتحات الموجودة على الوحدة بشكل مناسب (B-3).

نصب كردن دستگاه در يك اتومبيل

شما ممکن است قادر نباشيد دستگاه را در بعضی از اتومبيل های ساخت ژاپن نصب کنید. در چنین حالتی، با فروشنده سونی Sony خود مشورت نمایید.

تذکره
برای جلوگیری از سوء عملکرد، تنها با پیچ های ضمیمه شده ⑦ نصب کنید.

نحوه جدا کردن و وصل كردن پائل جلویی

پیش از نصب كردن دستگاه، پائل جلویی را جدا کنید.

7-A برای جدا کردن

پیش از جدا کردن پائل جلویی، اطمینان حاصل کنید که (OFF) را فشار می دهید. (OPEN) را فشار دهید، سپس پائل جلویی را به راست بچرخانید، و انتهای سمت چپ پائل جلویی را به آرامی بیرون بکشید.

7-B برای وصل کردن

سوراخ ④ از پائل جلویی را بر روی دسته ③ بروی دستگاه قرار دهید، سپس قسمت سمت چپ را به آرامی به داخل بکشید.

هشدار در صورتی که احتراق اتومبيل شما دارای موقعیت ACC نمی باشد.


اطمینان حاصل کنید که عملکرد خاموشی خودکار Auto Off را تنظیم می کنید. برای جزئیات، دستورالعمل های عملیاتی ضمیمه شده را ملاحظه نمایید.

دستگاه بعد از خاموشی در زمان تعیین شده بطور کامل خودکار خاموش می شود، که از خالی شدن باتری جلوگیری می کند.

اگر شما عملکرد خاموشی خودکار Auto Off را تنظیم نکرده اید، هر بار که شما احتراق را خاموش می کنید (OFF) را فشار داده و نگاه دارید تا صفحه نمایش محو شود.

دکمه RESET

هنگامی که نصب و اتصالات کامل شد، مطمئن شوید که دکمه RESET را بعد از جدا کردن پائل جلویی، با یک خودکار فشار دهید.



اخطارها

- عمل نصب را به دقت انتخاب کنید تا دستگاه با عملیات معمول رانندگی تداخل پیدا نکند.
- از نصب دستگاه در مناطقی که در معرض گرد و خاک، کثیفی، لرزش بیش از حد، یا دماهای بالا، مانند تور مستقیم خودرشد یا نزدیک کابل های گرمایی خودداری کنید.
- برای یک نصب ایمن و مطمئن تنها از دستگاه نصب ضمیمه شده استفاده کنید.

تنظیم زاویه نصب

زاویه نصب را به کمتر از 45 درجه تنظیم کنید.

خارج کردن بدنه محافظ و قلب

پیش از نصب دستگاه، بدنه محافظ ④ و قلب ① را از دستگاه جدا کنید.

1 بدنه محافظ را خارج کنید.

هر دو گوشه بدنه محافظ ④ را فشار دهید، سپس آن را بیرون بکشید.

2 قلب ① را خارج کنید.

1 هر دو کلید آزادسازی ④ را با یکدیگر به میان دستگاه و قلب ① وارد کنید تا صدای تیک بدهند.

2 قلب ① را به پایین بکشید، سپس دستگاه را به بالا بکشید تا جدا شود.

نمونه نصب

نصب در داشبورد

تذکرات

- این گیره ها را برای جاگیری محکم، در صورت نیاز، به بیرون خم کنید (B-2).
- اطمینان حاصل کنید که 4 گیره بر روی بدنه محافظ ④ بطور صحیح در شکاف های دستگاه جا افتاده اند (B-3).