

# SONY

## 便携型HD拍摄机

### 重要注意事项

bloggie™  
Touch

MHS-TS20 / TS20K

### 简体中文

“便携型HD拍摄机”在本手册中称为“本机”。

在操作本机之前，请通读此说明书，并妥善保管以备将来参考。

MHS-TS20K包含MHS-TS20和360视频镜头（VCL-BPP2）。

### 警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

### 小心

请遵守以下注意事项，因为可能会有热量产生、火灾或爆炸的危险。

\*产品内置锂离子电池。

- 请以指定充电方法为产品充电。
- 切勿将产品放在火中或附近，或将产品放入微波炉中。
- 切勿将产品放在炎热天气下的车内。

- 切勿在高温潮湿的场所，例如桑拿房中，存放或使用本产品。
- 切勿拆解、挤压或刺穿本产品。
- 切勿使产品遭受过度撞击，例如从高处掉落。
- 切勿将产品放在超过60°C的高温处。
- 请保持产品干燥。

请适当丢弃产品。  
请以使用说明书中指定的充电方法为产品充电。

本产品已经过测定并确定符合EMC指示中所提出的使用不超过3米的连接电缆的限制。

### 注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的图像和声音。

### 通知

如果静电或电磁导致数据传送中断（失败），请重新启动应用程序或断开连接，并重新连接通信电缆（USB等）。

### 规格

电源  
可重复充电电池组 3.6V  
USB充电 DC 5V  
耗电量 1.7V

### 关于本产品的存储容量

当测量媒体容量时，1 GB等于10亿字节，其中一部分用于系统管理和/或应用程序文件。用户可使用的容量如下所示。  
MHS-TS20/TS20K：约7.7 GB

### 商标

- “Bloggie”是Sony Corporation的商标。
- 360 Video是Sony Corporation的商标。
- HDMI、HDMI标志和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing LLC在美国和其他国家的商标或注册商标。

**HDMI**™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

（接背面）

(续)

- Microsoft、Windows、Windows Vista和DirectX是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh、Mac OS、Mac OS标志、iMac、iBook、PowerBook、Power Mac和eMac是Apple Inc.的商标或注册商标。

另外，在本手册中系统和产品名称通常为各自开发者或制造商的商标或注册商标。但是，未在本手册中所有各处均使用™或®标志。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	○	○	○	○	○	○
光学块	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						

关于预装入本机的PDF格式的“Blogger手册”（PDF），请联络索尼中国顾客咨询热线。在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

制造商：索尼公司  
制造商地址：  
东京都港区港南1-7-1  
总经销商：  
索尼（中国）有限公司  
总经销商地址：  
中国北京市朝阳区东三环北路  
霞光里18号佳程大厦  
A座25层  
产地：  
中国广东省（主机）  
出版日期：2010年9月