

如何共享

首先安装

1 安装内置Bloggie软件



2 拍摄



3 共享




如何安装

1



2



3



• 充电时关闭拍摄机。

Windows 7

Windows Vista/ Windows XP

Macintosh

如果未出现自动播放画面，请单击[开始] → [计算机]（在Windows XP中为[我的电脑]），然后双击[Bloggie Software] → “Setup_Bloggie_Windows.exe”。

bloggie™
Touch

便携型HD拍摄机
MHS-TS20/TS20K



活动影像的可录制时间 (近似值) *

4小时

*当影像尺寸设定为[1280×720 30p]时

屏幕按钮

- | | | |
|--------|--------|----------|
| 设置 | 进入观看模式 | 共享 |
| 自拍 | 进入拍摄模式 | 进入索引观看模式 |
| 改变影像尺寸 | 删除 | 音量 |

完整阅读手册
在电脑上安装[Bloggie手册] (PDF)。
Windows: 单击[开始] → [计算机] (在Windows XP中, 请单击[我的电脑]) → 双击[Bloggie Software] → [Handbook.exe] → 单击[安装]。
Macintosh: 选择[BLOGGIE_SW]文件夹并将[CS]文件夹中存储的“Handbook.pdf”复制到电脑中。

- 共享**
选择要上传的影像和媒体服务。



- 然后将其连接到电脑。



检测到拍摄机时, Bloggie软件将启动, 帮助您导入和共享照片及视频。

- 必须首先安装Bloggie软件才能使用拍摄机的“共享”功能。
- 网络服务因位置区域而异。

提供的附件
USB连接线 (1)
(Sony Corporation 1-836-378-) / 腕带 (1) / 使用说明书 (本说明书) / 重要注意事项 (1) / 360视频镜头VCL-BPP2 (1) (仅MHS-TS20K) / 360视频镜头盒 (1) (仅MHS-TS20K) (拍摄360度影像, 可通过Bloggie软件播放。)

内置附件
电池/Bloggie软件/Bloggie手册

若拍摄机没有响应:
按住ON/OFF (电源) 按钮至少7秒, 重新启动拍摄机。