

SONY®

α

NEX-5N

عملکردهای جدید ارائه شده توسط این بهنگام سازی ثابت افزار و عملیات مربوطه در اینجا شرح داده شده اند.
لطفاً به "دقتچه راهنما"، و "α Handbook" گنجانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید.

عملکردهای ارائه شده

کارکردهای جدید ذیل توسط این نسخه به روز شده ثابت نرم افزاری ارائه می شوند.

عملکردها	گزینه های جدید ارائه شده
3 تصویر، هر کدام با درجه های متفاوتی از روشنایی را می گیرد.	1.0eV C (طبقه بندی: پیوسته: EV 1.0) 2.0eV C (طبقه بندی: پیوسته: EV 2.0) 3.0eV C (طبقه بندی: پیوسته: EV 3.0)

طبقه بندی: پیوسته

3 تصویر گرفته و درعین حال نوردهی را بطور خودکار از منبأ به تاریکتر و سپس روشنتر تغییر میدهد. دکمه شاتر را فشار داده و نگه دارید تا ضبط طبقه بندی شده به اتمام برسد. بعد از ضبط، میتوانید تصویری که مطابق سلیقه شماست را انتخاب نمایید.



1 / (حالت درایو) در کلید گردان کنترل ← [طبقه بندی: پیوسته].
یا، MENU ← [دوربین] ← [حالت درایو] ← [طبقه بندی: پیوسته].

2 Option ← حالت مورد نظر.
برای لغو طبقه بندی، / (حالت درایو) را فشار داده و [تصویبرداری تک] را انتخاب کنید.

تصاویر با مقدار انحراف (گام های) تنظیم شده از نوردهی منبأ گرفته میشوند.	 <small>EV</small> C (EV 0.3) طبقه بندی: پیوسته:
	<small>EV</small> C (EV 0.7) طبقه بندی: پیوسته:
	<small>EV</small> C (EV 1.0) طبقه بندی: پیوسته:
	<small>EV</small> C (EV 2.0) طبقه بندی: پیوسته:
	<small>EV</small> C (EV 3.0) طبقه بندی: پیوسته:

تذکرات

- نمی توانید از [طبقه بندی: پیوسته] همراه با عملکردهای زیر استفاده کنید:
 - [خودکار هوشمند]
 - [انتخاب صحنه]
 - [ضد تار در حرکت]
 - [پیمایش پانوراما]
 - [پیمایش پانورامای 3D]
 - [شاتر لیختن]
 - [HDR خودکار]
- آخرین عکس در مرور خودکار نشان داده میشود.
- در [نوردهی دستی]، نوردهی با تنظیم سرعت شاتر تغییر می یابد.
- هنگامی که نوردهی را تنظیم می کنید، نوردهی بر اساس مقدار جبران شده تغییر می کند.