



BDV-N9200WL is the model used for illustration purposes. For details, refer to the Operating Instructions.

BDV-N9200WL هو الطراز المستخدم لأغراض الرسم التوضيحي. للتعرف على التفاصيل، ارجع إلى تعليمات التشغيل.

## Quick Setup Guide/ دليل الإعداد السريع

### BDV-N9200W/BDV-N9200WL/ BDV-N7200W/BDV-N7200WL/BDV-N5200W


©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

English اللغة العربية

## 1 Connect the speakers/ اوصل السماعات

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKERS jacks of the main unit and surround amplifier.

صل أسلاك السماعة لتطابق لون مقابس سماعات SPEAKERS الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت المحيط.



Speaker layout: [Standard] [Standard]: توزيع السماعة

Speaker layout: [All Front] [All Front]: توزيع السماعة


\* BDV-N9200WL/BDV-N7200WL only. للطراز BDV-N7200WL/BDV-N9200WL فقط.

## 2 Connect your TV/ قم بتوصيل التلفزيون الخاص بك

### If your TV is compatible with Audio Return Channel (ARC)\* function

إذا كان التلفزيون متوافقًا مع وظيفة قناة إرجاع الصوت (ARC)\* يمكنك مشاهدة الصورة على التلفزيون والاستمتاع أيضًا بصوت التلفزيون عبر هذا النظام بواسطة اتصال HDMI كما يلي.


يمكنك مشاهدة الصورة على التلفزيون والاستمتاع أيضًا بصوت التلفزيون عبر هذا النظام بواسطة اتصال HDMI كما يلي.



### If your TV is not compatible with Audio Return Channel (ARC) function

إذا لم يكن التلفزيون متوافقًا مع وظيفة قناة إرجاع الصوت (ARC) Connect an HDMI cable to watch the image on the TV. To enjoy the TV sound via the system, connect an optical digital cord in addition to the HDMI cable. **Be sure to press FUNCTION repeatedly to select "TV".**

قم بتوصيل كبل HDMI لمشاهدة الصورة على التلفزيون. للاستمتاع بصوت التلفزيون عبر النظام، قم بتوصيل السلك الرقمي البصري بالإضافة إلى كبل HDMI. تأكد من الضغط على الزر FUNCTION بشكل متكرر لتحديد "TV".



\* The ARC function enables the TV to transfer audio back to this system via a single HDMI cable. To check the compatibility of your TV's ARC function, refer to the operating instructions supplied with your TV.

تُمكن وظيفة ARC جهاز التلفزيون من نقل الصوت مرة أخرى إلى هذا النظام عبر كبل HDMI فردي. للتحقق من توافق وظيفة ARC الخاصة بالتلفزيون لديك، يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل المزودة مع جهاز التلفزيون لديك.


\*\* A High Speed HDMI cable is supplied for Africa, India, Middle East, China, Thailand, Taiwan and Singapore models only.

يتم إرفاق كبل HDMI عالي السرعة مع طرازات خاصة بأفريقيا والهند والشرق الأوسط والصين وتايوان وسنغافورة فقط.

## 3 Connect the other equipment/ توصيل الجهاز الآخر

To enjoy the sound from other equipment (set-top box, PlayStation®, or digital satellite receiver, etc.) via this system, make this connection.

للاستمتاع بالصوت الصادر من جهاز آخر (جهاز فك التشفير أو PlayStation® أو جهاز استقبال القمر الصناعي الرقمي أو غير ذلك) عبر هذا النظام، قم بإجراء هذا التوصيل.




Step  
الخطوة 2

Note / ملاحظة

- To enjoy the equipment sound, press FUNCTION repeatedly to select "HDMI1" or "HDMI2".  
للاستمتاع بصوت الجهاز، اضغط على الزر FUNCTION بشكل متكرر لتحديد "HDMI1" أو "HDMI2".
- For details on other connections, refer to the supplied Operating Instructions.  
للحصول على تفاصيل بشأن التوصيلات الأخرى، ارجع إلى تعليمات التشغيل المزودة.

## 4 Connect to the network/ الاتصال بالشبكة

To use Wi-Fi, skip this Step./ لا تستخدم Wi-Fi، تخطي هذه الخطوة.



Tip / تلميح

You can use this system without connecting it to the network.  
يمكنك استخدام هذا النظام دون توصيله بالشبكة.

## 5 Perform Easy Setup/ إجراء الإعداد السهل

Do not insert a disc before performing the Easy Setup.

لا تلمح بدمج قرص قبل إجراء الإعداد السهل.

- Remote control  
وحدة التحكم عن بُعد  
 Batteries  
البطاريات
- Connect the AC power cords of the main unit, surround amplifier, and your TV to the AC power outlet. Then, turn on the main unit and TV.  
عندما يتم تنشيط الإرسال اللاسلكي، يضيء مؤشر LINK/STANDBY الموجود على مضخم الصوت المجسم باللون الأخضر.

قم بتوصيل أسلاك طاقة التيار المتردد الخاصة بالوحدة الرئيسية ومضخم الصوت المجسم والتلفزيون بأخذ طاقة التيار المتردد. ثم قم بتشغيل الوحدة الرئيسية والتلفزيون.  
عندما يتم تنشيط الإرسال اللاسلكي، يضيء مؤشر LINK/STANDBY الموجود على مضخم الصوت المجسم باللون الأخضر.

- Switch the input on your TV to the input which the system is connected.  
قم بتبديل الإدخال على التلفزيون لديك إلى الإدخال الذي يتصل به النظام.



Starting up  
البداية




[Easy Initial Settings] screen  
شاشة [Easy Initial Settings]

- Follow the on-screen instructions to perform the following settings.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء الإعدادات التالية.

- [Easy Initial Settings] to make basic adjustment for the system.  
[Easy Initial Settings] لإجراء التعديل الأساسي الخاص بالنظام.
- \* [Easy Network Settings] to enjoy the network features.  
[Easy Network Settings] للاستمتاع بميزات الشبكة.



\* Skip this setting if you do not want to connect to the network.

تخطي هذا الإعداد إذا كنت لا تريد الاتصال بالشبكة.

- If you want to skip the network settings, select [Finish] when [Easy Initial Settings are complete.] appears. Otherwise, select [Finish] when [Easy Network Settings are complete.] appears.

إذا كنت تريد تخطي إعدادات الشبكة، فحدد [Finish] عندما تظهر عبارة [Easy Initial Settings are complete.]. وإلا، حدد [Finish] عندما تظهر عبارة [Easy Network Settings are complete.].

Basic setup is complete.

Refer to the supplied Operating Instructions for details on how to enjoy disc playback and many other features.

اكتمل الإعداد الأساسي.

ارجع إلى تعليمات التشغيل المرفقة للحصول على التفاصيل المتعلقة بكيفية الاستمتاع بتشغيل القرص والعديد من الميزات الأخرى.

For further details on network settings, visit the following website and check the FAQ:

للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بإعدادات الشبكة، تفضل بزيارة موقع الويب التالي ومراجعة الأسئلة المتداولة:

For customers in Europe and Russia: / للعملاء في أوروبا وروسيا:

<http://support.sony-europe.com/>

For customers in other countries/regions: / للعملاء في الدول/المناطق الأخرى:

<http://www.sony-asia.com/section/support>