

# External SSD 外接固態硬碟

## Operating Instructions

使用說明書

사용설명서


تعليمات التشغيل

Kullanma kılavuzu



## SL-BG1/SL-BG2

© 2016 Sony Corporation Printed in China




## English Data recording device

### WARNING

**Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.**  
**To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**  
**To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.**  
**For Customers in Europe**

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service or guarantee documents.

### Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Capacity is based on 1 GB = 1 billion bytes. A portion of the memory is used for data management functions and therefore usable storage capacity will be less.

### Read this first

See illustration **A** for the connection method.

### Basic Operation

**Be careful when handling the device after extended periods of use as the surface may be hot.**

If the device is not recognized by the computer or host device you are using, remove the device, shutdown or restart your computer or host device, and try plugging the device again.

#### Installing:

Plug the device into the USB port on your computer to play.

#### Disconnecting:

Please remove the device properly following the proper procedure depending on the OS. Otherwise, data may not be recorded correctly.

#### LED Indicator:

When the data transfer is in progress, the indicator light is flashing. Please do not remove the device while flashing.

**It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit.**

### Notes on Use

- Note the following when using other USB devices while connecting this unit to equipment.
    - The transfer speed of this unit may become slower.
    - You may be unable to use this unit if it is connected to equipment via a USB hub. If this happens, reconnect this unit directly to the USB port of the equipment.
  - Do not connect a wrong USB cable to this unit, which may damage the socket.
  - Do not remove this unit from the equipment while writing, reading or deleting data. Do not strike, bend, drop, wet, or apply excessive force to this unit. Doing so may damage the data.
  - If this unit is still connected to the computer in the following situations, the computer may not operate correctly.
    - When you start or restart the computer.
    - When the computer enters sleep or hibernation, or returns from either.
- Disconnect this unit from the computer before doing these operations.

## 中文（繁）資料記錄裝置

### 警告

請將本品放在兒童接觸不到的地方。如果吞食，立即請醫生救治。為減少發生火災或電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或受潮。為防止觸電，請勿打開機蓋。維修只能由有資格的人員進行。

### 使用前務必閱讀

- 連線方法請參考圖 **A**。
- 由於長時間使用後表面可能有發熱現象，操作設備時請務必小心。

### 基本操作

由於長時間使用後表面可能有發熱現象，操作設備時請務必小心。若電腦未識別出裝置或您正在使用的主機裝置，請移除裝置、關機或重新啟動您的電腦或主機裝置，然後再嘗試重新插入裝置。

#### 安裝：

請將該設備插入您的電腦上的USB插口進行播放。

#### 取出：

請遵照作業系統對應的正確步驟取下該設備。否則可能無法正確儲存資料。

#### LED指示燈：

資料傳輸時，指示燈閃爍。此時請勿取下該設備。

強烈建議您將本品上寫入的資料定期備份。

Sony公司對任何可能發生的資料損壞或丟失概不負責。

### 使用須知

- 若在本產品與設備連接時使用其他USB裝置，應注意下列事項：
    - 本產品的傳輸速度可能會變慢。
    - 若是透過 USB 集線器連接至設備，可能無法使用本產品。發生此情況時，請將本產品重新連接至設備的USB埠。
  - 請勿使用不適當的USB傳輸線連接本產品，否則可能導致插槽受損。
  - 當寫入、讀取或刪除資料時，請勿從設備移除本產品。請勿敲打、彎曲、摔落、沾濕或對本產品施加重力。否則可能導致資料損毀。
  - 在下列情況如果本產品仍連接至電腦，電腦可能無法正常運作。
    - 啟動或重新啟動電腦時。
    - 電腦進入睡眠或休眠模式，或從前述模式喚醒時。
- 在執行上述操作前，請先中斷本產品與電腦的連接。

僅適用於台灣

委製廠商：Sony Corporation

進口商：台灣索尼股份有限公司

地址：台北市長春路145號5樓

洽詢專線：4499111

產品容量如包裝所示。

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量。

警語：請勿拆解

為避免造成環境污染，請將廢棄產品按照當地法規進行處置。

## 한국어 데이터 레코딩 장치

### 경고

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 삼켰을 때에는 즉시 의사의 진단을 받으십시오.

화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지 않도록 하여 주십시오.

감전 위험이 있으므로 본체를 열지 마십시오. 자격 있는 전문 정비 요원만 서비스를 실시해야 합니다.

#### 한국 사용자분께

이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### 먼저 읽어 주십시오

연결 방법에 대해서는 그림 **A**를 참조하십시오.

### 기본적인 조작

**장시간 사용한 후에는 표면이 뜨거운 경우가 있으므로 장치의 취급에 주의하십시오.**

사용중인 컴퓨터 또는 호스트 장치가 장치를 인식하지 않는 경우에는 장치를 제거하고, 컴퓨터 또는 호스트 장치를 켜거나 또는 재기동한 후, 장치의 전원을 다시 넣어 보십시오.

#### 설치:

제생하고 싶은 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

#### 분리:

OS에 따른 올바른 순서에 따라 장치를 빠르게 분리합니다. 그렇지 않으면 데이터가 빠르게 기록되지 않는 경우가 있습니다.

#### LED 표시등:

데이터를 전송하는 동안에는 표시등이 깜빡입니다. 깜빡이는 동안에는 장치를 분리하지 마십시오.

**본 제품에 저장한 데이터는 정기적으로 백업해 놓으실 것을 권장합니다.**

**Sony Corporation은 데이터의 손상이나 손실에 대하여 일절 책임지지 않습니다.**

## 사용상의 주의

- 본 기기를 장치에 연결한 동안에 다른 USB 장치를 사용하는 경우에는 다음과 같은 점에 유의해 주십시오.
  - 본 기기의 전송 속도가 느려질 수 있습니다.
  - USB 허브를 통해서 장치에 연결된 경우에는 본 기기를 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 이런 경우에는 본 기기를 장치의 USB 포트에 직접 재접속하십시오.
- 적합하지 않은 USB 케이블을 본 기기에 연결하면 소켓을 손상시킬 수 있으므로 연결하지 마십시오.
- 데이터의 기록, 읽기 또는 삭제중에는 기기로부터 본 기기를 떼어내지 마십시오. 본 기기를 가격하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 적시거나, 과도한 힘을 주지 마십시오. 그렇게 하면 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황에서 본 기기가 여전히 컴퓨터에 연결된 상태라면 컴퓨터가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 컴퓨터를 기동 또는 재기동하는 경우.
  - 컴퓨터가 슬립 또는 동면으로 되거나, 그런 상태로부터 복귀한 경우.이들 조작용 하기 전에 컴퓨터로부터 본 기기를 분리하십시오.

## عربي وسط تخزين البيانات

تحذير

احتفظ به جيداً عن متناول أيدي الأطفال. إذا تم ابتلاعه، قم بمراجعة الطبيب على الفور. لتقليل احتمالية نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تعتمد إى تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لتفادي حدوث صدمة كهربائية، لا تعتمد إى فتح الهيكل. قم بإحالة أعمال الصيانة للموظف المؤهل فقط.

### العمليات الأساسية

توخي الحذر عند التعامل مع الجهاز بعد فترات طويلة من الاستعمال لأن السطح قد يكون ساخناً. إذا لم يتم التعرف على الجهاز بواسطة الكمبيوتر أو الجهاز المضيف الذي تستخدمه، أفضل الجهاز، وقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر أو الجهاز المضيف أو إعادة بدء تشغيله وحاول إدخال الجهاز مرة أخرى.

التعليق:

قم بتوصيل قابس الجهاز في منفذ USB الموجود على جهازك الكمبيوتر لتشغيله.

الفصل:

يرجى نزع الجهاز بطريقة صحيحة باتباع الإجراءات الصحيحة اعتماداً على نظام التشغيل. وإلا قد لا يتم تسجيل البيانات بطريقة صحيحة.

مؤشر LED:

عندما يكون جاري نقل البيانات، يومض ضوء المؤشر. يرجى عدم نزع الجهاز أثناء الوميض.

يوميض بشدة بأن تقوم بعمل نسخ احتياطية بشكل دوري للبيانات المكونة على الوحدة.

لا تحصل شركة سوني **Sony Corporation** أي مسؤولية عن أي تلف أو فقدان قد يحدث للبيانات.

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:

Tel: 0216-633 98 00

Faks: 0216-632 70 30

e-mail: bilgi@eu.sony.com

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur**

İTHALATÇI FİRMA  
**SONY**<sup>®</sup>  
SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.

Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul

Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

## Türkçe Veri kayıt cihazı

UYARI

**Çocukların erişemeyecekleri yerde saklayın. Yutulması durumunda hemen bir hekime danışın.**

**Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.**

**Elektrik çarpmasından kaçınmak için, cihazın kabinini açmayın.**


**Cihazın bakım ve onarımını yalnızca yetkili servise yaptırın.**

Bu ürün, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına dayanılarak ürün uyumluluğu konusundaki sorgulamalar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belçika adresindeki yetkili temsilciye yönlendirilecektir. Servis veya garantiyle ilgili konularda, servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurunuz.

**Avrupa'daki müşteriler için**


**Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmhası (Avrupa Birliği)**

**ve diğer Avrupa ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle uygulanmaktadır)**

 Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden

çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.

## İlk önce bunu okuyun

- Bağlantı yöntemi için  resmine bakın.

## Temel işlemler

**Uzun süre kullandıktan sonra aygıtı tutarken dikkatli olun, yüzeyi sıcak olabilir.**

Cihaz, kullandığınız bilgisayar veya ana cihaz tarafından tanınmazsa cihazı çıkarın, bilgisayar veya ana cihazı kapatın veya yeniden başlatın ve cihazın fişini tekrar takın.

**Takma:**

Oynatmak için aygıtı bilgisayarınızın USB portuna takın.

**Bağlantıyı kesme:**

Lütfen aygıtı işletim sistemine bağlı uygun prosedürleri uygun şekilde izleyerek çıkarın. Aksi takdirde veri doğru şekilde kaydedilemeyebilir.

**LED Gösterge: (USM-R, M1, QX, U Serisi müşterileri için)**

Veri aktarımı sırasında gösterge ışığı yanıp söner. Lütfen yanıp sönerken aygıtı çıkarmayın.

**Birime yazılan verileri başka bir ortama düzenli olarak**

**yedeklemeniz önemle önerilir.**

**Sony Corporation verilerde meydana gelebilecek zarardan veya**

**kayıptan sorumlu değildir.**

## Kullanım hakkında Notlar

- Bu cihazı bir ekipmana bağlarken diğer USB aygıtlarını kullanıyorsanız aşağıdakilere dikkat edin.
    - Cihazın aktarım hızı yavaşlayabilir.
    - Cihaz bir USB hub üzerinden ekipmana bağlanmışsa cihazı kullanamayabilirsiniz. Bu durumda, bu cihazı doğrudan ekipmanın USB bağlantı noktasına takın.
  - Bu cihaza, sokete zarar verebilecek yanlış bir USB kablo takmayın.
  - Veri yazılırken, okunurken veya silinirken cihazı ekipmandan çıkarmayın. Cihaza vurmayın, bükmeyin, düşürmeyin, ıslatmayın ya da üzerine aşırı güç uygulamayın. Aksi takdirde veri zarar görebilir.
  - Bu cihaz aşağıdaki durumlarda bilgisayara bağlı kalmaya devam ederse, bilgisayar doğru çalışmayabilir.
    - Bilgisayarı başlattığımızda veya yeniden başlattığımızda.
    - Bilgisayar uykuya da hazırda bekleme moduna girerken veya bu modlardan çıkarken.
- Bu işlemleri yapmadan önce cihazın bilgisayarla bağlantısını kesin.