



Türkçe

Walkman®'inizi Havuz veya Denizde Kullanmadan Önce Okuyun



Walkman'inizi havuz veya denizde yüzerken kullanmak için, aşağıdaki hususlara dikkat edin ve Walkman'inizi kulaklarınıza tam olarak oturtun:

- **Kulağınızta tam olarak oturacak boyutta yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar seçin.**
- **Walkman'inizi kulaklarınıza tam olarak oturacak şekilde takın.**


■ Havuz veya denizde yüzerken dikkat edilecek noktalar

- Walkman'inizi kalabalık yerlerde veya çevredeki sesleri duymamanızın tehlikeli olabileceği durumlarda kullanmayın.
- Walkman'inizi herkeşe açık veya özel yüzme havuzlarında kullanırken, tesisin kurallarına uyun.
- Radyo dalgaları sudan ilerleyemediği için su altında Bluetooth bağlantısı aracılığıyla akıllı telefondan müzik dinleyemez veya gelen aramalara yanıt veremezsiniz.
- Ürünle verilen Uzaktan Kumandayı kullanamazsınız. (sadece NW-WS625)

Hazırlıklar

1) Yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıkların seçin

Satın aldığınızda Walkman'iniz **standart tipte** kulakıcı kulaklıklar ile birlikte gelir. Kulakıcı kulaklıklar **yüzmede kullanılan** kulakıcı kulaklıklarla değiştiririn.



2) En uygun yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıkların seçin


- Kutu içinde ürünle birlikte verilen 4 farklı boyutta yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklık (S/M/L/LL) vardır.
- Yüzme için, standart tipten bir miktar daha büyük bir boyut seçin.
- Her kulak aynı olmadığından kulağınız için farklı boyutta kulakıcı kulaklıklar gerekli olabilir. Örneğin: sol kulak için orta boyutta – sağ kulak için büyük boyutta.

3) Walkman'inize yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıkların takın

- Kulakıcı kulaklıkların, kulakıcı kulaklıkların iç kısmının ucu (1) kulaklığın çıkıntılı bölümünü üzerindeki (2) konumuna oturacak şekilde kulaklığa takın.



- Kulakıcı kulaklıkların kulağınızdan çıkmasını ve kulağınızın içinde sıkışmasını önlemek için açılı değil, tam düz şekilde oturduğundan emin olun.



4) Walkman'inizi kulaklarınıza tam olarak oturacak şekilde takın

Aşağıdaki prosedürleri takip edin ve Walkman'inizi kulaklarınıza sağlam şekilde oturtun:

- 1 Walkman'inizi kulakıcı kulaklıklar sağ ve sol kulağınıza sağlam şekilde oturacak şekilde yerleştirin.
- 2 En iyi konumu bulmak için Walkman'inizin kulaklık bölümünü saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirebilirsiniz.




- Walkman'inizi, kulakıcı kulaklıklar ve kulaklarınız henüz kuruyken kulaklarınıza takın.
- Walkman'inizi kulaklarınız ile kulaklık arasındaki boşlukları kulaklarınıza su girmeyecek şekilde sağlam olarak oturtduğunuzdan emin olun.

Tam yerleştirme

Walkman'inizi verilen ayar bandı ile sabitleme

Walkman'inizi ürüne verilen ayar bandını kullanarak kulaklarınıza daha sağlam şekilde yerleştirebilirsiniz.



İpucu

Walkman'inizin ok simgesinin bulunduğu bölümünü yüzücü gözlüğünüzün bantıyla sabitleyerek, Walkman'inizin su basıncından dolayı çıkmasını önleyebilirsiniz.



Ses boğuk çıkıyorsa

Kulaklarınız veya kulaklık içerisindeki su, seslerin boğuk çıkmasına neden olabilir.


1) Kulaklarınızdaki suyu temizleme

Kulaklarınızdaki suyu temizleyin.



2) Su kulaklıkların içine girerse

Kulakıcı kulaklıkların kulaklıktan çıkartın ve kulaklığı 5 ila 10 defa kuru bir bez üzerine hafifçe vurun.



Walkman'inizin çıkartılması

Kulaklarınızdan çıkarmak için Walkman'inizi nazikçe yukarı aşağı hareket ettirin.

Not

Kulakıcı kulaklıklar kulaklarınıza sağlam şekilde takılıken Walkman'i aniden çıkartırsanız, kulaklarınıza veya kulak zarınıza zarar verebilirsiniz veya kulakıcı kulaklıklar kulağınızda kalabilir.



Bakım

Kulakıcı kulaklıklarınızı ve Walkman'inizi her kullanımdan sonra aşağıdaki prosedürü takip ederek temizleyin.

- Walkman'iniz tuz ve kum temizlememiş olarak bırakılırsa metal terminaller paslanabilir veya yabancı maddeler birikebilir. Bu durum Walkman'inizin düzgün şarj olmasına veya bilgisayar tarafından algılanmasına neden olabilir.
- Walkman'e güneş kremi veya losyonu gelirse ılık suyla yıkayarak temizleyin. Aksi takdirde renginin atmasına veya çatlaklar gibi hasarların oluşmasına neden olabilir.
- Kulaklık bölümlerinde kulak pisliliği vb. gibi yabancı maddelerin birikmesi ses kalitesinin bozulmasına veya sesin kesilmesine neden olabilir.


- 1 Denizde kullandıktan sonra Walkman'inizi çişme suyu gibi tatl su ile yıkayarak tuzu ve kumu temizleyin.
- 2 Tatlı suya sokarken Walkman'inizi nazik bir şekilde yaklaşık 20 defa sallayın ve yaklaşık 30 dakika suda bırakın.




- 3 Kulakıcı kulaklıkların Walkman'inizden çıkarmak ve yumuşak bir deterjan çözeltisi kullanılarak elimizde yıkayın. Kulakıcı kulaklıkların yıkandıktan sonra, içine kurulaşın.




- 4 Walkman'inizin terminalerini ve delikli yüzeyini yavaş akan bir musluğun altında durulaşın. Terminaler ve delikli yüzey temiz değilse, dış fırçası vb. gibi yumuşak bir fırçayı suyla ıslatın ve bunları temizleyin.



- 5 Walkman'inizin terminalerindeki ve yüzeyindeki nemi yumuşak kuru bir bezle kurulaşın.
- 6 Kulaklıkların kuru bir bezle hafifçe vurun. Bu işlemi yaklaşık 20 defa tekrarlayın.



- 7 Walkman'inizin düğmelerinin etrafındaki kısımları kuru bir bezle hafifçe vurun. Bu işlemi yaklaşık 30 defa tekrarlayın.



- 8 Kulaklıkların altına kuru bir bez yerleştirin ve oda sıcaklığında yaklaşık 2 ila 3 saat bu şekilde bırakın.

Notlar

- Delikli yüzeye fazla güç uygulamayın. Böyle yapmak delikli yüzeye hasar verebilir.
- Delikli yüzey üzerindeki yabancı maddeleri ovmayın. Aksi takdirde, bu maddeler kulaklıklara girebilir.

Kullanım ile ilgili notlar

■ Su geçirmezlik performansı özelliklerinin geçerli olduğu sıvılar

Geçerli: tatlı su, musluk suyu, ter, havuz suyu, tuzlu su

Geçerli değil: yukarıda belirtilenler dışındaki sıvılar (örnek: sabunlu su, deterjanlı su, banyo maddeleri içeren sular, şampuan, kaplıca suyu, vb.)

Walkman'inizin su geçirmezlik performansı bu kısımda açıklanan koşullarda gerçekleştirilen ölçümleri baz alır. Müşterinin yanlış kullanımı neticesi su girmesinden kaynaklanan arızaların sınırlı garanti kapsamına girmediğine dikkat edin.

■ Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar


Walkman'inizle birlikte verilen USB yuvası su geçirmez özellikte değildir. Pili şarj etmeden önce, Walkman'inizin ıslak olmadığından emin olun. Walkman'iniz üzerinde nem varsa, şarja başlamadan önce Walkman'inizi iyice kurulaşın ve üzerinde hiç nem kalmayana kadar oda sıcaklığında bekletin. USB yuvasını (ürünle verilir) kesinlikle elleriniz veya Walkman'inizi ıslakken kullanmayın.

■ Walkman'inizin kullanımıyla ilgili notlar

- Kulakıcı kulaklıklar kulak kanalınızda sızdırmazlık oluşturur. Bu nedenle, kulakıcı kulaklıklara güçlü bir basınç uygulandığında veya kulakıcı kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarıldığında kulaklarınızın veya kulak zarınızın zarar görme riski söz konusudur. Bu risk nedeniyle, Walkman'inizi takılıken yüzme havuzuna atlama vb. gibi güçlü hareketlerde bulunmayın.
- Doğrudan Walkman'iniz üzerine sıcak su dökmeyin ve saç kurutma makinesiyle vb. doğrudan Walkman'inize sıcak hava uygulamayın. Walkman'inizi kesinlikle saunalarda veya firın yakınında vb. gibi sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde kullanmayın.
- Walkman'inizi aşağıdaki türde ortamlarda kullanmayın ve bırakmayın:
 - sıcaklığın 45 °C'nin üzerinde olduğu sıcak yerlerde, örneğin güneş altında, arabada, sıcak suda veya diğer yüksek sıcaklıklı ve yüksek nemli yerlerde
 - sıcaklığın -5 °C'nin altında olduğu soğuk yerlerde
- Walkman'inizi doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerde kullanmak zorunda kalırsanız Walkman'inizi bir havlu, vb. ile örtün.
- Yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar takılıken, standart tipteki kulakıcı kulaklıklara kıyasla ses düzeyi daha düşüktür. Gerekirse, ses düzeyini yükseltin.
- Yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıkların standart tipte kulakıcı kulaklıklar ile değiştirdiğinizde, sesler daha yüksek çıkacaktır. Ses düzeyini kulak zarınıza zarar vermeyecek şekilde ayarlayın.
- Walkman'iniz hareketli antrenmanlar vb. sırasında çıkarak düşebilir.
- Walkman'iniz suya düşerse bataır.

■ Ortam Sesi Modu ile ilgili notlar

- Yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar takıldığında, standart tip kulakıcı kulaklıklarda olduğu gibi ortam sesi duyulmaz.
- Walkman'inizi havuz veya denizde kullandıktan sonra ortam sesleri iyi duyulamaz. Walkman'inizin düğmelerinin etrafındaki kısımları yaklaşık 30 kez kuru bir bezle hafifçe art arda vurun. Ardından bir sonraki kullanımı için tamamen kurulduğundan emin olmak için Walkman'inizi oda sıcaklığında kuru bir bezin üzerine 2 ila 3 saat süreyle bırakın.



■ Su geçirmezlik/toz geçirmezlik

Bu Walkman'in su geçirmezlik özellikleri IEC 60529 "Su girişine karşı koruma dereceleri (IP Kodu)" IPX5/8"e denk ve bu Walkman'in toz geçirmezlik özellikleri IEC 60529 "Katı yabancı maddeler karşı koruma dereceleri" IP6X"e denktir. Walkman'inizi yüzme havuzunda kullanırken, kulağınızda takılıken 2 m derinliği geçmeyin. Kullanmadan önce, su geçirmezlik/toz geçirmezlik özelliklerini dikkatlice okuyun ve bütünüyle anladığınızdan emin olun.

- * Kulaklık bölümleri tamamen su geçirmez nitelikte değildir.
- * **IPX5 (Su püskürmesine karşı koruma dereceleri)** Walkman'iniz, yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar takılıken, aşağıdaki test koşullarında test edilmiştir ve bu koşullarda çalışmaya devam eder: 3 dakikadan daha uzun bir süre boyunca iç çapı 6,3 mm olan bir nozucu kullanılarak yaklaşık 3 m'den herhangi bir yönde yaklaşık 12,5 l/dak debiyle doğrudan uygulanan su akışına maruz kaldığında. Ancak, bu durum kulaklık bölümleri için geçerli değildir.
- * **IPX8 (Süreklili su içerisinde bırakılmaya karşı koruma dereceleri)** Walkman'iniz, yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar takılıken, 30 dakika boyunca 2 m derinliğinde su içerisinde bırakılarak test edilmiştir ve bu koşullarda çalışmaya devam eder.
- * **IP6X (Toza karşı koruma dereceleri)** Walkman'iniz, yüzmede kullanılan kulakıcı kulaklıklar takılıken, çapı en fazla 75 µm olan toz partiküllerini içeren test aygıtında 8 saat süreyle karıştırılarak test edilmiştir ve bu koşullarda tozu engellemeye devam eder.

Nederlands

Lees dit eerst voordat u uw Walkman® in een zwembad of in zee gebruikt



Als u uw Walkman tijdens het zwemmen in een zwembad of in zee wilt gebruiken, houd dan rekening met het volgende en bevestig de Walkman goed in uw oren:

- **Kies de maat oordopjes voor zwemmen die stevig aansluiten.**
- **Bevestig uw Walkman stevig in uw oren.**


■ Opmerkingen met betrekking tot zwemmen in een zwembad of in zee

- Gebruik uw Walkman niet op een drukke plaats of in omstandigheden waar het gevaarlijk is als u geluiden uit de omgeving niet kunt horen.
- Wanneer u uw Walkman in een openbaar of particulier zwembad gebruikt, dient u de regels van dat zwembad te volgen.
- Aangezien radiogolven niet door water kunnen worden verzonden, kunt u niet naar muziek van een smartphone luisteren of binnenkomende gesprekken beantwoorden via een Bluetooth-verbinding onder water.
- U kunt de bijgeleverde afstandsbediening niet gebruiken. (alleen NW-WS625)

Voorbereidingen

1) Selecteer de oordopjes voor zwemmen

Het **standaardtype** oordopjes is bevestigd wanneer u de Walkman aanschaft. Vervang de oordopjes door oordopjes voor zwemmen.




2) Kies de beste oordopjes voor zwemmen


- Er worden 4 verschillende maten oordopjes voor zwemmen (S/M/L/LL) in de doos geleverd.
- Kies voor het zwemmen een maat die iets strakker zit dan het standaardtype.
- Voor uw oren hebt u mogelijk verschillende maten oordopjes nodig, want niet alle oren zijn hetzelfde. Bijvoorbeeld: linkerkan middelgroot – rechterkant groot.

3) Bevestig de oordopjes voor zwemmen aan uw Walkman

- Bevestig de oordopjes aan de hoofdtelefoon zodat de punt van de binnenkant van de oordopjes (1) op positie (2) op het uitstekende gedeelte van de hoofdtelefoon past.



- Zorg dat de oordopjes recht erop passen, niet in een hoek, om te voorkomen dat de oordopjes losraken en in uw oren blijven zitten.



4) Bevestig uw Walkman stevig in uw oren

Volg de onderstaande procedures om uw Walkman stevig in uw oren te bevestigen:

- 1 Plaats uw Walkman zo dat de oordopjes stevig in uw rechter- en linkeroor passen.
- 2 Draai het hoofdtelefoongedeelte van uw Walkman rechtsom en linksom om de beste positie te vinden.




- Pas uw Walkman in uw oren terwijl de oordopjes en uw oren nog droog zijn.
- Zorg dat uw Walkman stevig in uw oren zit, zodat er geen water in uw oren komt via een opening tussen uw oren en de hoofdtelefoon.

Beter passend maken

Uw Walkman stabiliseren met de bijgeleverde verstelbare riem

U kunt uw Walkman steviger in uw oren plaatsen met de bijgeleverde verstelbare riem.



Tip

Door het pijlpuntige gedeelte van uw Walkman te stabiliseren met de band van uw zwembriem kunt u voorkomen dat uw Walkman losraakt als gevolg van waterdruk.



Als het geluid gedempt wordt

Door water in uw oren kan het geluid gedempt worden.


1) Het water uit uw oren halen

Haal het water uit uw oren.



2) Wanneer het water in de hoofdtelefoon komt

Haal de oordopjes van de hoofdtelefoon en tik met de hoofdtelefoon ongeveer 5 tot 10 keer zacht op een droge doek.



Uw Walkman afzetten

Beweeg uw Walkman rustig omhoog en omlaag om deze van uw oren te halen.



Opmerking

Wanneer u de Walkman plotseling afzet wanneer de oordopjes stevig in uw oren zitten, kunnen uw oren en trommelvliezen beschadigd raken of kunnen de oordopjes in uw oren blijven zitten.

Onderhoud


Reinig uw oordopjes en uw Walkman na elk gebruik als volgt.

- Als u zout en zand niet van uw Walkman verwijdert, kunnen de metalen aansluitingen gaan roesten of kan vuil zich ophopen. Dit kan ertoe leiden dat uw Walkman niet goed wordt opgeladen of niet wordt herkend door een computer.
- Als er bruiningsolie of zonnebrandolie op uw Walkman komt, wast u dit af met lauw water. Anders kunnen verkleuring of schade ontstaan, zoals scheuren.
- De ophoping van vuil zoals oorsmeer enzovoort in de hoofdtelefoongedeelten kan leiden tot een slechtere geluidskwaliteit of het wegvallen van het geluid.

- 1 Was uw Walkman na gebruik in zee met zoet water af, bijvoorbeeld kraanwater, om zout en zand te verwijderen.
- 2 Schud uw Walkman ongeveer 20 keer rustig heen en weer terwijl u deze onderdompelt in zoet water en laat deze vervolgens ongeveer 30 minuten weken.




- 3 Haal de oordopjes van uw Walkman en was deze dan met de hand in een oplossing met mild reinigingsmiddel.
- Laat de oordopjes na het wassen goed drogen.




- 4 Spoel de aansluitingen en het gaasplaatje van uw Walkman af met rustig stromend kraanwater. Als de aansluitingen en het gaasplaatje niet schoon zijn, maakt u een zachte borstel, bijvoorbeeld een tandenborstel, nat met water en reinigt u deze met de borstel.



- 5 Veeg het vocht van de aansluitingen en het oppervlak van uw Walkman met een zachte, droge doek.
- 6 Tik met de hoofdtelefoon zacht tegen een droge doek. Herhaal het tikken ongeveer 20 keer.



- 7 Tik met de gedeelten rond de toetsen van uw Walkman zacht tegen een droge doek. Herhaal dit ongeveer 30 keer.



- 8 Leg een droge doek onder de hoofdtelefoon en laat deze 2 tot 3 uur op kamertemperatuur liggen.

Opmerkingen

- Oefen geen sterke kracht uit op het gaasplaatje. Hierdoor kan het gaasplaatje beschadigd raken.
- Wrijf geen stoffen in het gaasplaatje. De stoffen kunnen dan in de hoofdtelefoon worden geduwd.

Opmerkingen over gebruik

■ Vloeistoffen waarop de specificaties van de waterdichtheidsprestaties betrekking hebben

Van toepassing: zoet water, kraanwater, transpiratievocht, zwembadwater, zout water

Niet van toepassing: andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bijvoorbeeld: sop, water met reinigingsmiddel, water met badschuim, shampoo, heet bronwater enz.)

De waterdichtheidsprestaties van uw Walkman zijn gebaseerd op onze metingen onder de omstandigheden die in dit gedeelte worden beschreven. Op storingen als gevolg van onderdempeling in water veroorzaakt door verkeerd gebruik van de klant is de beperkte garantie niet van toepassing.

■ Opmerkingen over het opladen van de batterij


De USB-houder die bij uw Walkman wordt geleverd, is niet waterdicht. Controleer voordat u de batterij gaat opladen of uw Walkman niet nat is. Als er vocht op de Walkman zit, veegt u dit volledig af en laat u de Walkman op kamertemperatuur drogen totdat er geen vocht meer op de Walkman zit voordat u begint met opladen. Gebruik de USB-houder (bijgeleverd) nooit met natte handen of wanneer uw Walkman nat is.

■ Opmerkingen over het gebruik van uw Walkman

- De oordopjes creëren een afdichting in uw gehoorkanaal. Er is dus een kans is op schade aan uw oren of trommelvliezen als er sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of als de oordopjes plotseling uit uw oren worden verwijderd. Vanwege dit risico mag u niet intensief sporten, in een zwembad duiken enzovoort terwijl u uw Walkman draagt.
- Niet geen heet water rechtstreeks op uw Walkman en blaas geen hete lucht uit een föhn enzovoort rechtstreeks op de Walkman. Gebruik de Walkman nooit op locaties met hoge temperaturen, zoals in een sauna of in de buurt van een kachel of fornuis.
- Gebruik uw Walkman niet in de volgende omgevingen en laat deze daar ook niet achter:
 - in locaties met een temperatuur hoger dan 45 °C, zoals onder de brandende zon, in een auto, in warm water of andere omgevingen met een hoge temperatuur en een hoge vochtigheidsgraad
 - in koude locaties met een temperatuur lager dan -5 °C
- Als u niet kunt voorkomen dat u uw Walkman gebruikt in een locatie die aan direct zonlicht is blootgesteld, dekt u uw Walkman af met een handdoek enzovoort.
- Het geluidsvolume is lager met oordopjes voor zwemmen dan met standaardtype oordopjes. Verhoog desgewenst het volume.
- Wanneer u oordopjes voor zwemmen verwangt door het standaardtype oordopjes, wordt het geluid luider. Pas het volume aan zodat u uw trommelvliezen niet beschadigt.
- Uw Walkman kan losraken en vallen tijdens intensief sporten enzovoort.
- Uw Walkman zinkt als deze in het water valt.

■ Opmerkingen over de omgevingsgeluidsmodus

- Wanneer de oordopjes voor zwemmen zijn bevestigd, is omgevingsgeluid niet zo goed te horen als wanneer de standaardtype oordopjes zijn bevestigd.
- Omgevingsgeluiden zijn niet goed te horen nadat u uw Walkman in een zwembad of in zee hebt gebruikt. Tik met de gedeelten rond de toetsen van uw Walkman herhaaldelijk zacht tegen een droge doek (ongeveer 30 keer). Leg uw Walkman vervolgens 2 tot 3 uur op een droge doek op kamertemperatuur om te zorgen dat deze volledig droog is voordat u deze weer gaat gebruiken.



■ Water-/stofdichtheid

De waterdichtheidspecificaties¹ van deze Walkman zijn equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-code)" IPX5/8² en de stofdichtheidspecificaties van deze Walkman zijn equivalent aan IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen binnendringende voorwerpen" IP6X³. Als u uw Walkman in een zwembad gebruikt, mag u niet dieper zwemmen dan 2 m terwijl u deze draagt. Zorg dat u de specificaties voor water-/stofdichtheid volledig hebt doorgelezen en begrijpt voordat u deze Walkman gaat gebruiken.

- * De hoofdtelefoongedeelten zijn niet volledig waterdicht.
- * **IPX5 (Beschermingsgraden tegen waterstralen**

Przeczytaj przed korzystaniem z odtwarzacza Walkman® w basenie lub w oceanie

Aby korzystać z odtwarzacza Walkman podczas pływania w basenie lub w oceanie, należy przestrzegać poniższych zasad i prawidłowo dopasować odtwarzacz Walkman do uszu:

- Wybrany rozmiar wkładek dousznych do pływania powinien zapewniać komfort.
- Odtwarzacz Walkman powinien być dobrze dopasowany do uszu.

Uwagi dotyczące eksploatacji podczas pływania w basenie lub w oceanie


- Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w zatoczonych miejscach lub w okolicznościach, w których tłumienie dźwięków zewnętrznych mogłoby stanowić zagrożenie.
- W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman na terenie publicznych lub prywatnych obiektów pływackich, należy przestrzegać przepisów obowiązujących na danym obiekcie.
- Fale radiowe nie przenikają przez wodę, dlatego pod wodą nie można słuchać muzyki ze smartfona ani odbierać połączeń telefonicznych przez połączenie Bluetooth.
- Nie można korzystać ze znajdującego się w zestawie pilota zdalnego sterowania. (tylko NW-WS625)

Przygotowania

Dobierz wkładki douszne do pływania

W momencie zakupu odtwarzacza Walkman są założone standardowe wkładki douszne.

Zmień wkładki douszne na wkładki douszne do pływania.



Wybierz najlepiej dopasowane wkładki douszne do pływania

- Opakowanie zawiera wkładki douszne do pływania w 4 różnych rozmiarach (S/M/L/LL).
- Do pływania należy wybrać rozmiar wkładek, który zapewni ciaśniejsze dopasowanie niż wkładki standardowe.

- Nie zawsze oboje uszu są takie same i z tego względu mogą być potrzebne wkładki douszne o różnym rozmiarze. Na przykład: z lewej strony w średnim rozmiarze, a z prawej strony w dużym rozmiarze.

Przymocuj wkładki douszne do pływania do odtwarzacza Walkman

- Wkładki douszne należy założyć na słuchawki w taki sposób, aby końcówka wewnętrznej części wkładek dousznych (1) nachodziła w miejscu (2) na wystający element słuchawek.

- Należy dopilnować, aby wkładki douszne były założone prosto, a nie pod kątem. W przeciwnym razie mogą się zsunąć i pozostać w uszach.

Dobrze dopasuj odtwarzacz Walkman do uszu

Postępując zgodnie z poniższą procedurą, osadź starannie odtwarzacz Walkman w uszach:

- Nasunij odtwarzacz Walkman w taki sposób, aby zapewnić wygodne dopasowanie wkładek dousznych zarówno do prawego jak i lewego ucha.
- Obracając słuchawkami odtwarzacza Walkman zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ustaw je w najbardziej optymalnym położeniu.

- Odtwarzacz Walkman należy mocować w uszach przed rozpoczęciem pływania, gdy wkładki douszne i uszy są jeszcze suche.
- Odtwarzacz Walkman powinien być starannie dopasowany do uszu, aby przez szczelinę między małżowiną uszną a słuchawkami do wnętrza ucha nie przedostawała się woda.

Poprawienie dopasowania

Stabilizacja odtwarzacza Walkman za pomocą dostarczonej taśmy regulacyjnej

Aby lepiej dopasować odtwarzacz Walkman do uszu, można wykorzystać znajdującą się w zestawie taśmę regulacyjną.

Wskazówka

Stabilizując część odtwarzacza Walkman oznaczoną strzałką za pomocą paska okularków pływackich można zapobiec wysuwaniu się odtwarzacza Walkman pod wpływem ciśnienia wody.

Jeśli podczas pływania dźwięk jest stłumiony

Woda w uszach lub wewnątrz słuchawek może przyczyniać się do tłumienia dźwięków.

1 Usuwanie wody z uszu

Usuń wodę z uszu.

2 Jeśli do słuchawek dostanie się woda

Zdejmij wkładki douszne ze słuchawek i lekko postukaj słuchawkami 5 do 10 razy w suchą ściereczkę.

Zdejmowanie odtwarzacza Walkman

Zdejmij odtwarzacz Walkman z uszu, przesuwając go delikatnie w górę i w dół.

Uwaga

Nagle zdjęcie odtwarzacza Walkman, gdy wkładki douszne są ciasno osadzone w uszach, grozi uszkodzeniem małżowiny usznej, błony bębenkowej lub pozostaniem wkładek w uszach.

Konserwacja

Po każdorazowym użyciu oczyść wkładki douszne odtwarzacza Walkman następujący sposób.


- Jeżeli na odtwarzaczu Walkman zostanie sól i piasek, styki metalowe mogą rdzewieć lub może dojść do gromadzenia się substancji obcych. W efekcie odtwarzacz Walkman może nie ładować się prawidłowo lub może być nierozpoznawany przez komputer.
- Jeżeli powierzchnia odtwarzacza Walkman zanieczyści się olejkami do opalania lub kremem z filtrem przeciwsłonecznym, umyj ją letnią wodą. W przeciwnym razie może dojść do odbarwienia lub uszkodzenia, na przykład pęknięć.
- Nagromadzenie się w sekcji słuchawkowej obcych substancji, na przykład woskowiny usznej, może prowadzić do pogorszenia jakości lub stłumienia dźwięku.

1) Po użyciu w oceanie umyj odtwarzacz Walkman słodką wodą, na przykład wodociągową, aby usunąć sól i piasek.

2) Zanurz odtwarzacz Walkman w słodkiej wodzie i delikatnie potrząśnij nim około 20 razy, a następnie zostaw w wodzie na około 30 minut.

3) Zdejmij wkładki douszne z odtwarzacza Walkman, a następnie umyj je ręcznie w roztworze delikatnego detergentu. Po umyciu wkładek dousznych starannie je wysusz.

4) Przepłucz styki i siateczkę odtwarzacza Walkman pod delikatnym strumieniem bieżącej wody. Jeśli styki i siateczka są zabrudzone, oczyść je miękką szczoteczka zwiłzoną wodą, na przykład szczoteczka do zębów.



5) Wytrzyj do sucha styki i całą powierzchnię odtwarzacza Walkman miękką, suchą szmatką.

6) Osusz słuchawki, uderzając nimi delikatnie w suchą szmatkę. Czynność tę należy powtórzyć około 20 razy.

7) Postukaj delikatnie o suchą ściereczkę okolicą wokół przycisków odtwarzacza Walkman. Czynność tę należy powtórzyć około 30 razy.

8) Połóż następnie słuchawki na suchej szmatce i pozostaw je na niej w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin.

Uwagi

- Nie przyciskaj siateczki zbyt mocno. W przeciwnym razie możesz siateczkę uszkodzić.
- Nie ścieraj obcych substancji z siateczki. Grozi to wepchnięciem ich do słuchawek.

Uwagi dotyczące korzystania

Ciecze, których dotyczy wodoodporność

Dotyczy: słodka woda, woda wodociągowa, pot, woda basenowa, woda słona
Nie dotyczy: ciecze inne niż powyższe (na przykład: woda z mydłem, woda z detergentem, woda z dodatkami do kąpeli, szampon, woda z gorącego źródła itp.)

Wodoodporność posiadanego odtwarzacza Walkman opiera się na pomiarach wykonanych w warunkach opisanych w tym rozdziale. Należy pamiętać, że gwarancja nie obejmuje niesprawności spowodowanych zanurzeniem w wodzie w wyniku niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika.

Uwagi dotyczące ładowania akumulatora

Stacja dokująca USB dostarczana w zestawie z posiadanym odtwarzaczem Walkman nie jest wodoodporna.

Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora należy upewnić się, że odtwarzacz Walkman nie jest wilgotny. Jeśli odtwarzacz Walkman jest wilgotny, należy starannie go wytrzeć i pozostawić w temperaturze pokojowej, aż całkowicie wyschnie. Dopiero wówczas można przystąpić do ładowania. Stacji dokującej USB (wchodzi w skład zestawu) nie wolno dotykać mokrymi rękami ani używać z wilgotnym odtwarzaczem Walkman.

Uwagi dotyczące eksploatacji odtwarzacza Walkman

- Wkładki douszne szczelnie przylegają do ścianek przewodu słuchowego. Dlatego istnieje ryzyko uszkodzenia uszu lub błony bębenkowej w przypadku zbyt dużego nacisku wywieranego na wkładki douszne lub nagłego wyjęcia wkładek z uszu. Z uwagi na wspomniane ryzyko, przy założonym odtwarzaczu Walkman nie wolno wykonywać zbyt energicznych ćwiczeń, skoków do basenu itp.
- Odtwarzacz Walkman należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącą wodą. Nie wolno kierować na niego strumienia gorącego powietrza z suszarki do włosów lub podobnego urządzenia. Odtwarzacza Walkman nie wolno używać w miejscach, gdzie panują wysokie temperatury, na przykład w saunach lub w sąsiedztwie piekcyka.
- Nie używać ani nie przechowywać odtwarzacza Walkman w środowisku o następujących parametrach:
 - w miejscach, w których temperatura przekracza 45 °C, na przykład w bezpośrednich promieniach słońca, w samochodzie, w gorącej wodzie lub w innych miejscach, a także w miejscach o wysokiej wilgotności;
 - w miejscach, w których panuje niska temperatura poniżej -5 °C.
- Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia ekspozycji odtwarzacza Walkman w miejscach narażonych na bezpośrednie światło słoneczne, należy odtwarzacz Walkman załonić ręcznikiem itp.
- Poziom głośności w przypadku wkładek dousznych do pływania jest niższy, niż w przypadku standardowych wkładek dousznych. W razie potrzeby należy zwiększyć poziom głośności.
- Po wymianie wkładek dousznych do pływania na standardowe wkładki douszne dźwięk będzie głośniejszy. Należy wyregulować głośność, aby nie doszło do uszkodzenia błon bębenkowych.
- Odtwarzacz Walkman może wypaść podczas intensywnych ćwiczeń itp.
- Odtwarzacz Walkman utonie, jeśli wpadnie do wody.

Uwagi dotyczące funkcji tryb dźwięków otoczenia

- Kiedy są założone wkładki douszne do pływania, nie słychać dźwięków otoczenia, podobnie jak w przypadku standardowych wkładek dousznych.
- Dźwięków otoczenia nie słychać dobrze po używaniu odtwarzacza Walkman w basenie lub w oceanie. Postukaj delikatnie około 30 razy okolicą wokół przycisków odtwarzacza Walkman o suchą ściereczkę. Połóż odtwarzacz Walkman na suchej szmatce w temperaturze pokojowej na 2 do 3 godzin, aby mieć pewność, że całkowicie wyschnie przed następnym użyciem.

Wodoodporność i pyłoszczelność

Specyfikacja wodoodporności¹⁾ odtwarzacza Walkman jest zgodna z kodem IPX5/8²⁾ według normy IEC 60529 „Stopień ochrony przed penetracją wody”, a specyfikacja pyłoszczelności odtwarzacza Walkman jest zgodna z kodem IP6X³⁾ według normy IEC 60529 „Stopień ochrony przed obcymi ciałami stałymi”. W przypadku korzystania z odtwarzacza Walkman w basenie nie należy przekraczać głębokości 2 m. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy w całości przeczytać ze zrozumieniem specyfikację dotyczącą wodoodporności/pyłoszczelności.

- ¹⁾ Sekcje słuchawkowe nie są całkowicie wodoszczelne.
- IPX5 (Ochrona przed strugą wody)** Odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany w warunkach testowych opisanych poniżej i zachowuje w nich zdolność do działania: podczas bezpośredniego oddziaływania strugi wody laney z dowolnej strony z dyszy o średnicy wewnętrznej 6,3 mm przy natężeniu przepływu około 12,5 l/min przez czas dłuższy niż 3 minuty z odległości około 3 m. Nie dotyczy to jednak sekcji słuchawkowych.
- IPX8 (Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie)** Odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i zachowuje zdolność do działania po zanurzeniu w wodzie na głębokości 2 m przez czas 30 minut.
- ³⁾ **IP6X (Ochrona przed pyłem)** Odtwarzacz Walkman z założonymi wkładkami dousznymi do pływania został przetestowany i skutecznie blokuje wnikanie pyłu po mieszanii przez 8 godzin w urządzeniu testowym, w którym znajdują się cząstki kurzu o średnicy do 75 µm.

한국어

수영장 또는 바다에서 Walkman®을 사용하기 전에 읽어 주십시오

수영장이나 바다에서 수영하면서 Walkman을 사용하려면, 다음 사항에 주의하여 Walkman을 귀에 정확하게 장착하여 주십시오.

- 꼭 맞다고 느끼는 크기의 수영용 이어버드를 선택합니다.
- Walkman을 귀에 단단히 착용합니다.


수영장이나 바다에서 수영할 때 주의

- 봄비는 강소 또는 주변 소리가 들리지 않으면 위험한 장소에서는 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 공공 수영장 또는 개인 수영장에서 Walkman을 사용할 때는 수영장 수칙을 준수하십시오.
- 물 속에서는 무선 전파가 전송되지 않기 때문에 수중에서는 Bluetooth 연결을 통해 스마트폰으로 음악을 들을 수 없거나 걸려오는 전화를 받을 수 없습니다.
- 제공된 리모컨을 사용할 수 없습니다. (NW-WS625 전용)

준비

1 수영용 이어버드를 선택합니다

Walkman 구입 시 표준형 이어버드가 장착되어 있습니다. 이어버드를 수영용 이어버드로 교환하여 주십시오.



2 가장 잘 맞는 수영용 이어버드를 선택합니다

- 47가지 다른 크기의 수영용 이어버드(S/M/L/LL)가 상자 안에 제공됩니다.
- 수영 시에는 표준형보다 약간 더 딱 조이는 크기를 선택합니다.

3) 좌우 귀 크기가 다를 수 있기 때문에 필요한 이어버드 크기도 달라질 수 있습니다. 예: 왼쪽은 중간 사이즈를 착용하고 오른쪽은 대형 사이즈를 착용할 수 있습니다.

3 수영용 이어버드를 Walkman에 장착합니다

- 이어버드 (1)의 안쪽 부분 끝이 헤드폰의 돌출된 (2) 위치에 맞도록 이어버드를 헤드폰에 설치합니다.

- 이어버드가 귀 속에서 분리되거나 귀에 남아 있지 않도록 하려면 이어버드가 비스듬하지 않게 특히로 장착되었는지 확인하십시오.

4 Walkman을 귀에 단단히 착용합니다

아래의 절차에 따라 Walkman을 귀에 꼭 맞게 장착합니다.

- 이어버드가 좌우 귀에 편안하게 맞도록 Walkman을 놓습니다.
- Walkman의 헤드폰 부분을 시계 방향 또는 시계반대 방향으로 돌려 최적의 위치를 찾습니다.

- 이어버드와 귀가 아직 밀라 있을 때 Walkman을 귀에 장착합니다.
- 귀와 헤드폰 사이의 틈을 통해 물이 귀에 들어가지 않도록 Walkman이 귀에 꼭 맞는지 확인하십시오.

착용 개선하기

제공된 조절 밴드로 Walkman 고정하기

제공된 조절 밴드를 사용하여 Walkman이 귀에 더 잘 맞게 놓을 수 있습니다.

양도용말

물안경의 밴드를 사용하여 Walkman의 해상표 방향 부분을 고정하여, 수압으로 인해 Walkman이 이탈되는 것을 방지할 수 있습니다.

소리가 잘 들리지 않는 경우

귀 또는 헤드폰 안쪽의 물로 인해 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다.

1 귀에서 물을 제거하십시오

귀에서 물을 제거하십시오.

2 물이 헤드폰 안에 들어간 경우

헤드폰에서 이어버드를 제거하고 마른 헝겊 위에 놓고 헤드폰을 5~10회 정도 가볍게 두드립니다.

Walkman 빼기

Walkman을 부드럽게 위아래로 움직여 귀에서 빼십시오.

참고

이어버드가 귀에 꼭 맞게 장착된 상태에서 갑자기 Walkman을 분리하면 귀 또는 고막이 손상될 위험이 있고 이어버드가 귀에 남아 있을 수 있습니다.

유지관리

사용 후에는 다음과 같이 이어버드와 Walkman을 청소하십시오.


- 소금과 모래를 제거하지 않은 채로 Walkman을 두면 금속 단자가 녹슬거나 이물질이 쌓이게 됩니다. 그러면 Walkman이 제대로 충전되지 않거나 컴퓨터에서 인식되지 못하게 되는 경우가 있습니다.
- Walkman에 선택 오일 또는 스킨크림이 묻었을 때는 미지근한 물로 닦아 주십시오. 그렇지 않으면 색이 변하거나 크랙 등의 손상이 생기는 원인이 될 수 있습니다.
- 헤드폰 부분에 귀지 등 이물질이 쌓이면 음질이 저하되거나 들리지 않을 수 있습니다.

1) 바다에서 사용한 후에는 수돗물과 같은 담수으로 Walkman을 씻어서 소금과 모래를 제거하여 주십시오.

2) Walkman을 담수에 담가서 약 20 회 정도 가볍게 흔든 다음에 약 30 분 정도 말가두어 주십시오.

3) Walkman으로부터 이어버드를 분리한 다음에 충성세제를 연하게 탄 물을 사용하여 손으로 씻어 주십시오. 이어버드를 씻은 후에 잘 말립니다.


4) Walkman의 단자와 메시 시트를 약하게 흐르는 수돗물로 헹구 주십시오. 단자와 메시 시트가 깨끗하지 않으면, 칫솔과 같은 부드러운 브리시를 물에 적셔서 씻어 주십시오.



5) 부드러운 마른 헝겊을 사용하여 단자와 Walkman 표면에서 물기를 제거합니다.

6) 부드러운 마른 헝겊에 대고 헤드폰을 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 20회 정도 반복합니다.

사용 시 주의



주의

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 그럴 경우 메시 시트가 손상될 수 있습니다.
- 메시 시트에 있는 이물질들 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 헤드폰 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다.

소리가 잘 들리지 않는 경우


귀 또는 헤드폰 안쪽의 물로 인해 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다.

1 귀에서 물을 제거하십시오

귀에서 물을 제거하십시오.

2 물이 헤드폰 안에 들어간 경우

헤드폰에서 이어버드를 제거하고 마른 헝겊 위에 놓고 헤드폰을 5~10회 정도 가볍게 두드립니다.



Walkman 사용 시 주의 사항

- 이어버드는 외이도를 밀폐합니다. 따라서 이어버드에 강한 압력을 가하거나 갑자기 귀에서 빼면 귀 또는 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로, Walkman을 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 Walkman에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 따위에서 나오는 뜨거운 공기가 Walkman에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 Walkman을 사용하지나 두지 마십시오:
 - 직사광량 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 그 밖의 고온다습한 곳과 같이 온도가 45°C를 넘는 고온의 장소
 - 온도가 -5°C 미만의 저온의 장소
- 어쩔수 없이 직사광량에 노출된 곳에서 Walkman을 사용할 때는 수건 등으로 Walkman을 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면, 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 Walkman이 분리되어 떨어지는 경우가 있습니다.
- Walkman을 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.

수변 사운드 모드에 관한 주의

- 표준형 이어버드를 부착했을 때뿐 아니라 수영용 이어버드를 부착했을 때도 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않습니다. 건조한 천에 대고 Walkman의 버튼 주변 부분을 약 30 회 정도 가볍게 두드려 주십시오. 그런 다음 Walkman을 마른 천 위에 올려 놓고 다음에 사용할 수 있도록 실내 온도에서 2~3시간 동안 완전히 건조시킵니다.

3) Walkman을 담수에 담가서 약 20 회 정도 가볍게 흔든 다음에 약 30 분 정도 말가두어 주십시오.

4) Walkman의 단자와 메시 시트를 약하게 흐르는 수돗물로 헹구 주십시오. 단자와 메시 시트가 깨끗하지 않으면, 칫솔과 같은 부드러운 브리시를 물에 적셔서 씻어 주십시오.



5) 부드러운 마른 헝겊을 사용하여 단자와 Walkman 표면에서 물기를 제거합니다.

6) 부드러운 마른 헝겊에 대고 헤드폰을 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 동작을 20회 정도 반복합니다.

7) 부드러운 마른 헝겊에 대고 Walkman의 버튼 주변 부분을 가볍게 두드려 주십시오. 가볍게 두드리는 이것을 약 30 회 정도 반복합니다.

8) 헤드폰 아래에 마른 헝겊을 깔고 실온에서 2~3시간 정도 뒹니다.

주의

- 메시 시트에 강한 힘을 가하지 마십시오. 그럴 경우 메시 시트가 손상될 수 있습니다.
- 메시 시트에 있는 이물질들 문지르지 마십시오. 그렇게 하면 이물질이 헤드폰 속으로 밀려 들어갈 수 있습니다.

사용 시의 주의

■ 방수 성능이 적용되는 액체

적용 가능: 담수, 수돗물, 땀, 수영장 물, 소금물
적용 불가: 위의 것을 제외한 액체 (예: 비눗물, 세제 물, 목욕용품, 샴푸, 온천물 등)

Walkman의 방수 성능은 상기 조건에서 계속된 결과를 기준으로 했습니다. 잘못된 방법으로 사용하다가 물이 침투하여 생긴 고장은 보증하지 않습니다.

■ 배터리 충전 시 주의 사항

Walkman에 제공된 USB 받침대는 방수가 되지 않습니다. 배터리를 충전하기 전에 Walkman이 젖어 있지 않은지 확인하십시오. Walkman에 습기가 찬 경우 완전히 닦아내고 Walkman에서 습기가 사라질 때까지 Walkman을 실온에서 말린 다음 충전하십시오. USB 받침대 (부속품)를 젖은 손으로 만지거나 젖은 Walkman에 연결하지 마십시오.

■ Walkman 사용 시 주의 사항

- 이어버드는 외이도를 밀폐합니다. 따라서 이어버드에 강한 압력을 가하거나 갑자기 귀에서 빼면 귀 또는 고막이 손상될 위험이 있습니다. 이와 같은 위험이 있으므로, Walkman을 착용한 상태로 격렬한 운동을 하거나 수영장에서 다이빙하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 Walkman에 직접 붓지 말고 헤어드라이어 따위에서 나오는 뜨거운 공기가 Walkman에 직접 닿지 않게 하십시오. 고온의 사우나 내부나 난로 근처에서 Walkman을 사용하지 마십시오.
- 다음과 같은 환경에서는 Walkman을 사용하지나 두지 마십시오:
 - 직사광량 하, 자동차 안, 따뜻한 물, 또는 그 밖의 고온다습한 곳과 같이 온도가 45°C를 넘는 고온의 장소
 - 온도가 -5°C 미만의 저온의 장소
- 어쩔수 없이 직사광량에 노출된 곳에서 Walkman을 사용할 때는 수건 등으로 Walkman을 덮어 주십시오.
- 표준형 이어버드가 아닌 수영용 이어버드를 사용하면 음량이 작아집니다. 필요한 만큼 음량을 높이십시오.
- 수영용 이어버드를 표준형 이어버드로 교체하면, 소리가 더 커집니다. 고막을 손상시키지 않도록 음량을 조절하십시오.
- 격렬한 운동 등을 하는 동안에 Walkman이 분리되어 떨어지는 경우가 있습니다.
- Walkman을 떨어뜨리면 물에 빠지게 됩니다.

■ 주변 사운드 모드에 관한 주의

- 표준형 이어버드를 부착했을 때뿐 아니라 수영용 이어버드를 부착했을 때도 주변의 소리가 들리지 않게 됩니다.
- 수영장 또는 바다에서 Walkman을 사용한 후에 주변의 소리가 잘 들리지 않습니다. 건조한 천에 대고 Walkman의 버튼 주변 부분을 약 30 회 정도 가볍게 두드려 주십시오. 그런 다음 Walkman을 마른 천 위에 올려 놓고 다음에 사용할 수 있도록 실내 온도에서 2~3시간 동안 완전히 건조시킵니다.

■ 방수/방진

본 Walkman의 방수 사양 '은'수분 침투에 대한 IEC 60529 보호 등급 (IP 코드) 'IPX5/8'에 해당하고, 본 Walkman의 방진 사양은 '고체 이물질에 대한 IEC 60529 보호 등급' 'IP6X'에 해당합니다. 수영장에서 Walkman을 사용할 때는 Walkman을 착용한 상태로 수심 2 m 아래로 내려가지 마십시오. 사용하기 전에 방수/방진 사양을 읽고 숙지하십시오.

- 헤드폰 부는 완전히 방수가 되지 않습니다.
- IPX5 (물 분사에 대한 보호 등급) 수영용 이어버드 부착 시에 본 Walkman은 다음과 같은 테스트 조건 하에서의 테스트를 통해 작동이 유지됨이 검증되었습니다: 내경이 6.3 mm인 노출물 사용하여 약 3 m 거리에서 분당 약 12.5리터 정도의 물을 사방에서 3분 이상 직접 분사. 단, 헤드폰 부분은 적용되지 않음.
- IPX8 (연속 수중 담수에 대한 보호 등급) 수영용 이어버드 부착 시에 본 Walkman은 2 m 깊이에 30 분 동안 담가두는 테스트를 통해 작동이 유지됨이 검증되었습니다.
- IP6X (먼지에 대한 보호 등급) 수영용 이어버드 부착 시에 본 Walkman은 최대 직경 75 µm의 입자를 포함하는 테스트 장치 내에서 8 시간 동안 휘젓는 테스트를 통해 작동이 유지됨이 검증되었습니다.